

FRANÇAIS
TONDEUSE À BARBE T831E

Veillez lire attentivement les consignes de sécurité avant d'utiliser l'appareil.

Adaptateur	CA43
------------	------

CHARGER L'APPAREIL
IMPORTANT ! Utilisez uniquement l'adaptateur fourni avec l'appareil.
 1. Insérez la fiche dans l'appareil et branchez l'adaptateur. Pour ce faire, assurez-vous que la tondeuse est en position OFF. Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, chargez-le pendant 16 heures.
 2. Assurez-vous que le voyant de charge est allumé.
 3. Une charge complète permet d'utiliser la tondeuse sans fil pendant 60 minutes.
 4. Après la charge initiale de 16 heures, la durée de charge est de 8 heures.
 Votre tondeuse à barbe BaBylissMEN est équipée de batteries NiMH.
 Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, veillez à le charger complètement pendant une durée ininterrompue de 16 heures. Cette pleine charge initiale garantit des performances optimales assurant une tonte rapide et facile à chaque utilisation. La capacité maximale de la batterie ne sera atteinte qu'après 3 cycles de charge et de décharge complets.

FONCTIONNEMENT SUR SECTEUR
 - Assurez-vous que l'appareil est éteint.
 - Insérez l'adaptateur dans le fond de l'appareil et branchez-le à une prise de courant adaptée.
 - Le voyant LED rouge s'allumera une fois l'adaptateur correctement inséré dans l'appareil et branché sur le secteur.
 - À présent, l'appareil est prêt à être utilisé.
 NOTE: L'appareil ne doit pas être utilisé plus de 20 minutes en continu lorsqu'il est branché sur le secteur.

GUIDE DE COUPE
IMPORTANT : Insérez toujours le guide de coupe AVANT d'allumer l'appareil. Éteignez toujours l'appareil avant d'insérer le guide de coupe.

- Pour retirer le guide de coupe, réglez tout d'abord la hauteur de coupe au maximum (20 mm). Moteur éteint, retirez un côté, puis l'autre, afin d'extraire le guide (fig. 1).
 - Pour remettre le guide de coupe en place, réglez tout d'abord la hauteur de coupe au minimum (1 mm). Moteur éteint, appuyez sur un côté, puis sur l'autre (fig. 2).
 - Utilisez la molette de réglage pour sélectionner la hauteur de coupe souhaitée.

CONSEILS D'UTILISATION
 Tournez la molette de réglage pour sélectionner la hauteur de coupe. Appuyez sur la touche ON/OFF. Vous pouvez à tout moment changer la hauteur de coupe.

Entretien
 L'entretien régulier des lames et du collecteur de poils permettra de garder la tondeuse dans des conditions de fonctionnement optimales.

Lames amovibles
 Pour faciliter le nettoyage, les lames de la tondeuse BaByliss sont démontables. Assurez-vous que la tondeuse est éteinte avant de retirer le guide de coupe. Dirigez les lames vers le haut et retirez-les en appuyant sur leurs pointes (fig. 3). Brossez soigneusement les lames à l'aide de la brosse de nettoyage afin d'éliminer les poils. Rincez les lames à l'eau en prenant soin de ne pas immerger l'appareil.

Collecteur de poils
 Pour une hygiène optimale, nous vous recommandons de retirer régulièrement le collecteur de poils afin de le nettoyer. Retirez le collecteur en tirant sur la partie supérieure (fig. 4).

Vider le collecteur
 Pour remettre le collecteur en place, glissez la partie inférieure du collecteur dans la fente adéquate et appuyez sur sa partie supérieure pour verrouiller le tout (fig. 5).

ENGLISH
BEARD TRIMMER T831E

Please carefully read the safety instructions before using the product.

Adaptor	CA43
---------	------

CHARGING THE UNIT
IMPORTANT! Only use the adaptor supplied with the appliance.
 1. Insert plug into appliance and connect the adapter, making sure the trimmer is in the OFF position. Before using the appliance for the first time, charge it for 16 hours.
 2. Check that the charging indicator light is on.
 3. A full charge provides 60 minutes of cordless use
 4. Subsequent charges should also be 8 hours after the initial 16 hours.
 Your BaBylissMEN Beard Trimmer is equipped with Ni-MH batteries.
 Before using for the first time, the appliance should be fully charged continuously for 16 hours. This initial super-charge ensures optimum power performance to ensure smooth fast trimming every time. Maximum battery capacity will only be reached after 3 charging and discharging cycles.

MAINS OPERATION
 - Ensure the appliance is switched off.
 - Connect the adaptor to the base of the appliance and plug the adaptor into a suitable mains socket.
 - The red LED will appear when the adaptor is correctly inserted into the appliance and connected to the mains.
 - The appliance is now ready for use.
 NOTE: The appliance should not be used for longer than 20 minutes when operated from the mains.

CUTTING GUIDE
IMPORTANT: Always position the cutting guide BEFORE switching the appliance on; always switch the appliance off before positioning the cutting guide.
 - To remove the cutting guide, first adjust cutting length to maximum (20 mm). With the motor off, remove one side and then the other, to release the guide (Fig. 1).
 - To replace the cutting guide, first adjust cutting length to minimum (1 mm). With the motor off, clip on one side and then the other (Fig. 2).
 - Use the adjustment wheel to select the desired cutting length.

HOW TO USE
 Turn the adjustment wheel to select cutting length. Operate the ON/OFF button. You can change the cutting length at any time.

Maintenance
 Regular maintenance of the blades and hair collector will keep the trimmer in optimal working condition.

Removable blades
 To make cleaning easier, the BaByliss trimmer blades can be removed. Make sure that the trimmer is off and remove the cutting guide. Hold the trimmer with the blades pointing up and remove them by pressing their points (Fig. 3). Carefully brush the blades using the cleaning brush to remove hair. Rinse blades under water without immersing the appliance.

Hair collector
 For best hygiene, we recommend regularly removing the hair collector for cleaning: Remove the collector by pulling the upper part (Fig. 4).

Empty the collector.
 To replace the collector, place the lower part of the collector in the appropriate slot and finalise by clipping the upper part into place (Fig. 5).

DEUTSCH
BARTSCHNEIDER T831E

Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise aufmerksam durch, bevor Sie das Produkt verwenden.

Adapter	CA43
---------	------

AUFLADEN DES GERÄTS
WICHTIG! Ausschließlich das mitgelieferte Netzteil verwenden.
 1. Den Stecker in das Gerät stecken und das Netzteil an den Netzstrom anschließen. Dabei darauf achten, dass der Haarschneider auf OFF steht. Das Gerät vor dem ersten Gebrauch 16 Stunden aufladen
 2. Vergewissern Sie sich, dass die Ladeanzeige leuchtet.
 3. Eine volle Ladung ermöglicht 60 Minuten Akkubetrieb
 4. Nachdem das Gerät einmal 16 Stunden lang geladen wurde, sollten weitere Ladevorgänge 8 Stunden dauern.
 Ihr BaBylissMEN Bartschneider ist mit Ni-MH-Batterien ausgestattet.
 Vor dem ersten Gebrauch sollte das Gerät 16 Stunden lang ununterbrochen aufgeladen werden. Diese Vollaufladung zu Beginn gewährleistet optimale Stromleistungen, um jederzeit sanftes und schnelles Schneiden zu ermöglichen. Die volle Leistung der Akkus wird erst nach 3 Lade-Entladezyklen erreicht.

NETZBETRIEB
 - Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist.
 - Das Netzteil an das Gerät und dann an eine geeignete Steckdose anschließen.
 - Die rote LED leuchtet, wenn das Netzteil korrekt mit dem Gerät verbunden und an den Netzstrom angeschlossen ist.
 - Das Gerät ist jetzt betriebsbereit.
 ANM.: Das Produkt sollte am Netzstrom nicht länger als 20 Minuten im Dauerbetrieb verwendet werden.

KAMMAUFSATZ
WICHTIG: Den Kammaufsatz immer befestigen, BEVOR Sie das Gerät einschalten; das Gerät immer ausschalten, bevor Sie den Kammaufsatz befestigen.
 - Vor dem Entfernen des Kammaufsatzes die größte Schnittlänge einstellen (20 mm). Bei ausgeschaltetem Motor zuerst die eine Seite und danach die andere Seite lösen, um den Kammaufsatz abzunehmen (Abb. 1).
 - Vor dem Befestigen des Kammaufsatzes die kleinste Schnittlänge einstellen (1 mm). Bei ausgeschaltetem Motor zuerst die eine Seite und dann die andere Seite festklipsen (Abb. 2).
 - Mit dem Einstellrad die gewünschte Schnitthöhe wählen.

VERWENDUNG
 Das Einstellrad auf die gewünschte Schnitthöhe stellen. Die ON/OFF-Taste betätigen. Die Schnitthöhe kann jederzeit verändert werden.

Pflege
 Durch die regelmäßige Pflege der Klingen und des Haarsammlers bleibt die optimale Leistungsfähigkeit des Trimmers lange erhalten.

Abnehmbare Klingen
 Die Klingen des BaBylissMEN Bartschneiders können entfernt werden, um die Reinigung zu erleichtern Vergewissern Sie sich, dass der Trimmer ausgeschaltet ist und entfernen Sie den Kammaufsatz. Den Trimmer so halten, dass die Klingen nach oben zeigen und auf die Punkte drücken (Abb. 3), um die Klingen abzunehmen. Die Klingen mit dem Reinigungspinsel sorgfältig abbürsten, um Haare zu entfernen. Die Klingen mit Wasser abspülen, ohne das Gerät unterzutauen.

Haarsammler
 Aus Gründen der Hygiene empfehlen wir, den Haarsammler regelmäßig zu entfernen und zu reinigen: am oberen Teil ziehen, um den Haarsammler zu abzunehmen (Abb. 4).

Den Haarsammler entleeren.
 Zum Befestigen des Haarsammlers den unteren Teil in den dafür vorgesehenen Schlitz stecken und dann den oberen Teil festklipsen (Abb. 5).

NEDERLANDS
BAARDTRIMMER T831E

Lees vóór gebruik van het apparaat de veiligheidsinstructies goed door.

Adapter	CA43
---------	------

HET APPARAAT OPLADEN
BELANGRIJK! Gebruik alleen de met dit apparaat meegeleverde adapter.
 1. Zorg dat de trimmer uit staat en sluit dan de adapter aan op het apparaat en steek de stekker in het stopcontact. Laad het apparaat vóór het eerste gebruik eerst 16 uur lang op.
 2. Controleer of het oplaadlampje brandt.
 3. Een volledig opgeladen trimmer kan 60 minuten lang snoerloos gebruikt worden.
 4. De oplaadtijd, na de eerste keer van 16 uur, is vervolgens steeds 8 uur.
 Uw BaBylissMEN Baardtrimmer is voorzien van oplaadbare Ni-MH-batterijen.
 Vóór het eerste gebruik dient het apparaat 16 uur lang ononderbroken te worden opgeladen. Door de eerste keer extra lang op te laden wordt een optimale prestatie gegarandeerd die zorgt dat de trimmer elke keer weer soepel en snel werkt. Het maximale vermogen van de oplaadbare batterijen wordt pas bereikt na 3 keer volledig opladen en ontladen.

GEBRUIK OP HET ELEKTRICITEITSNET
 - Zorg ervoor dat het apparaat uit staat.
 - Sluit de adapter aan op de onderkant van het apparaat en steek de stekker in een geschikt stopcontact.
 - Wanneer de adapter goed is aangesloten op het apparaat en op het elektriciteitsnet zal het rode LED-lampje verschijnen.
 - Het apparaat is nu klaar voor gebruik.
 LET OP: Bij gebruik op het elektriciteitsnet dient het apparaat niet langer dan 20 minuten achter elkaar te worden gebruikt.

OPZETKAM
BELANGRIJK: Plaats de opzetkam altijd VOORDAT u het apparaat aan zet; schakel het apparaat altijd uit voordat u de opzetkam plaatst.
 - Stel de trimhoogte in op de maximumstand (20 mm) voordat u de opzetkam verwijderd. Zorg dat de motor uit staat en maak dan eerst de ene kant en daarna de andere kant los om de opzetkam te verwijderen (Afb. 1).
 - Stel, om de opzetkam weer te plaatsen, eerst de trimhoogte in op de minimumstand (mm). Zorg dat de motor uit staat en bevestig de opzetkam eerst aan de ene kant en daarna aan de andere (Afb. 2).
 - Gebruik het instelwielje om de gewenste trimhoogte te selecteren.

HET GEBRUIK
 Draai aan het instelwielje voor de gewenste trimhoogte. Bedien de aan/uit-knop. De trimhoogte kan op elk moment aangepast worden.

Onderhoud
 Regelmatig onderhoud van de messen en het haaropvangsysteem houdt de tondeuse in topconditie.

Afneembare bladen

Om het schoonmaken te vergemakkelijken, kunnen de messen van de BaByliss trimmer worden verwijderd. Zorg dat de tondeuse uit staat en verwijder de opzetkam. Hou de trimmer met de messen omhoog vast en verwijder ze door tegen hun punten te drukken (afb. 3). Borstel de messen voorzichtig met het reinigingsborstelje schoon om haartjes te verwijderen. Spoel de messen af onder de kraan zonder het apparaat zelf nat te maken.

Haaropvangsysteem
 Voor de beste hygiëne adviseren wij om het haaropvangsysteem regelmatig los te halen om schoon te maken: Verwijder het opvangbakje door aan de bovenkant te trekken (Afb. 4).

Het legen van het opvangsysteem.
 Om het opvangbakje terug te plaatsen, het onderste deel in de daarvoor bedoelde groef plaatsen en het bovenste gedeelte vastklemmen (Afb. 5).

ITALIANO
RASOIO REGOLABARBA T831E

Leggere attentamente le istruzioni di sicurezza prima di utilizzare il prodotto.

Adattatore	CA43
------------	------

CARICARE L'APPARECCHIO
IMPORTANTE! Utilizzare solo l'adattatore fornito in dotazione con l'apparecchio.
 1. Inserire lo spinotto nell'apparecchio e collegare l'adattatore, controllando che il rasoio sia posizionato su OFF. Prima di utilizzare l'apparecchio la prima volta, caricarlo per 16 ore.
 2. Controllare che la spia di carica sia accesa.
 3. Una carica completa permette di utilizzare l'apparecchio per 60 minuti senza attacco alla rete elettrica
 4. Dopo la carica iniziale di 16 ore, le cariche successive devono essere di 8 ore.
 Il vostro rasoio regolabarba BaBylissMEN funziona con batterie Ni-MH.
 Prima di utilizzarlo per la prima volta, caricare l'apparecchio per 16 ore di fila. Questa supercarica iniziale assicura prestazioni ottimali di rasatura a ogni utilizzo. La batteria raggiunge la massima capacità solo dopo 3 cicli di caricamento/scaricamento.

FUNZIONAMENTO CON ATTACCO ALLA RETE ELETTRICA
 - Controllare che l'apparecchio sia spento.
 - Collegare l'adattatore alla base dell'apparecchio, quindi attaccare l'adattatore a una presa di corrente elettrica della tensione corretta.
 - La spia LED rossa è accesa quando l'adattatore è correttamente inserito nell'apparecchio e collegato alla rete elettrica.
 - L'apparecchio è pronto per l'uso.
 NOTA: l'apparecchio non deve essere utilizzato per più di 20 minuti se utilizzato con attacco alla rete elettrica.

GUIDA DI TAGLIO
IMPORTANTE: posizionare sempre la guida di taglio PRIMA di accendere l'apparecchio; spegnere sempre l'apparecchio prima di posizionare la guida di taglio.
 - Per togliere la guida di taglio, regolare prima la lunghezza di taglio al massimo (20 mm). Con il motore spento, togliere prima un lato e poi l'altro per liberare la guida (Fig. 1).
 - Per riposizionare la guida di taglio, regolare prima la lunghezza di taglio al minimo (1 mm). Con il motore spento, aganciare prima un lato e poi l'altro (Fig. 2).
 - Utilizzare la rotella di regolazione per selezionare la lunghezza di taglio desiderata.

UTILIZZO
 Ruotare la rotella di regolazione per selezionare la lunghezza di taglio. Premere il pulsante ON/OFF. È possibile variare la lunghezza di taglio in qualsiasi momento.

Manutenzione
 La manutenzione regolare delle lame e del collettore di peli permette di conservare il rasoio in perfette condizioni di funzionamento.

Lame rimovibili

Per una maggiore praticità, le lame del rasoio BaByliss sono rimovibili. Controllare che il rasoio sia spento e togliere la guida di taglio. Tenere il rasoio con le lame rivolte verso l'alto, quindi toglierle premendone le estremità (Fig. 3). Spazzolare con cura le lame usando l'apposita spazzolina per eliminare i peli. Sciacquare le lame in acqua corrente senza immergere l'apparecchio.

Collettore di peli
 Per la massima igiene, si raccomanda di togliere regolarmente il collettore di peli per pulirlo: Togliere il collettore tirando la parte superiore (Fig. 4).

Svuotare il collettore.
 Per riposizionare il collettore, inserire la parte inferiore del collettore nell'apposito alloggiamento, quindi bloccare la parte superiore in posizione (Fig. 5).

ESPAÑOL
RECORTABARBAS T831E

Lea atentamente las instrucciones de seguridad antes de utilizar el producto.

Adaptador	CA43
-----------	------

CARGAR EL APARATO
¡IMPORTANTE! Utilice únicamente el adaptador suministrado con el aparato.
 1. Inserte el enchufe en el aparato y conecte el adaptador, asegurándose de que el recortabarbas está en la posición OFF. Antes de utilizar el aparato por primera vez, cárguelo durante 16 horas.
 2. Compruebe que a luz del indicador de carga está encendida.
 3. Una carga completa proporciona 60 minutos de autonomía.
 4. Las cargas siguientes, después de la primera carga de 16 horas, deben ser de 8 horas.
 Este recortabarbas BaBylissMEN está equipado con una batería Ni-MH.
 Antes de utilizarlo por primera vez, el aparato debe cargarse completamente de forma continua durante 16 horas. Esta carga completa inicial le proporcionará una potencia óptima para garantizar un corte rápido y suave en todo momento. La capacidad máxima de la batería solo se alcanzará después de 3 ciclos de carga y descarga.

FUNCIONAMIENTO CON CABLE
 - Asegúrese de que el aparato esté apagado.
 - Conecte el adaptador a la base del aparato y enchúfelo a una toma de corriente adecuada.
 - El LED rojo se encenderá cuando el adaptador esté correctamente insertado en el aparato y conectado a la red eléctrica.
 - El aparato ya está listo para su uso.
 NOTA: No debe utilizar el aparato conectado a la red eléctrica durante más de 20 minutos.

GUÍA DE CORTE
IMPORTANTE: Coloque siempre la guía de corte ANTES de encender el aparato; apague siempre el aparato antes de colocar la guía de corte.
 - Para retirar la guía de corte, primero ajuste la longitud de corte al máximo (20 mm). Con el motor apagado, desenganche la guía de un lado y luego del otro (Fig. 1).
 - Para colocar la guía de corte, primero ajuste la longitud de corte al mínimo (1 mm). Con el motor apagado, engánchela de un lado y luego del otro (Fig. 2).
 - Utilice la rueda de ajuste para seleccionar la longitud de corte deseada.

MODO DE EMPLEO
 Gire la rueda de ajuste para seleccionar la longitud de corte. Accione el botón ON/OFF. Puede cambiar la longitud de corte en cualquier momento.

Mantenimiento
 El mantenimiento regular de las cuchillas y del depósito para el pelo mantendrá el recortabarbas en óptimas condiciones de trabajo.

Cuchillas desmontables
 Para facilitar su limpieza, las cuchillas del recortabarbas BaByliss se pueden desmontar. Compruebe que el recortabarbas está apagado y retire la guía de corte. Sujete el recortabarbas con las cuchillas hacia arriba y retirelas presionando los puntos (Fig. 3). Cepille cuidadosamente las cuchillas con el cepillo de limpieza para eliminar los restos de cabello. Aclare las cuchillas con agua corriente, sin sumergir el producto.

Depósito para el pelo
 Para una mejor higiene, se recomienda retirar y limpiar regularmente el depósito para el pelo: Retire el depósito tirando de la parte superior (Fig. 4).

Vacíe el depósito.
 Para volver a colocar el depósito, coloque la parte inferior en la ranura y empuje la parte superior hasta que enganche (Fig. 5).

PORTUGUÊS
APARADOR DE BARBA T831E

Leia atentamente as instruções de segurança antes de utilizar o aparelho.

Adaptador	CA43
-----------	------

CARREGAR O APARELHO
IMPORTANTE! Utilize apenas o transformador fornecido com o aparelho.
 1. Insira a ficha no aparelho e ligue o transformador, certificando-se de que o aparelho está na posição OFF. Antes de utilizar o aparelho pela primeira vez, carregue-o durante 16 horas seguidas.
 2. Confirme que a luz do indicador de carga está acesa.
 3. Uma carga completa permite utilizar o aparelho sem fio durante 60 minutos
 4. As cargas seguintes, depois da inicial de 16 horas, devem ser de 8 horas.
 O seu aparador de barba BaBylissMEN vem equipado com pilhas NiMH.
 Antes da primeira utilização, o aparelho deve ser carregado durante 16 horas seguidas. Esta super-carga inicial proporciona um desempenho de potência óptimo para garantir que apa sempre suave e rapidamente. O aparelho só atinge a plena autonomia após 3 ciclos de carga e descarga.

FUNCIONAMENTO NA REDE ELÉCTRICA
 - Confirme que o aparelho está desligado.
 - Insira a ficha do transformador na base do aparelho e, a seguir, ligue a outra extremidade a uma tomada de corrente adequada.
 - A lâmpada LED vermelha acende-se quando o transformador está correctamente inserido no aparelho e ligado à corrente.
 - O aparelho está pronto para ser utilizado.
 NOTA: O aparelho não deve ser utilizado durante mais de 20 minutos quando operado na rede eléctrica.

GUÍA DE CORTE
IMPORTANTE: Instale sempre o guia de corte ANTES de ligar o aparelho; desligue sempre o aparelho antes de instalar o guia de corte.
 - Para remover o guia de corte, comece por regular o comprimento de corte para a posição máxima (20 mm). Com o motor desligado, solte um dos lados do guia de corte e, seguidamente, o outro lado, para desprender o guia (Fig. 1).
 - Para voltar a colocar a guia de corte, comece por regular o comprimento de corte para a posição mínima (1 mm). Com o motor desligado, fixe um dos lados do guia de corte e, seguidamente, o outro lado (Fig. 2).
 - Utilice o selector rotativo para seleccionar o comprimento de corte desejado.

UTILIZAÇÃO
 Accione o selector rotativo para seleccionar o comprimento de corte. Active o botão de alimentação (ON/OFF). Pode modificar o comprimento de corte em qualquer altura.

Manutenção
 Uma manutenção regular das lâminas e do sistema de recolha dos pêlos permite manter o aparelho em óptimas condições de funcionamento.

Lâminas removíveis
 Para facilitar a limpeza, as laminas do aparador BaByliss são removíveis. Certifique-se de que o aparador está desligado e retire o guia de corte. Segure no aparador com as lâminas viradas para cima e remova-as exercendo pressão nas pontas (Fig. 3). Escove cuidadosamente as lâminas com a escova de limpeza para remover os pêlos. Lave as lâminas em água corrente sem mergulhar o aparelho.

Sistema de recolha dos pêlos
 Para uma higiene completa, recomenda-se a remoção e limpeza regular do sistema de recolha de pêlos. Para o efeito, remova o reservatório puxando a parte superior (Fig. 4).

Esvaziar o reservatório.
 Para voltar a colocar o reservatório, introduza a parte inferior do mesmo na ranhura correspondente e termine encaixando a parte superior (Fig. 5).

DANSK
SKÆGRIMMER T831E

Læs venligst brugsanvisningerne omhyggeligt for anvendelse af produktet.

Adapter	CA43
---------	------

OPLADNING AF APPARATET
VIGTIGT! Der må kun anvendes den adapter, der følger med apparatet.
 1. Sæt stikket i apparatet og tilslut adapteren. Tjek, at trimmeren står op indstillingen OFF. Oplad apparatet i 16 timer, inden det anvendes første gang.
 2. Tjek, at ladelampen er tændt.
 3. Med en fuld opladning kan apparatet anvendes i 60 minutter uden ledning.
 4. Efterfølgende opladninger skal også vare 8 timer efter de første 16 timer.
 Din BaBylissMEN skægtrimmer er udstyret med Ni-MH-batterier.
 Inden apparatet anvendes første gang, skal det fuldt oplades kontinuerligt i 16 timer. Denne første overopladning sikrer maksimal ydeevne for at opnå en jævn og hurtig trimning hver gang. Der opnås først maksimal batterikapacitet efter 3 opladnings- og afladningscykluser.

LYSNET
 - Tjek, at der er slukket for apparatet.
 - Tilslut adapteren til apparatets base og sæt adapteren i en egen stikkontakt.
 - Den røde LED vises, når adapteren er korrekt sat i apparatet og forbundet med lysnetet.
 - Apparatet er nu klar til brug.
 NB: Produktet bør ikke anvendes i mere end 20 minutter, når den anvendes med lysnetet.

AFSTANDSKAM
VIGTIGT: Anbring altid afstandskammen, FØR der tændes for apparatet. Sluk altid for apparatet, før afstandskammen anbringes.
 - For fjernelse af afstandskammen skal klippelængden først justeres til det maksimale (20 mm). Med slukket motor fjernes først den ene side og derefter den anden for at frigøre kammen (Fig. 1).
 - For udskiftning af afstandskammen skal klippelængden først justeres til det minimale (1 mm). Med slukket motor fjernes klemmes den ene side og derefter den anden på (Fig. 2).
 - Drej justeringshjulet for at vælge den ønskede klippelængde.

ANVENDELSE
 Drej justeringshjulet for at vælge klippelængde. Brug ON/OFF-knappen. Du kan til enhver tid ændre klippelængden.

Vedligeholdelse
 Regelmæssig vedligeholdelse af skær og håropsamler vil holde trimmeren i en optimal arbejdstilstand.

Aftagelige skær
 For at gøre rengøring lettere er det muligt at fjerne skærene til BaByliss-trimmeren. Tjek, at der er slukket for trimmeren og fjerne afstandskammen. Hold trimmeren med skærene opefter og fjern dem ved at trykke på punkterne (Fig. 3). Børst omhyggeligt skærene med rensborsten for at fjerne hår. Skyl skærerne under vand uden nedsænkning af apparatet i vand.

Håropsamler
 Det anbefales af hensyn til hygiejne, at håropsamleren regelmæssigt fjernes for rensning: Fjern opsamleren ved at trække i den øvre del (Fig. 4).

Tømning af opsamler
 Opsamleren sættes tilbage igen ved at bringe den nedre del af opsamleren i den passende spalte og afslutte med at klemme den øvre del på plads (Fig. 5).

