

Consultez au préalable les consignes de sécurité.

IMPORTANT | Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé sur des cheveux très longs et ne devrait pas être utilisé sur une longueur de cheveux rebombés sans la poitrine. Cet appareil atteint des températures élevées et ne convient pas à une utilisation sur des extensions en cheveux synthétiques ou naturels.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION
ATTENTION | En émettant de la vapeur, cet appareil peut causer des brûlures s'il est utilisé trop près de la peau, du cuir cheu ou des yeux, ou s'il est mal utilisé. Pour réduire le risque de contact avec de l'eau brûlante provenant de la vapeur, testez l'appareil pour assurer une utilisation adéquate du corps. Veillez à ce que la surface chaude de l'appareil n'entre pas en contact direct avec la peau, et en particulier les yeux, les oreilles, le cou et le cuir cheu.

- Avant de brancher l'appareil, si vous souhaitez utiliser le réglage Coiffage, remplacez le compartiment à eau avec de l'eau distillée. (Voir Remplissage du compartiment à eau.)
- Remarque - Même si le réglage Coiffage n'est pas utilisé, laissez le compartiment à eau en place.
- Assurez-vous d'avoir les cheveux propres, secs et exempts de shampooing sec, laque, mousse, crème, poudres coiffantes et autres produits coiffants.

Neigez ni cheveux pour supprimer tout résidu et séparez vos cheveux en mèches non dépassant pas 3 cm de largeur afin qu'ils soient prêts à être coiffés.

- Pour allumer l'appareil, couleusez l'interrupteur de température sur le réglage de chaleur adapté à votre type de cheveu. Il y aura un feu lumineux clignote jusqu'à ce que la température sélectionnée soit atteinte. Une fois la température atteinte, le voyant brille en continu.

- Vous pouvez également régler le réglage Coiffage en faisant glisser l'interrupteur sur la position « 0 » (arrêt). **Remarque** : Attendez toujours que l'appareil chauffe complètement avant d'activer le réglage Coiffage.
- Sélectionnez le réglage de minuterie préféré (0, 8, 10 ou 12) et le réglage de sens de la boucle préféré (L ou A).
- Insérez toujours les cheveux dans l'appareil avec la partie ouverte de la chambre à boucles tournée vers la tête. Pour les cheveux plus longs, insérez l'appareil plus bas sur la mèche de cheveux pour assurer une aspiration efficace des cheveux dans la chambre. La mèche de cheveux doit être droite et bien placée au centre de l'appareil, entre les poignées.
- **Avertissement** | En cas de mauvaise utilisation de l'appareil, il est possible qu'un léger entortillement se produise. En cas d'entortillement, éteignez d'abord l'appareil et laissez de le tirer pour l'éloigner des cheveux. Tirez doucement vos cheveux jusqu'à ce qu'ils soient complètement droits de la chambre à boucles.
- Maintenez l'appareil en position et une fois sur les cheveux aspirés dans la chambre à boucles et maintenez la minuterie active, l'émission automatique de bips s'active. Continuez à régler les poignées fermement jusqu'à ce que l'appareil émette 4 bips rapides successifs au bout de 4 secondes.
- **Remarque** : Si le réglage audio est désactivé (en position « 0 »), l'appareil n'émet aucun bip. Seul un bip d'avertissement sera émis au bout de 15 secondes.
- Relâchez entièrement les poignées et éloignez doucement l'appareil de votre tête pour éviter la brûlure.
- Nettoyez la boucle avec de la caféine.
- Répétez l'opération pour chaque mèche de cheveux.
- Après utilisation, faites coulisser l'interrupteur de température sur la position « 0 » afin d'éteindre l'appareil et débranchez-le.
- Laissez l'appareil refroidir avant de le ranger.

REMPLISSAGE DU COMPARTIMENT À EAU

- Vérifiez que l'appareil est éteint et débranché lors du retrait, du remplissage et de l'installation du compartiment à eau. Retirez toujours complètement le compartiment à eau de l'appareil avant de le remplir d'eau distillée.
- Pousser la patte située sur le côté du compartiment à eau vers le haut pour le déverrouiller.
- Glissez doucement le compartiment hors de sa position pour le retirer complètement de l'appareil.
- Ouvrez le joint en caoutchouc situé à la base du compartiment à eau et remplissez-le d'eau distillée par la grande ouverture.
- Remettez en place le joint en caoutchouc en vous assurant qu'il est complètement étanche et que l'eau ne peut s'échapper.
- Remettez le compartiment à eau en place sur l'appareil. Lors de sa remise en place, le compartiment à eau émet un clic qui indique qu'il est solidement verrouillé.
- Assurez-vous que vos mains et l'extérieur du compartiment sont complètement secs avant d'utiliser l'appareil.

Réglages de chaleur
Si vous avez des cheveux délicats, fins, décolorés ou colorés, utilisez les réglages de chaleur plus bas. Pour des cheveux plus épais, utilisez les réglages de chaleur plus élevés. On conseille de toujours effectuer un test lors de la première utilisation pour s'assurer d'utiliser la température correcte sur le type de cheveu. Commencez par le réglage le plus bas, puis augmentez la température jusqu'à obtention du résultat souhaité.

- 0 = ARRÊT
- I = 190 °C
- II = 210 °C
- III = 230 °C

Réglages de la minuterie
Il existe 3 réglages de minuterie avec bips. Les différents réglages peuvent être utilisés pour obtenir différents effets de boucles. Utilisez les réglages suivants comme guide :

- Réglage 0 = Aucun bip (soyez particulièrement prudent(e) lorsque vous utilisez ce réglage)
- Réglage 8 (8 secondes, 3 bips) pour de légères ondulations
- Réglage 10 (10 secondes, 4 bips) pour des boucles douces
- Réglage 12 (12 secondes, 5 bips) pour des boucles définies

Réglage du sens de la boucle
Utilisez les réglages du sens de la boucle pour personnaliser votre coiffure. Utilisez les réglages suivants comme guide :

- L = Left (Gauche)
- R = Right (Droite)
- A = Auto (This will alternate the direction after each curl)

Auto Shut Off
This appliance has an automatic shut off feature for added safety. If the appliance is switched on for more than 60 minutes continuously, it will automatically switch off. If you wish to continue using the appliance after this time, simply slide the temperature switch to the '0' setting, then slide the switch to the heat setting suitable for your hair type to turn the power on again.

Sleep Mode
This appliance has an automatic sleep mode feature. If the appliance is not used for more than 20 minutes the temperature will automatically drop down to around 150°C. If you wish to continue using the appliance after this time, simply close then release the handles and it will return to the temperature setting you were using it on.

CLEANING & MAINTENANCE
It is very important to use the cleaning tool included to regularly clean the curl chamber. This will prevent a build-up of product to ensure the curls produced are always perfectly formed.

Ensure the appliance is switched off, unplugged and cool.
Lightly dampen the cleaning tool with warm water and mild detergent or soap.
Insert the tool fully into the curl chamber cavity and rotate the tool around the curl chamber to remove any build-up of product.
Ensure the appliance has dried thoroughly before re-using.
The cleaning tool can be used numerous times; just remove the felt pads, rinse them in warm soapy water and leave to dry before using again.

IMPORTANT | Do not immerse the appliance in water or other liquids.
To help keep your appliance in the best possible condition, follow the steps below:

- Do not wrap the lead around the appliance, instead coil the lead loosely by the side of the appliance.
 - Do not use the appliance at a stretch from the power point.
 - Always unplug after use.
- FRANÇAIS**
- BABYLISS SARRL**
99 Avenue Aristide Briand
92120 Montrouge
France
- www.babyliss.com**
FAC 2019/07
- N'enroulez pas le cordon autour de l'appareil ; laissez-le plutôt sur le côté de l'appareil, grossièrement enroulé.
 - N'utilisez pas l'appareil en tirant sur le cordon d'alimentation.
 - Débranchez-le toujours après utilisation.

Read the safety instructions first.

IMPORTANT | This device is not design for use on very long hair and should not be used on hair lengths below the bust. This styler reaches high temperatures and is not suitable for use on either synthetic or real hair extensions.

HOW TO USE
WARNING! Take care whilst the appliance is emitting steam, avoid the steam and the hot surface of the appliance coming into direct contact with the skin, in particular the eyes, ears, face and neck as may cause discomfort. Before plugging the appliance in, if you wish to use the conditioning setting, fill up the water compartment using distilled water. See Filling the Water (Compartiment). **Please note:** Even if the conditioning setting is not being used, leave the water compartment in place.
• Ensure the hair is clean, dry and free of dry shampoo, hairspray, mousse, spray wax, styling dust and all other drying products.
• Comb through the hair using tanglers and divide the hair into sections no bigger than 3cm wide, ready for styling.
• Turn the temperature switch to the heat setting suitable for your hair type to turn the appliance on. The indicator light will flash until the selected temperature has been reached. Once the temperature has been reached, the indicator light will remain solid.
• To use the conditioning setting, slide the switch to the on position marked . Alternatively, switch the setting to the '0-Off' position to turn the conditioning setting off. **Please note:** Always wait for the appliance to heat up fully before releasing the handles away from the hair.
• Select the preferred timer setting (0, 8, 10 or 12) and the preferred curl direction setting (L, R or A).
• Always insert the hair into the appliance with the open part of the curl chamber facing towards the head. For longer length hair, insert the hair into the appliance further down the hair shaft. The hair section must be straight and placed neatly through the centre of the appliance, between the handles.
• **Caution** | If the appliance is used incorrectly, in certain instances a slight tangle can occur. Should a tangle occur, firstly turn the appliance off and desist from pulling the hair away from the hair. Gently tease the hair out from the curl chamber until fully released.
• Firmly close the handles together to allow the hair to be drawn into the curl chamber. Keep the appliance in position and once the hair has been drawn into the curl chamber, and the timer setting is turned on, the automatic keep indicator will start. Continue to hold the handles closed until the appliance sounds 4 quick beeps in succession, this is to indicate that the time is up and you can remove the styler from the hair. **Please note:** When the audio 'off' setting is selected there will be no beep indicator. There will just be a warning beep at 15 seconds.

- If you're using the timer setting, you may notice the appliance is starting to get hot. Release the curl to cool before styling.
 - Repeat on each section of hair.
 - After use, slide the temperature switch to the '0' position to switch off and unplug the appliance.
 - Allow the appliance to cool before storing away.
- FILLING THE WATER COMPARTMENT**
- Ensure the appliance is switched off and unplugged when removing, filling or installing the water compartment.
 - Push the button tab on the side of the water compartment upwards to release.
 - Gently slide the compartment out of its position to remove fully from the appliance.
 - Open the rubber seal situated on the base of the water compartment and fill with distilled water through the large opening.
 - Replace the rubber seal making sure that it is completely sealed and no water can escape.
 - Attach the water compartment back on the appliance. The water compartment will click back into place to ensure it is securely locked into position.
 - Ensure your hands and the outside of the compartment are completely dry before using the appliance.

Heat Settings
If you have delicate, fine, bleached or coloured hair, use the lower heat setting. For thicker hair, use the higher heat setting. It is suggested to always complete a test on initial use to ensure the correct temperature until the hair type. Start on the lowest setting and increase the temperature until desired result is achieved. Below is a guide of the temperature settings:

- 0 = OFF
- I = 190 °C
- II = 210 °C
- III = 230 °C

Timer Settings
There are 3 timer settings with audio beep indicator. The different settings can be used to achieve different curl effects. Use the following settings as a guide:

- Setting 0 = No beep indicator (Take extra care when using this setting)
- Setting 8 (8 seconds, 3 beeps) for loose waves
- Setting 10 (10 seconds, 4 beeps) for soft curls
- Setting 12 (12 seconds, 5 beeps) for defined curls

Curl Direction Setting
Use the curl direction settings to customise your style. Use the following settings as a guide:

- L = Links
- R = Right
- A = Auto (This will alternate the direction after each curl)

Auto Shut Off
This appliance has an automatic shut off feature for added safety. If the appliance is switched on for more than 60 minutes continuously, it will automatically switch off. If you wish to continue using the appliance after this time, simply close then release the handles and it will return to the temperature setting you were using it on.

Sleep Mode
This appliance has an automatic sleep mode feature. If the appliance is not used for more than 20 minutes the temperature will automatically drop down to around 150°C. If you wish to continue using the appliance after this time, simply close then release the handles and it will return to the temperature setting you were using it on.

CLEANING & PFLERGE
Es ist sehr wichtig, das mitgelieferte Reinigungswerkzeug zu verwenden, um den Lockenkammer sauber zu halten. Dadurch wird verhindert, dass sich Produktreste ansammeln, um sicherzustellen, dass die erzeugten Locken immer perfekt gefornnt sind.

Ensure the appliance is switched off, unplugged and cool.
Lightly dampen the cleaning tool with warm water and mild detergent or soap.
Insert the tool fully into the curl chamber cavity and rotate the tool around the curl chamber to remove any build-up of product.
Ensure the appliance has dried thoroughly before re-using.
The cleaning tool can be used numerous times; just remove the felt pads, rinse them in warm soapy water and leave to dry before using again.

IMPORTANT | Do not immerse the appliance in water or other liquids.
To help keep your appliance in the best possible condition, follow the steps below:

- Do not wrap the lead around the appliance, instead coil the lead loosely by the side of the appliance.
 - Do not use the appliance at a stretch from the power point.
 - Always unplug after use.
- DEUTSCH**
- Lesen Sie zuerst die Sicherheitshinweise.**
- WICHTIG!** Dieser Haartypier ist nicht für die Verwendung auf sehr langem Haar konzipiert und sollte nicht bei Haarlängen unterhalb der Brust verwendet werden. Der Haartypier erreicht hohe Temperaturen und ist nicht für die Verwendung auf synthetischen oder Echthaarverlängerungen geeignet.
- GERBRAUCHSANLEITUNG**
WARNUNG! Während der Dampfabgabe kann dieses Gerät Verbrennungen verursachen, wenn es zu nahe an der Haut, Kopfhaare oder den Augen verwendet wird oder bei falschem Gebrauch. Um die Gefahr eines Kontakts mit heißem Wasser aus dem Wasserebehälter zu vermeiden, prüfen Sie das Gerät vor jedem Gebrauch, indem Sie es vom Körper fernhalten. Achten Sie darauf, dass die heiÙe Geräteoberfläche nicht in direkten Kontakt mit der Haut, insbesondere den Augen, den Ohren, dem Gesicht und dem Hals kommt.
• Wenn Sie die Conditioning-Einstellung verwenden möchten, füllen Sie vor dem Anschließen des Geräts den Wasserebehälter mit destilliertem Wasser. (Siehe Befüllen des Wasserebehälters). **Hinweis:** Auch wenn die Conditioning-Einstellung nicht verwendet wird, lassen Sie den Wasserebehälter an seinem Platz.
• Vergewissern Sie sich, dass das Haar sauber, trocken und ohne Rückstände von Trockenshampoo, Haarfack, Haarschum, Stylingprodukten und sonstigen Haarprodukten ist.
• Kämmen Sie das Haar, um Knoten zu entfernen und teilen Sie jeweils höchstens 3 cm breite Strähnen zum Stylen ab.
• Schieben Sie den Temperaturregelr auf die für Ihren Haartyp geeignete Temperaturstufe, um das Gerät einzuschalten. Das Anzeigebildschirm sollte Sie die gewünschte Temperatur nach 8, 10 oder 12 Sekunden anzeigt, bis die Lockenrichtung eingestellt ist.
• Um die Conditioning-Einstellung zu verwenden, schalten Sie den Schalter in die Position „0“. **Hinweis:** Warten Sie immer, bis das Gerät vollständig aufgeheizt ist, bevor Sie die Conditioning-Einstellung einschalten.
• Wählen Sie die gewünschte Lockenrichtung (0, 8, 10 oder 12) und die gewünschte Lockendrehrichtung (L, R oder A).
• Legen Sie das Haar immer so in das Gerät, dass der geriffelte Teil der Lockenkammer zum Kopf gerichtet ist. Bei längerem Haar legen Sie den unteren Teil der Strähne in das Gerät, um sicherzustellen, dass das Haar richtig in die Lockenkammer eingeht. Die Haare müssen gerade und sauber durch die Mitte des Geräts, zwischen den Griffen, eingeleitet werden.
• **Achtung!** Bei falschem Gebrauch kann sich das Haar etwa verheddern. Sollte sich das Haar verheddern, schalten Sie zunächst das Gerät aus. Ziehen Sie nicht am Gerät, um Ihr Haar weiter zu befreien. Ziehen Sie Ihr Haar sanft heraus, bis es vollständig aus der Lockenkammer entern ist.
• Ziehen Sie die Griffe fest übereinander, damit das Haar in die Lockenkammer eingezoogen werden kann.
• Halten Sie das Gerät in der Position und sobald das Haar in die Lockenkammer eingezoogen und die Timerfunktion eingeschaltet ist, befindet sich das automatische Laustsign. Halten Sie die Griffe weiterhin geschlossen, bis 4 kurze Laustsigne hintereinander ertönen, um anzuzeigen, dass die Zeit abgelaufen ist. Sie können den Haartypier jetzt aus dem Haar nehmen. **Hinweis:** Wenn die Einstellung „0“ für Off gewählt wurde, ertönt kein Laustsign. Es ertönt lediglich ein Warnton nach 15 Sekunden.
• Wenn Sie die Griffe vollständig geschlossen halten, ist das Gerät vorsichtig von Ihrem Kopf weg, damit die gewünschte Wellenform entsteht.
• Lassen Sie die Locke vor dem Stylen auskühlen.
• Bei jeder Haarsträhne wiederholen.
• Schieben Sie den Temperaturregel nach Gebrauch auf die Position „0“, um das Gerät auszuschalten und abzuheben Sie den Stecker.
• Lassen Sie das Gerät vor dem Verstaen auskühlen.
BEFÜLLEN DES WASSERBEHÄLTERS
• Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet und vom Netzstrom getrennt ist, wenn Sie den Wasserebehälter entfernen, befüllen oder wieder einsetzen. Entfernen Sie immer den Wasserebehälter vor dem Gerät, bevor Sie destilliertes Wasser nachfüllen.
• Schieben Sie den Schalter an der Seite des Wasserebehälters nach oben, um ihn zu entfernen.
• Ziehen Sie den Behälter vorsichtig heraus, bis er vollständig aus dem Gerät entfennt ist.
• Öffnen Sie die Gummidichtung am Boden des Wasserebehälters und füllen Sie diesen durch die große Öffnung mit destilliertem Wasser.
• Setzen Sie die Gummidichtung wieder ein und achten Sie darauf, dass sie vollständig abgedichtet ist und kein Wasser austreten kann.
• Setzen Sie den Wasserebehälter wieder in das Gerät. Der Wasserebehälter sollte hörbar einrasten, um sicherzustellen, dass er korrekt verriegelt ist.
• Vergewissern Sie sich, dass die Außenseite des Wasserebehälters vollständig trocken ist, bevor Sie das Gerät benutzen.
Temperaturstufen
Wenn Sie empfindliches, feines, aufgehärtetes oder coloriertes Haar haben, verwenden Sie bitte die niedrigere Temperatureinstellung. Für dickeres Haar verwenden Sie die höhere Temperatureinstellung. Es wird empfohlen, dass Sie vor dem ersten Anwenden immer einen Test durchzuführen, um sicherzustellen, dass die für den Haartyp passende Temperatur verwendet wird. Beginnen Sie mit der niedrigsten Einstellung und erhöhen Sie die Temperatur, bis Sie das gewünschte Ergebnis erreicht haben.
Nachdem Sie die Orientierungsschleife für die Temperatureinstellungen:
0 = OFF
I = 190 °C
II = 210 °C
III = 230 °C

Lesen Sie zuerst die Sicherheitshinweise.

WICHTIG! Dieser Haartypier ist nicht für die Verwendung auf sehr langem Haar konzipiert und sollte nicht bei Haarlängen unterhalb der Brust verwendet werden. Der Haartypier erreicht hohe Temperaturen und ist nicht für die Verwendung auf synthetischen oder Echthaarverlängerungen geeignet.

GERBRAUCHSANLEITUNG
WARNUNG! Während der Dampfabgabe kann dieses Gerät Verbrennungen verursachen, wenn es zu nahe an der Haut, Kopfhaare oder den Augen verwendet wird oder bei falschem Gebrauch. Um die Gefahr eines Kontakts mit heißem Wasser aus dem Wasserebehälter zu vermeiden, prüfen Sie das Gerät vor jedem Gebrauch, indem Sie es vom Körper fernhalten. Achten Sie darauf, dass die heiÙe Geräteoberfläche nicht in direkten Kontakt mit der Haut, insbesondere den Augen, den Ohren, dem Gesicht und dem Hals kommt.
• Wenn Sie die Conditioning-Einstellung verwenden möchten, füllen Sie vor dem Anschließen des Geräts den Wasserebehälter mit destilliertem Wasser. (Siehe Befüllen des Wasserebehälters). **Hinweis:** Auch wenn die Conditioning-Einstellung nicht verwendet wird, lassen Sie den Wasserebehälter an seinem Platz.
• Vergewissern Sie sich, dass das Haar sauber, trocken und ohne Rückstände von Trockenshampoo, Haarfack, Haarschum, Stylingprodukten und sonstigen Haarprodukten ist.
• Kämmen Sie das Haar, um Knoten zu entfernen und teilen Sie jeweils höchstens 3 cm breite Strähnen zum Stylen ab.
• Schieben Sie den Temperaturregelr auf die für Ihren Haartyp geeignete Temperaturstufe, um das Gerät einzuschalten. Das Anzeigebildschirm sollte Sie die gewünschte Temperatur nach 8, 10 oder 12 Sekunden anzeigt, bis die Lockenrichtung eingestellt ist.
• Um die Conditioning-Einstellung zu verwenden, schalten Sie den Schalter in die Position „0“. **Hinweis:** Warten Sie immer, bis das Gerät vollständig aufgeheizt ist, bevor Sie die Conditioning-Einstellung einschalten.
• Wählen Sie die gewünschte Lockenrichtung (0, 8, 10 oder 12) und die gewünschte Lockendrehrichtung (L, R oder A).
• Legen Sie das Haar immer so in das Gerät, dass der geriffelte Teil der Lockenkammer zum Kopf gerichtet ist. Bei längerem Haar legen Sie den unteren Teil der Strähne in das Gerät, um sicherzustellen, dass das Haar richtig in die Lockenkammer eingeht. Die Haare müssen gerade und sauber durch die Mitte des Geräts, zwischen den Griffen, eingeleitet werden.
• **Achtung!** Bei falschem Gebrauch kann sich das Haar etwa verheddern. Sollte sich das Haar verheddern, schalten Sie zunächst das Gerät aus. Ziehen Sie nicht am Gerät, um Ihr Haar weiter zu befreien. Ziehen Sie Ihr Haar sanft heraus, bis es vollständig aus der Lockenkammer entern ist.
• Ziehen Sie die Griffe fest übereinander, damit das Haar in die Lockenkammer eingezoogen werden kann.
• Halten Sie das Gerät in der Position und sobald das Haar in die Lockenkammer eingezoogen und die Timerfunktion eingeschaltet ist, befindet sich das automatische Laustsign. Halten Sie die Griffe weiterhin geschlossen, bis 4 kurze Laustsigne hintereinander ertönen, um anzuzeigen, dass die Zeit abgelaufen ist. Sie können den Haartypier jetzt aus dem Haar nehmen. **Hinweis:** Wenn die Einstellung „0“ für Off gewählt wurde, ertönt kein Laustsign. Es ertönt lediglich ein Warnton nach 15 Sekunden.
• Wenn Sie die Griffe vollständig geschlossen halten, ist das Gerät vorsichtig von Ihrem Kopf weg, damit die gewünschte Wellenform entsteht.
• Lassen Sie die Locke vor dem Stylen auskühlen.
• Bei jeder Haarsträhne wiederholen.
• Schieben Sie den Temperaturregel nach Gebrauch auf die Position „0“, um das Gerät auszuschalten und abzuheben Sie den Stecker.
• Lassen Sie das Gerät vor dem Verstaen auskühlen.

BEFÜLLEN DES WASSERBEHÄLTERS
• Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet und vom Netzstrom getrennt ist, wenn Sie den Wasserebehälter entfernen, befüllen oder wieder einsetzen. Entfernen Sie immer den Wasserebehälter vor dem Gerät, bevor Sie destilliertes Wasser nachfüllen.
• Schieben Sie den Schalter an der Seite des Wasserebehälters nach oben, um ihn zu entfernen.
• Ziehen Sie den Behälter vorsichtig heraus, bis er vollständig aus dem Gerät entfennt ist.
• Öffnen Sie die Gummidichtung am Boden des Wasserebehälters und füllen Sie diesen durch die große Öffnung mit destilliertem Wasser.
• Setzen Sie die Gummidichtung wieder ein und achten Sie darauf, dass sie vollständig abgedichtet ist und kein Wasser austreten kann.
• Setzen Sie den Wasserebehälter wieder in das Gerät. Der Wasserebehälter sollte hörbar einrasten, um sicherzustellen, dass er korrekt verriegelt ist.
• Vergewissern Sie sich, dass die Außenseite des Wasserebehälters vollständig trocken ist, bevor Sie das Gerät benutzen.
Temperaturstufen
Wenn Sie empfindliches, feines, aufgehärtetes oder coloriertes Haar haben, verwenden Sie bitte die niedrigere Temperatureinstellung. Für dickeres Haar verwenden Sie die höhere Temperatureinstellung. Es wird empfohlen, dass Sie vor dem ersten Anwenden immer einen Test durchzuführen, um sicherzustellen, dass die für den Haartyp passende Temperatur verwendet wird. Beginnen Sie mit der niedrigsten Einstellung und erhöhen Sie die Temperatur, bis Sie das gewünschte Ergebnis erreicht haben.
Nachdem Sie die Orientierungsschleife für die Temperatureinstellungen:
0 = OFF
I = 190 °C
II = 210 °C
III = 230 °C

Zeit-einstellungen
Es gibt 3 Einstellungen der Heizdauer mit Laustsign. Sie können die verschiedenen Einstellungen verwenden, um unterschiedliche Lockentypen zu erzeugen. Die folgenden Einstellungen dienen als Orientierungshilfe:
Einstellung 0 = Kein Laustsign (Seien Sie bei Verwendung dieser Einstellung besonders vorsichtig)
Einstellung 8 (8 Sekunden, 3 Pieptöne) für lose Wellen
Einstellung 8 (8 Sekunden, 3 Laustsignale) für Wellen
Einstellung 10 (10 Sekunden, 4 Laustsignale) für sanfte Locken
Einstellung 12 (12 Sekunden, 5 Laustsignale) für starke Locken
Einstellung der Lockendrehrichtung
Verwenden Sie die Einstellung der Lockendrehrichtung für Ihr persönliches Styling. Die folgenden Einstellungen dienen als Orientierungshilfe:
L = Links
R = Rechts
A = Automatisch (das Wechselt die Richtung nach jedem Lockenvorgang)
Automatische Abschaltfunktion
Dieses Gerät verfügt über eine automatische Abschaltfunktion für zusätzliche Sicherheit. Wenn das Gerät länger als 60 Minuten kontinuierlich in Betrieb ist, schaltet es sich automatisch aus. Wenn Sie das Gerät nach dieser Zeit benutzen möchten, schieben Sie die Schalter einfach auf die Position „0“ und anschließend auf die für Ihren Haartyp geeignete Temperaturstufe, um das Gerät wieder einzuschalten.
Standby-Modus
Dieses Gerät verfügt über einen automatische Standby-Modus. Wenn das Gerät länger als 20 Minuten nicht verwendet wird, sinkt die Temperatur automatisch auf ca. 150 °C ab. Wenn Sie das Gerät wieder verwenden möchten, drücken Sie den Stecker aus und stecken Sie das Griff des Geräts zusammen und lassen Sie sie wieder los. Danach erreicht das Gerät wieder die Temperatur, die Sie gewählt haben.
REINIGUNG & PFLERGE
Es ist sehr wichtig, das mitgelieferte Reinigungswerkzeug zu verwenden, um den Lockenkammer sauber zu halten. Dadurch wird verhindert, dass sich Produktreste ansammeln, um sicherzustellen, dass die erzeugten Locken immer perfekt gefornnt sind.

Ensure the appliance is switched off, unplugged and cool.
Lightly dampen the cleaning tool with warm water and mild detergent or soap.
Insert the tool fully into the curl chamber cavity and rotate the tool around the curl chamber to remove any build-up of product.
Ensure the appliance has dried thoroughly before re-using.
The cleaning tool can be used numerous times; just remove the felt pads, rinse them in warm soapy water and leave to dry before using again.

IMPORTANT | Do not immerse the appliance in water or other liquids.
To help keep your appliance in the best possible condition, follow the steps below:

- Do not wrap the lead around the appliance, instead coil the lead loosely by the side of the appliance.
 - Do not use the appliance at a stretch from the power point.
 - Always unplug after use.
- ENGLISH**
- Lees eerst de veiligheidsinstructies.**
- BELANGRIJK!** Deze stijling is niet bedoeld om met zeer lang haar te worden gebruikt en mag niet worden gebruikt voor haar dat langer is dan onder de bovenarmen. De stijling wordt zoer heet en is niet geschikt voor gebruik met haarextensies van synthetisch of echt haar.
- INSTRUCTIES**
WAARSCHUWING! Wanneer er stoom vrijkomt kan dit apparaat brandwonden veroorzaken indien het te dicht bij de huid, hoofdhaar of ogen of verkeerd wordt gebruikt. Test het apparaat voor gebruik en houd het van het lichaam af en voer voorzichtig met het apparaat om te voorkomen dat u in contact komt met heet water uit de stoomopeningen. Zorg ervoor dat het apparaat niet in contact komt met de huid, met name ogen, gezicht en nek.
• Vuil het waterreservoir met gedestilleerd water voordat u de stekker in het stopcontact steekt en de stylinginstelling instelt. (Zie 'Het waterreservoir vullen').
• Prima collesage l'apparecchio all'altezza corretta, se si desidera utilizzare l'impostazione di condizionamento, riempire il serbatoio dell'acqua con acqua distillata. (Vedi Riempimento del serbatoio dell'acqua). **N.B.:** Lasciare il serbatoio dell'acqua in posizione anche qualora non venga utilizzata l'impostazione di condizionamento.
• Accertarsi che i capelli siano puliti, asciutti e che non presentino tracce di shampoo secco, spray per capelli, mousse, cera spray, prodotti modellanti e di qualsiasi altro prodotto per lo styling.
• Spostare i capelli per rimuovere eventuali nodi quindi dividere i capelli in ciocche larghe non più di 3 cm per lavorarli individualmente.
• Fare scorrere l'interruttore di temperatura all'impostazione adatta al proprio cabelo per accendere l'apparecchio. La spia lampeggerà fino al raggiungimento della temperatura necessaria. Una volta raggiunta la temperatura, la spia rimarrà fissa.
• Per utilizzare l'impostazione di condizionamento, portare l'interruttore in posizione ON contrassegnata con . In alternativa portare l'interruttore in posizione "0" così da disattivare l'impostazione di condizionamento. **N.B.:** Attendere sempre che l'apparecchio sia riscaldato completamente prima di attivare l'impostazione di condizionamento.
• Selezionare la direzione di rotazione della direzione di arricciatura (L, R o A) preferita.
• Inserire sempre i capelli nell'apparecchio con la parte aperta della camera di arricciatura rivolta verso la testa. Nel caso di capelli più lunghi, inserire i capelli ancora più a fondo all'interno dell'apparecchio in modo che vengano aspirati in modo efficace all'interno della camera di arricciatura. Gli capelli non devono essere in contatto con la parte aperta dell'apparecchio tra le impugnature.
• **Attenzione!** In caso di uso improprio dell'apparecchio può formarsi, in determinati casi, un leggero ostacolo nella ciocca. Se ciò avviene, smaltizzare l'apparecchio senza cercare di forzare la ciocca. Retire delicatamente i capelli dalla camera di arricciatura prima di rimuovere completamente.
• Schiudere saldamente le impugnature per consentire la rimozione dei capelli dalla camera di arricciatura.
• Tenere l'apparecchio in posizione e una volta che i capelli saranno stati aspirati all'interno della camera di arricciatura e l'impostazione del timer si sarà attivata l'indicatore acustico automatico si metterà in funzione. Continuare a tenere chiusa le impugnature fino a quando l'apparecchio non emetterà 4 segnali acustici in rapida successione ad indicare che il tempo è scaduto e che è possibile rimuovere lo styler dal capo. **N.B.:** In caso di selezione dell'impostazione di disattivazione audio "0" non si attiverà nessun indicazione sonora. Si attiverà un solo beep d'avvertimento dopo 15 secondi.
• Sganciare completamente le impugnature e allontanare in un unico movimento fluido l'apparecchio dalla testa per mostrarlo il riccio ottenuto.
• Ripetere su ogni ciocca di capelli.
• Dopo l'uso, scorrere l'interruttore di temperatura sulla posizione "0" per spegnere l'apparecchio e scollegerlo.
• Lasciare raffreddare l'apparecchio prima di riporlo.
• Druk de knop aan de zijkant van het waterreservoir omhoog om het te vullen.
• Zorg ervoor dat het apparaat ugeschakeld is en dat de stekker uit het stopcontact is gehaald voordat u het waterreservoir verwijert, vult of plaatst. Verwijer altijd het waterreservoir van het apparaat voordat u het met gedestilleerd water.
• Druk de knop aan de zijkant van het waterreservoir omhoog om het te vullen.
• Zorg ervoor dat het apparaat uit de stop van de temperatuurschakelaar naar de stand "0" te schuiven en haal de stekker uit het stopcontact.
• Laat het apparaat afkoelen voordat u het opbergt.

Lees eerst de veiligheidsinstructies.

BELANGRIJK! Deze stijling is niet bedoeld om met zeer lang haar te worden gebruikt en mag niet worden gebruikt voor haar dat langer is dan onder de bovenarmen. De stijling wordt zoer heet en is niet geschikt voor gebruik met haarextensies van synthetisch of echt haar.

INSTRUCTIES
WAARSCHUWING! Wanneer er stoom vrijkomt kan dit apparaat brandwonden veroorzaken indien het te dicht bij de huid, hoofdhaar of ogen of verkeerd wordt gebruikt. Test het apparaat voor gebruik en houd het van het lichaam af en voer voorzichtig met het apparaat om te voorkomen dat u in contact komt met heet water uit de stoomopeningen. Zorg ervoor dat het apparaat niet in contact komt met de huid, met name ogen, gezicht en nek.
• Vuil het waterreservoir met gedestilleerd water voordat u de stekker in het stopcontact steekt en de stylinginstelling instelt. (Zie 'Het waterreservoir vullen').
• Prima collesage l'apparecchio all'altezza corretta, se si desidera utilizzare l'impostazione di condizionamento, riempire il serbatoio dell'acqua con acqua distillata. (Vedi Riempimento del serbatoio dell'acqua). **N.B.:** Lasciare il serbatoio dell'acqua in posizione anche qualora non venga utilizzata l'impostazione di condizionamento.
• Accertarsi che i capelli siano puliti, asciutti e che non presentino tracce di shampoo secco, spray per capelli, mousse, cera spray, prodotti modellanti e di qualsiasi altro prodotto per lo styling.
• Spostare i capelli per rimuovere eventuali nodi quindi dividere i capelli in ciocche larghe non più di 3 cm per lavorarli individualmente.
• Fare scorrere l'interruttore di temperatura all'impostazione adatta al proprio cabelo per accendere l'apparecchio. La spia lampeggerà fino al raggiungimento della temperatura necessaria. Una volta raggiunta la temperatura, la spia rimarrà fissa.
• Per utilizzare l'impostazione di condizionamento, portare l'interruttore in posizione ON contrassegnata con . In alternativa portare l'interruttore in posizione "0" così da disattivare l'impostazione di condizionamento. **N.B.:** Attendere sempre che l'apparecchio sia riscaldato completamente prima di attivare l'impostazione di condizionamento.
• Selezionare la direzione di rotazione della direzione di arricciatura (L, R o A) preferita.
• Inserire sempre i capelli nell'apparecchio con la parte aperta della camera di arricciatura rivolta verso la testa. Nel caso di capelli più lunghi, inserire i capelli ancora più a fondo all'interno dell'apparecchio in modo che vengano aspirati in modo efficace all'interno della camera di arricciatura. Gli capelli non devono essere in contatto con la parte aperta dell'apparecchio tra le impugnature.
• **Attenzione!** In caso di uso improprio dell'apparecchio può formarsi, in determinati casi, un leggero ostacolo nella ciocca. Se ciò avviene, smaltizzare l'apparecchio senza cercare di forzare la ciocca. Retire delicatamente i capelli dalla camera di arricciatura prima di rimuovere completamente.
• Schiudere saldamente le impugnature per consentire la rimozione dei capelli dalla camera di arricciatura.
• Tenere l'apparecchio in posizione e una volta che i capelli saranno stati aspirati all'interno della camera di arricciatura e l'impostazione del timer si sarà attivata l'indicatore acustico automatico si metterà in funzione. Continuare a tenere chiusa le impugnature fino a quando l'apparecchio non emetterà 4 segnali acustici in rapida successione ad indicare che il tempo è scaduto e che è possibile rimuovere lo styler dal capo. **N.B.:** In caso di selezione dell'impostazione di disattivazione audio "0" non si attiverà nessun indicazione sonora. Si attiverà un solo beep d'avvertimento dopo 15 secondi.
• Sganciare completamente le impugnature e allontanare in un unico movimento fluido l'apparecchio dalla testa per mostrarlo il riccio ottenuto.
• Ripetere su ogni ciocca di capelli.
• Dopo l'uso, scorrere l'interruttore di temperatura sulla posizione "0" per spegnere l'apparecchio e scollegerlo.
• Lasciare raffreddare l'apparecchio prima di riporlo.
• Druk de knop aan de zijkant van het waterreservoir omhoog om het te vullen.
• Zorg ervoor dat het apparaat ugeschakeld is en dat de stekker uit het stopcontact is gehaald voordat u het waterreservoir verwijert, vult of plaatst. Verwijer altijd het waterreservoir van het apparaat voordat u het met gedestilleerd water.

BEFÜLLEN DES WASSERBEHÄLTERS
• Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet und vom Netzstrom getrennt ist, wenn Sie den Wasserebehälter entfernen, befüllen oder wieder einsetzen. Entfernen Sie immer den Wasserebehälter vor dem Gerät, bevor Sie destilliertes Wasser nachfüllen.
• Schieben Sie den Schalter an der Seite des Wasserebehälters nach oben, um ihn zu entfernen.
• Ziehen Sie den Behälter vorsichtig heraus, bis er vollständig aus dem Gerät entfennt ist.
• Öffnen Sie die Gummidichtung am Boden des Wasserebehälters und füllen Sie diesen durch die große Öffnung mit destilliertem Wasser.
• Setzen Sie die Gummidichtung wieder ein und achten Sie darauf, dass sie vollständig abgedichtet ist und kein Wasser austreten kann.
• Setzen Sie den Wasserebehälter wieder in das Gerät. Der Wasserebehälter sollte hörbar einrasten, um sicherzustellen, dass er korrekt verriegelt ist.
• Vergewissern Sie sich, dass die Außenseite des Wasserebehälters vollständig trocken ist, bevor Sie das Gerät benutzen.
Temperaturstufen
Wenn Sie empfindliches, feines, aufgehärtetes oder coloriertes Haar haben, verwenden Sie bitte die niedrigere Temperatureinstellung. Für dickeres Haar verwenden Sie die höhere Temperatureinstellung. Es wird empfohlen, dass Sie vor dem ersten Anwenden immer einen Test durchzuführen, um sicherzustellen, dass die für den Haartyp passende Temperatur verwendet wird. Beginnen Sie mit der niedrigsten Einstellung und erhöhen Sie die Temperatur, bis Sie das gewünschte Ergebnis erreicht haben.
Nachdem Sie die Orientierungsschleife für die Temperatureinstellungen:
0 = OFF
I = 190 °C
II = 210 °C
III = 230 °C

Zeit-einstellungen
Es gibt 3 Einstellungen der Heizdauer mit Laustsign. Sie können die verschiedenen Einstellungen verwenden, um unterschiedliche Lockentypen zu erzeugen. Die folgenden Einstellungen dienen als Orientierungshilfe:
Einstellung 0 = Kein Laustsign (Seien Sie bei Verwendung dieser Einstellung besonders vorsichtig)
Einstellung 8 (8 Sekunden, 3 Pieptöne) für lose Wellen
Einstellung 8 (8 Sekunden, 3 Laustsignale) für Wellen
Einstellung 10 (10 Sekunden, 4 Laustsignale) für sanfte Locken
Einstellung 12 (12 Sekunden, 5 Laustsignale) für starke Locken
Einstellung der Lockendrehrichtung

