



Made in China
Fabriqué en Chine

AS95E - B82a



BABYLISS SRL
ZI du Val de Calvigny
59141 Iwuy
France

www.babyliss.com

FAC 2024/07

FRANÇAIS

AS95E

Veuillez lire attentivement les consignes de sécurité avant d'utiliser l'appareil.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Généralités

- Séchez les cheveux avec une serviette et démêlez-les avec un peigne. Séparez la chevelure en mèches prêtes à être séchées / coiffées.
- Mettez l'interrupteur en position chaleur/air froid en fonction de votre type de cheveux pour allumer l'appareil.
- Après utilisation, mettez l'interrupteur en position « 0 » afin d'éteindre l'appareil. Ensuite, débranchez l'appareil.
- Laissez l'appareil refroidir avant de le ranger.

MODES CHEVEUX HUMIDES ET CHEVEUX SECS

Mode Cheveux humides

- Lors de la première utilisation, l'appareil est réglé sur le mode Cheveux humides . Les sorties d'air chaud sont ouvertes afin de sécher et de coiffer les cheveux. Pour modifier le mode de coiffage, veuillez consulter la rubrique « Mode Cheveux secs » ci-dessous.
- En mode cheveux humides, l'air est diffusé sur toute la surface de l'appareil pour un séchage rapide.
- Pour obtenir les meilleurs résultats en termes de volume, placez la tête de l'appareil sous une mèche de cheveux, près du cuir chevelu, et maintenez-la pendant quelques secondes pour permettre au large cylindre ovale de donner du volume à la racine.
- Les poils de lissage souples situés autour du cylindre de l'appareil permettent d'accrocher la mèche de cheveux et de créer la tension idéale pour un séchage et un coiffage rapides et faciles.
- Déplacez lentement l'appareil vers le bas dans les cheveux. Lorsque vous atteignez l'extrémité de la mèche, tournez légèrement l'appareil vers le visage pour recouvrir les pointes vers l'intérieur.
- Répétez l'opération pour chaque mèche.

Mode Cheveux secs

- Pour sélectionner le mode Cheveux secs, tournez la roulette située sur le dessus de l'appareil d'un quart de tour dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le symbole du mode cheveux secs s'affiche. Les sorties d'air se fermeront pour réduire la chaleur directe sur les cheveux secs lorsque vous souhaitez juste un coiffage.
- En mode sec, l'air est libéré par les plaques de lissage plus plates, uniquement pour donner redonnez délicatement du volume aux cheveux secs.
- Pour un lissage optimal, placez la tête de l'appareil sous une mèche de cheveux, près du cuir chevelu, les ailettes du côté le plus plat de la brosse pointant vers le haut.
- Les ailettes lissantes en céramique situées sur les zones les plus plates de la brosse sont parfaitement espacées pour obtenir une finition lisse sur tous les types de cheveux, offrant ainsi un rafraîchissement parfait du coiffage le deuxième jour.
- Utilisez votre main libre pour tendre délicatement la mèche contre la tête du sèche-cheveux jusqu'à ce que les ailettes pénètrent dans les cheveux.
- Faites glisser doucement la tête de l'appareil à travers la mèche en contrôlant et tirant les cheveux pour tendre et lisser la mèche.
- Lorsque vous atteignez l'extrémité de la mèche, tournez l'appareil vers le bas pour donner forme aux pointes.
- Répétez l'opération pour chaque mèche.

Technologie anti-frizz

Système ionique avancé avec ions négatifs pour éliminer les frisottis et les cheveux rebelles et rendre les cheveux soyeux et brillants.

- Pour activer la technologie anti-frizz, appuyez sur le bouton lorsque l'appareil est en marche. Le témoin bleu situé à la base de la tête de brosse indique que la technologie ionique est active.
- Pour un résultat plus mat et structuré, appuyez sur le bouton pour désactiver la technologie anti-frizz.
- Pour dompter les frisottis, lors d'une dernière retouche sur cheveux secs, sélectionnez le premier réglage avec la technologie anti-frizz activée et faites glisser doucement l'appareil le long des cheveux, de la racine vers la pointe.

Gant de protection thermique

IMPORTANT ! Un gant de protection thermique universel est fourni afin de protéger votre main de tout contact temporaire avec le cylindre lorsque vous enroulez la mèche autour de l'appareil. Notez que le gant de protection thermique est uniquement conçu pour éviter un contact ponctuel de la main avec la partie chaude. Un contact prolongé avec la surface chaude provoquera de l'inconfort.

ENGLISH

AS95E

Please read these safety precautions carefully before using the product, as described within this instruction booklet. Please retain for future reference.

INSTRUCTIONS FOR USE

General

- Ensure that the appliance is switched off, unplugged and cool. To clean the outside of the appliance, wipe with a damp cloth. Make sure that no water enters the appliance and it is completely dry before use.
- Do not wrap the lead around the appliance, instead coil the lead loosely by the side of the appliance.
- Do not use the appliance at a stretch from the power point.
- Always unplug after use.

Nettoyage du filtre d'entrée magnétique amovible

Using Wet and Dry Mode

Wet Mode - for use on wet hair

- For first use, the styler will be set to wet mode . The warm air vents will be open to dry and style the hair. To change the styler mode, please see 'Dry Mode - for use on dry hair' section below.
- In wet mode, air will be released from the entire surface of the dryer for a quick blow dry.
- For best volumising results, place the styler head underneath a section of hair, close to the scalp and hold for a few seconds, allowing the large oval barrel, to add volume at the roots.
- The flexible polishing bristles on the sides of the styler barrel will help to create perfect tension and grip control for quick and easy drying and styling.
- Slowly move the styler down through the hair, as you reach the end of the hair section, rotate the styler slightly towards your face to curl the ends under.
- Repeat for each section of hair.

Dry Mode - for use on dry hair

- To select dry mode, turn the dial on the top of the styler a quarter turn clockwise until you can see the dry mode symbol displayed. This will close the air vents for less direct heat on dry hair when needing a style boost.
- In dry mode, air will be released from the flatter straightening plates only for a gentle boost on dry hair.
- For best smoothing results, place the styler head underneath a section of hair, close to the scalp with the fins on the flatter side of the brush pointing up.
- The ceramic smoothing fins on the flatter areas of the brush are perfectly spaced apart to give a smooth finish on all hair types, providing the perfect second day hair refresh.
- Pour your free hand to gently pull the hair section taut against the styler head until the pins penetrate the hair.
- Gently glide the styler head through the section creating tension and control through the hair to straighten and smooth.
- As the styler head nears the end of the hair section, rotate the styler under to give shape at the ends.
- Repeat for each section of hair.

Anti-Frizz Technology

- Advanced ionic system with negative ions to eliminate frizz and fly-aways and enhance softness and shine.
- To activate the anti-frizz technology, simply press the button whilst the styler is on. This will illuminate the iconic blue light at the base of the brush head activating the ion technology.
 - For a more matte, textured result, press the button, to turn off the anti-frizz technology. The blue light will turn off as a result.
 - To tame frizz, for a final touch up of dry hair, select the first setting with the anti-frizz technology activated and gently slide the styler down the hair from root to tip.

Heat Protective Glove

IMPORTANT! A universal heat protective glove has been supplied to help protect the hand from temporary contact with the barrel when wrapping the hair around the appliance. Please note the heat protective glove is only designed to give initial contact protection. Discomfort will be caused with prolonged contact with the hot surface.

Care & Maintenance

To help keep your appliance in the best possible condition, follow the steps below:

- Ensure the appliance is switched off, unplugged and cool.
- To clean the outside of the appliance, wipe with a damp cloth. Make sure that no water enters the appliance and it is completely dry before use.
- Do not wrap the lead around the appliance, instead coil the lead loosely by the side of the appliance.
- Do not use the appliance at a stretch from the power point.
- Always unplug after use.

DEUTSCH

AS95E

Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise aufmerksam durch, bevor Sie das Produkt verwenden.

GEBRAUCHSANLEITUNG

Allgemein

- Das Haar mit einem Handtuch trocknen und gut durchkämmen, um überschüssiges Wasser und Knötchen zu entfernen. Das Haar in Abschnitte aufteilen, um es auf dem Trocknen / Stylen vorzubereiten.
- Den Regler auf die für Ihren Haartyp geeignete Temperatur-/Geschwindigkeitsstufe schieben, um das Gerät einzuschalten.
- Nach dem Gebrauch den Regler wieder auf '0' schieben, um das Gerät auszuschalten, und den Netzstecker ziehen.
- Haareschalen abziehen.
- Laat het apparaat afkoelen voordat u hem opbergt.

Reinigung des abnehmbaren magnetischen Luftfeinzugsfilters

- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet, vom Stromnetz getrennt und abgekühlt ist. Die Außenseite des Geräts mit einem feuchten Tuch abwischen. Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Gerät eindringt und dass es vor dem Gebrauch wieder vollständig trocken ist.
- Das Kabel nicht um das Gerätwickeln, sondern stattdessen locker neben dem Gerät aufrollen.
- Verschließen Sie das Gerät mit einem Haarschlauch, um die Wärme und Lüftung zu kontrollieren.
- Den Stecker aus dem Steckdose entfernen, um das Gerät zu trennen.
- Schließen Sie den Haarschlauch an der Stelle an, an der der Stecker angeschlossen wurde.
- Haar aus dem Haarschlauch entfernen.
- Den Stecker aus der Steckdose ziehen.

GEBRUIK VAN DE NATTE EN DROGE MODUS

Natte modus - voor gebruik op nat haar

- Beim ersten Gebrauch ist der Styler auf den Nassmodus eingestellt . Die Warmluftdüsen sind geöffnet, um das Haar zu trocknen und zu stylen. Wie Sie den Styler-Modus ändern, können Sie im Abschnitt « Trockenmodus - für die Anwendung in trockenem Haar » weiter unten nachlesen.
- Im Nassmodus wird Luft über die gesamte Oberfläche des Haartrockners ausgestoßen, um das Haar schnell zu trocken.

- Für optimale Volumeneffekte den Stylerkopf nahe der Kopfhaut unter einer Strähne ansetzen und dort einige Sekunden halten, um mit dem großen ovalen Heizzyllinder Volumen an den Haarwurzeln zu erzeugen.
- Die flexiblen Borsten an den Seiten des Stylerzyllinders sorgen für perfekte Spannung und Griffigkeit und damit für schnelles und einfaches Trocknen und Stylen.
- Den Styler langsam nach unten durch das Haar bewegen, und am Ende der Haarsträhne den Styler leicht in Richtung Ihres Gesichts drehen, um den Haarspitzen einen Schwung nach innen zu geben.

- Diesen Vorgang für jede Haarsträhne wiederholen.
- Es ist wichtig, den Luftfeinzugsfilter sauber zu halten, um die Lebensdauer Ihres Geräts zu optimieren.
- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet, vom Stromnetz getrennt und abgekühlt ist.
- Den Magnetfilter vorsichtig vom Gerät abziehen. • Dann mit einer weichen Bürste Haare und andere Rückstände vom Filter entfernen. Den Filter nach der Reinigung unbedingt wieder anbringen.

Trockenmodus - für die Anwendung in trockenem Haar

- Den Drehknopf auf der Oberseite des Stylers eine Vierteldrehung im Uhrzeigersinn bewegen, bis das Symbol für den Trockenmodus angezeigt wird, um den Trockenmodus einzustellen. Dadurch werden die Luftpistolen geschlossen, so dass weniger direkte Hitze auf das trockene Haar einwirkt, wenn Sie Ihr Styling auffrischen möchten.
- Im Trockenmodus wird die Luft nur von den flacheren Glättplatten abgegeben, um trockenes Haar sanft aufzuputzen.
- Für optimale Glättergebnisse den Stylerkopf unter eine Haarsträhne nahe der Kopfhaut so ansetzen, dass die Stege auf der flacheren Seite der Bürste nach oben zeigen.
- Die keramischen Glättstege an den flacheren Bereichen der Bürste sind in perfektem Abstand zueinander angeordnet, um ein glattes Finish auf allen Haartypen zu erzielen und die Frisur auch noch am zweiten Tag wieder zu perfektionieren.

- Mit der freien Hand die Haarsträhne sanft über den Stylerkopf straffen, bis die Stege das Haar durchdringen.
- Den Stylerkopf sanft durch die Strähne gleiten lassen, dabei aber eine leichte Spannung und Kontrolle ausüben, um das Haar zu glätten und sanft in Form zu bringen.
- An Ende der Strähne den Styler leicht nach innen drehen, um die Haarspitzen in Form zu bringen.

- Diesen Vorgang für jede Haarsträhne wiederholen.

Anti-Frizz-Technologie

- Fortschrittliches Ionensystem mit negativ geladenen Ionen, um Frizz und Fliegende Haare zu beseitigen sowie Geschmeidigkeit und Glanz zu verstärken.

- Einfach die Taste drücken, während der Styler eingeschaltet ist, um die Anti-Frizz-Funktion zu aktivieren. Dann leuchtet die blaue Ionenanzeige an der Basis des Bürstenkopfs und die Ionentechnologie wird aktiviert.
- Für einen saubereren, strukturierteren Ergebnis drücken Sie die Taste , um die Anti-Frizz-Technologie auszuschalten. Dann erhält die blaue Leuchte.

- Um Frizz zu bändigen oder trockenes Haar zu perfektionieren, die erste Einstellung mit aktivierter Anti-Frizz-Technologie anwählen und den Styler sanft von der Wurzel bis an die Spitzen am Haar entlang gleiten lassen.

Hitzeschutzhandschuh

- WICHTIG! Zum Lieferumfang gehört ein Universal-Hitzeschutzhandschuh, um Ihre Hand vor kurzen Berührungen mit dem Heizstab zu schützen, während Sie das Haar um das Gerät wickeln. Bitte beachten, dass der Hitzeschutzhandschuh nur für kurze Berührungen konzipiert ist. Ein längerer Kontakt mit der heißen Oberfläche ist trotzdem unangenehm.

NEDERLANDS

AS95E

Lees voor gebruik de veiligheidsinstructies goed door.

GEBRUIKSANWIJZING

Allgemeen

- Zorg ervoor dat het apparaat uit staat en afgekoeld is, en de stekker uit het stopcontact is. Maak de buitenkant van het apparaat schoon met een vochtige doek. Zorg dat er geen water in het apparaat komt en dat hij helemaal droog is voordat u hem weer gaat gebruiken.
- Wikkel het snoer niet om het apparaat heen maar rol het snoer losjes op naast het apparaat.
- Gebruik het apparaat niet met een strakstaand snoer.
- Haal altijd de stekker uit het stopcontact na gebruik.

Reinigen van het verwijderbare magnetische luchteinzugfilter

- Om de levensduur van uw product te verlengen, is het belangrijk om het luchteinzugfilter schoon te houden.
- Zorg ervoor dat het apparaat uit staat en afgekoeld is, en de stekker uit het stopcontact is.
- Schuif het magnetische filter voorzichtig van het apparaat af. Gebruik vervolgens een zacht borstelje om haartjes en ander vuil uit het filter te verwijderen. Vergeet niet het filter terug te plaatsen na het schoonmaken.

GEBRUIK VAN DE NATTE EN DROGE MODUS

Natte modus - voor gebruik op nat haar

- Voor het eerste gebruik staat de styler ingesteld op de natte modus . De warmeluchtopeningen staan open om het haar te drogen en te stylen. Zie 'Droge modus - voor gebruik op droog haar' hieronder, om de styler-modus te wijzigen.
- In de natte modus wordt lucht uit het gehele oppervlak van de droger geblazen om snel droog te maken.

- Voor de beste resultaten om volume te creëren, plaatst u de styler onder een haarkloof, dicht bij de hoofdhuid, en houdt u hem daar een paar seconden zodat de grote ovale staaf volume kan geven bij de haaraanset.
- Voor de beste resultaten om de haartrekkers te creëren, plaatst u de styler onder een haarkloof, dicht bij de hoofdhuid, en houdt u hem daar een paar seconden zodat de grote ovale staaf volume kan geven bij de haaraanset.

- De flexibele borstelhaaren aan de zijkanten van de stylerbus zullen helpen om de perfecte spanning en grip te hebben, om snel en gemakkelijk te drogen en te stylen.
- Beweeg de styler langzaam naar beneden door het haar. Wanneer u aan het eind van de lok komt, draait u de styler langs uw gezicht toe om de haarpunten om te krullen.
- Herhaal dit voor elke haarkloof.

Droge modus - voor gebruik op droog haar

- Om de droge modus te selecteren, draait u het instelstuur bovenop de styler een kwartslag naar rechts to

ITALIANO

AS95E

PULIZIA E MANUTENZIONE
Per garantire sempre la massima efficacia dell'apparecchio, seguire le istruzioni riportate di seguito.

ISTRUZIONI PER L'USO

Generale

- Asciugare sommariamente i capelli con un asciugamano per eliminare l'umidità in eccesso. Eliminare i nodi. Dividere i capelli in ciocche pronte per l'asciugatura o lo styling.
- Impostare con l'interruttore scorrevole il calore/flusso d'aria adatti al tipo di capelli per accendere l'apparecchio.
- Dopo l'uso, far scorrere l'interruttore su "0" per spegnere. Staccare l'apparecchio dalla rete elettrica.
- Lasciare raffreddare l'apparecchio prima di riporlo.

UTILIZZO DELLE MODALITÀ WET E DRY

Modalità Wet - per uso su capelli bagnati

- Per il primo utilizzo, lo styler viene impostato in modalità . L'uscita dell'aria calda si apre per asciugare e modellare i capelli. Per cambiare la modalità, consultare la sezione successiva "Modalità Dry - per uso su capelli asciutti".
- In modalità wet, l'aria fuoriesce dall'intera superficie dell'apparecchio, per un'asciugatura rapida.
- Per un miglior effetto volumizzante, posizionare la testa dello styler sotto una ciocca di capelli, vicino al cuoio capelluto. Mantenere la posizione per alcuni secondi, facendo sì che il grande cilindro ovale aggiunga volume alle radici.
- Le setole leviganti flessibili ai lati del cilindro dello styler contribuiscono a creare una tensione e un controllo della presa perfetti per una rapida e facile azione di asciugatura e styling.
- Far scorrere lentamente lo styler lungo i capelli, fino a raggiungere la fine della ciocca. Ruotare leggermente lo styler verso il volto per piegare le estremità.
- Ripetere l'operazione per ogni ciocca.

Modalità Dry - per uso su capelli asciutti

- Per selezionare la modalità dry, girare di un quarto in senso orario la rotella nella parte alta dello styler fino a vedere apparire il simbolo della modalità dry . Questo permette di chiudere le uscite dell'aria, per un minor calore diretto sui capelli asciutti, quando serve il tocco finale alla messa in piega.
- Nella modalità dry, l'aria viene emessa solo dalle piastre liscenti più piatte, solo per il tocco finale sui capelli asciutti.
- Per ottenere i migliori risultati, posizionare la testa dello styler sotto una ciocca di capelli, vicino al cuoio capelluto e con le alette sulla parte più piatta della spazzola rivolte verso l'alto.
- Le alette liscenti di ceramica sulla parte più piatta della spazzola sono perfettamente distanziate per una finitura impeccabile su tutti i tipi di capelli, e offrire la passante rinfrescante perfetta "del giorno dopo".
- Usa la mano libera per tirare delicatamente la ciocca contro la testa dello styler fino a fare penetrare le alette nei capelli.
- Far scorrere delicatamente la testa dello styler nella ciocca, creando sia la tensione che il controllo necessari a tendere e lisicare i capelli.
- Quando la testa dello styler si avvicina alla fine della ciocca, ruotarlo all'indietro per dare volume alle estremità.
- Ripetere l'operazione per ogni ciocca.

Tecnologia Anti-Frizz

L'avanzato sistema ionic sprigiona ioni negative per eliminare i piccoli arricciamenti indesiderati e migliorare sia la morbidezza che la brillantezza dei capelli.

- Per attivare la funzione anti-frizz, premere semplicemente il pulsante quando lo styler è acceso. Si illumina la luce blu alla base della spazzola, che indica l'attivazione della tecnologia a ioni.
- Per un risultato più strutturato e opaco, premere il pulsante per disattivare la funzione anti-frizz. La luce blu si spegne.
- Per addomesticare i piccoli arricciamenti indesiderati, per un ritocco finale su capelli asciutti, selezionare la prima impostazione con la tecnologia anti-frizz attivata, e far scorrere lentamente lo styler lungo i capelli dalle radici alle punte.

Guanto termoprotettivo

IMPORTANTE! Viene fornito in dotazione un guanto termoprotettivo universale per proteggere la mano dal contatto temporaneo con il cilindro quando i capelli vengono avvolti attorno all'apparecchio. Ricordiamo che il guanto termoprotettivo è progettato solo per proteggere dal contatto iniziale. Un contatto prolungato con la superficie molto calda può creare disagio.

ESPAÑOL

AS95E

Lea atentamente las instrucciones de seguridad antes de utilizar el producto.

INSTRUCCIONES DE USO

General

- Controlle que l'apparecchio sia spento, staccato dalla corrente eléctrica e frío. Para pulir el exterior del aparato, use un paño leggeramente inumidido. Prestar la máxima atención para no entrar agua en el aparato. Asegúrese de que el aparato esté frío y desenchufado.
- Non avvolgere el cable alrededor del aparato.
- Para encender el aparato, coloque el selector en el ajuste de calor y caudal adecuado para su tipo de cabello.
- Non utilizar la apparecchio con el cable tirado e in tensione dalla presa eléctrica.
- Dopo l'uso, far scorrere l'interruttore su "0" para spegnere. Staccare l'apparecchio dalla rete eléctrica.
- Lasciare raffreddare l'apparecchio prima di riporlo.

USAR EL MODO HÚMEDO Y EL MODO SECO

Modo húmedo - Para usar con el pelo húmedo

- Per allargare la vida útil del producto, es importante tener pulito el filtro de ingreso.
- Controlle que l'apparecchio sia spento, staccato dalla corrente eléctrica y frío.
- Extrair delicadamente el filtro del aparato. Poi, con una spazzolina morbida, eliminar capelli ed eventuali otros residuos del filtro. Al término, reinserir el filtro nell'apparecchio.
- Repita la operación con cada mechón.

Modo seco - Para usar con el pelo seco

- Para seleccionar el modo seco, gire el dial situado en la parte superior del moldeador un cuarto de vuelta en el sentido de las agujas del reloj hasta que aparezca el símbolo de modo seco . De esta forma, se cerrarán los orificios de ventilación para reducir el calor directo sobre el cabello seco cuando solo necesite un moldeado.
- En el modo seco, el aire solo saldrá de la parte más plana, para darle un suave impulso al cabello seco.
- Para obtener los mejores resultados de alisado, coloque el cepillo debajo de un mechón de cabello, cerca del cuero cabelludo, y sujetelo durante unos segundos para que el cilindro añada volumen a las raíces.
- Las cerdas pulidas y flexibles del lateral del cepillo le ayudarán a crear una tensión perfecta y a controlar el agarre para un segundo y un moldeado rápidos y sencillos.
- Deslice suavemente el cepillo por el mechón y, cuando llegue a la punta, gire ligeramente el cepillo hacia la cara para rizar las puntas hacia dentro.
- Repita la operación con cada mechón.

Tecnología antienrescamiento

Sistema iónico avanzado con iones negativos para eliminar el encrascamiento y los pelillos sueltos y potenciar la suavidad y el brillo.

- Para activar la tecnología antienrescamiento, solo tiene que pulsar el botón mientras el moldeador está encendido. Se encenderá la luz azul iónica en la base del cabezal del cepillo activando la tecnología iónica.
- Para un resultado más mate y texturizado, pulse el botón para desactivar la tecnología antienrescamiento. El indicador luminoso se apagará.
- Para domar el encrascamiento en un retoque final del cabello seco, seleccione el ajuste antienrescamiento y deslice suavemente el moldeador por el cabello de la raíz a las puntas.

Guante de protección contra el calor

¡IMPORTANTE! Se incluye un guante térmico de protección para evitar el contacto de la mano con el cepillo cuando esté enroscando el mechón. El guante térmico solo está diseñado para ofrecer una protección contra un primer contacto. Un contacto prolongado con la superficie caliente puede provocar molestias.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Para mantener este aparato en las mejores condiciones posibles, tenga en cuenta lo siguiente:

- Asegúrese de que el aparato esté frío y desenchufado. Para limpiar el exterior, utilice un paño húmedo. Tenga cuidado de que no penetre agua en el aparato y de que esté completamente seco antes de usarlo.
- No enrosque el cable alrededor del aparato, recójalo sin

PORTUGUÈS

AS95E

Leia atentamente as instruções de segurança antes de utilizar o aparelho.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Gerais

- Certifique-se de que o aparelho está apagado, não se encontra ligado à tomada de corrente e está frio. Para limpar o exterior do aparelho, passe um pano húmido. Certifique-se de que não entra água no interior do aparelho e de que este se encontra completamente seco antes de o utilizar.
- Non enrolar o cabo de alimentação à volta do aparelho. Atorcíglialo e lasciarlo penzolante de lado.
- Para encender o aparelho, coloque o selector no ajuste de calor e caudal adequado para o seu tipo de cabelo.
- Non utilizar a apparecchio com o cabo tirado e tensão na tomada eléctrica.
- Desejar a apparecchio com o cabo tirado e tensão na tomada eléctrica.
- Deje que se enfrie antes de guardar.

BRUGSANVISNING

Allmänt

- För att håret handiklädert, och red det igenom, så det ikke är tillräckligt med vatten. Sluk för apparaten, træk stikket ud, og lad apparatet køle af.
- Tænd for apparatet ved at indstille knappen på den varme-/luftstromsindstilling, der passer til din hårtyppe.
- Sluk for apparatet efter brug ved at indstille knappen på "O". Træk stikket ud.
- Lad apparatet køle af, inden du lægger det på plads.

BRUG AF VÅD- OG TØRINDSTILLING

Vådindstilling – til brug i vådt hår

- Første gang styleren bruges, er den indstillet på vådindstilling . Varmluftventilerne er åbne til tørring og styling af håret. Se, hvordan du skifter stylerindstillingen, i afsnittet "Tørindstilling – til brug i tørt hår".
- I vådindstillingen friges der luft fra hele hårtørrenes overflade, så der opnås en hurtig fontørring.
- Det mest fyldige resultat opnås ved at placere stylerhovedet under en hårsktion tæt på hovedbunden og holde den der i et par sekunder, så den store ovale spole kan skabe volumen ved hårdrederne.
- De fleksible polerborster på stylerpolens sider er med til at skabe perfekt spænding og et perfekt greb og dermed en hurtig og nem tørring og styling.
- Lad stylen glide langsomt ned langs håret. Roter stylen en smule ind mod ansigtet, når du når til enden af hårsktionen, så spidsen kroller ind under styleren.
- Gør det samme med de øvrige hårsktioner.

Tørindstilling – til brug i tørt hår

- Vælg torindstillingen ved at dreje knappen øverst på styleren en kvart omgang med uret, til torindstillingssymbolet vises. Hermed lukkes der for luft hullerne, så der kommer mindre direkte varme på det torre hår, når du har brug for et styleboost.
- I torindstillingen friges der kun luft fra de flade glatteplader, så det torre hår får et blidt løft.
- Det bedste glatteresultat opnås ved at placere stylerhovedet under en hårsktion tæt på hovedbunden, med finnerne på børstens flade opad.
- De keramiske glattekinner på børstens flade områder sidder med en perfekt afstand, så de giver en glat finish på alle hårtyper og en perfekt opfriskning af håret på andenåndagen.
- Træk forsigtigt hårsktionen tæt ind mod stylerhovedet med den anden hånd, så finnerne stikker ud gennem håret.
- Lad stylerhovedet glide langsomt ned langs hårsktionen, så håret strækkes ud og kontrolleres, mens det glates.
- Roter stylen indad, når stylerhovedet nærmest sig enden af hårsktionen, så hårspidserne formas.
- Gør det samme med de øvrige hårsktioner.

Antirkus-teknologi

Avanceret ionisk system med negative ioner, der eliminerer krus og flyvsk hår og gør håret mere blødt og glansfuldt.

- Du aktiverer antirkus-teknologien ved at trykke på knappen mens stylen er tændt. Hermed tændes den blå ionlampe nederst på børstehovedet, og teknologien aktiveres.
- Hvis du ønsker et mere mat, struktureret resultat, skal du trykke på knappen for at slå antirkus-teknologien fra.
- Det bedste antirkusresultat opnås ved at placere stylerhovedet under en hårsktion tæt på hovedbunden, med den blå ionlampe nederst på børstehovedet.
- Aktiver antirkus-teknologien genen ved at trykke på knappen medan stylen er igang. Den blå ionlampe slukker.
- Om du vil få et mere mat resultat med textur trycker du på knappen for at stoppe antirkus-teknologien. Den blå lampe slutter lysa.
- Om du vil få et bedre resultad med antirkus-teknologien aktiveret og forsigtigt lade stylen glide ned langs håret fra rod til spids.

Varmeresistent handske

VIGTIGT! Der medfølger en universel varmeresistent handske, som er med til at beskytte hånden mod midlertidig kontakt med spolen, mens håret vikles om.

- Å medde que a cabeça do aparelho se aproximar das pontas da madeixa de cabelo, rode-a para baixo para lhes dar forma.
- Repita o procedimento para cada madeixa de cabelo.

Tecnología anti-enrescamiento

Sistema iónico avanzado con iones negativos para acabar con los encrespados y aumentar la suavidad y el brillo.

- Para activar la tecnología anti-enrescamiento, solo tiene que pulsar el botón mientras el moldeador está encendido. Se encenderá la luz azul iónica en la base del cabezal del cepillo activando la tecnología iónica.
- Para un resultado más mate y texturizado, pulse el botón para desactivar la tecnología anti-enrescamiento. El indicador luminoso se apagará.
- Para domar el encrascamiento en un retoque final del cabello seco, seleccione el ajuste anti-enrescamiento y deslice suavemente el moldeador por el cabello de la raíz a las puntas.

Luva térmica de protección

Para atender a este aparato en las mejores condiciones posibles, tenga en cuenta lo siguiente:

- Asegúrese de que el aparato esté frío y desenchufado. Para limpiar el exterior, utilice un paño húmedo. Tenga cuidado de que no penetre agua en el aparato y de que esté completamente seco antes de usarlo.
- No enrosque el cable alrededor del aparato, recójalo sin

DANSK

AS95E

Les venligst brugsværne omhyggeligt før anvendelse af produktet.

Rengøring af det aftagelige magnetiske indugsningsfilter

• Se til at håret er handdukstort og genomkammat så

- Sluk for apparatet, træk stikket ud, og lad apparatet køle af.
- Tænd for apparatet ved at indstille knappen på den varme-/luftstromsindstilling, der passer til din hårtyppe.
- Sluk for apparatet efter brug ved at indstille knappen på "O". Træk stikket ud.
- Lad apparatet køle af, inden du lægger det på plads.

ANVÄNDA BLÖT- OCH TORRHÅRSLÄGET

Blöthårsläge – för användning i blött hår

- Första gången stylen används är den inställd på blöthårsläget . Varmluftventilerna är öppna för att torka och styra håret. Avsnittet Torrhårsläge – för användning i torrt hår nedan innehåller information om hur du byter stylerläge.

• I blöthårsläget avges luft från hårtorkens hela yta för en snabb fönring.

- För basta möjliga volymresultat: Placer stylerhuvudet under en hårsktion nära hårbotten och håll i nägra sekunder så att den store, ovala cylindern kan öka volymen vid rötterna.
- Den böjliga polerborsten på stylercylinderns sidor bidrar till att skapa optimal spänning och greppkontroll i håret för snabb och enkel tørring och styling.
- Lad stylen glide långsomt ned langs håret. Roter stylen en smule ind mod ansigtet, når du når til enden af hårsktionen, så spidsen kroller ind under stylen.
- Gør det samme med de øvrige hårsktioner.

Tørindstilling – til brug i tørt hår

- Vælg torindstillingen ved at vridt stylen på en kvart omgang med uret, til torindstillingssymbolet vises. Hermed lukkes der for luft hullerne, så der kommer mindre direkte varme på det torre hår, når du har brug for et styleboost.

• I tørrhårsläget avges luft endast fra plattningsplattorna for skonsam fixering i torrt hår.

- For basta möjliga plattningsresultat: Pl

NORSK

AS95E

apparatens sida.
• Använd inte apparaten med sträckt sladd från vägguttaget.
• Dra alltid ur väggkontakten efter användning.

Rengöra det löstagbara magnetiska insugsfiltret

- Det är viktigt att hålla insugsfiltret rent för att öka produktens livslängd.
- Kontrollera att apparaten är avstängd, urdragen ur vägguttaget och sval.
- Skjut försiktigt bort det magnetiska filtret från apparaten. Rengör sedan alt hår och annat skräp från filtret med en mjuk borste. Var noga med att sätta tillbaka filtret när du har rengjort det.

BRUK AV VÄT OG TØRR MODUS

Våt modus – for bruk på vått hår

- For den første bruknen må styleren stilles til våt modus. Åpningsene for varmluten vil være åpne for foning og styling av håret. Se avsnittet «Tørr modus – for bruk på tørt hår» nedenfor for informasjon om hvordan du kan endre modusen til styleren.
- I våt modus vil luftnen slippes ut fra hele overflaten til foneren slik at håret fønes raskt tort.
- Hvis du ønsker volum, kan du plassere styleren hode nærmest hodebunnen under en hårlakk, og holde den der i noen få sekunder, slik at det store ovale røret kan løfte håret og gi det volum ved rotene.
- De fleksible poleringsbørstene på sidene av røret på styleren vil bidra til å stramme håret, og sørger også for bedre grep om håret for å sikre rask og enkel foning og styling.
- Beveg styleren sakte gjennom håret. Når du nærmere deg tuppen på hårlokken, kan du rotere styleren litt mot ønsket ditt slik at håret vippes pent innover.
- Gjenta med hver hårlakk.

Tørr modus – for bruk på tørt hår

- For å velge tørr modus må du drie hjulet på toppen av styleren en kvart omgang med klokka, slik at symbolet for tørr modus, vises. Dette vil lukke luftåpningene slik at håret blir utsatt for mindre direkte varme under selve stylingen.
- I tørr modus slippes luften ut fra de flatere retteplatene for å holde håret en mild, ekstra boost.
- For best å oppnå best retteresultat bør du plassere stylenhodet under en hårlakk, nærmest hodebunnen, slik at finnen på den flateste siden av børsten er vendt opp.
- De keramiske rettefimrene på de flateste områdene på børsten er plassert slik for å glatte alle hårtyper, og sørger for perfekt styling på dager da du ikke har vasket håret.
- Bruk den ledige hånden din og hold hårlokken stramt mot stylenhodet slik at finnene trenger gjennom håret.
- La deretter stylenhodet gli langsomt langs hele hårlokkens lengde mens du holder håret stramt for å rette og glatte hårlokken.
- Når stylenhodet nærmere seg tuppen på hårlokken, kan du rotere styleren for å forme tuppen på hårlokken.
- Gjenta med hver hårlakk.

Anti-krus-teknologi

- Avansert ionisk system med negativer ioner som fjerner krus og statisk elektrisitet og gir mykt og glansfullt hår.
- For å aktivere anti-krus-teknologien må du helt enkelt trykke på knappen med -symbolet når styleren er skrudd på. Det ioniske blå lyset tennes på basen til børstehodet, og ion-teknologien aktiveres.
 - Hvis du ønsker et mattere resultat med mer tekstur, kan du trykke på knappen med -symbolet for å skru av anti-krus-teknologien. Da vil det blå lyset skru seg av.
 - For å redusere krus og som siste trinn i stylingen av tørt hår, kan du velge den første innstillingen med anti-krus-teknologien aktivert, og deretter forsiktig la styleren gli gjennom håret fra rot til tupp.

Varmebeskryttende hanske

- VIKTIG!** Det følger med en universal varmebeskryttende hanske som du kan bruke for å beskytte hånden din ved kortvarig kontakt med røret når du vikler håret rundt apparatet. Husk at den beskyttende hanskens bare er ment å beskytte hånden ved kortvarig berøring. Du vil kjenne ubehag hvis du berører en varm overflate over lengre tid.

PLEIE OG VEDLIKEHOLD

- For å sørge for at apparatet forblir i best mulig tilstand bør du følge disse trinnene:

- Sorg for at apparatet er skrudd av, at stopselet er trukket ut fra stikkontakten, og at det er avkjølt. Bruk en lett fuktet klut for å rengjøre de utvendige overflatene på apparatet. Vær påpasselig med å unngå å vann trenger inn i apparatet, og at det er helt tørt før du tar det i bruk.
- Unngå å vikle ledningen rundt apparatet. Vikle den i stedet lost sammen og la den ligge med siden av apparatet.

SUOMI

AS95E

• Ikke strekk ledningen fra stikkontakten når du bruker apparatet.
• Trekk alltid ut stopselet etter bruk.

BRUKSVEILEDNING

Generelt

- Tørk håret med et håndkle, og gjennom det for å fjerne overflukt fugl og eventuelle floker. Det håret inn i seksjonen som er klare for foning/styling.
- Skjut bryteren til den varme-/luftstrømninstillingen som er egnet for din hårtype for å skru på apparatet.
- Rengjør forsiktig bort det magnetiske filteret fra apparatet. Rengjør sedan alt hår og annat skräp från filtret med en mjuk borste. Var noga med att sätta tillbaka filtret när du har rengjort det.

BRUK AV VÄT OG TØRR MODUS

Våt modus – for bruk på vått hår

- For den første bruknen må styleren stilles til våt modus. Åpningsene for varmluten vil være åpne for foning og styling av håret. Se avsnittet «Tørr modus – for bruk på tørt hår» nedenfor for informasjon om hvordan du kan endre modusen til styleren.
- I våt modus vil luftnen slippes ut fra hele overflaten til foneren slik at håret fønes raskt tort.
- Hvis du ønsker volum, kan du plassere styleren hode nærmest hodebunnen under en hårlakk, og holde den der i noen få sekunder, slik at det store ovale røret kan løfte håret og gi det volum ved rotene.
- De fleksible poleringsbørstene på sidene av røret på styleren vil bidra til å stramme håret, og sørger også for bedre grep om håret for å sikre rask og enkel foning og styling.
- Beveg styleren sakte gjennom håret. Når du nærmere deg tuppen på hårlokken, kan du rotere styleren litt mot ønsket ditt slik at håret vippes pent innover.
- Gjenta med hver hårlakk.

Tørr modus – for bruk på tørt hår

- For å velge tørr modus må du drie hjulet på toppen av styleren en kvart omgang med klokka, slik at symbolet for tørr modus, vises. Dette vil lukke luftåpningene slik at håret blir utsatt for mindre direkte varme under selve stylingen.
- I tørr modus slippes luften ut fra de flatere retteplatene for å holde håret en mild, ekstra boost.
- For best å oppnå best retteresultat bør du plassere stylenhodet under en hårlakk, nærmest hodebunnen, slik at finnen på den flateste siden av børsten er vendt opp.
- De keramiske rettefimrene på de flateste områdene på børsten er plassert slik for å glatte alle hårtyper, og sørger for perfekt styling på dager da du ikke har vasket håret.
- Bruk den ledige hånden din og hold hårlokken stramt mot stylenhodet slik at finnene trenger gjennom håret.
- La deretter stylenhodet gli langsomt langs hele hårlokkens lengde mens du holder håret stramt for å rette og glatte hårlokken.
- Når stylenhodet nærmere seg tuppen på hårlokken, kan du rotere styleren for å forme tuppen på hårlokken.
- Gjenta med hver hårlakk.

Anti-krus-teknologi

- Avansert ionisk system med negativer ioner som fjerner krus og statisk elektrisitet og gir mykt og glansfullt hår.
- For å aktivere anti-krus-teknologien må du helt enkelt trykke på knappen med -symbolet når styleren er skrudd på. Det ioniske blå lyset tennes på basen til børstehodet, og ion-teknologien aktiveres.
 - Hvis du ønsker et mattere resultat med mer tekstur, kan du trykke på knappen med -symbolet for å skru av anti-krus-teknologien. Da vil det blå lyset skru seg av.
 - For å redusere krus og som siste trinn i stylingen av tørt hår, kan du velge den første innstillingen med anti-krus-teknologien aktivert, og deretter forsiktig la styleren gli gjennom håret fra rot til tupp.

Varmebeskryttende hanske

- VIKTIG!** Det følger med en universal varmebeskryttende hanske som du kan bruke for å beskytte hånden din ved kortvarig kontakt med røret når du vikler håret rundt apparatet. Husk at den beskyttende hanskens bare er ment å beskytte hånden ved kortvarig berøring. Du vil kjenne ubehag hvis du berører en varm overflate over lengre tid.

PLEIE OG VEDLIKEHOLD

- For å sørge for at apparatet forblir i best mulig tilstand bør du følge disse trinnene:

- Sorg for at apparatet er skrudd av, at stopselet er trukket ut fra stikkontakten, og at det er avkjølt. Bruk en lett fuktet klut for å rengjøre de utvendige overflatene på apparatet. Vær påpasselig med å unngå å vann trenger inn i apparatet, og at det er helt tørt før du tar det i bruk.
- Unngå å vikle ledningen rundt apparatet. Vikle den i stedet lost sammen og la den ligge med siden av apparatet.

EΛΛΗΝΙΚΑ

AS95E

• Ikke strekk ledningen fra stikkontakten når du bruker apparatet.
• Trekk alltid ut stopselet etter bruk.

Rengjøring av det avtagbare magnetiske inntaksfilteret

Generelt

- Tørk håret med et håndkle, og gjennom det for å fjerne overflukt fugl og eventuelle floker. Det håret inn i seksjonen som er klare for foning/styling.
- Skjut bryteren til den varme-/luftstrømninstillingen som er egnet for din hårtype for å skru på apparatet.
- Rengjør forsiktig bort det magnetiske filteret fra apparatet. Rengjør sedan alt hår og annat skräp från filtret med en mjuk borste. Var noga med att sätta tillbaka filtret när du har rengjort det.

BRUK AV VÄT OG TØRR MODUS

Våt modus – for bruk på vått hår

- For den første bruknen må styleren stilles til våt modus. Åpningsene for varmluten vil være åpne for foning og styling av håret. Se avsnittet «Tørr modus – for bruk på tørt hår» nedenfor for informasjon om hvordan du kan endre modusen til styleren.
- I våt modus vil luftnen slippes ut fra hele overflaten til foneren slik at håret fønes raskt tort.
- Hvis du ønsker volum, kan du plassere styleren hode nærmest hodebunnen under en hårlakk, og holde den der i noen få sekunder, slik at det store ovale røret kan løfte håret og gi det volum ved rotene.
- De fleksible poleringsbørstene på sidene av røret på styleren vil bidra til å stramme håret, og sørger også for bedre grep om håret for å sikre rask og enkel foning og styling.
- Beveg styleren sakte gjennom håret. Når du nærmere deg tuppen på hårlokken, kan du rotere styleren litt mot ønsket ditt slik at håret vippes pent innover.
- Gjenta med hver hårlakk.

Tørr modus – for bruk på tørt hår

- For å velge tørr modus må du drie hjulet på toppen av styleren en kvart omgang med klokka, slik at symbolet for tørr modus, vises. Dette vil lukke luftåpningene slik at håret blir utsatt for mindre direkte varme under selve stylingen.
- I tørr modus slippes luften ut fra de flatere retteplatene for å holde håret en mild, ekstra boost.
- For best å oppnå best retteresultat bør du plassere stylenhodet under en hårlakk, nærmest hodebunnen, slik at finnen på den flateste siden av børsten er vendt opp.
- De keramiske rettefimrene på de flateste områdene på børsten er plassert slik for å glatte alle hårtyper, og sørger for perfekt styling på dager da du ikke har vasket håret.
- Bruk den ledige hånden din og hold hårlokken stramt mot stylenhodet slik at finnene trenger gjennom håret.
- La deretter stylenhodet gli langsomt langs hele hårlokkens lengde mens du holder håret stramt for å rette og glatte hårlokken.
- Når stylenhodet nærmere seg tuppen på hårlokken, kan du rotere styleren for å forme tuppen på hårlokken.
- Gjenta med hver hårlakk.

Anti-krus-teknologi

- Avansert ionisk system med negativer ioner som fjerner krus og statisk elektrisitet og gir mykt og glansfullt hår.
- For å aktivere anti-krus-teknologien må du helt enkelt trykke på knappen med -symbolet når styleren er skrudd på. Det ioniske blå lyset tennes på basen til børstehodet, og ion-teknologien aktiveres.
 - Hvis du ønsker et mattere resultat med mer tekstur, kan du trykke på knappen med -symbolet for å skru av anti-krus-teknologien. Da vil det blå lyset skru seg av.
 - For å redusere krus og som siste trinn i stylingen av tørt hår, kan du velge den første innstillingen med anti-krus-teknologien aktivert, og deretter forsiktig la styleren gli gjennom håret fra rot til tupp.

Varmebeskryttende hanske

- VIKTIG!** Det følger med en universal varmebeskryttende hanske som du kan bruke for å beskytte hånden din ved kortvarig kontakt med røret når du vikler håret rundt apparatet. Husk at den beskyttende hanskens bare er ment å beskytte hånden ved kortvarig berøring. Du vil kjenne ubehag hvis du berører en varm overflate over lengre tid.

PLEIE OG VEDLIKEHOLD

- For å sørge for at apparatet forblir i best mulig tilstand bør du følge disse trinnene:

- Sorg for at apparatet er skrudd av, at stopselet er trukket ut fra stikkontakten, og at det er avkjølt. Bruk en lett fuktet klut for å rengjøre de utvendige overflatene på apparatet. Vær påpasselig med å unngå å vann trenger inn i apparatet, og at det er helt tørt før du tar det i bruk.
- Unngå å vikle ledningen rundt apparatet. Vikle den i stedet lost sammen og la den ligge med siden av apparatet.

MAGYAR

AS95E

• Ikke strekk ledningen fra stikkontakten når du bruker apparatet.
• Trekk alltid ut stopselet etter bruk.

Rengjøring av det avtagbare magnetiske inntaksfilteret

Generelt

- Tørk håret med et håndkle, og gjennom det for å fjerne overflukt fugl og eventuelle floker. Det håret inn i seksjonen som er klare for foning/styling.
- Skjut bryteren til den varme-/luftstrømninstillingen som er egnet for din hårtype for å skru på apparatet.
- Rengjør forsiktig bort det magnetiske filteret fra apparatet. Rengjør sedan alt hår og annet skräp från filtret med en mjuk borste. Var noga med att sätta tillbaka filtret när du har rengjort det.

BRUK AV VÄT OG TØRR MODUS

Våt modus – for bruk på vått hår

- For den første bruknen må styleren stilles til våt modus. Åpningsene for varmluten vil være åpne for foning og styling av håret. Se avsnittet «Tørr modus – for bruk på tørt hår» nedenfor for informasjon om hvordan du kan endre modusen til styleren.
- I våt modus vil luftnen slippes ut fra hele overflaten til foneren slik at håret fønes raskt tort.
- Hvis du ønsker volum, kan du plassere styleren hode nærmest hodebunnen under en hårlakk, og holde den der i noen få sekunder, slik at det store ovale røret kan løfte håret og gi det volum ved rotene.
- De fleksible poleringsbørstene på sidene av røret på styleren vil bidra til å stramme håret, og sørger også for bedre grep om håret for å sikre rask og enkel foning og styling.
- Beveg styleren sakte gjennom håret. Når du nærmere deg tuppen på hårlokken, kan du rotere styleren litt mot ønsket ditt slik at håret vippes pent innover.
- Gjenta med hver hårlakk.

Tørr modus – for bruk på tørt hår

- For å velge tørr modus må du drie hjulet på toppen av styleren en kvart omgang med klokka, slik at symbolet for tørr modus, vises. Dette vil lukke luftåpningene slik at håret blir utsatt for mindre direkte varme under selve stylingen.
- I tørr modus slippes luften ut fra de flatere retteplatene for å holde håret en mild, ekstra boost.
- For best å oppnå best retteresultat bør du plassere stylenhodet under en hårlakk, nærmest hodebunnen, slik at finnen på den flateste siden av børsten er vendt opp.
- De keramiske rettefimrene på de flateste områdene på børsten er plassert slik for å glatte alle hårtyper, og sørger for perfekt styling på dager da du ikke har vasket håret.
- Bruk den ledige hånden din og hold hårlokken stramt mot stylenhodet slik at finnene trenger gjennom håret.
- La deretter stylenhodet gli langsomt langs hele hårlokkens lengde mens du holder håret stramt for å rette og glatte hårlokken.
- Når stylenhodet nærmere seg tuppen på hårlokken, kan du rotere styleren for å forme tuppen på hårlokken.
- Gjenta med hver hårlakk.

Anti-krus-teknologi

