

2656E Horkovzdušná kulma BaByliss

Horkovzdušná kulma BaByliss využívá vnitřního toku vzduchu, pomocí kterého vytvarujete velmi snadno vaše vlasy. Díky tomuto přístroji vytvarujete váš účes rychleji a bude trvat déle. Kulma se skládá z rukojeti a 2 výměnných kartáčů dvou různých velikostí. Větší kartáč o průměru 23 mm je vhodný pro delší vlasy a ten menší o průměru 19 mm je naopak vhodný pro kratší vlasy. Dvě rychlosti dovolují si vybrat ten nevhodnější proud vzduchu pro vaše vlasy. Obecně platí, že nastavení stupně 1 je doporučováno pro jemné nebo lehce kudrnaté vlasy, zatímco nastavení stupně 2 je vhodné pro pevné nebo silné vlasy. Díky chladnému toku vzduchu prodloužíte dobu trvání vašeho účesu.

Abyste mohly snadněji vytvarovat účes a zároveň i vyjmout kartáč z vlasů, stiskněte tlačítko nad hlavním vypínačem, čímž aktivujete rotaci kartáčové hlavice. Jakmile je tlačítko uvolněno, kartáč se zastaví v dané pozici.

Pro výměnu kartáčů je třeba zatáhnout tlačítko na vyjmutí kartáče a kartáč vyjmout. Pro nasunutí kartáče: zatlačte kartáč pevně do rukojeti.

Použití

Zapojte kulmu do zásuvky a vyberte požadované nastavení. Používejte pouze na suché nebo téměř suché vlasy. Ujistěte se, že jste vlasy dobře rozčesaly před tvarováním. Vezměte do ruky pramen vlasů asi 3-5cm široký a naviňte ho na kulmu. V závislosti na požadovaném stylu vlasů a hustotě loken přidržeťte kulmu 15-30 vteřin. Poté odviňte pramen z kulmy. Abyste usnadnili navíjení, stiskněte tlačítko nad hlavním vypínačem, pomalu pohybujte kulmou od kořínek vlasů ke konečkům, čímž se rotující kartáč automaticky uvolní z pramene vlasů.

Bezpečnostní opatření

- Nikdy nevkládejte přístroj do vody ani jiné tekutiny. Nepoužívejte blízko bazénu ani jiných podobných nádob obsahujících vodu.
- Uložte přístroj mimo dosah dětí.
- VAROVÁNÍ! Jestliže chcete přístroj vyčistit nebo ho nebudete používat, vypněte ho a vyjměte od zdroje energie. Při zapnutí nenechávejte přístroj bez dozoru. Nepokládejte přístroj na nebo do blízkosti

zdroje tepla. Před uložením nechte přístroj vždy vychladnout.

- Dbejte zvýšené opatrnosti při kontaktu teplého přístroje s obličejem nebo krkem. Nebezpečí popálenin!
- Nepoužívejte přístroj, jestliže je přírodní kabel poškozen. V případě zjištění, že je přírodní kabel poškozen, okamžitě přístroj vypněte a vyjměte ze zásuvky. Jestliže je přírodní kabel poškozen, musí být vyměněn autorizovaným servisním střediskem nebo servisním agentem, aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace.
- V případě zjištění jakékoliv závady na přístroji, zašlete na servisní přezkoušení nebo na opravu. Nikdy neopravujte přístroj sami.

Likvidace použitých elektrických a elektronických zařízení



Tento symbol na výrobku, jeho příslušenství nebo obalu označuje, že s tímto výrobkem nesmí být zacházeno jako s domovním odpadem. Výrobek zlikvidujte jeho předáním na sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. V zemích evropské unie a jiných evropských zemích existují samostatné sběrné systémy pro shromažďování použitých elektrických a elektronických výrobků. Zajištěním jejich správné likvidace pomůžete prevenci vzniku potenciálních rizik pro životní prostředí a lidské zdraví, která by mohla vzniknout nesprávným zacházením s odpady. Recyklace odpadových materiálů napomáhá udržení přírodních zdrojů surovin - z uvedeného důvodu nelikvidujte prosím vaše stará elektrická a elektronická zařízení s domovním odpadem. Pro získání podrobných informací k recyklaci tohoto výrobku kontaktujte prosím pracovníka ochrany životního prostředí místního (městského nebo obvodního) úřadu, pracovníky sběrného dvora nebo zaměstnance prodejny, ve které jste výrobek zakoupili.

Pokyny a informace o nakládání s použitým obalem.

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.



Tento výrobek je v souladu s požadavky evropské směrnice o elektromagnetické kompatibilitě