

#### CONSEILS DE SECURITE

- Pour votre sécurité, cet appareil est conforme aux normes et réglementations applicables (Directives Basse Tension, Compatibilité Electromagnétique, Environnement,...).
- Tous les accessoires de l'appareil devraient être très chauds pendant l'utilisation. Evitez le contact avec la peau. Assurez-vous que le cordon d'alimentation est correctement branché dans une prise électrique sûre.
- Vérifiez que la tension de votre installation électrique correspond à celle de votre appareil. Toute erreur de branchement peut causer des dommages irréversibles non couverts par la garantie.

• Pour une protection supplémentaire, l'installation d'un dispositif à courant résiduel (RCD) ayant un courant de fonctionnement résiduel nominal n'excédant pas 30 mA est conseillée dans le circuit électrique alimentant la salle de bain. Demandez conseil à l'installateur.

Risque des brûlures. Gardez l'appareil hors de portée des jeunes enfants, en particulier pendant l'utilisation et le refroidissement.

Lorsque l'appareil est connecté à l'alimentation, ne le laissez jamais sans surveillance.

Placez toujours l'appareil avec le support, le cas échéant, sur une surface plane, stable et résistante à la chaleur.

L'installation de l'appareil, et son utilisation doit toutefois être conforme aux normes en vigueur dans votre pays.

• ATTENTION: ne pas utiliser cet appareil près des baignoires, douches, lavabos ou autres récipients contenant de l'eau.

Lorsque l'appareil est utilisé dans une salle de bain, débranchez-le après usage, car la proximité de l'eau représente un danger, même lorsque l'appareil est éteint.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, s'ils ont reçu un encadrement ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Les enfants ne doivent pas nettoyer l'appareil ni s'occuper de son entretien sans surveillance.

Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience ou de connaissances, ou qui utilisent ce produit pour la première fois, ou par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.

Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

• Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire, afin d'éviter un danger.

• Ne utilisez pas votre appareil dans un conteneur avec un autre appareil. Service Agréé si : votre appareil est tombé, n'a pas fonctionné normalement.

• Après utilisation : fermez les pinces, débranchez l'appareil et laissez-le refroidir complètement avant de le ranger.

• L'appareil doit être débranché : avant le nettoyage et l'entretien, en cas d'anomalie de fonctionnement, dès que vous terminez de l'utiliser.

• Ne pas utiliser si le cordon est endommagé.

• Ne pas utiliser pour le nettoyage.

• Ne pas tenir le cordon humide.

• Ne pas tenir par le boutier qui est chaud, mais par la poignée.

• Ne pas débrancher en tirant sur le cordon, mais tirant par la prise.

• Ne pas utiliser de prolongateur électrique.

• Ne pas utiliser pour température inférieure à 0 °C et supérieure à 35 °C.

ENTRETIEN

ATTENTION ! Toujours débranchez l'appareil et le laisser refroidir avant de le nettoyer.

• Pour nettoyer l'appareil : débranchez-le, passez un chiffon humide et séchez avec un chiffon sec.

GARANTIE

Votre appareil est destiné à un usage domestique seulement. Il ne peut être utilisé à des fins professionnelles. La garantie devient nulle et invalide en cas d'utilisation incorrecte.

PARTICIPEZ À LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT !

(\*) Votre appareil contient de nombreux matériaux valorisables ou recyclables.

Confiez celui-ci dans un point de collecte ou à défaut dans un centre service agréé pour que son traitement soit effectué.

Ces instructions sont également disponibles sur notre site Internet www.rowenta.com

Read the instructions carefully as well as the safety guidelines before use.

SAFETY INSTRUCTIONS

• For your safety, this appliance complies with the applicable standards and regulations (Low Voltage Directive, Electromagnetic Compatibility, Environmental,...).

• The manufacturer's guarantee is valid only if the product is used in accordance with the instructions or if it is used by persons who have received training.

• Check that the voltage of your electricity supply matches the voltage of your appliance.

• Any error when connecting the appliance can cause irreparable harm, not covered by the guarantee.

• For additional protection, the installation of a residual current device (RCD) having a rated residual operating current not exceeding 30 mA is advisable in the electrical circuit supplying the bathroom. Ask for installer for advice.

- Burn hazard. Keep appliance out of reach from young children, particularly during use and cool down.

- When the appliance is connected to the power supply, never leave it unattended.

- The installation of the appliance and its use must however comply with the standards in force in your country.

• WARNING: do not use this appliance near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge; unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

• When the appliance is used in a bathroom, unplug it after use since the proximity of water presents a hazard even when the appliance is switched off.

• This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and

user maintenance shall not be made by children without supervision.

• If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

- Stop using the appliance and contact an Authorised Service Centre.

- Always close the clamps, use the "Lock System", unplug the appliance and leave it cool down completely before putting it away.

- The appliance must be unplugged before cleaning and maintenance procedures, if it is not working correctly, as soon as you have finished using it, if you leave the room, even moments later.

- Do not use if the cord is damaged.

- Do not immerse or put under running water, even for cleaning purposes.

- Do not hold the appliance by the casing, which is hot, but by the handle.

- Do not plug by pulling on the cord, rather pull out by the plug.

- Do not use an electrical extension lead.

- Do not use at temperatures below 0°C and above 35°C.

MANTENIMENTO

CAUTION! Always unplug your appliance and allow it to cool before cleaning it.

To clean the appliance, unplug it and then wipe with a damp cloth and dry with a dry cloth.

• GUARANTEE

Your appliance is designed for use in the home only. It should not be used for professional purposes. The guarantee becomes null and void in the case of improper usage.

ENVIRONMENT PROTECTION FIRST!

(\*) Your appliance contains valuable materials which can be recovered or recycled.

(\*) Leave it at a local civic waste collection point.

These instructions are also available on our website www.rowenta.com.

DE Lesen Sie die Gebrauchsanleitung sorgfältig vor der ersten Inbetriebnahme Ihres Gerätes durch eine unsachgemäße Bedienung entbindet den Hersteller von jeglicher Haftung.

SICHERHEITSHINWEISE

• Um Ihre Sicherheit zu gewährleisten, entspricht dieses Gerät den gültigen Normen und Richtlinien (Niederspannung, Elektromagnetische Verträglichkeit, Umwelt...).

• Das Zubehör dieses Gerätes werden während des Betriebs sehr heiß. Vermeiden Sie es, sie mit der Hand in Kontakt zu bringen. Versichern Sie sich, dass das Stromkabel nicht mit den heißen Teilen des Geräts in Kontakt gerät.

• Überprüfen Sie, dass die Niederspannung Ihres Geräts mit der Spannung Ihrer Elektroinstallations übereinstimmt. Ein fehlerhafter Anschluss kann irreparablen Schäden hervorrufen, die nicht von der Garantie abgedeckt sind.

• Zum zusätzlichen Schutz sollte das Gerät an den Stromkreis des Badezimmers mit einer Fehlerstrom-Schutzeinrichtung für Wechselstrom mit 30 mA Nennfehlerstrom angeschlossen werden. Lassen Sie sich von Ihrem Elektroinstallateur beraten.

• Verbrennungsgefahr: ständige Rückhaltung von kleinen Kindern halten, insbesondere während des Gebrauchs und während des Betriebs abseits.

• Nach dem Gebrauch wird der Kabelstecker aus dem Netzrohr entfernt und die Steckdose mit einem Schraubendreher abgedreht.

• WARNHINWEIS: Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe einer Badewanne, einer Dusche, eines Waschbeckens oder eines sonstigen Behälters, der Wasser enthält.

• Wenn das Gerät in einem Badezimmer eingesetzt wird, muss es nach dem Gebrauch ausgesteckt werden, da die Nähe von Wasser selbst bei ausgeschaltetem Gerät eine Gefahrenquelle darstellen kann.

• Wenn das Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren und Personen, deren körperliche oder geistige Unversehrtheit oder deren Wahrnehmungsfähigkeit eingeschränkt ist, oder Personen mit mangelnden Kenntnissen und Erfahrungen benutzt werden, sofern sie beaufsichtigt werden oder eine Einweisung in den sicheren Gebrauch des Geräts erhalten haben und die damit verbundenen Risiken verstehen. Kindern sollte das Spiel mit dem Gerät untersagt werden. La die Reinigung und der Wartung von Kindern nicht überlassen.

• Der Hersteller darf nicht von Personen (unbefähigte Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten benutzt werden. Das Gleiche gilt für Personen, die keine Kenntnisse oder Erfahrungen mit dem Gerät haben und die damit verbundenen Risiken verstehen.

• Der Hersteller darf nicht von Personen (unbefähigte Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten benutzt werden, die keine Kenntnisse oder Erfahrungen mit dem Gerät haben und die damit verbundenen Risiken verstehen.

• Der Hersteller darf nicht von Personen (unbefähigte Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten benutzt werden, die keine Kenntnisse oder Erfahrungen mit dem Gerät haben und die damit verbundenen Risiken verstehen.

• Der Hersteller darf nicht von Personen (unbefähigte Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten benutzt werden, die keine Kenntnisse oder Erfahrungen mit dem Gerät haben und die damit verbundenen Risiken verstehen.

• Der Hersteller darf nicht von Personen (unbefähigte Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten benutzt werden, die keine Kenntnisse oder Erfahrungen mit dem Gerät haben und die damit verbundenen Risiken verstehen.

• Der Hersteller darf nicht von Personen (unbefähigte Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten benutzt werden, die keine Kenntnisse oder Erfahrungen mit dem Gerät haben und die damit verbundenen Risiken verstehen.

• Der Hersteller darf nicht von Personen (unbefähigte Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten benutzt werden, die keine Kenntnisse oder Erfahrungen mit dem Gerät haben und die damit verbundenen Risiken verstehen.

• Der Hersteller darf nicht von Personen (unbefähigte Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten benutzt werden, die keine Kenntnisse oder Erfahrungen mit dem Gerät haben und die damit verbundenen Risiken verstehen.

• Der Hersteller darf nicht von Personen (unbefähigte Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten benutzt werden, die keine Kenntnisse oder Erfahrungen mit dem Gerät haben und die damit verbundenen Risiken verstehen.

• Der Hersteller darf nicht von Personen (unbefähigte Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten benutzt werden, die keine Kenntnisse oder Erfahrungen mit dem Gerät haben und die damit verbundenen Risiken verstehen.

• Der Hersteller darf nicht von Personen (unbefähigte Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten benutzt werden, die keine Kenntnisse oder Erfahrungen mit dem Gerät haben und die damit verbundenen Risiken verstehen.

• Der Hersteller darf nicht von Personen (unbefähigte Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten benutzt werden, die keine Kenntnisse oder Erfahrungen mit dem Gerät haben und die damit verbundenen Risiken verstehen.

• Der Hersteller darf nicht von Personen (unbefähigte Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten benutzt werden, die keine Kenntnisse oder Erfahrungen mit dem Gerät haben und die damit verbundenen Risiken verstehen.

• Der Hersteller darf nicht von Personen (unbefähigte Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten benutzt werden, die keine Kenntnisse oder Erfahrungen mit dem Gerät haben und die damit verbundenen Risiken verstehen.

• Der Hersteller darf nicht von Personen (unbefähigte Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten benutzt werden, die keine Kenntnisse oder Erfahrungen mit dem Gerät haben und die damit verbundenen Risiken verstehen.

• Der Hersteller darf nicht von Personen (unbefähigte Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten benutzt werden, die keine Kenntnisse oder Erfahrungen mit dem Gerät haben und die damit verbundenen Risiken verstehen.

• Der Hersteller darf nicht von Personen (unbefähigte Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten benutzt werden, die keine Kenntnisse oder Erfahrungen mit dem Gerät haben und die damit verbundenen Risiken verstehen.

• Der Hersteller darf nicht von Personen (unbefähigte Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten benutzt werden, die keine Kenntnisse oder Erfahrungen mit dem Gerät haben und die damit verbundenen Risiken verstehen.

• Der Hersteller darf nicht von Personen (unbefähigte Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten benutzt werden, die keine Kenntnisse oder Erfahrungen mit dem Gerät haben und die damit verbundenen Risiken verstehen.

• Der Hersteller darf nicht von Personen (unbefähigte Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten benutzt werden, die keine Kenntnisse oder Erfahrungen mit dem Gerät haben und die damit verbundenen Risiken verstehen.

• Der Hersteller darf nicht von Personen (unbefähigte Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten benutzt werden, die keine Kenntnisse oder Erfahrungen mit dem Gerät haben und die damit verbundenen Risiken verstehen.

• Der Hersteller darf nicht von Personen (unbefähigte Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten benutzt werden, die keine Kenntnisse oder Erfahrungen mit dem Gerät haben und die damit verbundenen Risiken verstehen.

• Der Hersteller darf nicht von Personen (unbefähigte Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten benutzt werden, die keine Kenntnisse oder Erfahrungen mit dem Gerät haben und die damit verbundenen Risiken verstehen.

• Der Hersteller darf nicht von Personen (unbefähigte Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten benutzt werden, die keine Kenntnisse oder Erfahrungen mit dem Gerät haben und die damit verbundenen Risiken verstehen.

• Der Hersteller darf nicht von Personen (unbefähigte Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten benutzt werden, die keine Kenntnisse oder Erfahrungen mit dem Gerät haben und die damit verbundenen Risiken verstehen.

• Der Hersteller darf nicht von Personen (unbefähigte Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten benutzt werden, die keine Kenntnisse oder Erfahrungen mit dem Gerät haben und die damit verbundenen Risiken verstehen.

• Der Hersteller darf nicht von Personen (unbefähigte Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten benutzt werden, die keine Kenntnisse oder Erfahrungen mit dem Gerät haben und die damit verbundenen Risiken verstehen.

• Der Hersteller darf nicht von Personen (unbefähigte Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten benutzt werden, die keine Kenntnisse oder Erfahrungen mit dem Gerät haben und die damit verbundenen Risiken verstehen.

• Der Hersteller darf nicht von Personen (unbefähigte Kinder) mit einges

