

Lisez les instructions avant d'utiliser l'appareil et évitez tout danger dû à une mauvaise utilisation.

Tondeuse multifonctions

CONSEILS DE SÉCURITÉ

- Pour votre sécurité, cet appareil est conforme aux normes et réglementations applicables (Directives Basse Tension, Compatibilité Electromagnétique, Environnement,...).
- Vérifiez que la tension de votre installation électrique correspond à celle de votre appareil.
- Toute erreur de branchement peut causer des dommages irréversibles non couverts par la garantie.
- L'installation de l'appareil et son utilisation doit toutefois être conforme aux normes en vigueur dans votre pays.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, s'ils ont reçu un encadrement ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Les enfants ne doivent surveiller les enfants, pour s'assurer qu'ils sont éloignés de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son atelier ou un centre de service qualifié.

MISE EN GARDE : Les parties tournantes à la main doivent être débranchées avant le nettoyage sous l'eau. Convient pour utilisation dans la baignoire et sous la douche. Convient pour le nettoyage sous un robinet d'eau.

MISE EN GARDE : Pour le rechargeement de la batterie, utilisez uniquement l'unité d'alimentation amovible fournie avec l'appareil.

DÉCLARATION D'UNITE D'ALIMENTATION AMOVIBLE 0950 : L'appareil doit être exclusivement utilisé avec le bloc d'alimentation fourni 0950.

SI les broches des pièces de la fiche sont endommagées, le bloc d'alimentation doit être mis au rebut.

Le cordon ou le cordon flexible externe de ce transformateur ne peut être remplacé; si le cordon est endommagé ou ne fonctionne pas, le transformateur doit être renvoyé ou remplacé.

La batterie doit être retirée de l'appareil avant que celui-ci ne soit mis au rebut.

L'appareil doit être déconnecté de l'unité d'alimentation lorsqu'on retire la batterie.

La batterie doit être éliminée de façon sûre.

Cet appareil contient des batteries qui ne peuvent être remplacées que par des personnes qualifiées.

Ne pas utiliser la tête de rasage barbe sous l'eau.

Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dépourvues d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont été préparées, par l'intermédiaire d'un entraînement approprié, de la sécurité d'une surveillance permanente et d'informations concernant l'utilisation de l'appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

N'utilisez pas votre appareil et contactez un Centre Service Agréé si :

- votre appareil est tombé.

- L'appareil doit être déconnecté de l'unité d'alimentation lorsqu'on retire la batterie.

- La batterie doit être éliminée de façon sûre.

- Cet appareil contient des batteries qui ne peuvent être remplacées que par des personnes qualifiées.

- Ne pas utiliser la tête de rasage barbe sous l'eau.

- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dépourvues d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont été préparées, par l'intermédiaire d'un entraînement approprié, de la sécurité d'une surveillance permanente et d'informations concernant l'utilisation de l'appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

- N'utilisez pas votre appareil et contactez un Centre Service Agréé si :

- votre appareil est tombé.

- L'appareil doit être débranché ;

- avant le nettoyage et l'entretien,

- en cas d'anomalie de fonctionnement,

- que vous avez terminé de l'utiliser.

- Ne pas utiliser si le cordon est endommagé.

- Ne pas débrancher le cordon sur le rebord, mais en tirant par la prise.

- Ne pas utiliser de protège-cordon électrique.

- Ne pas utiliser avec des produits abrasifs ou corrosifs.

- Ne pas utiliser par température inférieure à 0 °C et supérieure à 35 °C.

GARANTIE

Votre appareil est destiné à l'usage domestique seulement.

Il ne peut être utilisé à des fins professionnelles.

La garantie devient nulle et invalide en cas d'utilisation incorrecte.

MISE EN GARDE : Avoir toute utilisation, veiller à bien recharger votre appareil.

Cet appareil ne fonctionne pas sur secteur.

PARTICIPIONS À LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT !

Tout appareil contient de nombreux matériaux valorisables ou recyclables.

Confiez celui-ci dans un point de collecte pour que son traitement soit effectué.

Recyclage des batteries.

Pour le retrait des accus Li-ION, déchargez complètement les accus avant démontage. Ouvrir les boîtier de l'appareil avec un outil, couper les connexions, recycler les accus de façon sûre.

Ces instructions sont également disponibles sur notre site internet www.rowenta.com

