

3965 DEMELISS XCURLER

ŽEHLIČKA/KULMA PROFESIONÁLNÍ 2 V 1

UPOZORNĚNÍ

- REALIZACE

POZOR — Nepoužívejte spotřebič v blízkosti vany, sprcha, umyvadlo nebo jiné nádoby s vodou.

- Toto zařízení může používat děti ve věku minimálně 8 let a více, lidé se sníženými schopnostmi fyzické, smyslové nebo duševní nebo nezkušený popř znalostí, pokud jsou správně monitorovány nebo pokud pokyny informace týkající se použití stejně bezpečně byly jejich údaje a zda s tím spojená rizika byli zadrženi. Děti ano nesmí se zařízením hrát. A čištění a údržbu uživatelem by nemělo být prováděno děti bez dozoru.
- Když zařízení se používá v místnost ikoupelna, po použití jej odpojte protože blízkost vody představuje a nebezpečí, i když je spotřebič zapnutý zastávka.
- Poskytovat ochranu doplňkové, instalace, v elektrický obvod zásobující místnost lázeň, zařízení s diferenciálním proudem reziduální proud (RCD) diferenciální operace asimi-doporučený proud nepřesahující 30 mA položit. Požádejte o radu svého instalačního technika. žebřík.
- Pokud je napájecí kabel poškozený, musí být vyměněn výrobce, jeho prodejně servis nebo kvalifikované osoby, aby se vyhnul nebezpečí.

PŘED POUŽITÍM PŘÍSTROJE

- Odstraňte všechny součásti balení.
- Spotřebič čistěte měkkým, mírně navlhčeným hadříkem a nechte zařízení uschnout.
- Zcela odviňte napájecí kabel

FUNGOVÁNÍ

1. Připojte spotřebič k elektrické síti. zmáčkni Tlačítko "ON/OFF" pro aktivaci zařízení. Jakmile je aktivován, LED indikace teploty se rozsvítí.
2. Po zapnutí je výchozí teplota 150 °C; se-
Zvolte požadovanou teplotu pomocí "ON/OFF". Teplotu lze upravit v krocích po 20°C stisknutím stisknutím tlačítka ON/OFF. Modrá kontrolka pozice vedle zvolené teploty.
3. Demeliss XCURLER dosáhne teploty 210°C za 45 sekund cca.
4. Při změně teploty se rozsvítí kontrolka červené záblesky. Požadovaná teplota je dosažena, když

dokud červená kontrolka nepřestane blikat.

5. K dispozici je 5 teplotních úrovní: (MIN) 150°C, 170 °C, 190 °C, 210 °C, (MAX) 230 °C.

6. Zde jsou doporučená nastavení teploty podle typ vlasů: 150°C a 170°C: pro křehké vlasy. 190 °C : pro jemné vlasy. 210°C a 230°C: pro husté a velmi kudrnatý.

7. Pokud po určitou dobu nestisknete žádné tlačítko 60 minut, zařízení se automaticky vypne. Iis stisknutím tlačítka "ON/OFF" jej opět zapnete.

8. Pro vypnutí spotřebiče stiskněte tlačítko "ON/OFF". tolikrát, kolikrát je potřeba, dokud nejsou všechny diody světla zhasnou

Čištění

- Vypněte a odpojte spotřebič.
- Nechte zařízení vychladnout.
- Odstraňte všechny vlasy, které mohly zůstat na hřebeni odnímatelné.
- Spotřebič čistěte měkkým, mírně navlhčeným hadříkem. střední a nechte zaschnout.
- **VAROVÁNÍ!** Neponořujte zařízení a/nebo jeho napájecí kabel. mentace v kapalině; nebezpečí zkratu nebo úrazu elektrickým proudem elektrický.

likvidace

Tento symbol, připevněný k produktu nebo jeho obalu, označuje označuje, že tento výrobek odpovídá evropské směrnici 2012/19/EU a že s ním nesmí být nakládáno jako s odpadem plavat.

Musí být předán na příslušné sběrné místo k recyklaci. elektrické a elektronické zařízení.

Tím, že zajistíte, aby byl tento produkt zlikvidován bezpečným způsobem vhodné, pomůžete předejít negativním důsledkům potenciální škody na životním prostředí a lidském zdraví.

Recyklace materiálů pomůže šetřit zdroje
přírodní.