

LBS 3001 – Lady beauty set



Všeobecné bezpečnostné pokyny

Pred uvedením tohto prístroja do prevádzky, si veľmi pozorne prečítajte návod na obsluhu a tento návod spolu so záručným listom, pokladničným blokom a podľa možností aj s obalom a vnútorným vybavením obalu dobre uschovajte. Ak budete prístroj odovzdávať tretím osobám, odovzdajte im aj tento návod na obsluhu.

- Používajte tento prístroj výhradne pre súkromnú potrebu a pre stanovené účely. Tento prístroj nie je určený pre komerčné použitie.
- Sieťový zdroj je vhodný pre použitie iba v suchom prostredí.
- Skontrolujte, či výstupný prúd, napätie a polarita sieťového zdroja súhlasia s údajmi na pripojenom prístroji!
- pripojeného sieťového zdroja sa nedotýkajte vlhkými rukami!
- Prístroj vypnite, keď ho nepoužívate, nasadzujete príslušenstvo, pri čistení alebo pri poruche.
- Prístroj a sieťový kábel je nutné pravidelne kontrolovať, či nie sú poškodené. Ak bude poškodenie zistené, prístroj sa už nesmie používať.
- Neopravujte prístroj vlastnými silami, ale vyhľadajte autorizovaného opravára. Ak chcete eliminovať riziká, nechajte poškodený prírodný kábel nahradiť káblom s rovnakými hodnotami iba výrobcom, naším servisom pre zákazníkov alebo inou kvalifikovanou osobou.
- Používajte len originálne príslušenstvo.
- Rešpektujte prosím nasledujúce "Špeciálne bezpečnostné pokyny".

Deti a slabé osoby

- Z dôvodu zaistenia bezpečnosti Vašich detí neopenechávajú v ich dosahu žiadne súčasti obalu (plastové vrecká, kartón, styropor atď.).

VÝSTRAHA!

Zabráňte tomu, aby si malé deti hrali s fóliou. Hrozí nebezpečenstvo udusení!

- Tento prístroj nie je určený na to, aby ho používali osoby (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými a duševnými vlastnosťami alebo s nedostatkom skúseností a / alebo nedostatkom vedomostí, s výnimkou prípadov, že by na ne dohliadala osoba zodpovedná za bezpečnosť alebo od nej dostanú pokyny, ako sa má prístroj používať.
- Malo by sa dohliadať na deti, aby sa zaistilo, že sa s prístrojom nehrajú.

Špeciálne bezpečnostné pokyny pre tento prístroj

- Prístroj nepoužívajte v blízkosti vody, keď je napojený na sieťový zdroj (napr. Kúpacie vane, umývadla alebo iné vodou naplnené nádoby).
- V žiadnom prípade nenabíjajte pri teplotách nad 40 ° C.
- nepritláčajte strihacie hlavu príliš pevne na koži. Nebezpečenstvo poranenia!
- V žiadnom prípade nepoužívajte iný ako dodávaný sieťový adaptér

Manikúra/pedikúra



1. Dámsky holiaci strojček
 2. ON / OFF
 3. Priehradka na batérie
 4. Trimmer
 5. Nástavec pre čistenie tváre
 6. Zastrihávač dlhých vlasov na holiaci strojček
 7. Zastrihávač dlhých vlasov na trimmer
- bez obrázku
čistiaca kefka

1. Vloženie batérií

2. Posuňte kryt na batérie smerom dolu.
3. Vložte 2 batérie typ AAA / R03. Skontrolujte polaritu.
4. Zatvorte priehradku na batérie. Nástavce a jejich funkcie

Dámsky holiaci strojček

Odstraňuje chĺpky na všetkých miestach na tele. Holiaca hlava sa prispôsobí na jednotlivé časti tela. Chĺpky nebudú odstránené u koreňa. Dámsky holiaci strojček zabraňuje tvorbe vyrážok po holení. Dávajte pozor na kožné nepravidelnosti ako napríklad pehy, bradavice a iné. Tie by nemali byť holene. Nepoužívajte krátko po holení žiadne agresívne látky ako napríklad dezodoranty s obsahom alkoholu.

Nástavec pre čistenie tváre

Pre hĺbkové čistenie, udržuje svieži vzhľad pokožky. Osoby s citlivou pleťou môžu mať podráždenú pleť. Preto odporúčame prístroj vyskúšať na inej časti tela napríklad spodná strana ruky. Nepoužívajte prístroj v blízkosti očí. Okolo očí je pleť citlivejšia. Netlačte na prístroj môže dôjsť k poraneniu.

Trimmer

Upravte a trimujte chĺpky na citlivých častiach tela ako je tvár, oblasť bikín a podpazušia. Koža v týchto častiach je veľmi citlivá a preto voľnou rukou pridržujte kožu napnutú, aby ste sa vyvarovali zranenia. Dávajte pozor na kožné nepravidelnosti ako napríklad pehy, bradavice a iné. Tie by nemali byť holene. Nepoužívajte krátko po holení žiadne agresívne látky ako napríklad dezodoranty s obsahom alkoholu.

Použitie

1. Ak chcete vymeniť nástavec musí byť prístroj vždy vypnutý. Na prepínači musí byť "0".
2. Nástavec uvoľníte ak nástavec otočíte proti smeru hodinových ručičiek a vysuniete nahor. Pre nasadenie nastavte zasunúť na prístroj a otočte v smere hodinových ručičiek.
3. Zapnite prístroj.
4. Pomaly pohybujte prístroj po zvolení časti tela.
5. Kontrolujte priebežné miesto, ktoré ošetrujete.
6. Vypnite prístroj.

Čistenie

- Vyčistite prístroj po každom použití.
- Vypnite prístroj pred čistením.
- Základňu môžete čistiť navlhčenou handričkou.
- Pravidelne nakvapkajte cca 1 - 2 kvapky oleja bez kyselín na holiace hlavice.
- Na hygienické čistenie použite dezinfekciu.
- Pre vybratie všetkých chĺpkov z nástavcov použite kefku.

Technické údaje

Model: LBS 3001

Hmotnosť (celková): ca. 92g

Batérie: 2 x 1,5 V Typ AAA / R03

Ochrana: IPX4

Tento prístroj bol testovaný podľa všetkých príslušných, v súčasne dobe platných smerníc CE, ako je napr. Elektromagnetická kompatibilita a direktíva o nízkonapäťovej bezpečnosti, a bol skonštruovaný podľa najnovších bezpečnostno-technických predpisov. Vyhradujeme si technické zmeny!

Význam symbolu "Odpadkový kôš"

Chráňte naše životné prostredie, elektroprístroje nepatria do domového odpadu. Na likvidáciu elektroprístrojov použite určené zberné miesta a odovzdajte tu elektroprístroje, ak ich už nebudete používať. Pomôžete tak predísť možným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, ku ktorým by mohlo dôjsť v dôsledku nesprávnej likvidácie. Prispejete tým k zhodnoteniu, recyklácii a iným formám zhodnotenia starých elektronických a elektrických prístrojov. Informácie o tom, kde možno tieto prístroje odovzdať na likvidáciu, dostanete prostredníctvom územne správnych celkov alebo obecného úradu.

