

**HT 3046 - SUŠIČ VLASOV****Pokyny pre všeobecnú bezpečnosť**

Pred uvedením tohto zariadenia do prevádzky si veľmi pozorne prechovajte návod na obsluhu a dodržujte tento návod spolu so záručným listom, pokladňou a ak je to možné, obalom a vnútorným vybavením obalu. Ak sa rozhodnete odovzdať zariadenie tretím stranám, poskytnite im aj tento návod na obsluhu.

- Toto zariadenie používajte výlučne na súkromné použitie na určené účely. Toto zariadenie nie je určené na komerčné použitie. Nepoužívajte ho na otvorenom priestranstve (s výnimkou zariadení, ktoré sú určené na podmienené vonkajšie použitie). Chráňte ho pred teplom, priamym slnečným žiarením, vlhkosťou (za žiadnych okolností ho neponárajte do kvapalín) a kontaktom s ostrými hranami. Nepoužívajte zariadenie, ak máte mokré ruky. Ak zariadenie navlhne alebo sa navlhne, môžete zástrčku okamžite vybrať zo zásuvky.

- Vypnite stroj vždy vytiahnutím zástrčky zo zásuvky (vytiahnite iba zástrčku, nikdy nie kábel), ak stroj nebudete používať, ak chcete nainštalovať príslušenstvo zariadenia alebo v prípade poruchy.

- Zariadenie nesmie byť bez dozoru. Ak musíte stroj opustiť, vypnite alebo vyberte zástrčku zo zásuvky (vždy vytiahnite zástrčku, nikdy nie kábel).

- Pravidelne kontrolujte poškodenie stroja a napájacieho kábla. Ak zariadenie vykazuje akúkoľvek chybu, neuvádzajte ho do prevádzky.

- Neopravujte stroj sami, ale vyhľadajte autorizovaného opravára. Aby ste eliminovali riziká, nechajte kožený napájací kábel vymeniť za kábel s rovnakými hodnotami iba výrobcom, zákazníckym servisom alebo inou kvalifikovanou osobou.

- Používajte iba originálne príslušenstvo.

- Dodržiavajte nasledujúce "Špeciálne bezpečnostné pokyny".

- Aby ste zaistili bezpečnosť vody, nenechávajte v ich dosahu žiadne časti obalu (plastové vrecká, lepenka, styropor atď.).

Pozornosť! Zabráňte malým deťom hrať sa s fóliou. Existuje riziko udusení!

- V záujme ochrany detí slabých osôb pred nebezpečenstvom elektrických spotrebičov sa uistite, že stroj sapoužíva iba pod dohľadom. Toto zariadenie nie je číslom hry. Zabráňte malým deťom, aby sa s ňou hrali.

## **OZNÁMENIE**

Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí za predpokladu, že sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a pochopení potenciálnych nebezpečenstiev. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu užívateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a nie sú pod dohľadom. Spotrebič a jeho zásoby uchovávať mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.

Skôr ako zariadenie začnete používať, pozorne si prečítajte návod na použitie.



## **ZDROJ NAPÄTIA**

- Táto jednotka by mala byť pripojená k zdroju striedavého napätia 220-240 V~, 50 Hz.
- Keď je hlavný vypínač v polohe vypnuté, zariadenie ešte nie je úplne odpojené od zdroja napájania, kým nie je odpojený sieťový napájací kábel.

## **MANIPULÁCIA A ÚDRŽBA ZARIADENIA**

Pred použitím elektrického spotrebiča je potrebné vždy dodržiavať nasledujúce základné bezpečnostné opatrenia:

1. Prečítajte si všetky pokyny.
2. Pred použitím skontrolujte, či sieťové napätie súhlasí s hodnotami uvedenými na hodnotovom štítku.
3. Nepoužívajte zariadenie s poškodenou zástrčkou alebo káblom, alebo inou poruchou, alebo po páde zariadenia. Vrátiť zariadenie výrobcovi alebo autorizovanému technikovi na kontrolu, opravu alebo elektrické alebo mechanické spracovanie.
4. Aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom, neumiestňujte kábel, zástrčku alebo spotrebič do vody alebo inej tekutiny.
5. Keď sa zariadenie nepoužíva, pred jeho nasadením, vybratím častí alebo čistením vyberte zariadenie zo sieťovej zásuvky.
6. Nenechávajte kábel visieť nad okrajom stola alebo na horúcom povrchu.
7. Používanie príslušenstva, ktoré výrobca pomôcky neodporúča, môže spôsobiť zranenie alebo poškodenie pomôcky.
8. Prísny dohľad je potrebný, ak sa zariadenie používa v blízkosti detí alebo chorých osôb.
9. Neumiestňujte do blízkosti plynového alebo elektrického horáka alebo horúceho sporáka.
10. Počas prevádzky sa nedotýkajte žiadnych pohyblivých častí.
11. Nezakrývajte zariadenie handričkou alebo iným materiálom, teplo musí prúdiť voľne. Kryt môže spôsobiť požiar, takže nenechávajte kontakt s horľavými materiálmi.
12. Vždy najskôr pripojte kábel k zariadeniu, potom kábel do zásuvky. Ak ho chcete vypnúť, prepnite ho do polohy OFF a potom vyberte kábel zo zásuvky.
13. Nepoužívajte pomôcku na iné účely ako tie, na ktoré je určená.
14. Nepoužívajte vonku.
15. Dodržujte tieto pokyny na mieste.

## TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Model: HT 3046

Napájanie: 220 - 240 V~, 50/60 Hz

Spotreba energie: 1800 – 2200 W

Trieda ochrany: II

Čistá hmotnosť: cca 0,610 kg

### Uvedenie

1. Úplne rozložte napájací kábel.
2. Uistite sa, že napätie je identické s menovkou.
3. Zasuňte zástrčku do správne nainštalovanej zásuvky 230V~, 50/60Hz .
4. Prepnite spínač na rukemačiatka na požadovanú úroveň fénovania:

### Použití

Nastavte požadovaný stupeň sily prúdiaceho vzduchu nasledovne:

Pozícia 0 - vypnutá

Poloha  - mierne prúdenie vzduchu

Poloha  - silné prúdenie vzduchu

Nastavte požadovaný stupeň ohrevu vzduchu nasledovne:

Poloha  - nízka teplota vzduchu



Poloha - stredná teplota pre postupné sušenie a tvarovanie účesu

Poloha - vysoká teplota pre rýchle schnutie

### COOL SHOT (studený vzduch)

Týmto tlačidlom prerušíte ohrev vzduchu.

Pomocou tohto ovládacieho prvku prerušte vzduch ohr. To vám umožní individuálne nastaviť teplotu vzduchu. Nechajte tlačidlo stlačené v tejto polohe v súlade so požadovanou dĺžkou intervalu. Po uvoľnení sa tlačidlo automaticky vráti do svojej domovskej polohy.

### Ionizačná funkcia

Zariadenie je tiež vybavené ionizátorom, ktorý po zapnutí emituje záporné ióny s prúdením vzduchu. Tento proces podporuje bezpečné, jemné vyfukovanie a tiež podporuje lepšiu štruktúru vlasov, maximalizuje objem vlasov, zaisťuje hodvábnny povrch a tiež znižuje statickú odolnosť vlasov. Tento proces je obzvlášť šetrný k namáhaným vlasom.

### Zastavenie

Po použití posuňte spínač do polohy "0" a vytiahnite zástrčku zo zásuvky. Pred uskladnením nechajte zariadenie vychladnúť. Na tento účel umiestnite fén na bok alebo ho zavesíte na očko na rukoväti. Rukoväť je možné zložiť na cestovné účely.

### Sieťový kábel

- Sieťový kábel by mal byť voľne uložený.
- Neobaľujte kábel okolo zariadenia, ak je kábel časom poškodený / zlomený
- Skontrolujte, či nie je poškodený napájací kábel.
- Vyčistite mriežku na bočnej strane prívodu vzduchu, aby ste predišli prehriatiu v dôsledku hromadenia tepla.
- Odstráňte všetky nečistoty. V prípade potreby môžete použiť jemnú kefu.

### Po uplynutí záruky:

Po uplynutí záručnej doby je možné za poplatok vykonať opravu v príslušnej špecializovanej predajni alebo opravovni.



■  
Význam symbolu "Kôš"

Chráňte naše životné prostredie, elektrické spotrebiče nepatria do domového odpadu. Využite zberné miesta určené na tento účel a odovzdajte tam svoje elektrické zariadenie, ktoré už nebudete používať. To pomôže predchádzať možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by sa mohli vyskytnúť v dôsledku nesprávnej likvidácie. Tým prispějete k zhodnocovaniu, recyklácii a iným formám likvidácie starých elektronických a elektrických zariadení. Informácie o tom, kde je možné tieto stroje odovzdať na likvidáciu, možno získať od miestnych orgánov alebo obecného úradu.