

HTD 3047 – Vsušič vlasov**MANUÁL**

Ďakujeme, že ste si vybrali náš produkt. Dúfame, že budete so spotrebičom spokojní.

Symbols in this user manual

Dôležité informácie týkajúce sa vašej bezpečnosti sú zvýraznené a rozlíšené. Aby ste predišli nehodám a poškodeniu zariadenia, je nevyhnutné postupovať podľa týchto pokynov:

⚠ VAROVANIE:

varuje vás pred nebezpečenstvom pre vaše zdravie a možným rizikom zranenia.

⚠ POZORNOSŤ:

Týka sa to možného rizika poškodenia zariadenia alebo iných predmetov.

i POZNÁMKA: Zdôrazňuje rady a informácie.

VŠEOBECNÉ PRIPOMIENKY

Pred uvedením spotrebiča do prevádzky si pozorne prečítajte návod na obsluhu a uschovajte si ho vrátane záručného listu a dokladu o kúpe, a ak je to možné, škatule s obalovým materiálom. Ak odovzdáte toto zariadenie tretej strane, odovzdajte aj túto príručku.

- Zariadenie je určené výlučne na súkromné použitie a na určený účel. Toto zariadenie nie je vhodné na komerčné použitie.
- Napájací adaptér je určený iba na použitie v suchom prostredí.
- Skontrolujte, či sa výstupný prúd, napätie a polarita sieťového adaptéra zhodujú s údajmi pripojeného spotrebiča!
- Nedotýkajte sa napájacieho adaptéra mokrými rukami!
- V prípade potreby v prípade potreby odpojte spotrebič od sieťového adaptéra.
- Uistite sa, že kábel sieťového adaptéra nie je zalomený, zaseknutý, stacionárny alebo v kontakte so zdrojmi tepla.
- Nepoužívajte poškodený sieťový adaptér.
- Neopravujte zariadenie sami, ale poraďte sa s autorizovaným odborníkom.

- Zariadenie a napájací kábel by sa mali pravidelne kontrolovať, či nevykazujú známky poškodenia. Ak sa zistí poškodenie, zariadenie sa nesmie používať.
- Používajte iba originálne náhradné diely.
- Aby ste zaistili bezpečnosť detí, uchovávajte všetky obaly (plastové tašky, škatule, polystyrén atď.) mimo ich dosahu.
- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí za predpokladu, že sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a pochopení potenciálnych nebezpečenstiev. Deti sa nesmú hrať so spotrebičmi. Čistenie a údržbu užívateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov pod dohľadom. Spotrebič a jeho zásoby uchovávajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.

⚠ VAROVANIE:

Nedovoľte, aby sa deti hrali s fóliou. **Nebezpečenstvo udusení!**

ŠPECIÁLNE BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRE TOTO ZARIADENIE



VÝSTRAHA Riziko úrazu elektrickým prúdom:

Nepoužívajte zariadenie v blízkosti vody, keď je sieťový adaptér zapojený do zásuvky (napr. v blízkosti vane, umývadla alebo iných naplnených nádob)!

VÝSTRAHA Riziko úrazu elektrickým prúdom:

- Udržujte zariadenie v suchu!
- Sieťový adaptér udržujte v suchu.

Nenabíjajte zariadenie v blízkosti vane, umývadla alebo iných nádob s vodou. Nabíjajte zariadenie na chladnom a suchom mieste.



VÝSTRAHA Riziko úrazu elektrickým prúdom:

- Zariadenie je určené iba na bezpečné nízkonapäťové použitie. Pripojte sa iba k zdroju napájania podľa špecifikácií na štítku.
- Ak je sieťový kábel zariadenia poškodený, musí sa nahradiť špeciálnym sieťovým káblom, ktorý je možné získať od výrobcu alebo jeho zákazníkoho servisu.
- Nevymieňajte žiadne diely za neoriginálne. Nerobte žiadne úpravy. Riziko úrazu elektrickým prúdom!

OZNÁMENIE:

- Ako dodatočná ochrana sa odporúča nainštalovať do kúpeľňového rozvodného systému ochranné zariadenie so zvyškovým prúdom (FI / RCD) s menovitým prúdom najviac 30 mA. Obráťte sa na autorizovaného elektrikára.
- Dýza sa počas prevádzky zahrieva! Riziko popálenia!
- Uistite sa, že vstupná mriežka zostane bez zhlukov a chlínkov. Nebezpečenstvo požiaru!
- Neopravujte zariadenie sami. Vždy sa poraďte s autorizovaným technikom. Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný technik alebo podobne kvalifikované osoby, aby sa zabránilo nebezpečenstvu.
- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a viac a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatočnými skúsenosťami a vedomosťami za predpokladu, že im bol poskytnutý dozor alebo pokyny týkajúce sa bezpečného používania spotrebiča a že pochopili nebezpečenstvo.
- Deti sa so zariadením nesmú hrať.

- Čistenie a údržbu užívateľa nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú pod dohľadom.

VÝSTRAHA: Tento spotrebič nie je určený na ponorenie do vody počas čistenia. Postupujte podľa pokynov v časti "Čistenie".

Poznámky k používaniu

Dotykový senzor

Dotykový senzor je umiestnený na zadnej strane rukoväte. Spotrebič sa spustí až po výbere funkcie ventilátora a dotyku senzora rukou.

POZOR: Po každom použití vypnite spotrebič pomocou spínača a vytiahnite sieťovú zástrčku! Dotykový senzor je vhodný iba na krátke prerušenia pod dohľadom. V takom prípade je zariadenie v pohotovostnom režime.

Príslušenstvo

- V prípade potreby nainštalujte dýzu.
- Ak chcete trysku odstrániť, nechajte zariadenie vychladnúť. Tento proces môžete urýchliť stlačením tlačidla COOL na približne 1/2 minúty počas prevádzky. Potom môžete trysku jednoducho odstrániť.

Elektrické pripojenie

1. Sieťový kábel úplne uvoľnite.
2. Pred vložením zástrčky do zásuvky sa uistite, že použité sieťové napätie zodpovedá sieťovému napätiu spotrebiča. Tieto informácie nájdete na typovom štítku.
3. Zapojte spotrebič do správne nainštalovanej uzemnenej zásuvky.

Použitie

1. Zapnite zariadenie pomocou spodného spínača na rukoväti. Zariadenie je v pohotovostnom režime.
2. Vyberte úroveň prúdenia vzduchu na rukoväti (spodný spínač):
 - a. Pozícia 0: Vypnuté
 - b. Poloha 1: Nízke prúdenie vzduchu
 - c. Poloha 2: Silné prúdenie vzduchu
3. Nastavte teplotu:
 - a. Pozícia 1 Nízka teplota
 - b. Poloha 2: Stredná teplota pre menšie sušenie
 - c. Poloha 3 Vysoká teplota pre rýchle schnutie

COOL (studený vzduch)

Pomocou tohto spínača môžete zastaviť proces ohrevu. Podržte tlačidlo v tejto polohe podľa požadovanej dĺžky intervalu. Po uvoľnení sa tlačidlo automaticky vráti do svojej domovskej polohy.

Ionizačná funkcia

Zariadenie je tiež vybavené ionizátorom, ktorý po zapnutí emituje záporné ióny s prúdením vzduchu. Tento proces podporuje bezpečné, jemné vyfukovanie a tiež podporuje lepšiu štruktúru vlasov, maximalizuje objem vlasov, zaisťuje hodvábný povrch a tiež znižuje statickú odolnosť vlasov. Tento proces je obzvlášť šetrný k namáhaným vlasom.

Na boku fénu je tlačidlo na zapnutie ionizačnej funkcie. Posuňte sa do polohy I (zapnutie) a do polohy O (vypnutie).

Zastavenie

Po použití nastavte prepínač do polohy "0". Svetlo zhasne. Odpojte nástennú zástrčku.

Uloženie

- Pred odložením nechajte zariadenie vychladnúť!
- Zaveste zariadenie do visiaceho oka.

Napájací kábel

- Nikdy nepripájajte kábel pevne okolo spotrebiča, pretože to mohlo viesť k rušeniu kábla.
- Pravidelne kontrolujte poškodenie sieťového kábla.

Čistenie

- Pred čistením odpojte sieťový zdroj od elektrickej zásuvky.
- Spotrebič by sa za žiadnych okolností nemal ponoriť do vody na účely čistenia. Môže to spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo požiar.

POZORNOSŤ:

- Nepoužívajte drôtenú kefu ani iné abrazívne predmety.
- Nepoužívajte žiadne kyslé ani abrazívne čistiace prostriedky.

Kryt očistite mäkkou, suchou handričkou.

Mriežka nasávania vzduchu

Pravidelne čistite mriežku na strane nasávania vzduchu v sušičke, aby ste predišli nadmerným teplotám v dôsledku akumulácie tepla.

1. Odskrutkujte mriežku proti smeru hodinových ručičiek.
2. Odstráňte všetky prítomné nečistoty.
3. V prípade potreby je možné použiť jemnú kefu.
4. Mriežku pevne otočte v smere hodinových ručičiek.

Technické údaje

Model:..... PC-HTD 3047

Napájanie:..... 230 V AC, 50/60 Hz

Cth e hmotnosť:..... približne 0,55 kg

Trieda ochrany: II

Výkon:..... 2200 W

Podlieha technickým zmenám zmenám dizajnu. Tento bod bol testovaný v súlade so všetkými platnými predpismi CE, ako je elektromagnetická kompatibilita a elektromagnetická kompatibilita a bola založená podľa najnovšej bezpečnosti žien.

Likvidácia

Poznámka symbol "odpadkového koša" Chráňte svoje životné prostredie: nehádzte elektrické zariadenia do domu odpadu.

Vráťte akýkoľvek elektrický bod, ktorý nebudete používať na ich likvidáciu. Zabrániť negatívnym účinkom likvidácie na životné prostredie a ľudské zdravie. Steurčené na recykláciu a iné formy použitia

Elektrická a elektronická zariadenia Informácie, kde ich možno zlikvidovať, môžu byť odstránené.

