

HC 3049 – kulma



OZNÁMENIE

Skôr ako zariadenie začnete používať, pozorne si prečítajte návod na použitie.



ZDROJ NAPÄTIA

- Táto jednotka by mala byť pripojená k zdroju striedavého napätia 220-240 V~, 50 Hz.
- Keď je hlavný vypínač v polohe vypnuté, zariadenie ešte nie je úplne odpojené od zdroja napájania, kým nie je odpojený sieťový napájací kábel.

MANIPULÁCIA A ÚDRŽBA ZARIADENIA

Pred použitím elektrického spotrebiča je potrebné vždy dodržiavať nasledujúce základné bezpečnostné opatrenia:

1. Prečítajte si všetky pokyny.
2. Pred použitím skontrolujte, či sieťové napätie súhlasí s hodnotami uvedenými na hodnotovom štítku.
3. Nepoužívajte zariadenie s poškodenou zástrčkou alebo káblom, alebo inou poruchou, alebo po páde zariadenia. Vrátiť zariadenie výrobcovi alebo autorizovanému technikovi na kontrolu, opravu alebo elektrické alebo mechanické spracovanie.
4. Aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom, neumiestňujte kábel, zástrčku alebo spotrebič do vody alebo inej tekutiny.
5. Keď sa zariadenie nepoužíva, pred jeho nasadením, vybratím častí alebo čistením vyberte zariadenie zo sieťovej zásuvky.
6. Nenechávajte kábel visieť nad okrajom stola alebo na horúcom povrchu.
7. Používanie príslušenstva, ktoré výrobca pomôcky neodporúča, môže spôsobiť zranenie alebo poškodenie pomôcky.
8. Prísny dohľad je potrebný, ak sa zariadenie používa v blízkosti detí alebo chorých osôb.
9. Neumiestňujte do blízkosti plynového alebo elektrického horáka alebo horúceho sporáka.
10. Počas prevádzky sa nedotýkajte žiadnych pohyblivých častí.
11. Nezakrývajte zariadenie handričkou alebo iným materiálom, teplo musí prúdiť voľne. Kryt môže spôsobiť požiar, takže nenechávajte kontakt s horľavými materiálmi.
12. Nepoužívajte pomôcku na iné účely ako tie, na ktoré je určená.
13. Tieto pokyny uchovávajte na mieste.

Uvedenie

- Odstráňte všetok obalový materiál.
- Úplne uvoľnite napájací kábel.
- Pred zapojením zástrčky do zásuvky sa uistite, že sieťové napätie, ktoré sa má použiť, sa zhoduje so zariadením. Informácie nájdete na typovom štítku.
- Pripojte spotrebič k správne nainštalovanej zásuvke.
- Posuňte spínač na rukoväti do polohy I. Rozsvieti sa kontrolka. Spotrebič bude funkčný po niekoľkých minútach.

Nota:

Keď sa zariadenie zahreje, môže dôjsť k miernemu zápachu. Tento zápach je spôsobený povlakom vyhrievacie tyče a časom zmiznú. Zabezpečte dostatočné vetranie.

Model: HC 3049
Napájanie: 220-240 V~, 50 Hz
Spotreba energie: 25 W
Trieda ochrany: II
Čistá hmotnosť: cca 0,275 kg

Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí za predpokladu, že sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a pochopení potenciálnych nebezpečenstiev. Deti sa nesmú hrať so spotrebičmi. Čistenie a údržbu užívateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov pod dohľadom. Spotrebič a jeho zásoby uchovávať mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.

Použit

VAROVANIE:

- Prístroj používajte iba na suché vlasy.
- Nedotýkajte sa pokožky horúcou kulmou.

OZNÁMENIE:

- Prístroj používajte iba na prirodzené vlasy. Kutierka nie je vhodná na umelé vlasy alebo parochne kvôli svojej vysokej teplote.
- Nikdy nepoužívajte zariadenie v kombinácii s výrobkami, ako je pena, lak na vlasy alebo gél.

TIPY:

- Pred použitím kulmy odporúčame aplikovať ochranný sprej na suché vlasy.
 - Dosiahnete kučeravé kučery s tenkými prameňmi vlasov (asi 2 cm). Vezmite hrubšie pramene (4 až 6 cm) pre väčšie voľné kučery.
 - Po dokončení tvarovania vlasov nechajte vlasy vychladnúť skôr, ako budete pokračovať v ďalšom stylingu.
 - Na ďalšie ošetrenie nepoužívajte kefu. Pomocou prstov dosiahnete tvar.
 - Pre objemnejší zvlnený vzhľad jemne prečesajte kučery cez ne.
1. Na česanie vlasov použite hrebeň alebo kefu.
 2. Vezmite prameň vlasov do ruky. Držte kulmu vo vodorovnej polohe mimo hlavy.
 3. Umiestnite ohrievač do blízkosti prameňa vlasov a naviňte naň vlasy od korenkov po špičku.
 4. Držte kulmu s úzkym koncom smerom nahor maximálne 10 až 15 sekúnd.
 5. Pustite pramene vlasov a opatrne vytiahnite kulmu z vlasov.
 6. Nechajte vlasy vychladnúť.
 7. Zopakujte kroky 2 až 6 pre ďalšie pramene.

Zastavenie

Po použití posuňte prepínač do polohy "0" a odpojte sa od elektrickej siete.

Skladovanie

- Pred uložením nechajte zariadenie vychladnúť! Za týmto účelom umiestnite zariadenie s podstavcom na žiaruvzdorný, stabilný a rovný povrch.
- Ak spotrebič vychladne, môžete ho uložiť.

Sieťový kábel

- Neobaľujte napájací kábel okolo stroja. To môže viesť k zlomeniu kábla.
- Pravidelne kontrolujte, či nedošlo k poškodeniu.

Čistenie

VAROVANIE:

- Pred čistením odpojte sieťový kábel zo sieťovej zásuvky.
- Za žiadnych okolností by ste nemali ukladať kábel, zástrčku alebo spotrebič do vody alebo inej tekutiny.

Môže to spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo požiar.

- Pred čistením nechajte zariadenie úplne vychladnúť! Riziko popálenia!

OZNÁMENIE:

- Nepoužívajte drôtenú kefu ani žiadne hrubé predmety.
- Nepoužívajte kyslé alebo abrazívne čistiace prostriedky.
- Kryt očistite mäkkou, suchou handričkou bez lepidla.
- V prípade potreby môžete vykurovacie teleso vyčistiť mierne navlhčeným uterákom.
- Pred uskladnením nechajte zariadenie úplne vyschnúť alebo ho znova použite.

Po uplynutí záruky:

Po uplynutí záručnej doby je možné opravy vykonať za poplatok v príslušnej špecializovanej predajni alebo opravovni.



Význam symbolu "Kôš"

Chráňte naše životné prostredie, elektrické spotrebiče nepatria do domového odpadu. Využite zberné miesta určené na tento účel na likvidáciu elektrických zariadení a odovzdajte svoje elektrické zariadenia, ktoré už nebudete používať. To pomôže predchádzať možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by sa mohli vyskytnúť v dôsledku nesprávnej likvidácie. Tým prispějete k zhodnocovaniu, recyklácii a iné formy zhodnocovania starých elektronických a elektrických spotrebičov. Informácie o tom, kde je možné tieto zariadenia odovzdať na likvidáciu, možno získať od správnych orgánov alebo obecného úradu.