

## SK NÁVOD NA POUŽÍVANIE

### HTD 3113 – Sušič vlasov



#### NÁVOD NA OBSLUHU

Ďakujeme, že ste si vybrali náš produkt. Dúfame, že so spotrebičom budete spokojní.

#### Symboly v tomto návode na obsluhu

Dôležité informácie týkajúce sa vašej bezpečnosti sú zvýraznené a rozlíšené. Aby ste predišli nehodám a poškodeniu zariadenia, je nevyhnutné dodržiavať tieto pokyny:

#### **⚠ VAROVANIE:**

varuje vás pred nebezpečenstvom pre vaše zdravie a možným rizikom zranenia.

#### **⚠ POZORNOSŤ:**

Týka sa to možného rizika poškodenia zariadenia alebo iných predmetov.

**ℹ POZNÁMKA:** Zvýrazňuje rady a informácie.

#### VŠEOBECNÉ PRIPOMIENKY

Pred použitím spotrebiča si pozorne prečítajte návod na obsluhu a uschovajte si ho vrátane záručného listu a dokladu o kúpe, a ak je to možné, krabice s obalovým materiálom. Ak tento spotrebič odovzdáte tretej strane, odovzdajte prosím aj tento návod.

- Zariadenie je určené výhradne na súkromné použitie a na určený účel. Toto zariadenie nie je vhodné na komerčné použitie.
- Napájací adaptér je určený len na používanie v suchom prostredí.
- Skontrolujte, či výstupný prúd, napätie a polarita sieťového adaptéra zodpovedajú údajom pripojeného spotrebiča!
- Nedotýkajte sa napájacieho adaptéra mokrými rukami!
- Pri čistení odpojte spotrebič od sieťového adaptéra.
- Skontrolujte, či kábel sieťového adaptéra nie je zalomený, zaseknutý, nepohyblivý alebo v kontakte so zdrojmi tepla.
- Nepoužívajte poškodený sieťový adaptér.
- Neopravujte zariadenie sami, ale obráťte sa na autorizovaného špecialistu.
- Zariadenie aj napájací kábel sa musia pravidelne kontrolovať, či nevykazujú známky poškodenia. Ak sa zistí poškodenie, zariadenie sa nesmie používať.
- Používajte iba originálne náhradné diely.

- Aby ste zaistili bezpečnosť detí, uchovávajte všetky obaly (plastové vrecká, škatule, polystyrén atď.) mimo ich dosahu.
- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, ak boli pod dohľadom alebo dostali pokyny týkajúce sa bezpečného používania spotrebiča a chápu súvisiace riziká. Deti sa so spotrebičmi nesmú hrať. Čistenie a údržbu používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a staršie ako 8 rokov pod dohľadom. Spotrebič a jeho zásobu uchovávajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.

**⚠ VAROVANIE:**

Nedovoľte deťom hrať sa s fóliou. **Riziko udusenía!**

**ŠPECIÁLNE BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRE TOTO ZARIADENIE**



**VÝSTRAHA Riziko úrazu elektrickým prúdom:**

Nepoužívajte prístroj v blízkosti vody, keď je sieťový adaptér zapojený do zásuvky (napr. v blízkosti vane, umývadla alebo iných naplnených nádob)!

**VÝSTRAHA Riziko úrazu elektrickým prúdom:**

- Udržujte zariadenie v suchu!
- Sieťový adaptér udržiavajte v suchu.

Nenabíjajte zariadenie v blízkosti vane, umývadla alebo iných nádob s vodou. Nabite zariadenie na chladnom a suchom mieste.



**VÝSTRAHA Riziko úrazu elektrickým prúdom:**

- Zariadenie je určené iba na bezpečné používanie s nízkym napätím. Pripájajte iba k zdroju napájania podľa špecifikácií na štítku.
- Ak je sieťový kábel zariadenia poškodený, musí byť nahradený špeciálnym sieťovým káblom, ktorý je možné získať od výrobcu alebo jeho zákazníckeho servisu.
- Nevymieňajte žiadne diely za neoriginálne. Nevykonávajte žiadne úpravy. Riziko úrazu elektrickým prúdom!

**OZNÁMENIE:**

- Ako dodatočnú ochranu odporúčame do kúpeľňového elektroinštalácie nainštalovať zariadenie na ochranu proti poruchovému prúdu (FI / RCD) s menovitým prúdom maximálne 30 mA. Poradte sa s autorizovaným elektrikárom.
- Tryska sa počas prevádzky zahrieva! Riziko popálenia!
- Zaisťte, aby vstupná mriežka zostala bez vlákien a vlákien. Nebezpečenstvo požiaru!
- Zariadenie neopravujte sami. Vždy sa poradte s autorizovaným technikom. Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný pracovník alebo podobne kvalifikované osoby, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak boli pod dohľadom alebo dostali pokyny týkajúce sa bezpečného používania spotrebiča a chápu súvisiace riziká.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Čistenie a údržbu používateľa nesmú vykonávať deti bez dozoru.

**UPOZORNENIE:** Toto zariadenie nie je určené na ponorenie do vody počas čistenia. Dodržujte pokyny v kapitole "Čistenie".

**Poznámky k používaniu**

## Dotykový senzor

Dotykový senzor je umiestnený na zadnej strane rukoväte. Spotrebič sa spustí iba vtedy, keď je zvolená funkcia ventilátora a senzora sa dotknete rukou.

**VAROVANIE:** Po každom použití vypnite spotrebič pomocou vypínača a odstráňte sieťovú zástrčku! Dotykový senzor je vhodný len na krátke prerušenia pod dohľadom. V takom prípade je zariadenie v pohotovostnom režime.

## Príslušenstvo

- V prípade potreby nainštalujte trysku.
- Ak chcete trysku vybrať, nechajte zariadenie vychladnúť. Tento proces môžete urýchliť stlačením tlačidla COOL na cca 1/2 minúty počas prevádzky. Potom môžete trysku jednoducho vybrať.

## **Elektrické pripojenie**

1. Úplne odviňte sieťový kábel.
2. Pred vložením zástrčky do zásuvky sa uistite, že použité sieťové napätie zodpovedá sieťovému napätiu spotrebiča. Tieto informácie nájdete na typovom štítku.
3. Zapojte spotrebič do správne nainštalovanej uzemnenej zásuvky.

## **Použití**

1. Zapnite zariadenie pomocou dolného spínača na rukoväti. Zariadenie je v pohotovostnom režime.
2. Vyberte úroveň prietoku vzduchu na rukoväti (spodný spínač):
  - a. Pozícia 0: Preč
  - b. Pozícia 1: Slabé prúdenie vzduchu
  - c. Pozícia 2: Silné prúdenie vzduchu
3. Nastavte teplotu:
  - a. Pozícia 1 Nízka teplota
  - b. Pozícia 2 Stredná teplota pre menšie sušenie
  - c. Pozícia 3 Vysoká teplota pre rýchle schnutie

## **COOL (studený vzduch)**

Pomocou tohto prepínača môžete zastaviť proces ohrevu. Tlačidlo držte v tejto polohe podľa požadovanej dĺžky intervalu. Po uvoľnení sa tlačidlo automaticky vráti do východiskovej polohy.

## **Ionizačná funkcia**

Zariadenie je tiež vybavené ionizátorom, ktorý po zapnutí emituje záporné ióny s prúdom vzduchu. Tento proces podporuje bezpečné, jemné fénovanie vlasov a tiež podporuje lepšiu štruktúru vlasov, maximalizuje objem vlasov, zaisťuje hodvábný povrch a tiež znižuje statickú odolnosť vlasov. Tento proces je obzvlášť šetrný k namáhaným vlasom.

Na boku sušiča vlasov je tlačidlo na zapnutie ionizačnej funkcie. Presuňte sa do polohy I (zapnutie) a polohy O (vypnutie).

## **Zastavenie**

Po použití prepnete prepínač do polohy "0". Kontrolka zhasne. Odpojte sieťovú zástrčku zo zásuvky.

## **Uloženie**

- Pred odložením nechajte spotrebič vychladnúť!
- Zaveďte zariadenie do závesného oka.

## **Napájací kábel**

- Kábel nikdy nepripájajte pevne okolo spotrebiča, pretože by mohlo dôjsť k jeho zlomeniu.

- Pravidelne kontrolujte, či nie je sieťový kábel poškodený.

## Čistenie

- Pred čistením odpojte sieťový zdroj. Zásuvkami.
- Spotrebič by nemal byť za žiadnych okolností ponorený do vody na účely čistenia. Mohlo by to mať za následok úraz elektrickým prúdom alebo požiar.

### POZORNOSŤ:

- Nepoužívajte drôtenú kefu ani iné abrazívne predmety.
- Nepoužívajte žiadne kyslé ani abrazívne čistiace prostriedky.

Kryt vyčistite mäkkou, suchou, neprísadovou handričkou.

### Mriežka na prívod vzduchu

Pravidelne čistite mriežku na strane nasávania vzduchu v sušičke, aby ste predišli nadmerným teplotám v dôsledku akumulácie tepla.

1. Odskrutkujte mriežku proti smeru hodinových ručičiek.
2. Odstráňte všetky prítomné nečistoty.
3. V prípade potreby je možné použiť mäkkú kefu.
4. Mriežku pevne otočte v smere hodinových ručičiek.

## Technické údaje

Model:..... PC-HTD 3113  
Kýmit':..... 230 V AC, 50 Hz  
Čistá hmotnosť:..... cca 0,58 kg  
Trieda ochrany: ..... II  
Výkon:..... 2200 W

Právo na technické a dizajnové zmeny počas neustáleho vývoja produktu zostáva vyhradené. Toto zariadenie bolo testované podľa všetkých súčasných platných smerníc CE, ako sú smernice o elektromagnetickej kompatibilite a nízkom napätí, a bolo navrhnuté podľa najnovších bezpečnostných predpisov.

### Likvidácia

Význam symbolu "odpadkový kôš" Chráňte naše životné prostredie: nevyhadzujte elektrické spotrebiče do domového odpadu. Elektrosprebič, ktorý už nebudete používať, vráťte na zberné miesto, ktoré sa zaoberá jeho likvidáciou. Pomôže to predchádzať negatívnym účinkom nesprávnej likvidácie na životné prostredie a ľudské zdravie. Prispejete k recyklácii a inýmformám opätovného použitia elektrické a elektronické zariadenia. Informácie o miestach, kde je možné takéto zariadenia zlikvidovať, získate od miestneho úradu.

