

PROFI CARE®

Návod na použitie



Strojček na ochlpenie PC-NE 314

Prispievajte k životnému prostrediu správnym likvidovaním batérií a nabíjateľných batérií. Rozsah dodávok mnohých spotrebičov zahŕňa batérie alebo nabíjateľné batérie, ktoré sú nevyhnutné na prevádzku.

Majitelia starých spotrebičov zvyčajne musia tieto staré batérie a akumulátory, ktoré nie sú v starom spotrebiči uzavreté, oddeliť pred ich odvozom na zberné miesto.

Ako distribútor týchto batérií alebo nabíjateľných batérií sme povinní upozorniť našich zákazníkov, že batérie alebo nabíjateľné batérie by nemali byť nakladané s domácim odpadom.

Ako spotrebiteľ ste zo zákona povinní odnieť svoje batérie na vhodné zberné miesto, napríklad do maloobchodného obchodu alebo recyklačného centra. Táto likvidácia je pre vás bezplatná. Adresy vhodných zberných centier môžete získať od svojho mesta alebo miestneho úradu.

Uistite sa, že batérie sú vybité a zabezpečte svorky proti skratom, napríklad pomocou lepidla alebo izolačnej pásky.

Symbody zobrazené na batériách majú nasledujúce významy:

Preškrtnutý symbol nádoby na batériách alebo akumulátoroch znamená, že by sa nemali likvidovať s domácim odpadom po skončení ich životnosti.

Ak batérie alebo akumulátory obsahujú ortuť, kadmium alebo olovo, pod preškrtnutým symbolom nádoby nájdete príslušný chemický symbol (Hg, Cd alebo Pb).

Príslušné označenie potom znamená napríklad:

Hg = Vaša batéria obsahuje viac ako 0,0005 % ortuti Cd = Vaša batéria obsahuje viac ako 0,002 % kadmia Pb = Vaša batéria obsahuje viac ako 0,004 % olova

Nabíjateľné batérie nainštalované/súčasťou tohto zariadenia: Nabíjateľné batérie: 1× lítium-iónové, 4,5 g
Batéria: -

Batérie a akumulátory môžu obsahovať látky, ktoré môžu byť škodlivé pre životné prostredie a ľudské zdravie. Samostatný zber starých batérií a akumulátorov by mal umožniť správnu recykláciu a zabrániť negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Prehľad komponentu



Bezpečnostné pokyny pre holiace strojčeky a strojčeky na vlasy s nabíjateľnými Li-Ion batériami. Pred použitím tohto zariadenia si prosím dôkladne prečítajte nasledujúce bezpečnostné opatrenia a samostatne priložené prevádzkové pokyny .

Bezpečnostné pokyny podľa normy



Prečítajte si návod!



Nepoužívajte napájací zdroj s poškodenou zástrčkou! Ak sú piny zástrčky poškodené , napájací zdroj zástrčky musí byť zošrotovaný.

Pred použitím si prečítajte návod na použitie zdroja, ktorý ste si vybrali.

- Zariadenie je navrhnuté tak, aby fungovalo bezpečne , s extra nízkym napätím. Musí byť pripojený iba na napájacie napätie vytlačené na hodnotiacom štítku.

- Tento spotrebič obsahuje nabíjateľné batérie, ktoré nie je možné vymeniť.
- Tento prístroj môžu používať deti vo veku od 8 rokov a viac, ako aj osoby so zníženými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami, prípadne s nedostatkom skúseností a vedomostí, ak dostali dohľad alebo inštrukcie o bezpečnom používaní zariadenia a rozumejú rizikám .
- Deti sa s týmto spotrebičom nesmú hrať.
- Čistenie a údržbu užívateľmi nesmú vykonávať deti bez dozoru.



VAROVANIE PRED ELEKTRICKÝM ŠOKOM:

Všeobecné bezpečnostné pokyny

- Zariadenie je navrhnuté výhradne na súkromné použitie a na svoj zamýšľaný účel. Tento spotrebič nie je vhodný na komerčné použitie.

- Nedotýkajte sa pripojeného zdroja s mokrými rukami!
- Vypnite spotrebič, keď sa nepoužíva, pri pripájaní príslušenstva, pri čistení alebo v prípade poruchy.
- Počas čistenia neponorte spotrebič do vody.
- Spotrebič odpojte od napájania počas čistenia.
- Uistite sa, že nabíjací kábel sa neohýba, nezasekáva, neprechádza po ňom alebo neprichádza do kontaktu so zdrojmi tepla .
- Nepoužívajte poškodený zdroj napájania.
- Spotrebič, napájací zdroj a nabíjací kábel by sa mali pravidelne kontrolovať na známky poškodenia (poškodenia). Ak sa zistí poškodenie, spotrebič nesmie byť použitý.
- Neopravujte spotrebič sami. Vždy kontaktujte autorizovaného technika.
- Používajte len originálne doplnky.
- Aby ste zabezpečili bezpečnosť vašich detí, prosím, uchovávajte všetky obaly (plastové tašky, krabice, polystyrén a pod.) mimo ich dosahu.



UPOZORNENIE:

Nedovoľte malým deťom hrať sa s plastovou fóliou.

Hrozí riziko udusení!

Nabíjateľné lítium-iónové batérie (Li-Ion)

Zariadenie je vybavené nabíjateľnými Li-ion batériami. To prináša niekoľko výhod oproti iným batériám a nabíjateľným batériám:

- Vysoké napätie článku (viacnásobné volty)
- Žiadny vplyv spomienok
- Nízke samovybíjanie

Bezpečná manipulácia s nabíjateľnými lítium-iónovými batériami Vo všeobecnosti sa Li-iónové batérie považujú za bezpečné. Mechanické poškodenie však môže predstavovať nebezpečenstvo,

elektrické poruchy a tepelné vplyvy.

Mechanické poškodenie môže spôsobiť únik plyných alebo kvapalných látok, ktoré môžu byť veľmi dráždivé, horľavé alebo dokonca toxické.

Elektrická porucha, napríklad skrat, môže viesť k prehriatiu a spôsobiť požiar.

Dokonca aj ohrievanie vonkajšieho plášťa Li-ion batérie, napríklad. Požiar alebo výbuch môže nastať v dôsledku slnečného žiarenia alebo vykurovacieho telesa .

Avšak Li-ion batérie sú bezpečné, ak sa s nimi zaobchádza správne. Nebezpečné sa môžu stať nebezpečnými len ak sa používajú alebo skladujú nesprávne . Preto:

- Vyhnite sa teplotám nad 40°C a pod 0°C.
- Nespadnite spotrebič ani nabíjateľnú batériu.
- Ak Li-ion batéria spadla a bola poškodená , prestaňte ju ďalej používať.
- Pri skladovaní alebo likvidácii spotrebiča zamaskujte svorky , aby ste spôsobili skrat.
- Staré batérie správne likvidujte pri zbere nádob v predajni alebo na mestských zberných miestach.

Predĺženie životnosti nabíjateľnej Li-ion batérie Pri Li-ion batériách je možné predĺžiť ich úpravou ešte viac než pri iných nabíjateľných batériách

poriadne. Nasledujúce jednoduché pravidlá účtovania a

Úložisko vám pomôže udržať kapacitu nabíjateľnej batérie :

- **Teplota:** Ideálna teplota pre tieto nabíjateľné batérie sa pohybuje od 10°C do 25°C. Vyššie uvedené teploty môžu viesť k predčasnému starnutiu.
- **Nabíjanie a vybíjanie:** Počas nabíjacích cyklov by sa mali vyhýbať úplným aj hlbokým vybíjaniam.

Keď sa batéria nabíja, mali by ste okamžite odpojiť nabíjačku. Najlepšie je nabíjať až 90 %.

Naopak, ušetrí to viac batérie, ak nie je vybitá na 0 %. Ak sa táto možnosť objaví, mali by ste batériu nabiť hneď, ako dosiahne stav nabitia 30%.

- **Skladovanie:** Batérie vždy skladujte na suchom mieste a pri miernych teplotách medzi 10°C a 20°C.

Zvážte tiež účinok samoodtekania! Keď je nabijateľná batéria už vybitá, tento efekt môže viesť k hlbokému vybitiu, čo vedie k poškodeniu batérie. Ak plánujete batériu skladovať dlhší čas, tento efekt môžete zvrátiť. Moja

Potom odporúčam batériu nabiť asi na 40 % pred jej skladovaním. Stav platby by ste mali skontrolovať najneskôr po mesiaci.

Návod na použitie

Ďakujeme, že ste si vybrali náš produkt. Dúfame, že si používanie spotrebiča užijete.

Pred použitím tohto zariadenia si prosím dôkladne prečítajte návod na použitie a samostatne priložené bezpečnostné pokyny. Tieto dokumenty, vrátane záručného certifikátu, dokladu a, ak je to možné, krabice s vnútorným obalom, uchovávajte na bezpečnom mieste. Ak zariadenie odovzdávate tretej strane, vždy priložite všetky relevantné dokumenty.

Symbody v tomto návode na použitie

Dôležité informácie pre vašu bezpečnosť sú špeciálne označené. Je nevyhnutné dodržiavať tieto pokyny, aby ste predišli nehodám a poškodeniu spotrebiča:



UPOZORNENIE:

To varuje pred nebezpečenstvami pre vaše zdravie a naznačuje možné riziká



UPOZORNENIE:

To sa vzťahuje na možné nebezpečenstvá pre spotrebič alebo iné objekty.

Vybal'ovanie spotrebiča

1. Vyberte spotrebič z obalu.
2. Odstráňte všetky obalové materiály, ako sú fólie, výplne, káblové pásky a kartónové obaly.
3. Skontrolujte rozsah doručenia, či je kompletný.
4. Ak je obsah obalu neúplný alebo je možné zistiť poškodenie, spotrebič nepoužívajte. Okamžite ho vráťte predajcovi.

Rozsah doručenia

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1× Spotrebič | 1× Ochranná čiapka pre príslušenstvo |
| 1× Čistiaca kefa | 1× Príloha na odstránenie chlpkov z nosa / uší |
| 1× USB-A na USB-C nabíjací kábel | 1× Nadstavec na kontúrovú rezačku |

Prehľad zloženia

- | | |
|---|---|
| 1 Ochranný kryt pre príslušenstvo | 4 USB-C nabíjacia zásuvka |
| 2 Vypínač zapnutia/vypnutia  | 5 Príloha na odstránenie chlpkov z nosa / uší |
| 3 Displej | 6 Prípojka na rezačku kontúr |

Upozornenie pri používaní spotrebiča



Prečítajte si návod!



Nepoužívajte napájací zdroj s poškodenou zástrčkou! Ak sú piny zástrčky poškodené, napájací zdroj zástrčky musí byť zošrotovaný. Pred použitím si prečítajte návod na použitie zdroja, ktorý ste si vybrali.



VAROVANIE PRED ELEKTRICKÝM ŠOKOM:

- Udržujte spotrebič suchý.
- Nenabíjajte spotrebič v blízkosti vaní, sprchových vaní alebo iných nádob s vodou.

VAROVANIE PRED ELEKTRICKÝM ŠOKOM:

- Ak spotrebič spadne do vody, najprv odpojte napájací zdroj zo zásuvky.
- Nabíjajte spotrebič na chladnom a suchom mieste.
- Nevymieňajte žiadne diely. Nerob žiadne úpravy.

UPOZORNENIE: Riziko zranenia!

- Nepritláčajte holeciu čepeľ na pokožku.
- Nestrkajte hlavu príliš hlboko do nosnej diery/uchového otvoru.
- Nepoužívajte tento prístroj, ak je hlava holiaceho strojčeka, čepeľ alebo držiak na nadstave zdeformovaný alebo poškodený!
- Nikdy neodstraňujte nástavec počas prevádzky!

UPOZORNENIE:

- Nevkladajte žiadne ostré predmety do holiacej hlavy, nosa alebo uší
Odstraňovač vecí.
- Hlava a čepeľ na holenie sú presne vyrobené a nemali by byť vystavené ťažkým zaťaženiám, nárazom alebo podobným podmienkam.
- Vyberte miesto nabíjania, aby spotrebič nebol vystavený priamemu slnečnému žiareniu alebo iným zdrojom tepla.
- Používajte iba USB-A na USB-C nabíjací kábel, ktorý je súčasťou limitu doručenia. Iné nabíjacie káble nemusia fungovať. Použite vhodný zdroj napájania s USB-A pripojením na nabíjanie spotrebiča.
- Nenabíjajte nabíjateľnú batériu bez dozoru.
- Po nabití vždy odpojte napájací zdroj zo zásuvky.

Nabíjanie nabíjateľnej batérie

1. Vypnite spotrebič  tlačidlom.
2. Pripojený nabíjací kábel pripojte k nabíjacej zásuvke. Potom pripojte nabíjací kábel k napájacímu zariadeniu.
3. Zapoj napájací zdroj do zásuvky.
4. Nabíjajte spotrebič približne 1 hodinu predtým, než ho prvýkrát použijete.
 - Počas nabíjania zobrazuje LED displej (3) aktuálny stav nabíjania nabíjateľnej batérie v percentách.

- Keď je nabíjateľná batéria úplne nabitá, displej ukazuje 100 pre plné nabitie.
- 5. Zastavte ďalšie nabíjanie, keď dosiahnete 100 % alebo najneskôr po hodine.
 - Vždy odpojte napájací zdroj zo zásuvky približne po hodine nabíjania.

Prevádzka

Zapínanie a vypínanie spotrebiča

Stlačte  tlačidlo na zapnutie a vypnutie spotrebiča.

Montáž / rozobratie príloh



UPOZORNENIE:

Vždy spotrebič vypnite pred odstránením alebo pripojením príslušenstva!

1. Vyberte prílohu.
2. Pripevnite nástavec k spotrebiču. Všímajte si zárezy na spotrebiči a vodička na nástavci.
3. Otočte nadstavec v smere hodinových ručičiek, aby ste ho utiahli. Mali by ste počuť, ako to zapadá na svoje miesto.
4. Na uvoľnenie nadstavca ho odskrutkujte proti smeru hodinových ručičiek a vytiahnite ho hore.

Používanie spotrebiča

1. Odstráňte ochranný kryt.
2. Zapni spotrebič  tlačidlom.
3. **Odstráňte chĺpky z nosa a uší**



UPOZORNENIE: Riziko zranenia!

- Nestrkajte hlavu príliš hlboko do nosnej diery/uchového otvoru.

- 3.1 Opatrne vedite špičku holiacej hlavy dovnútra a von z nosnej diery alebo ušnice v kruhovom pohybe.
4. **Strihanie kontúr a obočia**



UPOZORNENIE: Riziko zranenia!

- Nepoužívajte túto nálepku, ak máte citlivú pokožku alebo podráždenie pokožky.

**UPOZORNENIE: Riziko zranenia!**

- Nepritláčajte holeciu čepeľ na pokožku.

- 4.1 Umiestnite kontúrovacie zariadenie tam, kde chcete chĺpky odstrániť.
- 4.2 Ak je to potrebné, natiahnite pokožku s voľnou pokožkou a oholte sa proti smeru rastu chĺpkov.

Čistenie

**UPOZORNENIE:**

- Pred čistením spotrebič vypni.
- **Neponorte spotrebič do vody!**

**UPOZORNENIE:**

- Nečistite spotrebič pod tečúcou vodou! Elektronika môže byť poškodená.
 - Nepoužívajte drôtenú kefu ani iné abrazívne predmety.
 - Nepoužívajte agresívne alebo abrazívne čistiace prostriedky.
- Ak je to potrebné, vonkajšok spotrebiča vyčistite mierne vlhkou handričkou.
 - Po každom použití odstráňte zvyšky chĺpkov pomocou priloženej čistiacej kefy.
 - Ak je to potrebné, môžete nástavce vyčistiť pod teplou tečúcou vodou.

Odstraňovač chĺpkov z nosa / uší

1. Zložte náves dole.
2. Otočte držiak na holiaci nôž proti smeru hodinových ručičiek.
3. Vytlačte držiak čepele z hlavy na holenie.
4. Po vyčistení vložte držiak holiacej čepele späť do hlavy holenia.
5. Všimnite si zárezy na hlave holenia a vodička na držiaku čepele na holenie.
6. Držiak na holiaci nôž utiahni otočením v smere hodinových ručičiek.

Skladovanie

- Vyčistite spotrebič podľa popisu. Nechajte nástavce úplne vyschnúť.
- Spotrebič vždy skladujte mimo dosahu detí na dobre vetranom a suchom mieste.
- Teplota skladovania by mala byť medzi 10 °C a 20 °C.
- Odporúčame skladovať spotrebič v pôvodnom balení, pokiaľ ho neplánujete používať dlhšie.
- **Výdrž nabijateľnej batérie:** Aj keď je vypnutá, nabijateľná batéria sa neustále vybíja. Ak sa spotrebič nepoužíva dlhší čas, nabíjajte nabijateľnú batériu aspoň každé 4 až 6 týždňov.

Technické údaje

Model: PC-NE 3144

Sieť Hmotnosť: Približne 40 g

Trieda ochrany: III

Vstup: DC 5 V, 1 A

Detektor prítomnosti batérie a úrovne výkonu

Keď sa batéria donabíja: ≤0.3 W

Nabíjateľné Batéria: 1× 3,7 V, 150 mAh, Li-Ion

Požiadavky na napájanie

Spojenie: USB-A

Výstup NAPÄTIE: DC 5 V, 1 A

Právo vykonávať technické a konštrukčné úpravy v priebehu nepretržitého

Vývoj produktov zostáva obmedzený.

Toto zariadenie bolo testované podľa všetkých platných aktuálnych CE usmernení a postavené podľa najnovších bezpečnostných predpisov.

Likvidácia

Likvidácia batérií / nabíjateľných batérií



Ako spotrebiteľ ste zákonne povinný vrátiť staré batérie/akumulátory.

Spotrebič obsahuje nabíjateľnú batériu. Použité batérie / akumulátory (nabíjateľné batérie) nepatria do domáceho odpadu.

Batéria musí byť pred recykláciou produktu odstránená. Kontaktujte kvalifikovaný personál.

Vybité batérie vezmite na príslušné zberné miesto alebo do predajne. Vaše mesto alebo miestny úrad vám môže poskytnúť informácie o verejných zberných miestach.

Význam symbolu "odpadkový kôš"



Chránajte naše životné prostredie: nevyhadzujte elektrické zariadenia do domáceho odpadu.

Prosím, vráťte akékoľvek elektrické zariadenia, ktoré už nebudete používať, na zberné miesta určené na ich likvidáciu.

To pomáha predchádzať možným dôsledkom nesprávneho likvidovania na životné prostredie a ľudské zdravie.

To prispieva k recyklácii a ďalším formám opätovného použitia elektrických a elektronických zariadení.

Informácie o tom, kde môže byť zariadenie zlikvidované, je možné získať od miestneho úradu. Váš predajca a zmluvný partner sú tiež povinní bezplatne vziať starý spotrebič späť.

