

HSM 3441 NE

Zastříhávač vlasů + odstraňovač chloupků



Popis přístroj

1. Závěsné oko
2. On / Off vypínač
3. Nastavení délky vlasů
4. Posouvací čepel
5. Pevná čepel



Příslušenství (bez vyobrazení)

- 4 x hřebenové nástavce (délka: 3 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm)
- 1 X Ochranné víčko pro holicí hlavu
- 1 X Čisticí kartáček

Všeobecné bezpečnostní pokyny

Před uvedením tohoto přístroje do provozu si velmi pozorně přečtěte návod k obsluze a tento návod spolu se záručním listem, pokladním blokem a podle možností i s obalem a vnitřním vybavením obalu dobře uschovejte. Pokud budete přístroj předávat třetím osobám, odevzdejte jim i tento návod k obsluze.

- Používejte tento přístroj výlučně pro soukromou potřebu a pro stanovené účely. Tento přístroj není určen pro komerční použití. Nepoužívejte jej v otevřeném prostoru. Chraňte jej před horkem, přímým slunečním zářením, vlhkostí (v žádném případě jej neponořujte do kapalin) a stykem s ostrými hranami. Nepoužívejte přístroj v případě, že máte vlhké ruce. Jestliže dojde k navlhčení nebo namočení přístroje, okamžitě vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Přístroj vypněte a vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky (vždy tahejte za zástrčku, nikdy ne za kabel), jestliže nebudete přístroj používat, pokud chcete namontovat příslušenství přístroje, při čištění nebo v případě poruchy.
- Přístroj nesmí zůstat v provozu bez dozoru. Pokud byste chtěli prostor opustit, přístroj vždy vypněte. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Přístroj a síťový kabel je nutné pravidelně kontrolovat, zda nejsou poškozeny. Bude-li poškození zjištěno, přístroj se již nesmí používat.
- Neopravujte přístroj vlastními silami, nýbrž vyhledejte autorizovaného opraváře. Abyste eliminovali rizika, nechejte poškozený přívodní kabel nahradit kabelem se stejnými hodnotami pouze výrobcem, naším servisem pro zákazníky nebo jinou kvalifikovanou osobou.
- Používejte jen originální příslušenství.
- Respektujte prosím následující „Speciální bezpečnostní pokyny“.

Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší než 8 let a pod dozorem. Udržovat spotřebič a jeho přívod mimo dosah dětí mladších 8 let.

Zvláštní bezpečnostní pokyny pro tento přístroj

- Strojkem stříhejte jen suché vlasy.
- Strojek používejte jen ke stříhání vlasů a vousů.
- Přístroj nepoužívejte v blízkosti vody (např. koupací vany, umyvadla nebo jiné vodou naplněné nádoby).

Přehled ovládacích prvků

- 1 Nastavení délky stříhu 7 Vodítko pro délku stříhu:
- 2 Spínač VYPNUTO/ZAPNUTO a = 3 mm, b = 6 mm
- 3 Spodní čepelka c = 9 mm, d = 12 mm
- 4 Horní čepelka 8 Hřeben
- 5 Vedení čepele 9 Olej na mazání čepelek
- 6 Přesné doladění síťového napětí 10 Štěteček

Používání přístroje

Jemné doladění síťového napětí (přístroje napájené z el. sítě)

Jestliže v el. síti dochází ke kolísání napětí, je možné tento strojek na stříhání vlasů tomuto kolísání do velké míry přizpůsobit. Strojek zapněte a otáčejte šroubem (6) pomocí šroubováku nebo malé mince tak, aby strojek běžel co nejklidněji.

Příprava ke stříhání

1. Účes nebo vousy krátce pročesejte.
2. Sejměte ochranný kryt z čepelek.
3. Čepelky lehce potřete olejem.
4. Nasadte, vždy podle délky stříhu, vedení pro požadovanou délku stříhu. Jestliže si nejste délkou stříhu jisti, začněte s 12 mm. K tomuto účelu zasuňte čepelky do vybrání a nasadte nástavec na vodící kolejničky čepelek.

5. Zastrčte zástrčku do předpisově instalované zásuvky s ochranným kolíkem 230 V, 50 Hz, zapněte přístroj a vedte přístroj s vodícím hřebenem tzv. "proti srsti", tedy proti směru růstu vlas a vousů rovnoměrnou rychlostí. Vodící kolejnička by měla přiléhat naplocho.

Stříhání bez vedení pro délku stříhu

Je vhodné pro přistřihování vlasů. Délka stříhu je plynule nastavitelná v rozsahu ca. 0-2 mm.

Na místech, která nejsou strojkem přístupná, můžete použít nůžky.

Tvarování a holení na krku

- Hlava zastřihovače umožňuje navrhovat tvar vousů, a to i v těžko přístupných místech stejně jako holení tenké linky na krku.
- Zapněte zastřihovač vypínačem (2).
- Sejměte hřebenový nástavec a zapněte přístroj znovu.

Ukončení provozu

Po použití posuňte On / Off spínač (2) do polohy "0" a odpojte od elektrické sítě.

Důležité upozornění: Nepoužívejte strojek déle než 10 minut. Před opětovným použitím jej nechte 10 minut vychladnout.

Čištění

- Odpojte strojek od el. sítě.
- Po použití vyčistěte strojek suchým hadříkem. Poté jej ještě do sucha vytřete.
- Čepelky a nástavce čistěte pomocí štětečku.

UPOZORNĚNÍ:

- Nepoužívejte drátěný kartáč nebo jiné abrazivní prostředky.
- Nepoužívejte ostré nebo abrazivní čisticí prostředky.
- Používejte čisticí kartáček na odstranění zbývající vlasů.
- Proto, sundejte hřebenový nástavec.
- Pravidelně aplikujte 1 - 2 kapky oleje na hlavu zastřihovače.
- Pokud je to nutné, vyčistěte kryt mírně navlhčeným hadříkem.

Odstraňovač chloupků v nose a uších

Zvláštní pokyny pro tento spotřebič

VAROVÁNÍ: nebezpečí poranění!

- Nepoužívejte přístroj v případě, že holicí hlava, držák ostří nebo čepel jsou deformované nebo poškozené!
- Během provozu nevyjímejte holicí hlavu!
- Nepoužívejte přístroj hluboko v nosní dírce a uších.

UPOZORNĚNÍ:

- Holicí hlava a nůž jsou precizně obrobené a nesmí být vystaveny těžkému zatížení, pádům a podobně.
- Nepokládejte žádné ostré předměty do a na holicí hlavici.
- Chraňte přístroj před vlhkostí a kapalinou.
- Tento spotřebič je určen pouze k odstranění chloupků z nosu a uší. Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům.
- Před čištěním a vyjmutím baterie přístroj vypněte.

Rozsah dodávky (bez obr.).

1x zastřihovač chloupků nosu a uší

1x ochranný kryt pro holicí hlavu

Vložení baterie

(Baterie není součástí dodávky)

1. Otočte a vytáhněte spodní kryt.
 2. Vložte 1,5 V baterii typu AA MIGNON do prostoru pro baterie. Kladný pól (+) je zobrazen.
 3. Opět zavřete přihrádku na baterie: Otočte kryt na zařízení, dokud s cvaknutím nezapadne. Zploštělá část krytu musí být umístěna přesně pod zploštělou částí přístroje.
- (viz Obr.).



Použití

1. Vytáhněte ochranný kryt.
2. Posuňte přepínač směrem k "1".
3. Vsuňte špičku holicí hlavice do nosní dírky nebo ušního boltce.

VAROVÁNÍ:

Nezatlačujte spotřebič silou do nosní dírky / ušního boltce. Pokud ho zavedete příliš hluboko, můžete si ublížit!

4. Za účelem vypnutí Posuňte přepínač po použití zpět na "0".
5. Vyčistěte holicí hlava s kartáčem na čištění po použití.
6. Nasadte ochranný kryt na zařízení.

Technické údaje

Model: HSM 3441 NE

Zastříhávač vlasů

Pokrytí napětí: 220–240 V, 50Hz

Příkon: 10W

Třída ochrany: II

Čistá hmotnost: cca 0,390 kg

Odstraňovač chloupků

Baterie: 1x 1.5 V, Type: MIGNON LR6, AA, UM3

Tento přístroj byl testován podle všech příslušných, v současné době platných směrnic CE, jako je např. elektromagnetická kompatibilita a direktiva o nízkonapěťové bezpečnosti, a byl zkonstruován podle nejnovějších bezpečnostně-technických předpisů.

Vyhrazujeme si technické změny!

ZÁRUKA & ZPŮSOB LIKVIDACE

Význam symbolu „Popelnice“

Chraňte naše životní prostředí, elektropřístroje nepatří do domovního odpadu. Pro likvidaci elektropřístrojů použijte určených sběrných míst a odevzdejte zde elektropřístroje, jestliže je už nebudete používat. Pomůžete tak předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, ke kterým by mohlo dojít v důsledku nesprávné likvidace. Přispějete tím ke zhodnocení, recyklaci a dalším formám zhodnocení starých elektronických a elektrických přístrojů. Informace o tom, kde lze tyto přístroje odevzdat k likvidaci, obdržíte prostřednictvím územně správních celků nebo obecního úřadu.

TENTO PŘÍSTROJ BYL VYROBEN S NEJVĚTŠÍ PEČLIVOSTÍ A NEJMODERNĚJŠÍMI VÝROBNÍMI METODAMI. JSME PŘESVĚDČENÍ, ŽE VÁM BUDE BEZCHYBNĚ SLOUŽIT, POKUD BUDETE DODRŽOVAT POKYNY V NÁVODU. V PŘÍPADĚ JAKÉKOLIV ZÁVADY SE LASKAVĚ OBRAŤTE NA SVÉHO OBCHODNÍKA. DBEJTE TÉŽ, ABY VÁM PRODÁVAJÍCÍ ŘÁDNĚ VYPLNIL ZÁRUČNÍ LIST. POKUD VŠAK BUDOU NA PŘÍSTROJI SHLEDÁNY CIZÍ ZÁSAHY NEBO BUDE OBSLUHOVÁN V ROZPORU S POKYNY V NÁVODU, ZÁRUČNÍ NÁROKY ZANIKAJÍ. ROZEBÍRÁNÍ PŘÍSTROJE JE ZAKÁZÁNO.

Obal:

krabice – tříděný sběr
papíru (PAP)



polystyren – tříděný sběr (PS)
PE sáček – tříděný sběr (PE)



Výrobek:

kabel bez zástrčky – tříděný sběr mědi
plastové části – tříděný sběr (PP)
kovové části – železný šrot (FE)