

**Bezpečnostné pokyny****Informácie o napájaní**

Pred pripojením zariadenia k elektrickej sieti sa uistite, že sa elektrické napätie uvedené na typovom štítku zhoduje so sieťovým napätím. Zástrčku napájacieho kábla pripojte k zásuvke iba vtedy, keď je zariadenie vypnuté. Nepoužívajte zariadenie ani napájací kábel, ak je zariadenie alebo napájací kábel poškodený, ak zariadenie nefunguje správne alebo ak spadlo alebo spadlo do vody. Aby ste predišli ohrozeniu, musíte dať poškodený kábel zariadenia vymeniť v autorizovanom servisnom stredisku, pretože na výmenu je potrebné špeciálne náradie a náhradné diely. Keď ste vo vode, nikdy sa nedotýkajte sieťovej zástrčky a vždy sa dotýkajte vypínača suchými rukami. Nikdy sa nedotýkajte zariadenia, ktoré spadlo do vody. Okamžite vytiahnite zástrčku zo siete. Zariadenie vrátane napájacieho kábla umiestnite ďalej od horúcich povrchov. Výrobok nedotýkajte ostrými alebo ostrými predmetmi. Napájací kábel nikdy neprenášajte, neťahajte ani neotáčajte. Napájací kábel umiestnite tak, aby nehrozilo zakopnutie. Po použití zariadenia vypnite všetky funkcie a vytiahnite zástrčku zo zásuvky.

Osoby so zvláštnym dohľadom

Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a vedomostí za predpokladu, že sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumejú potenciálnym nebezpečenstvám. Deti sa nesmú hrať so spotrebičmi. Čistenie a údržbu používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov pod dohľadom. Spotrebič a jeho zásoby uchovávajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.

Tento výrobok nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo osobami, ktoré nemajú dostatočné skúsenosti a znalosti, s výnimkou prípadov, keď výrobok používajú pod dohľadom osôb zodpovedných za ich bezpečnosť alebo ak od takýchto osôb získali informácie o tom, ako výrobok používať. Dávajte pozor, aby ste sa s produktom nehrali. Prístroj nesmiete používať, ak trpíte niektorým z nasledujúcich zdravotných problémov: cukrovka, znížená citlivosť na bolesť alebo v prípade ekzému, psoriáza, popáleniny, rany, zápal, opuch, začervenanie kože v oblasti použitia. Ak sa počas používania prístroja vyskytnú zdravotné problémy, vždy sa poraďte so svojím lekárom. V takom prípade zariadenie okamžite prestaňte používať.

Pred každým použitím skontrolujte, či nie sú poškodené zariadenie a kábel. Chybné zariadenie nesmiete používať. Zariadenie používajte iba s nainštalovaným parným adaptérom. Nevymieňajte príslušenstvo na zariadení za príslušenstvo pre auto. Existuje riziko obarenia. Výrobok nesmiete

používať vonku alebo vo vlhkých miestnostiach. Nepoužívajte výrobok na podložkách, ktoré sú citlivé na vodu. Nepoužívajte výrobok v blízkosti vody (napr. do kúpeľa, umývadla atď.). Oje nepoužívajte v sprche ani počas kúpeľa. Počas používania nesmiete prístroj zakrývať, nepoužívajte ho pod prikrývky alebo uteráky. Pri naparovaní tváre vždy zatvorte oči a chráňte pred miestami citlivými na vysokú teplotu. Dlhú nenaparujte rovnaké miesto na tvári, pokožka sa môže prehriať. Sauna na tvár nesmie byť nikdy dlhšia ako 20 minút. Okamžite zastavte aplikáciu, ak dôjde k podráždeniu pokožky, nevoľnosti alebo bolesti. Prípadne sa poraďte s lekárom o použití. Zariadenie sa nevypne automaticky. Akonáhle sa všetka voda odparí z nádrže na vodu, musíte zariadenie okamžite vypnúť, odpojiť zástrčku zo zásuvky a nechať ju vychladnúť. Ak stroj vypnete skôr, ako sa všetka voda odparí, odpojte zástrčku zo sieťovej zásuvky a pred vyliatím nádrže na vodu nechajte zariadenie vychladnúť. Zvyšnú vodu vylejte po stranách nádrže na vodu, aby ste zabránili vniknutiu vody do vnútra zariadenia pomocou počítadla alebo káblovej priechodky. V prípade poruchy počas prevádzky zariadenie okamžite vypnite a odpojte sieťovú zástrčku zo zásuvky.

Technická údržba a čistenie

Zariadenie môžete vyčistiť iba sami. V prípade poruchy neopravujte zariadenie samostatne, pretože tento postup ruší nárok na záruku. Nenechajte si opravy vykonávať iba v autorizovaných dielňach. Po každom použití zariadenie vyčistite, aby ste zabránili usadzovaniu zvyškov. Tým sa zvýši efektívnosť používania a predĺži sa životnosť zariadenia. Prístroj neponárajte do vody alebo iných tekutín. Ak by sa kvapalina stále dostala do stroja, okamžite vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky. Pred ďalším použitím nechajte produkt úplne vychladnúť.



Sauna na tvár je jedným zo základných kozmetických zariadení na tvár. Väčšina kozmetických salónov používa osviežujúcu vodnú paru na prípravu pokožky pri starostlivosti o tvár. Používaním sauny na tvár vytvoríte optimálne predpoklady pre starostlivosť o pokožku tváre. Vodná para ideálne pripravuje pokožku na hĺbkové čistenie, nanáša hydratačné a výživné masky a iné produkty starostlivosti. Para otvára póry a zvyšuje krvný obeh v pokožke. Vďaka tomu je možné lepšie odstrániť nečistoty a výrobky starostlivosti sa lepšie vstrebávajú.

- Maximálna dĺžka liečby by nemala presiahnuť 20 minút.
- Odporúčame používať prístroj 2-3 krát týždenne.

Príslušenstvo

- Použite saunu na tvár na ošetrenie celej tváre.
- Ak chcete pridať nejaké oleje alebo prísady, stačí dať niekoľko kvapiek na tampón a vložiť ho do aromatického nástavca.
- Nikdy nelejte oleje alebo iné produkty do nádrže na vodu, pretože by to mohlo spôsobiť zranenie.
- Ak chcete vdychovať ústami alebo nosom, použite nástavec na nos a ústa.

Rozbalenie zariadenia

- Vyberte hlavné vybavenie a príslušenstvo z krabice.
- Odstráňte tiež všetky obalové materiály.
- Skontrolujte, či sa rozsah doručenia zhoduje.

Použití

1. Naplňte nádrž čistou vodou.
2. Pripevnite nadstavec sauny na tvár k základni zariadenia. Otočte nadstavec v smere označeného uzamknutého zámku.
3. Ak je to potrebné, vložte tampón s olejom alebo iným aromatickým výrobkom do aromatického nástavca.
4. Aromatický nástavec položte na nadstavec na tvárovú saunu. Upevnite prílohu otočením v smere hodinových ručičiek.
5. Ak chcete použiť inhalátor na ústa a nos, pripojte ho k nástavcu arómy.

Použití

1. Umiestnite zariadenie na rovný a suchý povrch.
 2. Zapojte sieťový kábel do zásuvky.
 3. Otočte regulátor do 2. etapy. Svetlo sa rozsvieti. Doba zahrievania je 3 min.
 4. Skôr než začnete zariadenie používať, prepnite ovládač do fázy 1. Príliš horúca para by mohla poškodiť pokožku.
- Dodržiujte bezpečnú vzdialenosť 10 cm. Ak je para príliš horúca, dodržiujte väčšiu bezpečnú vzdialenosť.
5. Držte tvár nad nástavcom na tvár sauny alebo nad ústami a nosom.

Uzavretie

1. Otočením ovládača na úroveň 0 prístroj vypnete.
2. Odpojte sieťový kábel zo sieťovej zásuvky.
3. Nechajte zariadenie úplne vychladnúť.
4. Vyberte inhalátor zo zariadenia.
5. Otočte aromatický nástavec proti smeru hodinových ručičiek, aby ste ho odstránili.
6. Odstráňte nadstavec sauny na tvár otočením v smere otvoreného zámku.
7. Vylejte zvyšok vody z nádrže. Nádrž na vodu vysušte suchou handričkou, aby ste zabránili usadzovaniu v nádrži.

Čistenie

Pred každým čistením odpojte sieťový kábel zo sieťovej zásuvky. V žiadnom prípade neponárajte zariadenie pod vodu. Po každom použití prístroj vyčistite.

- Základňu vyčistite vlhkou handrou.
- Nástavce čistite vo vode jemným čistiacim prostriedkom. Potom nástavce osušte.
- Nádrž vyčistite roztokom na odstraňovanie vodného kameňa na báze citrónu.

Uloženie

- Vyčistite zariadenie.
- Odporúčame zariadenie skladovať v pôvodnom balení, ak ho nebudete chvíľu používať.
- Zariadenie vždy uchovávajte mimo dosahu detí na suchom a čistom mieste.

Poruchy

Poruchy	Možná příčina	Pomoc
Zariadenie je nefunkčné.	Zariadenie je bez elektrického pripojenia.	Skontrolujte zásuvku pomocou iného zariadenia.
		Sieťový kábel správne zasunúť do elektrickej zásuvky.
		Skontrolujte ističe.
Zariadenie je nefunkčné.	V nádrži nie je voda. Funkcia prehriatia je aktívna.	1. Nastavte nariadenie na 0,2. Odpojte sieťový kábel zo

		sieťovej zásuvky. 3. Nechajte zariadenie vychladnúť asi 15 minút.
	Zariadenie je poškodené.	Obráťte sa na autorizovaného servisného zástupcu.

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Model: GS 3656

Napájanie: 220 - 240 V ~, 50 Hz

Príkon: 130 W

Stupeň hrany Oc: II

Hmotnosť netto: cca 0,59 kg

Zmeny v konštrukčných a technických údajoch vyhradené bez predchádzajúceho upozornenia.

ZÁRUKA A SPÔSOB LIKVIDÁCIE

Toto zariadenie bolo vyrobené s maximálnou starostlivosťou a najmodernejšími výrobnými metódami. Sme presvedčení, že vám bude bezchybne slúžiť,

Ak budete postupovať podľa pokynov v pokynoch. V prípade akejkoľvek chyby sa obráťte na svojho predajcu alebo priamo na servisnú organizáciu

Firmy. Tiež sa uistite, že predajca riadne vyplnil záručný list. Ak sa však na zariadení zistí cudzie rušenie alebo ak je zariadenie prevádzkované

V rozpore s pokynmi v pokynoch záručné nároky zanikajú. Demontáž zariadenia je zakázaná.

PRIKRYŤ:

škartule – zber triedeného papiera

polystyrén – separovaný zber (PS)

PE vrece – separovaný zber (PE)

VÝROBOK:

Kábel bez zástrčky – separovaný zber

plastové diely – separovaný zber (PP)

kovové časti – železný šrot (FE)



(PAP)



INFORMÁCIE PRE UŽÍVATEĽOV O ZNEŠKODŇOVANÍ ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ (DOMÁCNOSTI)



Symbol uvedený na výrobku alebo v sprievodnej dokumentácii označuje, že použité elektrické alebo elektronické výrobky nesmú:

zneškodňovať spolu s komunálnym odpadom. Aby ste mohli výrobok riadne zlikvidovať, odovzdajte ho na určených zberných miestach

miesta, kde budú prijaté bezplatne.

Správna likvidácia tohto produktu pomôže zachovať cenné prírodné zdroje a pomôže predchádzať potenciálnym negatívnym

vplyvy na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by mohli byť dôsledkami nesprávnej likvidácie odpadu. Viac informácií...

Spýtajte sa miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta.

Nesprávna likvidácia tohto druhu odpadu môže mať za následok pokuty v súlade s vnútroštátnymi predpismi.