

HT 3661 - SUŠIČ VLASOV



Všeobecné bezpečnostné pokyny

Pred uvedením tohto zariadenia do prevádzky si pozorne uschovávajúce návod na obsluhu a uschovajte si ho spolu so záručným listom, pokladňou a ak je to možné, balením a vnútorným vybavením obalu. Ak sa rozhodnete odovzdať zariadenie tretím stranám, poskytnite im aj tento návod na obsluhu.

- Toto zariadenie používajte výlučne na súkromné použitie na určené účely. Toto zariadenie nie je určené na komerčné použitie. Nepoužívajte ho na otvorenom priestranstve (s výnimkou zariadení, ktoré sú určené na podmienené vonkajšie použitie). Chráňte ho pred teplom, priamym slnečným žiarením, vlhkosťou (za žiadnych okolností ho neponárajte do tekutín) a kontaktom s ostrými hranami. Nepoužívajte prístroj, ak máte mokré ruky. Ak zariadenie navlhne alebo navlhne, môžete okamžite odstrániť zástrčku zo zásuvky.

- Vypnite stroj vždy vytiahnutím zástrčky zo zásuvky (vytiahnite iba zástrčku, nikdy nie kábel), ak stroj nebudete používať, ak chcete nainštalovať príslušenstvo zariadenia alebo v prípade poruchy.

- Zariadenie nesmie byť bez dozoru. Ak musíte stroj opustiť, vypnite alebo vytiahnite zástrčku zo zásuvky (vždy ťahajte zástrčku, nikdy nie kábel).

- Pravidelne kontrolujte, či nie sú poškodené zariadenie a napájací kábel. Ak zariadenie vykazuje akúkoľvek chybu, neuvádzajte ho do prevádzky.

- Stroj neopravujte sami, ale vyhľadajte autorizovaného opravára. Aby ste eliminovali riziká, nechajte kožený napájací kábel nahradiť káblom s rovnakými hodnotami iba výrobcom, zákazníckym servisom alebo inou kvalifikovanou osobou.

- Používajte iba originálne príslušenstvo.

- Dodržujte, prosím, nasledujúce "špeciálne bezpečnostné pokyny".

- Pre zaistenie bezpečnosti vody nenechávajte dosahu žiadne časti obalu (plastové vrecká, kartón, polystyrón atď.).

Pozornosť! Zabráňte malým deťom hrať sa s fóliou. Hrozí riziko udusenía!

- Aby ste chránili deti slabé osoby pred nebezpečenstvom elektrických spotrebičov, uistite sa, že sa stroj používa iba pod dohľadom. Toto zariadenie nie je hranie. Zabráňte malým deťom, aby sa s ňou hrali.

OZNÁMENIE

Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a vedomostí za predpokladu, že sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumejú potenciálnym nebezpečenstvám. Deti sa nesmú hrať so spotrebičom. Čistenie a údržbu zo strany používateľa nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a nie sú pod dohľadom. Spotrebič a jeho zásoby uchováajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.

Skôr ako začnete prístroj používať, pozorne si prečítajte návod na použitie.



ZDROJ NAPÄTIA

- Táto jednotka by mala byť pripojená k zdroju striedavého napätia 220-240 V ~, 50 Hz.
- Keď je hlavný vypínač v polohe vypnuté, zariadenie ešte nie je úplne odpojené od zdroja napájania, kým nie je odpojený sieťový kábel.

MANIPULÁCIA SO ZARIADENÍM A JEHO ÚDRŽBA

Pred použitím elektrického spotrebiča je potrebné vždy dodržiavať nasledujúce základné bezpečnostné opatrenia:

1. Prečítajte si všetky pokyny.
2. Pred použitím skontrolujte, či sieťové napätie súhlasí s hodnotami uvedenými na štítku s hodnotami.
3. Nepoužívajte zariadenie s poškodenou zástrčkou alebo káblom, inou poruchou alebo po páde zariadenia. vrátiť pomôcku výrobcovi alebo autorizovanému technikovi na preskúmanie, opravu alebo elektrické alebo mechanické ošetrovanie.
4. Aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom, neumiestňujte kábel, zástrčku ani prístroj do vody ani inej tekutiny.
5. Vyberte zariadenie zo sieťovej zásuvky, keď sa zariadenie nepoužíva, pred jeho nasadením, odstránením častí alebo čistením.
6. Nenechávajte kábel visieť nad okrajom stola alebo na horúcom povrchu.
7. Používanie príslušenstva, ktoré výrobca pomôcky neodporúča, môže spôsobiť zranenie alebo poškodenie pomôcky.
8. Ak sa zariadenie používa v blízkosti detí alebo chorých osôb, je potrebný prísny dohľad.
9. Neumiestňujte do blízkosti plynového alebo elektrického horáka alebo horúceho sporáka.
10. Počas prevádzky sa nedotýkajte žiadnych pohyblivých častí.
11. Nezakrývajte zariadenie látkou alebo iným materiálom, teplo musí voľne prúdiť. Zakrytie môže spôsobiť požiar, preto nenechávajte kontakt s horľavými materiálmi.
12. Vždy najskôr pripojte kábel k zariadeniu a potom kábel do zásuvky. Ak ho chcete vypnúť, prepnite ho do polohy OFF a potom odpojte kábel zo zásuvky.
13. Pomôcku nepoužívajte na iné účely ako na tie, na ktoré je určená.
14. Nepoužívajte vonku.
15. Uchovávať tieto pokyny na mieste.

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Model: HT 3661

Napájanie: 220 - 240 V ~, 50/60 Hz

Príkon: 1800 – 2200 W

Trieda ochrany: II

Hmotnosť netto: približne 0,665 kg

Uvedenie

1. Úplne rozložte napájací kábel.
2. Uistite sa, že napätie je identické s typovým štítkom.
3. Zasuňte zástrčku do správne nainštalovanej zásuvky 230V ~, 50/60Hz .
4. Prepnite prepínač na rukemätiatka na požadovanú úroveň fénovania:

Použitie

Požadovaný stupeň sily prúdiaceho vzduchu sa nastaví nasledovne:

Pozícia 0 - Vypnuté

Poloha  - mierne prúdenie vzduchu

Poloha  - silné prúdenie vzduchu

Nastavte požadovaný stupeň ohrevu vzduchu nasledovne:

Poloha  - nízka teplota vzduchu



Poloha - stredná teplota pre postupné sušenie a tvarovanie účesu

Poloha - vysoká teplota pre rýchle schnutie

COOL SHOT (studený vzduch)

Týmto tlačidlom prerušíte ohrev vzduchu.

Pomocou tohto ovládacieho prvku prerušíte vzduch ohr. To vám umožní individuálne nastaviť teplotu vzduchu. Tlačidlo nechajte stlačené v tejto polohe v súlade s požadovanou dĺžkou intervalu. Po uvoľnení sa tlačidlo automaticky vráti do svojej domovskej polohy.

Zastavenie

Po použití posuňte prepínač do polohy "0" a vytiahnite zástrčku zo zásuvky. Pred uskladnením nechajte zariadenie vychladnúť. Zároveň účelom umiestnite sušič vlasov na bok alebo ho zaveste na očko na rukoväti.

Rukoväť je možné zložiť na cestovné účely.

Sieťový kábel

- Sieťový kábel by mal byť voľne uložený.
- Neobtáčajte kábel okolo zariadenia, ak je kábel časom poškodený / zlomený
- Skontrolujte, či nie je poškodený napájací kábel.
- Vyčistite mriežku na bočnej strane prívodu vzduchu, aby ste zabránili prehriatiu v dôsledku akumulácie tepla.
- Odstráňte všetky nečistoty. V prípade potreby môžete použiť jemnú kefu.

Po uplynutí záruky:

Po uplynutí záručnej doby je možné za poplatok vykonať opravu v príslušnej špecializovanej dielni alebo opravovni.



Význam symbolu "Odpadkový kôš"

Chráňte naše životné prostredie, elektrické spotrebiče nepatria do domového odpadu. Využite odberné miesta na to určené a odovzdajte tam svoje elektrické zariadenie, ktoré už nebudete používať. Pomôže to predchádzať možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by sa mohli vyskytnúť v dôsledku nesprávnej likvidácie. Tým prispějete k zhodnocovaniu, recyklácii a iným formám neškodňovania starých elektronických a elektrických zariadení. Informácie o tom, kde možno tieto stroje odovzdať na likvidáciu, možno získať od miestnych orgánov alebo obecného úradu.