

HSM/R 3313 – zastříhovač vlasů/vousů

**Všeobecné bezpečnostní pokyny**

- Před uvedením tohoto přístroje do provozu si velmi pozorně přečtěte návod k obsluze a tento návod spolu se záručním listem, pokladním blokem a podle možností i s obalem a vnitřním vybavením obalu dobře uschovejte.
- Používejte tento přístroj výlučně pro soukromou potřebu a pro stanovené účely. Tento přístroj není určen pro komerční použití. Nepoužívejte jej v otevřeném prostoru (s výjimkou přístrojů, které jsou podmíněně používání venku určeny). Chraňte jej před horkem, přímým slunečním zářením, vlhkostí (v žádném případě jej neponořujte do kapalin) a stykem s ostrými hranami. Nepoužívejte přístroj v případě, že máte vlhké ruce. Jestliže dojde k navlhčení nebo namočení přístroje, okamžitě vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Vyvarujte se styku s vodou.
- Přístroj vypněte a vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky (tahejte jen za zástrčku, nikdy ne za kabel), jestliže nebudete přístroj používat, chcete-li namontovat příslušenství, přístroj vyčistit nebo v případě poruchy.
- Nikdy nenechávejte přístroj bez dozoru, jestliže je v provozu. Abyste ochránili děti před riziky spojenými s elektrickými přístroji, postarejte se o to, aby kabel nevisel dolů a děti na přístroj nedosáhly.
- Pravidelně kontrolujte přístroj a přívodní kabel z hlediska poškození. Jestliže přístroj vykazuje nějakou závadu, neuvádějte jej do provozu.
- Neopravujte přístroj vlastními silami, nýbrž vyhledejte autorizovaného opraváře. Abyste eliminovali rizika, nechejte poškozený přívodní kabel nahradit kabelem se stejnými hodnotami a to jen výrobcem, naším servisem pro zákazníky nebo jinou kvalifikovanou osobou.
- Používejte jen originální příslušenství.
- Respektujte, prosím, následující „Speciální bezpečnostní pokyny ...“.

Speciální bezpečnostní pokyny pro tento přístroj

- Používejte tento přístroj ke stříhání jen suchých vlasů.
- Používejte tento přístroj jen ke stříhání vlasů resp. vousů.
- Nikdy nepoužívejte tento přístroj pro stříhání vlasů a vousů, jestliže máte vlhké ruce.
- Nikdy nenabíjejte tento přístroj v atmosféře nasycené párou.
- Během nabíjení nikdy nevystavujte přístroj přímému slunečnímu záření nebo působení jiného zdroje tepla.
- Nepřítlačujte stříhací hlavu příliš pevně na kůži. Nebezpečí poranění!
- V žádném případě nepoužívejte jiný než dodávaný síťový adaptér.

1. Nástavec pro dlouhé vlasy
2. Tlačítko
3. Tlačítko pro výběr délky stříhu
1 = 5 mm, 2 = 9 mm, 3 = 13 mm,
4 = 16 mm)
4. ON/OFF tlačítko
5. Kontrolka nabíjení
6. Dobíjecí stanice/držák
7. Hřeben
8. Nůžky
9. Čistící kartáček
10. Síťový kabel



Nabíjení přístroje

1. Vypněte přístroj. Posuňte tlačítko ve směru dolů, aby byl viditelný nápis OFF.
2. Zapojte nabíjecí kabel buď rovnou do přístroje nebo do základny/držáku.
3. Zapojte kabel do zásuvky. Při zapojení do zásuvky kontrolka svítí. Kontrolka neudává stav nabíjení. Přístroj nelze používat, pokud se dobíjí.
4. Před prvním použitím nechte nabíjet po dobu 14 hodin.

Stříhejte jen vousy. Nestříhejte za mokra. Zkracujte postupně až do požadované délky. Nejkratší zastřížení je na 3 mm.

Prodloužíte životnost baterie, pokud se budete řídit následujícími rady:

Přístroj nabíjejte, až v případě, že je baterie skoro vybitá. Nenechte přístroj déle nabíjet než 14 h. Skladujte v teplotách mezi 0 – 40 stupňů celsia.

Použití přístroje

Zapnutí/vypnutí

Posuňte tlačítko pro zapnutí nebo vypnutí.

Stříhání vlasů a vousů

1. Určete nástavec pomocí hřebenu. Stiskněte a posuňte tlačítko.
2. Posuňte tlačítko směrem k hlavici.

Stříhání kontur a krku

Odstraňte nástavec z hlavice a posuňte tlačítko ve směru k hlavici. Hlavice umožní precizní vyholení kontur a krku.

Ukončení provozu

Posuňte tlačítko směrem dolů pro vypnutí přístroje.

Údržba a ošetřování

Pravidelné čištění a ošetřování Vám zajistí optimální výsledky a dlouhou životnost přístroje.

- Přístroj čistěte jen lehce navlhčeným, měkkým hadříkem.
- Po každém použití odstraňte zbytky vlasů pomocí čistícího kartáčku.
- Vyjměte hřebínky pro délku stříhu a stříhací hlavu a zbytky vlasů vyfoukněte nebo odstraňte pomocí čistícího kartáčku.
- Po každém stříhání kápněte na stříhací hlavu 1 - 2 kapky oleje na šicí stroje.

Technické údaje:

Model: HSM/R 3313
Pokrytí napětí: AC 100-240 V, 50/60 Hz, 0,2 A Max
Příkon: DC 3,0 V, 600 mA
Třída ochrany: III
Čistá hmotnost: ca. 0,300 kg
Baterie:
Provozní doba: max. 35 min
Doba nabíjení: 14 hodin

Záruka

Na námi prodaný přístroj poskytujeme záruku v trvání 24 měsíců od data prodeje (pokladní doklad). Během záruční lhůty odstraníme bezplatně všechny vady přístroje nebo příslušenství*), které vzniknou v důsledku vad materiálu nebo výrobních vad, a to opravou nebo, podle našeho uvážení, formou výměny. Záruční plnění nemají za následek ani prodloužení záruční doby ani tím nevzniká nárok na novou záruku! Jako záruční doklad slouží doklad o koupi. Bez tohoto dokladu nelze uskutečnit bezplatnou výměnu nebo bezplatnou opravu. V případě uplatnění záruky předejte, prosím, kompletní přístroj v originálním obalu spolu s pokladním dokladem Vašemu obchodníkovi. *) Poškození příslušenství není automaticky důvodem pro bezplatnou výměnu kompletního přístroje. V takovém případě se obraťte na naši Hotline! Prasklé skleněné resp. plastové díly zásadně podléhají povinnosti úhrady! Jak na vady na spotřebním příslušenství, resp. dílech podléhajících rychlému opotřebení (např. uhlíky motoru, hnětací háky, hnací řemeny, náhradní dálkové ovládání, náhradní zubní kartáčky, pilové listy atd.), tak i na čištění, údržbu nebo výměnu dílů podléhajících rychlému opotřebení se záruka nevztahuje a je proto nutno je uhradit! Záruka zaniká v případě, že dojde k zásahu neautorizovanou osobou.