

MASÁŽNA HLAVICA FUN FACTORY VIM



Návod

OVĽÁDANIE

- 1) Na tele hlavici nájdete iba 3 tlačidlá.
- 2) Tlačidlo s nápisom „fun“, ktorým po krátkom stlačení spustíte a tiež vypnete vibrácie.
- 3) Tlačidlo + a -, ktoré ovládajú silu vibrácií a prepínajú vibračné programy.
- 4) Cestovný zámok vypnete a zapnete pridržaním tlačidiel „fun“ a + po dobu 2 sekúnd.

ÚDRŽBA

Po každom použití hlavicu opláchnite vlažnou vodou s mydlovým prostriedkom.

Môžete tiež použiť **čistič erotických pomôcok**, ktorý navyše pomáha na odstránenie mikroskopických nečistôt. Výrobok stačí nastriekať, nechať cca 1 minútu pôsobiť a potom osušiť uterákom alebo utierkou, ktoré nepúšťajú vlákna.

VODEODOLNOSŤ

Hlavica je **vodeodolná**, preto je jej údržba veľmi jednoduchá.

Na hlavicu môže dopadať striekajúca voda, ale do vody ho ponoriť **NESMIETE!**

Vodotesnosť znamená, že by ste mohli výrobok do vody úplne ponoriť a užiť si tak vodné hrátky.

Vzhľadom iba k **vodeodolnosti** výrobku, to v tomto prípade **nie je možné**.

LUBRIKÁCIA

Používajte výhradne **lubrikanty na VODNEJ BÁZE**. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky a ten by sa potom stal lepkavým.

POHON A NABÍJANIE

Hlavica je poháňaná kvalitným integrovaným Li-on akumulátorom, ktorý je od výroby cca z jednej polovice nabitý, odporúčame ho však pred prvým použitím úplne nabiť.

Nabíjanie akumulátora vykonávajte pomocou priloženého USB kábla, ktorý môžete zapojiť do adaptéra na telefón, do PC alebo do powerbanky.

Pri nabíjaní LED dióda bliká a pri úplnom nabití LED kontrolka svieti trvalo.

SKLADOVANIE

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

OBSAH BALENIA

V balení nájdete masážnu hlavicu a magnetický USB kábel na nabíjanie.