

VIBRÁTOR FUN FACTORY

MISS BI



Návod

OVLÁDANIE

- 1) Podržaním tlačidla FUN spolu so stredným tlačidlom na 1,5 sekundy odomknete zámok tlačidiel, čo sa potvrdí krátkou vibráciou.
- 2) Podržaním tlačidla FUN na pol sekundy vás privíta rozsvietením LED diód a spustením oboch motorov.
- 3) Krátkymi stlačeniami horného tlačidla s menšou bodkou sa menia rôzne vibračné režimy stimulátora kliš-torisu.
- 4) Krátke stlačenia stredného tlačidla s väčšou bodkou menia rôzne vibračné režimy vibrátora.
- 5) Krátkym stlačením tlačidla FUN ho vypnete.
- 6) Ak chcete uzamknúť tlačidlá, podržte súčasne tlačidlo FUN a horné tlačidlo po dobu 1,5 sekundy.

ÚDRŽBA

Po každom použití vibrátor opláchnite vlažnou vodou s mydlovým prostriedkom. Môžete tiež použiť **čistič erotických pomôcok**, ktorý navyše pomáha na odstránenie mikroskopických nečistôt. Výrobok stačí nastriekať, nechať cca 1 minútu pôsobiť a potom osušiť uterákom alebo utierkou, ktoré nepúšťajú vlákna.

VODEODOLNOSŤ

Vibrátor je plne **vodotesný**, preto je jeho údržba veľmi jednoduchá. Môže naň dopadať striekajúca voda, ale bez obáv ho môžete do vody pokojne ponoriť a užiť si tiež prípadné vodné hrátky.

LUBRIKÁCIA

Používajte výhradne **lubrikanty na VODNEJ BÁZE**. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky a ten by sa potom stal lepkavým.

POHON A NABÍJANIE

Vibrátor je poháňaný kvalitným integrovaným Li-on akumulátorom, ktorý je od výroby cca z jednej polovice nabitý, odporúčame ho však pred prvým použitím úplne nabiť.

Nabíjanie akumulátora vykonávajte pomocou priloženého USB kábla, ktorý môžete zapojiť do adaptéra na telefón, do PC alebo do powerbanky.

Pri nabíjaní LED dióda bliká a pri úplnom nabití LED kontrola svieti trvalo.

SKLADOVANIE

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

OBSAH BALENIA

V balení nájdete vibrátor a magnetický USB kábel na nabíjanie.