

VIBRÁTOR FUN FACTORY STRONIC SURF

Návod



OVLÁDÁNÍ

- 1) Pro zapnutí zmáčkněte tlačítko „FUN“, vibrátor se zapne na střední úrovni vibrací.
- 2) Pro snížení nebo zvýšení úrovně vibrací zmáčkněte „-“ nebo „+“.
- 3) Pro vypnutí krátce zmáčkněte „FUN“.
- 4) Vibrátor disponuje také cestovním zámkem proti nechtěnému spuštění.
- 5) Pro odemknutí zmáčkněte a podržte současně tlačítko „FUN“ a „+“.
- 6) Pro zamknutí podržte společně tlačítko „FUN“ a „-“.
- 7) Pro potvrzení zamknutí i odemknutí tlačítka zablikají a lehce zavibrují.

ÚDRŽBA

Po každém použití vibrátor opláchněte vlažnou vodou s mýdlovým prostředkem.

Můžete také použít **čistič erotických pomůcek**, který navíc pomáhá k odstranění mikroskopických nečistot. Výrobek stačí nastříkat, nechat cca 1 minutu působit a poté osušit ručníkem či utěrkou, které nepouští vlákna.

VODĚODOLNOST

Vibrátor je **voděodolný**, proto je jeho údržba velmi jednoduchá.

Na vibrátor může dopadat stříkající voda, ale do vody jej ponořit **NESMÍTE!**

Vodotěsnost pak znamená, že byste mohli výrobek do vody zcela ponořit a užít si tak vodních hrátek.

Vzhledem pouze k **voděodolnosti** výrobku, to v tomto případě **není možné**.

LUBRIKACE

Používejte výhradně **lubrikanty na VODNÍ BÁZI**. Jiné lubrikační gely by mohly poškodit povrch pomůcky a ten by se pak stal lepkavým.

POHON A NABÍJENÍ

Vibrátor je poháněn kvalitním integrovaným Li-on akumulátorem, který je od výroby cca z jedné poloviny nabitý, doporučujeme ho ovšem před prvním použitím zcela nabít.

Nabíjení akumulátoru provádějte pomocí přiloženého USB kabelu, který můžete zapojit do adaptéru na telefon, do PC nebo do powerbanky. Při nabíjení LED dioda bliká a při úplném nabití LED kontrola svítí trvale.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě.

OBSAH BALENÍ

V balení naleznete vibrátor a magnetický USB kabel.