

STIMULÁTOR FUN FACTORY MANTA

Návod k použití:

- 1) Odemknutí tlačítek provedete přidržením tlačítka FUN společně s tlačítkem + po dobu 1,5 vteřiny
- 2) Uzamčení také, jen tlačítka FUN a “-“
- 3) Každý tento krok je doprovázen krátkou vibrací
- 4) Po odemčení tlačítek stačí přidržet tlačítka FUN po dobu 1,5 vteřiny a spustí se třetí intenzita vibrace
- 5) Pro snížení intenzity stiskněte krátce tlačítka “-“, pro přidání tlačítka “+“
- 6) Po šesté intenzitě se krátkými stisky tlačítka “+“ přesunete k vibračním a pulzačním rytmům, které běží v sekvenci
- 7) Pro návrat k režimu intenzity opět krátce stiskněte tlačítka “-“
- 8) Vibrace vypnete krátkým stiskem tlačítka FUN

Návod na údržbu

Před a po každém použití pomůcky použijte čistič na erotické pomůcky. Stimulátor je vodotěsný, proto je jeho údržba velice snadná a lze jej čistit také vodou.

Lubrikace

Používejte výhradně lubrikanty na VODNÍ BÁZI. **Jiné lubrikační gely by mohly poškodit povrch pomůcky!**

Voděodolnost

Stimulátor je vodotěsný, tzn., že na něj může stříkat voda a můžete ho do vody také ponořit a užít si tak vodních hrátek.

Napájení

Nabíjení integrovaného Li-on akumulátoru lze provádět přiloženým USB kabelem.

Obsah balení

Stimulátor, magnetický USB kabel