

SATISFYER LUXURY

Funkce

Pro aktivaci vaší nové hračky je nutné stisknout samostatné kulaté tlačítko ve spodní části pomůcky zhruba 3 vteřinovým přidržením. Tím aktivujete nejnižší stupeň vibrací **Satisfyer Luxury**. Stejným tlačítkem po používání hračku vypnete a to opět dlouhým stiskem cca 3 vteřiny. Stejným tlačítkem pak vybíráte mezi jednotlivými programy vibrací. Společným stisknutím tlačítka + a - spustíte nebo vypnete funkci sání, + přidáváte na intenzitě a - ubíráte.

Roztáhněte jemně stydké pysky od sebe, tak aby se obnažil váš klitoris. Jemným tlakem, umístěte kulatou hlavu **Satisfyeru** na klitoris. Ujistěte se, že jste našli ideální pozici a nadále již s hračkou nemusíte manipulovat.

Malá rada od nás: Při použití lubrikačního gelu na vodní bázi, budou vaše prožitky se **Satisfyrem** pod vodou mnohem intenzivnější.

Napájení

Pohon **Satisfyeru** zajišťuje Li-on baterie, kterou snadno dobije přiložený magnetický USB kabel. Při dobíjení bliká podsvícená bílá kontrolka na těle Satisfyeru, po nabití plynule svítí. Doba nabíjení je cca 4 hodiny, poté si můžete užívat hračky přibližně 60 minut. Čas záleží na zvoleném stupni vibrací a tlakových vln.

Specifikace

Materiál: silikon, ABS plast, pravá kůže

Povrch: matný

Pohon: Li-on baterie

Teplota uskladnění: -5 - +60 stupňů Celsia

Vodotěsnost: IPX7 (ozn. IPX vyjadřuje stupeň odolnosti proti působení vody)

Údržba

Váš **Satisfyer LUXURY** je vodotěsný a velmi snadno se čistí - vyčistit trysku můžete i vatovou tyčinkou. Pro optimální čištění doporučujeme použít speciální čistící prostředek určený pro údržbu erotických pomůcek. Prodloužíte tím životnost této hračky.

Uskladnění

Nevystavujte **Satisfyer** přímému slunci a extrémním teplotám. Uskladňujte jej odděleně od ostatních hraček v prostředí bez prachu.

Řešení problémů

Máte-li problém s funkcemi nebo se vyskytla jiná chyba na vašem Satisfyeru, prosím podržte spodní ovládací tlačítko po dobu 5 sekund. Pokud přístroj ani nadále nepracuje, obraťte se na flagranti@flagranti.cz.