

STIMULÁTOR KLITORISU SATISFYER SEAL YOU SOON



Návod

OVLÁDÁNÍ

- 1) Stimulátor zapnete i vypnete přidržením prostředního tlačítka „power“ po dobu cca 3 vteřin.
- 2) Pro zapnutí vibrací podržte tlačítko se symbolem „vlnovky“ po dobu cca 2 vteřin.
- 3) Krátkými stisky pak přepínáte mezi jednotlivými vibračními a pulzačními rytmy.
- 4) Pro přepnutí na předchozí program stiskněte krátce spodní tlačítko se symbolem „obloučků“.
- 5) Pro zapnutí i vypnutí technologie Air Pulse stiskněte po dobu cca 2 vteřin tlačítko „power“.
- 6) Krátkými stisky tlačítka „power“ pak měníte jednotlivé pulzační rytmy.
- 7) Pro přepnutí na předchozí program stiskněte krátce spodní tlačítko se symbolem „obloučků“.

ÚDRŽBA

Po každém použití výrobek opláchněte vlažnou vodou.

Doporučujeme také použít **čistič erotických pomůcek**, který navíc pomáhá k odstranění mikroskopických nečistot.

Výrobek stačí nastříkat, nechat cca 1 minutu působit a poté osušit ručníkem či utěrkou, které nepouští vlákna.

VODĚODOLNOST

Produkt je plně **vodotěsný**, proto je jeho údržba velice snadná.

Může na něj dopadat stříkající voda, ale bez obav jej můžete do vody klidně ponořit a užít si tak případně také vodních hrátek.

LUBRIKACE

Používejte výhradně **lubrikanty na VODNÍ BÁZI**. Jiné lubrikační gely by mohly poškodit povrch pomůcky a ten by se pak stal lepkavým.

POHON A NABÍJENÍ

Výrobek je poháněn kvalitním integrovaným Li-on akumulátorem, který je od výroby cca z jedné poloviny nabitý, doporučujeme ho ovšem před prvním použitím zcela nabít.

Nabíjení akumulátoru provádějte pomocí přiloženého USB kabelu, který můžete zapojit do adaptéru na telefon, do PC nebo do powerbanky. Při nabíjení LED dioda bliká a při úplném nabití LED kontrola svítí trvale.

Doba nabíjení je cca 120 minut.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě.

OBSAH BALENÍ

V balení naleznete stimulátor klitorisu a magnetický USB kabel pro nabíjení.

VIBRÁTOR EIS RABBIT



Návod

OVLÁDÁNÍ

- 1) Stiskněte tlačítko pro zapnutí/vypnutí na boční straně patrony.
- 2) Pro vypnutí podržte tlačítko zapnutí/vypnutí na boční straně patrony.

ÚDRŽBA

Po každém použití vibrátor opláchněte vlažnou vodou.

POZOR! Před umytím vibrátoru vyjměte patronu s bateriemi!

Doporučujeme také použít **čistič erotických pomůcek**, který navíc pomáhá k odstranění mikroskopických nečistot.

Výrobek stačí nastříkat, nechat cca 1 minutu působit a poté osušit ručníkem či utěrkou, které nepouští vlákna.

VODĚODOLNOST

Produkt je **voděodolný**, proto je jeho údržba velmi jednoduchá.

Na produkt může dopadat stříkající voda, ale do vody jej ponořit **NESMÍTE!**

Vodotěsnost pak znamená, že byste mohli výrobek do vody zcela ponořit a užít si tak vodních hrátek.

Vzhledem pouze k **voděodolnosti** výrobku, to v tomto případě **není možné**.

LUBRIKACE

Používejte výhradně **lubrikanty na VODNÍ BÁZI**. Jiné lubrikační gely by mohly poškodit povrch pomůcky a ten by se pak stal lepkavým.

POHON A NABÍJENÍ

Vibrátor je poháněn akumulátorem typu AAA.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě.

MINIVIBRÁTOR



Návod

OVLÁDÁNÍ

- 1) Spodní část vibrátoru slouží jako kryt pro baterie.
- 2) Sejměte kryt baterií do pozice „OPEN“, vložte akumulátor typu AA a kryt zašroubujete zpět.
- 3) Vibrátor zapnete otočením krytu do pozice „ON“.
- 4) Vibrátor vypnete otočením krytu do pozice „OFF“

ÚDRŽBA

Po každém použití vibrátor opláchněte vlažnou vodou.

Doporučujeme také použít **čistič erotických pomůcek**, který navíc pomáhá k odstranění mikroskopických nečistot.

Výrobek stačí nastříkat, nechat cca 1 minutu působit a poté osušit ručníkem či utěrkou, které nepouští vlákna.

VODĚODOLNOST

Výrobek je **voděodolný**, proto je jeho údržba velice snadná.

Voděodolnost znamená, že na něj dopadat stříkající voda, ale **NESMÍTE** jej do vody **PONOŘIT!**

Ponořit výrobek do vody byste mohli pouze v případě, že by byl **vodotěsný**.

LUBRIKACE

Používejte výhradně **lubrikanty na VODNÍ BÁZI**. Jiné lubrikační gely by mohly poškodit povrch pomůcky a ten by se pak stal lepkavým.

POHON A NABÍJENÍ

Výrobek je poháněn akumulátorem typu AA.

Pro větší výdrž doporučujeme používat alkalické akumulátory nebo akumulátory s možností opakovaného nabití.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě.

VIBRAČNÍ VAJÍČKO BASIC



Návod

OVLÁDÁNÍ

- 1) Spodní část vibrátoru slouží jako kryt pro baterie.
- 2) Sejměte kryt baterií do pozice „Open“, vložte 2 akumulátory typu AAA a kryt zašroubujete zpět.
- 3) Vibrátor zapnete otočením krytu do pozice „ON“.
- 4) Vibrátor vypnete otočením krytu do pozice „OFF“

ÚDRŽBA

Po každém použití vibrátor opláchněte vlažnou vodou.

Doporučujeme také použít **čistič erotických pomůcek**, který navíc pomáhá k odstranění mikroskopických nečistot.

Výrobek stačí nastříkat, nechat cca 1 minutu působit a poté osušit ručníkem či utěrkou, které nepouští vlákna.

VODĚODOLNOST

Výrobek je **voděodolný**, proto je jeho údržba velice snadná.

Voděodolnost znamená, že na něj dopadat stříkající voda, ale **NESMÍTE** jej do vody **PONOŘIT!**

Ponořit výrobek do vody byste mohli pouze v případě, že by byl **vodotěsný**.

LUBRIKACE

Používejte výhradně **lubrikanty na VODNÍ BÁZI**. Jiné lubrikační gely by mohly poškodit povrch pomůcky a ten by se pak stal lepkavým.

POHON A NABÍJENÍ

Výrobek je poháněn dvěma akumulátory typu AAA. Pro větší výdrž doporučujeme používat alkalické akumulátory nebo akumulátory s možností opakovaného nabití.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě.

VIBRAČNÍ VAJÍČKO PENIS



Návod

OVLÁDÁNÍ VIBRÁTORU

- 1) Sejměte kryt baterií na dálkovém ovladači, vložte 2 akumulátory typu AA a kryt nasadte zpět.
- 2) Ovladač je vybaven otočným kolečkem, kterým vibrátor zapnete i vypnete a zajišťuje také plynulou regulaci vibrací.

ÚDRŽBA

Po každém použití vibrátor opláchněte vlažnou vodou.

Doporučujeme také použít **čistič erotických pomůcek**, který navíc pomáhá k odstranění mikroskopických nečistot.

Výrobek stačí nastříkat, nechat cca 1 minutu působit a poté osušit ručníkem či utěrkou, které nepouští vlákna.

VODĚODOLNOST

Výrobek **není voděodolný ani vodotěsný!**

LUBRIKACE

Vzhledem k materiálu výrobku můžete použít **lubrikační prostředky** na jakékoli bázi.

POHON A NABÍJENÍ

Výrobek je poháněn dvěma akumulátory typu AA. Pro větší výdrž doporučujeme používat alkalické akumulátory nebo akumulátory s možností opakovaného nabití.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě.

STIMULÁTOR

Návod



OVLÁDÁNÍ VIBRÁTORU

- 1) Vibrátor má ve spodní části kryt na akumulátory, který slouží zároveň také jako vypínač.
- 2) Uprostřed jsou umístěny nápisy ON, OFF a OPEN.
- 3) Otočením spodního krytu do pozice OPEN otevřete kryt na akumulátor typu AA.
- 4) Otočením krytu na pozici ON uvedete vibrátor do provozu.
- 5) Otočením krytu na pozici OFF vypnete vibrátor.

ÚDRŽBA

Po každém použití vibrátor opláchněte vlažnou vodou.

Doporučujeme také použít **čistič erotických pomůcek**, který navíc pomáhá k odstranění mikroskopických nečistot.

Výrobek stačí nastříkat, nechat cca 1 minutu působit a poté osušit ručníkem či utěrkou, které nepouští vlákna.

VODĚODOLNOST

Výrobek je **voděodolný**, proto je jeho údržba velice snadná.

Voděodolnost znamená, že na něj dopadat stříkající voda, ale **NESMÍTE** jej do vody **PONOŘIT!**

Ponořit výrobek do vody byste mohli pouze v případě, že by byl **vodotěsný**.

LUBRIKACE

Vzhledem k materiálu výrobku můžete použít **lubrikační prostředky** na jakékoli bázi.

POHON A NABÍJENÍ

Výrobek je poháněn akumulátorem typu AA.

Pro větší výdrž doporučujeme používat alkalické akumulátory nebo akumulátory s možností opakovaného nabití.

KROUŽEK NA PENIS



Návod

OVLÁDÁNÍ

- 1) Stiskněte tlačítko pro zapnutí/vypnutí na boční straně patrony.
- 2) Pro vypnutí podržte tlačítko zapnutí/vypnutí na boční straně patrony.

ÚDRŽBA

Po každém použití kroužek opláchněte vlažnou vodou.

POZOR! Před umytím vibračního kroužku vyjměte patronu s bateriemi!

Doporučujeme také použít **čistič erotických pomůcek**, který navíc pomáhá k odstranění mikroskopických nečistot.

Výrobek stačí nastříkat, nechat cca 1 minutu působit a poté osušit ručníkem či utěrkou, které nepouští vlákna.

VODĚDOLNOST

Vibrační kroužek není voděodolný ani vodotěsný.

LUBRIKACE

Používejte výhradně **lubrikanty na VODNÍ BÁZI**. Jiné lubrikační gely by mohly poškodit povrch pomůcky a ten by se pak stal lepkavým.

POHON A NABÍJENÍ

Vibrační kroužek je poháněn akumulátory typu LR44.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě.