

beurer

HS 40



CZ Žehlička na vlasy
Návod k použití



Beurer GmbH • Söflinger Str. 218 • 89077 Ulm, Germany
www.beurer.com



Obsah

1. Účel použití	3
2. Vysvětlení symbolů	3
3. Použití v souladu s určeným účelem	4
4. Popis spotřebiče	4
5. Bezpečnostní pokyny	5
6. Ovládání	6
7. Čištění a údržba spotřebiče	7
8. Technické údaje	8
9. Likvidace	8

Obsah dodávky

- Žehlička na vlasy
- Tento návod k použití



VAROVÁNÍ

- Přístroj je určen pouze pro použití v domácím/soukromém prostředí, ne v komerční oblasti.
- Tento přístroj mohou používat děti starší 8 let i osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny ohledně bezpečného používání přístroje a chápou z toho vyplývající rizika.
- Děti si s přístrojem nesmí hrát.
- Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dohledu.
- Pokud je síťový přívodní kabel tohoto přístroje poškozen, je třeba zajistit jeho výměnu u výrobce nebo v jeho zákaznickém servisu nebo u podobně kvalifikované osoby, aby se zabránilo nebezpečí.
- Pokud přístroj používáte v koupelně, je po použití potřeba vytáhnout zástrčku ze zásuvky, protože blízkost vody představuje riziko, i když je přístroj vypnutý.

- Jako ochranu navíc doporučujeme v proudovém obvodu koupelny instalovat proudový chránič RCD s měřeným spouštěcím proudem pod 30 mA. Více informací obdržíte u místního specializovaného podniku v oblasti elektro.
- Nikdy přístroj nepoužívejte v blízkosti vany, umyvadla, sprchy a jiných nádob s vodou nebo jinými kapalinami – nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

1. Účel použití

Pomocí tohoto spotřebiče si můžete rychle a šetrně narovnávat vlasy a dát jim požadovaný tvar. Kloub u síťového kabelu otočný o 360° umožňuje flexibilní manipulaci s žehličkou.

Díky ohřevným destičkám s keramickým povrchem s krystaly turmalínu klouže žehlička po vlasech obzvláště lehce.

Krystaly turmalínu¹ uvolňují přírodní ionty, které dodávají hladkým vlasům hedvábný lesk.

Díky krátké fázi zahřívání je žehlička na vlasy připravená k použití během několika sekund.

Nastavitelné stupně teploty (cca 120-220 °C) umožňují profesionální styling různých typů vlasů.

Automatické vypínání chrání spotřebič před přehřátím.

Spotřebič je určený pouze k účelu uvedenému v tomto návodu k použití.

Výrobce neodpovídá za škody, které vzniknou v důsledku nesprávného nebo nezodpovědného použití.

¹ Polodrahokam, který při zahřátí uvolňuje negativní ionty zabráňující nabíjení vlasů statickou elektřinou.

2. Vysvětlení symbolů

V návodu k použití, resp. na spotřebiči jsou použity následující symboly.

	Nebezpečí	Spotřebič se nesmí používat v blízkosti vody nebo ve vodě (např. v umyvadle, ve sprše, ve vaně) – nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
	Varování	Varovné upozornění na nebezpečí poranění nebo riziko ohrožení zdraví.
	Pozor	Bezpečnostní upozornění na možné poškození spotřebiče/příslušenství.
	Upozornění	Upozornění na důležité informace.

3. Použití v souladu s určeným účelem

Žehlička na vlasy se smí používat výhradně k narovnávání a tvarování vlasů a je určená k soukromému použití v domácnosti!



Varování

Spotřebič používejte výhradně:

- pro vnější použití,
- za účelem, pro nějž byl vyvinut, a způsobem uvedeným v tomto návodu k použití.

Každé nesprávné použití může být nebezpečné!

4. Popis spotřebiče



1. Ohřevné destičky s keramickým povrchem s krystaly turmalínu
2. Ukazatel teploty s barevnými svítivými diodami
Teplotní rozsah:
zelená : 120-140 °C
žlutá : 160-180 °C
červená: 200-220 °C
3. Tlačítko pro zvýšení teploty (+)
4. Tlačítko pro snížení teploty (-)
5. Hlavní vypínač
6. Kloub otočný o 360°
7. Ochrana proti zlomení kabelu se závěsným okem
8. Síťový kabel
9. Zámek

5. Bezpečnostní pokyny



Nebezpečí

Předcházejte možným úrazům a přístroj nepoužívejte v níže uvedených případech:

- Nikdy přístroj nenamáchejte do vody nebo jiné kapaliny! Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
- Pokud by přístroj přes veškerá preventivní opatření spadl do vody, vytáhněte okamžitě zástrčku ze zásuvky! Nesahejte do vody! Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
- Před opětovným použitím nechte přístroj zkontrolovat v autorizované opravně! Ohrožení života po zásahu elektrickým proudem!
- Pokud vám přístroj spadne nebo dojde k jeho poškození na základě pádu, nelze ho dál používat. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo jiného poranění!
- Při viditelném poškození přístroje, přírodního kabelu, síťové zástrčky nebo příslušenství. V případě pochybností přístroj nepoužívejte a obraťte se na prodejce nebo zákaznický servis. Adresy servisních středisek jsou uvedeny v návodu. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
- Obalový materiál nenechávejte v dosahu dětí – nebezpečí udušení!
- V koupelně nepoužívejte žádné prodlužovací kabely, abyste v nouzovém případě mohli rychle dosáhnout na síťovou zástrčku.



Varování

Předcházejte možným úrazům a dodržujte tyto zásady:

- Dávejte pozor na to, aby v blízkosti přístroje nebyly žádné lehce zápalné kapaliny. Nebezpečí vzniku požáru!
- Přístroj odkládejte pouze na nehořlavý podklad. Nebezpečí vzniku požáru!
- Přístroj se nesmí zakrývat – nebezpečí vzniku požáru!
- Přístroj nepoužívejte na umělých vlasech – nebezpečí vzniku požáru!



Upozornění

- Před použitím přístroje odstraňte veškerý obalový materiál.
- Přístroj zapojte pouze do zásuvky s napětím uvedeným na typovém štítku.
- Kabel vytahujte ze zásuvky pouze v místě síťové zástrčky.
- Nepoužívejte žádné doplňkové díly, které výrobce nedoporučil, případně nenabídl jako příslušenství.
- V žádném případě nesmíte přístroj otvírat nebo opravovat, jinak již nelze zaručit jeho správné fungování. V případě nedodržení těchto pokynů záruka zaniká.
- V případě poruchy nebo poškození nechte přístroj opravit v kvalifikované opravně.
- Přístroj nenechávejte nikdy bez dozoru, pokud je v chodu.
- Přístroj nepoužívejte venku.
- Pokud přístroj předáte třetí osobě, musíte jí předat i tento návod k použití.

6. Ovládání



Varování

- Postavte se na suché, elektricky nevodivé místo. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
- Ujistěte se, že máte suché ruce! Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
- Vaše vlasy musí být suché! Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
- Přístroj se může na základě nastavené teploty a délce použití zahřát na vysokou teplotu. Přístroj, pokud je zahřátý, berte do ruky pouze za rukojeť – nebezpečí popálení a požáru!
- Nedotýkejte se topných destiček [1]. Nebezpečí popálení!
- Nevkládejte žádné předměty mezi topné destičky [1].
- Okamžitě přístroj vypněte, pokud je poškozený nebo objeví-li se nějaká porucha.



Pozor

- Pokud je přívodní kabel [8] zamotaný, rozmotejte ho.
- Za přívodní kabel [8] netahejte, nezamotávejte a nelámajte ho, popř. nevedte či nepokládejte ho přes/na ostré, špičaté předměty nebo horké povrchy.
- Pozor, ať nepřiskřípnete přívodní kabel [8], např. do zásuvky nábytku nebo do dveří. Poškozené nebo zamotané přívodní kabely zvyšují riziko úrazu elektrickým proudem!



Upozornění

- Čím vyšší je zvolená teplota, tím rychleji dosáhnete požadovaného výsledku.
- Pokud je přístroj nastaven na maximální teplotu, neměli byste upravovat pramen vlasů častěji než jednou.

Žehlení/tvarování vlasů

- > Žehličku na vlasy odblokujte otočením zámku [9] proti směru hodinových ručiček.
- > Dvě sekundy držte stisknutý hlavní vypínač [5].
 - Spotřebič je dodáván se standardním nastavením teploty pro normální vlasy (160 °C).
 - Fáze zahřívání je signalizována střídavým blikáním světelných diod na ukazateli teploty [2].
 - Po dosažení standardní teploty, resp. zvolené teploty se světelná dioda na ukazateli teploty [2] rozsvítí trvale.
 - Po cca 30 sekundách je žehlička na vlasy připravená k použití.
- > Pomocí tlačítek +/- [3, 4] lze teplotu zvyšovat, resp. snižovat v krocích po 20 °C.
- > Doporučujeme následující nastavení teploty:
 - > 120 °C až 140 °C:
 - jemné, lámavé, barvené nebo odbarvené vlasy
 - > 160 °C až 180 °C:
 - normální vlasy

- > 200 °C až 220 °C:
 - silné a odolné vlasy

- > Před použitím žehličky vlasy úplně vysušte.
- > Vlasy by měly být čisté a zbavené prostředků pro styling vlasů. Výjimku představují speciální prostředky, které pomáhají narovnávání vlasů.
- > Vlasy rozčesejte řídkým hřebenem.
- > Vlasy rozdělujte na jednotlivé prameny široké cca 3 až 4 cm. Pramen držte natažený a u kořínků ho vložte mezi ohřevné destičky [1].
- > Žehličku vedte pomalu a rovnoměrně od kořínků ke konečkům vlasů. Nenechávejte žehličku na jednom místě déle než dvě sekundy. Tak docílíte lepšího výsledku, aniž by byly vlasy příliš namáhány, resp. poškozeny.
- > Konečky vlasů můžete vytvarovat tím, že žehličku natočíte ven nebo dovnitř, než ji přes konečky stáhnete.

Upozornění

- Automatické vypínání:
Žehlička na vlasy se z bezpečnostních důvodů automaticky vypne po 30 minutách.

Po použití

- > Dvě sekundy držte stisknutý hlavní vypínač [5]. Žehlička na vlasy se vypne.
- > Žehličku položte na nehořlavý podklad.
- > Po každém použití vytáhněte síťovou zástrčku ze síťové zásuvky.
- > Nechte spotřebič vychladnout.
- > Síťový kabel nenavíjejte na spotřebič!
- > Spotřebič uložte na suchém místě mimo dosah dětí.
- > Spotřebič lze zavěsit za závěsné oko [7] na háček.

7. Čištění a údržba spotřebiče

Čištění



Varování

- Před čištěním vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
- Dbejte na to, aby se do vnitřní části přístroje nedostala voda. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
- Přístroj nečistěte lehce zápalnými kapalinami! Nebezpečí vzniku požáru!

Upozornění

- Přístroj nepotřebuje žádnou údržbu.
- Chraňte přístroj před prachem, nečistotami a vlhkostí.
- Přístroj neumývejte v myčce na nádobí!

- K čištění nepoužívejte žádné ostré, špičaté nástroje, abrazivní, žíravé čisticí prostředky nebo tvrdé kartáče!
- Kryt žehličky na vlasy a topné destičky můžete čistit jemnou utěrkou navlhčenou teplou vodou.

8. Technické údaje

Hmotnost	cca 340 g
Zdroj napětí	220-240 V ~, 50/60 Hz
Příkon	40 W
Teplotní rozsah	120-220 °C
Třída ochrany	II
Podmínky prostředí	schváleno pouze pro použití uvnitř
Přípustný teplotní rozsah	-10 až +40 °C

Technické změny vyhrazeny.

Spotřebič má označení CE a splňuje následující směrnice EU:

- 2006/95/EC směrnice o bezpečnosti elektrických zařízení nízkého napětí,
- 2004/108/EC směrnice o elektromagnetické kompatibilitě.

9. Likvidace

V zájmu ochrany životního prostředí nesmí být spotřebič po uplynutí doby své životnosti vyhozen spolu s domovním odpadem.

Likvidace se musí provést prostřednictvím příslušných sběrných míst ve vaší zemi.

Dodržujte místní předpisy pro likvidaci materiálů.

Přístroj zlikvidujte podle směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ).

Pokud máte otázky, obraťte se na příslušný komunální úřad, který má na starosti likvidaci.

Seznam míst, kde je možno odevzdat staré spotřebiče, obdržíte např. na místním obecním nebo městském úřadu, u podniku pro likvidaci odpadu nebo u svého prodejce.

