

Návod na použitie

Vážená zákazníčka, vážený zákazník, Ďakujeme vám za výber jedného z našich výrobkov. Naše meno symbolizuje vysokokvalitné, dôkladne otestované výrobky určené na použitie v oblastiach tepla, hmotnosti, krvného tlaku, telesnej teploty, pulzu, jemnej terapie a skrášľovania, masáží a vzduchu. Tento Návod na použitie si pred použitím starostlivo prečítajte a odložte si ho na neskoršie použitie. Dbajte, aby bol prístupný aj pre iných používateľov a rešpektujte informácie, ktoré obsahuje. So srdečným pozdravom, Váš tím Beurer

Rozsah dodávky

- Kozmetické zrkadlo s osvetlením
- 4 x batérie 1,5 V, typu AAA
- Tento návod na používanie

Vysvetlenie symbolov

V tomto návode na používanie a na výrobnom štítku sú použité nasledujúce symboly:

 VAROVANIE	Výstražné upozornenie na nebezpečenstvo úrazu alebo ohrozenie zdravia.
 POZOR	Bezpečnostné upozornenie na možné poškodenie prístroja / príslušenstva.
 UPOZORNENIE	Upozornenie na dôležité informácie
	Trieda ochrany 3
	Používajte iba v uzavretých priestoroch.

1. Použitie na určený účel

Zrkadlo s osvetlením je pomocníkom pri každodennej starostlivosti o pleť a nanášanie dekoratívnej kozmetiky.

Zrkadielko má bežnú a 7x zväčšovaciu zrkadlovú plochu, ktorú možno podľa potreby otočiť na zodpovedajúcu stranu.

- Prístroj je určený len na účel, ktorý je popísaný v tomto návode na použitie. Výrobca nemôže ručiť za škody vzniknuté neodborným alebo nevhodným používaním.
- Tento prístroj je určený len na súkromné používanie a nie na komerčné využitie.
- Tento prístroj nesmú používať osoby (vrátane detí) s obmedzenými psychickými, senzorickými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a / alebo vedomostí, iba ak by boli pod dozorom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť, alebo od nej dostanú pokyny, ako majú prístroj používať.
- Deti by mali byť pod dozorom, aby sa nehrali so zariadením.

2. Bezpečnostné pokyny

Prečítajte si pozorne tento návod na použitie! Nedodržanie nasledujúcich pokynov môže spôsobiť škody na majetku alebo zdraví osôb. Tento návod na použitie uschovajte a sprístupnite ho aj ostatným užívateľom. Pri odovzdaní prístroja ďalšej osobe jej odovzdajte tento návod.

 VAROVANIE

• Pri priamom slnečnom žiarení hrozí zvýšené riziko požiaru. Zabráňte preto priamemu slnečnému žiareniu na zrkadlovú plochu.

- Obal uchovávajte mimo dosahu detí. Hrozí riziko udusenía.
- Deti musia byť pri používaní prístroja pod dozorom.
- Opravy elektrických prístrojov smie vykonávať len kvalifikovaný personál. Neodbornou opravou môžu pre užívateľa vzniknúť značné nebezpečenstvá. V prípade opráv sa obráťte na zákaznícky servis alebo autorizovaného predajcu.

Pri neodbornom používaní, resp. používaní v rozpore s týmto návodom na použitie, hrozí za určitých okolností nebezpečenstvo vzniku požiaru!

Preto prístroj

- nenechávajte zapnutý bez dozoru, najmä ak sú v blízkosti deti,
- nepoužívajte zakrytý, napr. dekou, vankúšom, ...
- nepoužívajte v blízkosti benzínu alebo iných ľahko zápalných látok.
- používajte iba v suchých vnútorných miestnostiach.

Zaistite, aby prístroj neprišiel do styku s vodou ani s ďalšími tekutinami.

Za žiadnych okolností nesiahajte na prístroj, ktorý spadol do vody.



POZOR

- Pred použitím sa uistite, že prístroj a príslušenstvo nemajú žiadne viditeľné poškodenia. Pri pochybnostiach ho nepoužívajte a obráťte sa na vášho predajcu alebo na uvedenú adresu zákazníckeho servisu.
- Za žiadnych okolností neotvárajte kryt.
- Chráňte prístroj pred špicatými alebo ostrými predmetmi.
- Pokiaľ prístroj spadol alebo došlo k inému poškodeniu, nesmie byť ďalej používaný.
- Prístroj je potrebné vypnúť po každom použití a pred každým čistením.



Pokyny pre zaobchádzanie s batériami

- Ak by sa tekutina z článku batérie dostala do kontaktu s pokožkou alebo očami, opláchnite postihnuté miesto vodou a vyhľadajte lekára.
- ⚠ **Nebezpečenstvo prehltnutia!** Malé deti by mohli batérie prehltnúť a udusiť sa. Batérie preto uchovávajte mimo dosahu detí!
- Dbajte na označenie polarít plus (+) a mínus (-).
- Ak batéria vytečie, použite ochranné rukavice a vyčistite priehradku na batérie suchou utierkou.
- Chráňte batérie pred nadmerným teplom.
- ⚠ **Nebezpečenstvo výbuchu!** Batérie nehádzte do ohňa.
- Batérie nesmú byť nabíjané alebo skratované.
- V prípade, že sa zariadenie dlhšiu dobu nebude používať, vyberte batérie z priehradky na batérie.
- Používajte rovnaký alebo ekvivalentný typ batérií.
- Vymieňajte vždy všetky batérie zároveň.
- Nepoužívajte dobíjacie akumulátory!
- Batérie sa nesmú rozoberať, otvárať alebo drviť.



POZOR: Likvidácia

- V záujme ochrany životného prostredia nemožno prístroj po ukončení jeho životnosti likvidovať spolu s domácim odpadom. Likvidácia sa musí vykonať prostredníctvom príslušných zberných miest vo vašej krajine. Prístroj zlikvidujte podľa smernice o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ). Ak máte otázky, obráťte sa na príslušný komunálny úrad, ktorý má na starosti likvidáciu.
- Použité, úplne vybité batérie sa likvidujú prostredníctvom špeciálne označených zberných nádob, v zberniach pre zvláštne odpady alebo u predajcov elektrotechniky. Podľa zákona ste povinní batérie likvidovať.
- Na batériách s obsahom škodlivých látok sa nachádzajú tieto značky:
Pb = batéria obsahuje olovo, Cd = batéria obsahuje kadmium, Hg = batéria obsahuje ortuť.



3. Uvedenie do prevádzky

- Kontrolujte, či nedošlo k poškodeniu prístroja.

3.1 Vloženie batérii

- Ak sú k dispozícii batérie, vytiahnite izolačný prúžok krytu úložného priestoru pre batérie alebo odstráňte ochrannú fóliu batérií a vložte batériu podľa polarít.
- Batérie sú umiestnené vo vnútri zrkadla. Otočte prednú stranu zrkadla proti smeru hodinových ručičiek a zložte kryt zo zrkadla. Otvorte kryt priehradky na batérie. Teraz môžete odstrániť izolačný prúžok, popr. vymeniť batérie

3.2 Obsluha

- Svetelný zdroj môžete zapnúť a vypnúť krátkym kliknutím na dotykový senzor na prednej strane zrkadla.
 - Intenzitu svetla nastavíte tak, že sa dotýkate dotykového senzoru tak dlho, až je nastavený požadovaný jas.
 - Zrkadlo môže byť voliteľne používané s bežnou stranou alebo so zväčšujúcou stranou. Otočte zrkadlovú plochu na požadovanú stranu. Svetelný zdroj je možné zapnúť alebo vypnúť tlačidlom na stojane.
-  Svetelný zdroj sa vypína automaticky po 15 minútach.

4. Starostlivosť a skladovanie

- Pred čistením prístroj vždy vypnite.
- Odpojený a vychladnutý prístroj utrite iba mäkkou, jemne navlhčenou handričkou s jemným čistiacim prostriedkom. Potom prístroj utrite do sucha mäkkou handričkou bez vlákien.
- Prístroj čistíte len popísaným spôsobom. Do prístroja alebo príslušenstva nesmie v žiadnom prípade vniknúť kvapalina.
- Prístroj znovu použite až vtedy, keď bude úplne suchý.
- Nečistíte prístroj v umývačke riadu!
- Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky ani tvrdé kefy!

KONTAKT NA SERVISNÉ STREDISKO:

Výhradný dovozca a distribútor pre ČR a SK:

BORGY CZ, a. s.

Reklamácie / servis

Hluchov 1353,

250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav,

Česká republika

Tel.: +420 326 320 662

E-mail: reklamace@borgy.cz,

www.borgy.cz