

VIBRÁTOR ROMP HYPE G-SPOT VIBRATOR



Návod

OVLÁDANIE

- 1) Podržte spodné tlačidlo power po dobu 2 sekúnd pre zapnutie.
- 2) Vibrátor vás privíta rozsvietením LED diódy a spustí svoju prvú vibráciu.
- 3) Následnými krátkymi stlačeniami vrchného tlačidla so symbolom vlnky meníte jednotlivé rytmy vibrácií a pulzácií.
- 4) Vibrátor vypnete opätovným dlhým podržaním tlačidla power po dobu 2 sekúnd.

ÚDRŽBA

Po každom použití vibrátor opláchnite vlažnou vodou s mydlovým prostriedkom.

Môžete tiež použiť čistič erotických pomôcok, ktorý navyše pomáha na odstránenie mikroskopických nečistôt. Výrobok stačí nastriekať, nechať cca 1 minútu pôsobiť a potom osušiť uterákom alebo utierkou, ktoré nepúšťajú vlákna.

VODEODOLNOSŤ

Vibrátor je vodotesný, preto je jeho údržba veľmi jednoduchá.

Vodotesnosť znamená, že výrobok môžete pokojne do vody ponoriť a užiť si tak vodné hrátky.

LUBRIKÁCIA

Používajte výhradne lubrikanty na VODNEJ BÁZE. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky a ten by sa potom stal lepkavým.

POHON A NABÍJANIE

Vibrátor je poháňaný kvalitným integrovaným Li-on akumulátorom, ktorý je od výroby cca z jednej polovice nabitý, odporúčame ho však pred prvým použitím úplne nabiť.

Nabíjanie akumulátora vykonávajte pomocou priloženého USB kábla, ktorý môžete zapojiť do adaptéra na telefón, do PC alebo do powerbanky.

Pri nabíjaní LED dióda bliká a pri úplnom nabití LED kontrola svieti trvalo. Doba nabíjania je cca 180 minút.

SKLADOVANIE

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

OBSAH BALENIA

V balení nájdete vibrátor a USB kábel pre nabíjanie.