

WOMANIZER SILVER DELIGHTS COLLECTION

Návod



OVĽÁDANIE STIMULÁTORA

- 1) Podržte horné tlačidlo napájania 2 sekundy, aby sa zaplo.
- 2) Privíta vás rozsvietením LED diódy. Funkcia Smart Silence™ je predvolene aktivovaná.
- 3) Miernym tlakom na výlevku sa spustí pulzovanie tlakových vln.
- 4) Táto funkcia sa aktivuje a deaktivuje podržaním tlačidiel + a - na 2 sekundy.
- 5) Krátke stlačenia tlačidla + zvyšujú intenzitu tlakových vln, krátke stlačenia tlačidla - intenzitu znižujú.
- 6) Podržaním tlačidla so symbolom vlny zapnete alebo vypnete funkciu autopilota.
- 7) Krátkymi stlačeniami tohto tlačidla sa menia jednotlivé nastavenia.
- 8) Opätovným stlačením a podržaním tlačidla napájania na 2 sekundy stimulátor vypnete.

OVĽÁDANIE VIBRAČNEJ PATRÓNY

- 1) Krátkym stlačením tlačidla power na základni patróny zapnete prvý režim vibrácie.
- 2) Ďalšími krátkymi stlačeniami meníte jednotlivé rytmy vibrácií a pulzácií.
- 3) Vypnete ho dlhým podržaním tlačidla po dobu 3 sekúnd.

ÚDRŽBA

Po každom použití stimulátor alebo patrónu opláchnite vlažnou vodou s mydlovým prostriedkom. Môžete tiež použiť **čistič erotických pomôcok**, ktorý navyše pomáha na odstránenie mikroskopických nečistôt. Výrobok stačí nastriekať, nechať cca 1 minútu pôsobiť a potom osušiť uterákom alebo utierkou, ktoré nepúšťajú vlákna.

VODEODOLNOSŤ

Stimulátor aj patróna sú plne **vodotesné**, preto je ich údržba veľmi jednoduchá. Môže na nich dopadať striekajúca voda, ale bez obáv ich môžete do vody pokojne ponoriť a užiť si aj prípadné vodné hrátky.

LUBRIKÁCIA

Používajte výhradne **lubrikanty na VODNEJ BÁZE**. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky a ten by sa potom stal lepkavým.

POHON A NABÍJANIE

Stimulátor aj vibračná patróna sú poháňané kvalitnými integrovanými Li-on akumulátory, ktoré sú od výroby cca z jednej polovice nabité, odporúčame ich však pred prvým použitím úplne nabiť. Nabíjanie akumulátora vykonávajte pomocou priloženého USB kábla, ktorý môžete zapojiť do adaptéra na telefón, do PC alebo do powerbanky.

SKLADOVANIE

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

OBSAH BALENIA

V balení nájdete stimulátor klitorisu, vibračnú patrónu, magnetický a klasický USB kábel na nabíjanie a zametové vrečko.