

TENGA VACUUM CONTROLLER

Návod na použití:

- 1) Sejměte horní černou část masturbátoru a odstraňte samolepku
- 2) Horní část zašroubujte zpět
- 3) Masturbátor VC zapnete pomocí tlačítka On-Off
- 4) Toto tlačítko zajistí jak zapnutí sání, tak slouží také jako uvolňovací ventil
- 5) Masturbátor VC vypnete pomocí tlačítka On-Off
- 6) Výdrž masturbátoru je cca 70 minut

Údržba

Po každém použití umyjte rukáv masturbátoru vlažnou vodou nebo můžete také použít čističe erotických pomůcek. Horní část při údržbě doporučujeme odstranit.

Skladování

Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě.

Lubrikace

Používejte výhradně lubrikanty na VODNÍ BÁZI. Jiné lubrikační gely by mohly poškodit povrch pomůcky!

Pohon a nabíjení

Masturbátor je poháněn 4 akumulátory typu AAA

Obsah balení

Masturbátor