

TENGA VACUUM CONTROLLER

Návod na použitie:

- 1) Odstráňte hornú čiernu časť masturbátora a odstráňte samolepku
- 2) Hornú časť zaskrutkujte späť
- 3) Masturbátor VC zapnete pomocou tlačidla On-Off
- 4) Toto tlačidlo zaistí ako zapnutie sania, tak slúži tiež ako uvoľňovací ventil
- 5) Masturbátor VC vypnete pomocou tlačidla On-Off
- 6) Výdrž masturbátora je cca 70 minút

Údržba

Po každom použití umyte rukáv masturbátora vlažnou vodou alebo môžete tiež použiť čističe erotických pomôcok. Hornú časť pri údržbe odporúčame odstrániť.

Skladovanie

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

Lubrikácia

Používajte výhradne lubrikanty na VODNEJ BÁZE. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky!

Pohon a nabíjanie

Masturbátor je poháňaný 4 akumulátormi typu AAA

Obsah balenia

Masturbátor