

VIBRÁTOR IROHA ZEN MATCHA

Návod na použitie:

- 1) Podržte tlačidlo power na základni po dobu 3 sekúnd pre zapnutie vibrátora
- 2) Krátkymi stlačeniami tlačidla meníte jednotlivé vibračné a pulzačné režimy
- 3) Pre vypnutie vibrátora podržte tlačidlo power na základni po dobu 3 sekúnd

Návod na údržbu

Pred a po každom použití pomôcky použite čistič na erotické pomôcky. Vibrátor je vodotesný, preto je jeho údržba veľmi jednoduchá a je možné ho čistiť aj vodou.

Skladovanie

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

Lubrikácia

Používajte výhradne lubrikanty na VODNEJ BÁZE. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky!

Vodeodolnosť

Vibrátor je vodotesný, tzn., že naň môže striekať voda a môžete ho do nej tiež ponoriť a užiť si tak vodných hier.

Napájanie

Napájanie vibrátora prebieha pomocou 2 akumulátorov typu AAA.

Obsah balenia

Vibrátor