

STIMULÁTOR IROHA TEMARI HANA

Návod k použití:

- 1) Podržte tlačítko na základně po dobu 3 vteřin pro zapnutí či vypnutí vibrací
- 2) Krátkými stisky tohoto tlačítka měníte jednotlivé vibrační a pulzační režimy
- 3) Vypnutí stimulatoru provedete podržením tlačítka po dobu 3 vteřin

Návod na údržbu

Před a po každém použití pomůcky použijte čistič na erotické pomůcky. Stimulátor je vodotěsný, proto je jeho údržba velice snadná a lze jej čistit také vodou.

Skladování

Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě.

Lubrikace

Používejte výhradně lubrikanty na VODNÍ BÁZI. **Jiné lubrikační gely by mohly poškodit povrch pomůcky!**

Voděodolnost

Stimulátor je vodotěsný, tzn., že na něj může stříkat voda a můžete ho do ní také ponořit a užít si tak vodních hrátek.

Napájení

Napájení stimulatoru probíhá pomocí integrovaného Li-on akumulátoru. Nabíjení pak pomocí magnetického USB kabelu

Obsah balení

Stimulátor, základna, magnetický USB kabel