

STIMULÁTOR LE WAND DEUX

Návod



OVLÁDANIE

- 1) Súčasným podržaním tlačidiel + a - aktivujete alebo deaktivujete cestovný zámok, čo je indikované blikajúcou LED diódou.
- 2) Krátkym stlačením horného tlačidla + aktivujete prvý vibračný režim.
- 3) Opakovaným krátkym stlačením tohto tlačidla zvýšite intenzitu sily, krátkym stlačením spodného tlačidla tlačidla - znižujú intenzitu.
- 4) Krátkymi stlačeniami stredného tlačidla so symbolom krúžku zmeníte jednotlivé vibračné rytmy.
- 5) Ak chcete vibrátor vypnúť, podržte spodné tlačidlo stlačené 2 sekundy.

ÚDRŽBA

Po každom použití stimulátor opláchnite vlažnou vodou s mydlovým prostriedkom.

Môžete tiež použiť **čistič erotických pomôcok**, ktorý navyše pomáha na odstránenie mikroskopických nečistôt. Výrobok stačí nastriekať, nechať cca 1 minútu pôsobiť a potom osušiť uterákom alebo utierkou, ktoré nepúšťajú vlákna.

VODEODOLNOSŤ

Stimulátor je **vodeodolný**, preto je jeho údržba veľmi jednoduchá.

Na stimulátor môže dopadať striekajúca voda, ale do vody ho ponoriť **NESMIETE!**

Vodotesnosť znamená, že by ste mohli výrobok do vody úplne ponoriť a užiť si tak vodné hrátky.

Vzhľadom iba k **vodeodolnosti** výrobku, to v tomto prípade **nie je možné**.

LUBRIKÁCIA

Používajte výhradne **lubrikanty na VODNEJ BÁZE**. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky a ten by sa potom stal lepkavým.

POHON A NABÍJANIE

Stimulátor je poháňaný kvalitným integrovaným Li-on akumulátorom, ktorý je od výroby cca z jednej polovice nabitý, odporúčame ho však pred prvým použitím úplne nabiť.

Batériu nabíjajte pomocou konektora USB, ktorý možno pripojiť k adaptéru telefónu, počítaču alebo power-banke.

SKLADOVANIE

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

OBSAH BALENIA

V balení nájdete stimulátor a vrečko na uloženie pomôcky.