

VIBRÁTOR DISCRETION

Návod



OVLÁDÁNÍ

- 1) Odšroubujte spodní část vibrátoru.
- 2) Vložte akumulátor typu AA plusovým pólem směrem dolů.
- 3) Uzavřete kryt akumulátoru, vibrátor začne vibrovat.
- 4) Pro vypnutí vibrátoru je potřeba povolit kryt akumulátoru.

ÚDRŽBA

Po každém použití vibrátor opláchněte vlažnou vodou s mýdlovým prostředkem. Můžete také použít **čistič erotických pomůcek**, který navíc pomáhá k odstranění mikroskopických nečistot. Výrobek stačí nastříkat, nechat cca 1 minutu působit a poté osušit ručníkem či utěrkou, které nepouští vlákna.

VODĚODOLNOST

Vibrátor je **voděodolný**, proto je jeho údržba velmi jednoduchá. Na vibrátor může dopadat stříkající voda, ale do vody jej ponořit **NESMÍTE!** **Vodotěsnost** pak znamená, že byste mohli výrobek do vody zcela ponořit a užít si tak vodních hrátek. Vzhledem pouze k **voděodolnosti** výrobku, to v tomto případě **není možné**.

LUBRIKACE

Používejte výhradně **lubrikanty na VODNÍ BÁZI**. Jiné lubrikační gely by mohly poškodit povrch pomůcky a ten by se pak stal lepkavým.

POHON A NABÍJENÍ

Vibrátor je poháněn jedním akumulátrem typu AA. Pro vyšší výdrž vibrátoru doporučujeme používat nabíjecí baterie s vyšší kapacitou mAh.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě.

OBSAH BALENÍ

V balení naleznete vibrátor Discretion.