

## Használati utasítás°ULTRASONIC DIFFUSER SEASONS - SONI SM (fehér, fekete)

### • ÁTTEKINTÉS

Fő egység

1. Burkolat
2. Páranyílás
3. Belső fedél
4. Víztartály
5. Piros vízszint jelölés
6. Csip
7. Szilikon gyűrű
8. Mist/LED gomb
9. Szellőző nyílás
10. Légbeömlő nyílás
11. USB bemenet
12. USB-A/USB-C

### • Használati utasítás

A diffúzort mindig sima, szilárd és vízszintes felületre helyezze.

1. Emelje fel a felső fedelet és a belső fedelet.
2. Töltse fel a tartályt vízzel a piros jelig. Cseppentsen 10-15 cseppet a kedvenc illóolajából.
3. Helyezze vissza a belső fedelet és a felső fedelet.
4. Dugja be az USB-C kábelt a hálózati adapter aljzatába vagy az USB-nyílásba.
5. Nyomja meg a MIST gombot a készülék bekapcsolásához.

Megj. Hordszíz - távolítsa el a szilikondugót és csavarja be a csatot az óramutató járásával megegyező irányba a készülékhez.

### • FIGYELMEZTETÉS

1. Hordozásakor ügyeljen arra, hogy szilárdan tartsa a készüléket. Mindig óvatosan kezelje a készüléket, hogy elkerülje az ütközést vagy a készülék leesését.
2. Helyezze a készüléket szilárd és vízszintes felületre. Ne helyezze szőnyegre, textil alátétre, fa vagy polírozott bútorra és instabil felületre.
3. Használjon megfelelő edényt, hogy vizet öntse a tartályba. Soha ne öntsön vizet közvetlenül a csapból vagy amikor a készülék csatlakoztatva van.
4. A vízszint nem haladhatja meg a tartályban lévő maximális vízmennyiség piros jelzését. Ez károsíthatja a készüléket.
5. Víz nem kerülhet a szellőzőnyílásba vagy a levegőbemenetbe.
6. A legjobb illat érdekében természetes illóolajok használatát javasoljuk. A mesterséges illatanyagok károsíthatják a készüléket.
7. Állítsa be a felhasznált illóolaj mennyiségét saját ízlése szerint.
8. Mindig húzza ki a készüléket a dugaszaljából, ha nem használja.
9. Működés közben ne emelje fel a készülék felső fedelét vagy belső fedelét.

- **ESZKÖZ BEÁLLÍTÁSA**

MIST GOMB: nyomja meg a gombot a működési idő megváltoztatásához. Beállíthat 2 órát, 8 órát vagy 16 órát (5 perces be-/kikapcsolási intervallum).

LIGHT GOMB: nyomja meg a Light gombot a háttérvilágítás színének megváltoztatásához. Váltakozó színű háttérvilágítás - kék háttérvilágítás, gyertyafény vagy lila háttérvilágítás - is beállítható.

- A Light gomb a Mist gombtól függetlenül működik, így éjszakai lámpaként is használható.

Megjegyzés:

1. A készülékből kilépő pára mennyiségében az egyes eszközök között tapasztalható csekély eltérés normális jelenség.
2. A víz minősége, a helyiség hőmérséklete és páratartalma, valamint a levegő áramlása befolyásolhatja a keletkező köd mennyiségét.
3. A készülék biztonsági intézkedésekkel rendelkezik és automatikusan kikapcsol, ha a tartályból kifogy a víz, vagy ha a készülék felborul.

- **TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS**

\*Tisztítás közben mindig húzza ki az USB-kábelt a készülékből.

1. Fogja meg a készülék alját, emelje fel a felső fedelet és a belső fedelet.
2. Öntse ki a maradék vizet a tartályból
3. Pamut törülővel és semleges mosószerrel tisztítsa meg a víztartály belsejében lévő forgácsot min. heti 2 alkalommal. Tisztítás után alaposan öblítse le.

Figyelem:

- Ügyeljen arra, hogy víz ne kerüljön a szellőzőbe és a levegőbemenetbe, mert ez károsíthatja a készüléket.
- Soha ne áztassa vagy mossa a készüléket, mert mechanikai sérülést okozhat.
- Soha ne használjon savas tisztítószeret, mert az károsíthatja a készüléket.
- Minden használat után vattacsomóval tisztítsa meg a készüléket. Öblítse le csapvízzel vagy ásványvízzel, majd törölje le száraz ruhával.
- A víztartályt minden olajcsere előtt ki kell tisztítani.
- Használjon csapvizet vagy ásványvizet.
- Használat/tisztítás után hagyja alaposan megszáradni.

- **BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK**

1. Soha ne használja a diffúzort a rendeltetésétől eltérő célra.
2. A készülék használata előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót.
3. A készülék használata előtt távolítson el minden csomagolóanyagot.
4. Csak a mellékelt USB-kábelt használja. Ezzel elkerülheti a készülék károsodását.
5. A hálózati adapter leválasztásakor a kezével tartsa az adapter testét, ne a kábelt húzza.
6. Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, vagy ha mozgatja, húzza ki a hálózati adaptert, öntse ki az összes vizet, és tárolás előtt tisztítsa meg a készüléket.

7. Ügyeljen arra, hogy a diffúzort szorosan a kezében tartsa, amikor mozgatja. Ez megakadályozza, hogy a készülék összetörését vagy a folyadék kiömlését.
8. Az ebben a kézikönyvben megadott óvintézkedések a készülék biztonságos és helyes használatának biztosítására szolgálnak és ezzel megakadályozzák a nem megfelelő kezelésből adódó veszélyeket vagy töréseket.
9. A "FIGYELMEZTETÉS" fontos biztonsági utasításokat tartalmaz. Kövesse ezeket az utasításokat.

#### • FIGYELMEZTETÉS

1. Ezt a készüléket nem használhatják csökkent fizikai vagy kognitív képességekkel rendelkező személyek, akik nem rendelkeznek a szükséges tapasztalattal vagy ismeretekkel, kivéve, ha a biztonságukért felelős személy megtanította őket az eszköz helyes használatára, és megértették az ezzel járó kockázatokat.
2. Abban az esetben, ha a készülék füstölni kezd, szagot enged, szokatlan zajokat vagy egyéb rendellenességeket ad ki, azonnal hagyja abba a használatát, és húzza ki a dugaszaljaból. A termék megrongálódhat, áramütést okozhat vagy módosulhat.
3. Ne módosítsa, javítsa vagy más módon ne szerelje szét ezt a készüléket, mert ez tüzet, áramütést vagy egyéb károkat okozhat.
4. Javasoljuk, hogy a készülék ártalmatlanítása során az elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítására szolgáló gyűjtőhelyen adja le, ne a háztartási hulladékkal együtt.
5. Ha ezt a terméket hosszabb ideig nem használja, a főegységet ki kell húzni a konnektorból, és el kell távolítani az összes vizet. Ezzel elkerülhető az áramütés veszélye.
6. Tartsa távol a készüléket hőforrásoktól és nagy nyomású helyektől.
7. Ne törje vagy rongálja meg a készüléket.
8. Ezt a terméket tisztítás és karbantartás közben le kell választani az áramforrásról.
9. Amikor illóolajat csepegtet a diffúzorba, legyen fokozottan figyelmes és kerülje az olaj bútorra fröccsenését. Ha a bútorra csöppen, azonnal törölje le az olajat, hogy elkerülje a termék vagy a bútor külső felületének elszíneződését.
10. Ez a termék nem egészségügyi eszköz. A diffúzorból származó esszenciák közvetlen belélegzése nem javasolt.
11. Ha bármilyen speciális egészségügyi problémája vagy rossz közérzete van, mint például terhesség, tüdőelégztelenség, rák, epilepszia vagy más betegségek, az illóolajok használata előtt konzultáljon orvosával. Ha kényelmetlenül érzi magát, hagyja abba a termék használatát, és szellőztessen.
12. Az illóolajok erősen koncentráltak, és mindig óvatosan kell bánni velük, beleértve a minden alkalommal használt mennyiséget is.
13. Ne érintse meg a diffúzort nedves kézzel, mert áramütés következhet be.
14. A készülék nem játék. Ne engedje, hogy gyermekek kezeljék a készüléket. A gyermekek áramütést kaphatnak.
15. A tűz, áramütés vagy a készülék károsodásának elkerülése érdekében ne helyezze a készüléket a következő helyekre:
  - Közvetlen napfénynek vagy magas hőmérsékletnek kitett környezetbe.
  - Nyomás alatt lévő vagy gyúlékony tartályok.

## • KÉSZÜLÉK INFORMÁCIÓ

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Készülék neve:     | Soni Home                |
| Készülék kódja:    | SSAW-003                 |
| A készülék mérete: | átmérő 130 mm x 120 mm   |
| Anyaga:            | PP                       |
| Áramfelvétel:      | 5 V (1 A)                |
| Fő egység súlya:   | 620 g                    |
| Tartály térfogata  | 120 ml                   |
| Lefedettség:       | akár 800 m <sup>2</sup>  |
| Üzemidő:           | 2/8/16 óra (időközökkel) |

Kínában készült.  
SSAW LLC  
seasonslife.com

## • GARANCIA

Ez az eredeti használati útmutató része, amely a csomagban található

## • A PROBLÉMÁK MEGOLDÁSA

| PROBLÉMA                                                                          | LEHETSÉGES OK                                                                                        | MEGOLDÁS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A diffúzort nem lehet bekapcsolni. A diffúzor az üzemidő lejárta előtt kikapcsol. | Vízhiány a tartályban.                                                                               | Öntsön vizet a tartályba a piros jelig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Semmilyen, vagy rendellenes pára jön ki a készülékből.                            | Normál háttérvilágítás, de nincs pára.                                                               | 1. Ellenőrizze a víz mennyiségét a tartályban. A víz szintje nem haladhatja meg a piros jelet.<br>2. Ügyeljen arra, hogy csapvizet vagy forrásvizet használjon.<br>3. Győződjön meg arról, hogy a megfelelő gombot (MIST) nyomja meg.<br>4. Ne helyezze a készüléket puha vagy instabil felületre, mert elakadhat a levegőellátás.<br>5. Sérült chip. Kérjük, lépjen kapcsolatba az eladóval. |
|                                                                                   | A chip olajtól vagy lerakódásoktól el van tömődve. A készülék alján lévő levegőkimenet el van zárva. | Kérjük, tisztítsa meg a készüléket a használati útmutatóban leírtak szerint. Tisztítsa meg a levegőkimenetet. A részlegesen elzárt kimenet                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                 |                                                                                |                                                       |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                 |                                                                                | befolyásolhatja a pára mennyiségét.                   |
| Szivárog a víz. | A hőmérséklet és a páratartalom hatására a köd gyorsan cseppekké csapódhat le. | Állítsa be a helyiség hőmérsékletét és páratartalmát. |

- Ne szerelje szét vagy javítsa saját maga a készüléket. Ha nem tudja megoldani a problémát, forduljon az eladóhoz.