

Návod na použitie ULTRAZVUKOVÝ DIFUZÉR SEASONS – SONI HOME (biely, zelený)

• PREHĽAD

Hlavná jednotka

1. Kryt
2. Otvor na vychádzajúcu hmlu
3. Vnútorne veko
4. Nádržka na vodu
5. Červené označenie hladiny vody
6. Čip
7. Silikónový prsteň
8. Tlačidlo MIST/LED
9. Vetrací otvor
10. Prívod vzduchu
11. Otvor na USB
12. USB-A/USB-C

• NÁVOD NA OBSLUHU

Vždy pokladajte difuzér na rovný, pevný a vyrovnaný povrch.

1. Zdvihnite horný kryt difuzéru a vnútorné veko.
2. Naplňte nádržku vodou až po červenú značku. Pridajte 10 – 15 kvapiek vášho obľúbeného esenciálneho oleja.
3. Nasadte späť vnútorné veko a horný kryt.
4. Zapojte USB-C kábel do zásuvky napájacieho adaptéra alebo do USB slotu.
5. Stlačte tlačidlo MIST na zapnutie prístroja.

Pozn. Popruh na prenášanie – odstráňte silikónovú zátku a zaskrutkujte pracku v smere hodinových ručičiek k prístroju.

• VAROVANIE

1. Uistite sa, že pri prenášaní prístroja ho celý pevne držíte. Manipulujte s prístrojom vždy opatrne, aby ste predišli nárazom alebo pádom.
2. Prístroj umiestnite na pevný a rovný povrch. Nepokladajte ho na koberec, koberčeky, drevený či leštený nábytok alebo na nestabilné povrchy.
3. Na nalievanie vody do nádržky použite vhodnú nádobku. Nikdy nenapúšťajte vodu priamo z kohútika alebo pokiaľ je prístroj zapojený v zásuvke.
4. Hladina vody nesmie prekročiť červenú značku označujúcu maximálny objem vody v nádržke. Mohlo by dôjsť k poškodeniu prístroja.
5. Voda sa nesmie dostať do vetracieho otvoru ani do prívodu vzduchu.
6. Pre čo najlepšie prevoňanie odporúčame použiť prírodné esenciálne oleje. Umelé vône by mohli prístroj poškodiť.
7. Množstvo použitého esenciálneho oleja prispôbte svojim osobným preferenciám.
8. Vždy vypojte prístroj zo zásuvky, pokiaľ nie je používaný.
9. V priebehu prevádzky nedvíhajte horný kryt ani vnútorné veko prístroja.

- **NASTAVENIE PRÍSTROJA**

TLAČIDLO MIST: stlačte tlačidlo pre zmenu prevádzkového času. Nastaviť je možné 2 hodiny, 8 hodín alebo 16 hodín (5-minútový interval zapnutý/vypnutý).

TLAČIDLO LIGHT: stlačte tlačidlo Light pre zmenu farby podsvietenia. Nastaviť je možné meniace sa farebné podsvietenie, modré podsvietenie, svetlo sviečky alebo fialové podsvietenie.

- Tlačidlo Light funguje nezávisle od tlačidla Mist, môžete ho teda využiť aj ako nočnú lampičku.

Poznámka:

1. Nepatrné rozdiely v množstve vychádzajúcej hmly z prístroja medzi jednotlivými prístrojmi sú normálne.
2. Kvalita vody, izbová teplota a vlhkosť a prúdenie vzduchu môžu ovplyvniť množstvo vychádzajúcej hmly.
3. Prístroj má bezpečnostné opatrenia a automaticky sa vypne, ak v nádržke dôjde voda alebo ak sa prístroj prevráti.

- **ČISTENIE A ÚDRŽBA**

*Počas čistenia vždy odpojte USB kábel od prístroja.

1. Držte spodok prístroja a zdvihnite horný kryt a vnútorné veko.
2. Vylejte všetku zvyšnú vodu z nádržky
3. Použite vatovú tyčinku a neutrálny čistiaci prostriedok na vyčistenie čipu vnútri nádržky na vodu min. 2x týždenne. Starostlivo ho po vyčistení opláchnite.

Pozor:

- Zaistite, aby do ventilácie a prívodu vzduchu nevnikla voda, mohlo by dôjsť k poškodeniu prístroja.
- Nikdy nestláčajte ani neperte prístroj, mohlo by dôjsť k mechanickému poškodeniu.
- Nikdy nepoužívajte kyslé čistiace prostriedky, pretože môže dôjsť k poškodeniu prístroja.
- Po každom použití prístroj očistite vatovým tampónom. Opláchnite vodou z vodovodu alebo minerálnou vodou a potom otrite suchou handričkou.
- Pred každou výmenou oleja je nutné vyčistiť nádržku na vodu.
- Použite vodu z vodovodu alebo minerálnu vodu.
- Po použití/čistení nechajte dôkladne zaschnúť.

- **BEZPEČNOSTNÉ POKYNY**

1. Nikdy nepoužívajte difúzer na iný účel, než na ktorý je určený.
2. Pred použitím prístroja si pozorne prečítajte návod na použitie.
3. Pred použitím prístroja odstráňte všetky obalové materiály.
4. Používajte iba USB kábel, ktorý je súčasťou balenia. Predídete tak poškodeniu prístroja.
5. Pri odpájaní napájacieho adaptéra pridržte rukou telo adaptéra, neťahajte za kábel.

6. Ak nebudete prístroj dlhšiu dobu používať alebo pri jeho premiestňovaní odpojte napájací adaptér, vylejte všetku vodu a prístroj pred uskladnením vyčistite.
7. Pri premiestňovaní difuzéru sa uistite, že ho držíte pevne v rukách. Predídete tak rozbitiu alebo rozliatiu tekutiny.
8. Opatrenia uvedené v tomto manuáli majú zaistiť bezpečné a správne používanie tohto prístroja a zabrániť tak akémukoľvek nebezpečenstvu alebo rozbitiu, ktoré by mohli nastať nesprávnym zaobchádzaním.
9. „VAROVANIE“ obsahuje dôležité bezpečnostné pokyny. Dodržiavajte tieto pokyny.

• **VAROVANIE**

1. Toto zariadenie nie je určené na používanie osobami so zníženými fyzickými alebo kognitívnymi schopnosťami, bez potrebných skúseností alebo znalostí, ak neboli vyškolené na správne používanie zariadenia osobou zodpovednou za ich bezpečnosť a neporozumeli súvisiacim rizikám.
2. V prípade, že sa z prístroja začne dymiť, ucítite zápach alebo neobvyklé zvuky či iné anomálie, okamžite ho prestaňte používať a vypojte ho zo zásuvky. Mohlo by dôjsť k poškodeniu, zásahu elektrickým prúdom alebo k úprave tohto produktu.
3. Neupravujte, neopravujte ani inak nedemontujte tento prístroj, mohlo by dôjsť k požiaru, elektrickému šoku či inému poškodeniu.
4. Pri likvidácii prístroja ho odporúčame zlikvidovať v zbernom mieste na recykláciu elektrických a elektronických zariadení, nie s komunálnym odpadom.
5. Keď tento produkt zostane dlhšiu dobu nepoužívaný, musí byť hlavná jednotka odpojená zo zásuvky a musí byť odstránená všetka voda. Predídete tak nebezpečenstvu úrazu elektrickým prúdom.
6. Udržiavajte prístroj v dostatočnej vzdialenosti od zdrojov tepla a miest s vysokým tlakom.
7. Prístroj nerozbite ani nepoškodte.
8. Tento produkt musí byť počas čistenia a údržby odpojený od zdrojov elektrickej energie.
9. Pri kvapkaní esenciálnych olejov do difuzéru dbajte na zvýšenú opatrnosť a nepokvapkajte nábytok. V prípade pokvapkania nábytku olej okamžite zotrite, aby nedošlo k odfarbeniu vonkajšieho povrchu výrobku alebo nábytku.
10. Tento výrobok nie je zdravotníckym zariadením. Neodporúča sa priame vdychovanie esencií vychádzajúcich z difuzéru.
11. Ak máte nejaké špeciálne zdravotné problémy či indispozície, ako je napr. tehotenstvo, zlyhanie pľúc, rakovina, epilepsia alebo iné ochorenia, pred použitím éterických olejov sa poraďte so svojím lekárom. Ak sa začnete cítiť nepríjemne, prestaňte produkt používať a vyvetrajte.
12. Esenciálne oleje sú vysoko koncentrované a je potrebné s nimi vždy zaobchádzať opatrne, vrátane množstva pri každom použití.
13. Nedotýkajte sa difuzéru mokrými rukami, mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom.
14. Prístroj nie je hračka. Nedovoľte deťom, aby s prístrojom manipulovali. Mohlo by dôjsť k zasiahnutiu detí elektrickým prúdom.
15. Aby ste predišli vzniku požiaru, úrazu elektrickým prúdom či poškodeniu prístroja, neumiestňujte prístroj na nižšie uvedené miesta:

- Prostredia vystavené priamemu slnečnému žiareniu či vysokým teplotám.
- Nádoby pod tlakom či horľaviny.

• INFORMÁCIE O PRÍSTROJI

Názov prístroja:	Soni Home
Kód prístroja:	SSAW-003
Rozmery prístroja:	priemer 130 mm x 120 mm
Materiál:	PP
Príkon:	5 V (1 A)
Váha hlavnej jednotky:	620 g
Objem nádržky:	120 ml
Pokrytie:	až 800 m ²
Čas prevádzky:	2/8/16 hodín (s intervalmi)

Vyrobené v Číne.
SSAW LLC
seasonslife.com

• ZÁRUKA

Je súčasťou originálneho návodu na použitie, ktorý je súčasťou balenia

• RIEŠENIE PROBLÉMOV

PROBLÉM	MOŽNÁ PRÍČINA	RIEŠENIE
Difuzér nie je možné zapnúť. Difuzér sa vypne pred koncom prevádzkového času.	Nedostatok vody v nádržke.	Nalejte vodu do nádržky až po červenú značku.
Z prístroja vychádza abnormálna hmla alebo nevychádza žiadna.	Normálne podsvietenie, ale žiadna vychádzajúca hmla.	1. Skontrolujte množstvo vody v nádržke. Hladina vody by nemala presahovať červenú značku. 2. Uistite sa, že ste použili kohútikovú alebo pramenitú vodu. 3. Uistite sa, že ste stlačili správne tlačidlo (MIST). 4. Nepokladajte prístroj na mäkký alebo nestabilný povrch, mohol by byť blokovaný prívod vzduchu. 5. Poškodený čip. Prosím, kontaktujte predajcu.
	Čip je zanesený olejom alebo usadeninami. Vývod vzduchu na spodnej strane prístroja je blokovaný.	Prosím, vyčistite prístroj podľa inštrukcií v návode na použitie. Vyčistite vývod vzduchu. Čiastočne

		blokovaný vývod môže ovplyvniť množstvo hmly.
Presakuje voda.	Teplota a vlhkosť môžu spôsobiť, že hmla rýchlo kondenzuje na kvapky.	Upravte izbovú teplotu a vlhkosť v miestnosti.

- Nedemontujte ani neopravujte prístroj sami. V prípade, že nemôžete odstrániť problém, kontaktujte predajcu.