FINISHING TOUCH

FLAWLESS™ SALON NAILS

Save these Instructions

EN

Great for manicures & pedicures
Instruction guide
SAVE THESE INSTRUCTIONS

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS - When using an electrical product, basic precautions should always be followed, including the following: Read all instructions before using this product.

DANGER - To reduce the risk of electrical shock: - Do not reach for the unit if it has fallen into water while charging. Unplug immediately from outlet. - Do not place or store product where it can fall or be pulled into a tub or sink. - Do not place in or drop into water or other liquid. - Unplug this product before cleaning. - The battery used in this product may present a fire or chemical burn hazard if mistreated. Do not disassemble, heat above 33.3°C or incinerate.

WARNING - To reduce the risk of burns, fire, electric shock, or injury to persons: - Keep out of reach of children. - An appliance should never be left unattended when plugged in. - The appliance is not to be used by persons including children with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Do not allow children to use or play with product. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision. - Use this product only for its intended household use as described in this manual. - Only use with the charging cable provided with this product. - Charging cable must only be supplied by a Class 2 USB charger or UPS Power Supply of voltage corresponding to the marking on the unit. - Never charge the product when it has a damaged cord or plug, operate when it is not working properly, after it has been damaged, or after it has been dropped or broken. - Do not use this product with damaged or broken heads, as it has the potential to result in injury. - Do not operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered. - Keep hair, fingers, and all parts of body away from openings and moving parts. - Keep product free of hair, eyelashes, and loose clothing. - To disconnect, remove adapter from outlet, then remove charging cable from unit. - Appliance is not intended to be used in, or around water. - This appliance contains lithium batteries that are non-replaceable. - This unit contains a Lithium-ion battery. Ingestion of or accidence to local guidelines. - Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.

CAUTION - The unit should be used by only one person for hygienic reasons. - Do not try or rush the unit if it is not working properly. - Stop use immediately if discomfort or irritation occurs. - Do not expose the unit to water or excess moisture.

US Patent Pending

DE

Perfekt für maniküre und pediküre
Gebrauchsanleitung
BEWAHREN SIE BITTE DIESE ANLEITUNG AUF

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE - Bei der Verwendung eines elektrischen Gerätes müssen immer grundlegende Vorsichtsmaßnahmen beachtet werden, einschließlich der folgenden: Bitte lesen Sie vor der Verwendung des Produkts alle Gebrauchsanweisungen sorgfältig durch.

GEFAHR - So reduzieren Sie das Risiko eines Stromschlags: - Nicht nach dem Gerät greifen, wenn es beim Laden ins Wasser gefallen ist. Sofort vom Stromnetz trennen. - Das Netzkabel oder das Ladekabel nicht zum Einbauten des Wasser oder zur Verwendung in der Dusche verlegen. - Das Produkt nach dem Aufladen immer aus der Steckdose ziehen. Kapitte ziehen. - Das Produkt nicht in Wasser oder in eine Badewanne oder ein Waschbecken fallen oder greifen werden lassen. Nicht ins Wasser oder in andere Flüssigkeiten eintauchen. - Vor dem Reinigen des Produkts den Stecker ziehen. - Der in diesem Produkt verwendete Akku kann bei unsachgemäßer Verwendung eine Brand- oder Verätzungsgefahr sein. Nicht auseinandernehmen und nicht über 33,3 °C erhitzen oder verbrennen.

WARNHINWEIS - Um das Risiko von Verbrennungen, Bränden, Stromschlägen und Körperverletzungen zu verringern: - Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. - Das Gerät darf nie unbeaufsichtigt gelassen werden, wenn es an das Stromnetz angeschlossen ist. - Das Gerät darf nicht von Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und/oder unzureichendem Kenntnissen verwendet werden, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder erhalten von dieser Person Anweisungen zur Bedienung des Geräts. Kinder dürfen das Produkt nicht verwenden oder damit spielen. Reinigung und Benutzerwartung von Kindern ohne Aufsicht dürfen nicht durchgeführt werden. - Das Produkt ist ausschließlich für den in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Zweck zu verwenden. - Verwenden Sie nur das mitgelieferte Ladekabel. - Ladekabel darf nur mit einem Klasse 2 USB-Ladegerät oder einem UPS-Netzteil mit der auf dem Gerät angegebenen Spannung verwendet werden. - Produkt niemals aufladen, wenn Kabel oder Stecker beschädigt sind. Produkt nicht benutzen, wenn es nicht ordnungsgemäß funktioniert, nachdem es beschädigt wurde oder wenn es fallengelassen oder beschädigt wurde. Produkt nicht benutzen, wenn es nicht richtig funktioniert hat. - Produkt nicht mit beschädigten oder gebrochenen Aufsätzen verwenden, da dies zu Verletzungen führen kann. - Nicht in der Nähe von Sprühdosen (Aerosol) oder Orten, an denen Sauerstoff verabreicht wird, verwenden. - Haare, Finger und alle Körperteile von Öffnungen und beweglichen Teilen fernhalten. - Gerät frei von Haaren, Wimpern und losen Kleidungsstücken halten. - Zum Trennen vom Stromnetz den Stecker aus der Steckdose ziehen, dann das Ladekabel vom Gerät trennen. - Das Gerät ist nicht zur Verwendung in oder in der Nähe von Wasser vorgesehen. - Dieses Gerät enthält Batterien, die nicht austauschbar sind. - Dieses Gerät enthält einen Lithium-Ionen-Akku. Verschlucken oder Beschädigung können zu Verletzungen führen. Entsorgen Sie den Akku gemäß den örtlichen Richtlinien. - Nicht im Freien oder in Bereichen verwenden, wo Aerosolprodukte (Sprays) verwendet werden oder wo Sauerstoff verabreicht wird. **VORSICHT:** - Aus hygienischen Gründen sollte das Gerät nur für den persönlichen Gebrauch verwendet werden. - Das Gerät nicht überhitzen oder überlasten. - Bei Unbehagen oder Reizungen sofort aufhören. - Das Gerät nicht Wasser oder übermäßiger Feuchtigkeit aussetzen. - Das Gerät darf nicht in Reichweite von Kindern verwendet werden.

FR

Parfait pour les manucures et les pédicures
Manuel pour l'emploi
GARDEZ CES CONSIGNES

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES - Lors de l'utilisation d'un produit électrique, vous devez toujours respecter des précautions de base, notamment les suivantes : Veuillez lire toutes les instructions avant d'utiliser ce produit.

DANGER - Pour réduire le risque d'électrocution : - Si l'appareil tombe dans l'eau durant la charge, surtout ne pas le toucher. Débrancher immédiatement la prise. - Ce produit ne doit pas être placé ou entreposé à un endroit où il pourrait tomber dans une baignoire ou un évier ou être tiré vers celle-ci. - Ne pas placer ou laisser tomber l'appareil dans un endroit ou dans un liquide. Débrancher systématiquement l'appareil de la prise électrique ou de l'adaptateur après la charge. - Ne pas utiliser l'appareil dans un endroit où il risque de chuter ou de tomber dans une baignoire ou un évier. Ne jamais l'immerger dans l'eau ou dans un autre liquide. - Débrancher l'appareil avant de le nettoyer. - La batterie de cet appareil peut présenter un risque d'incendie ou de brûlure chimique en cas de manipulation inappropriée. Ne pas démonter ni jeter au chauffer à une température supérieure à 93,3 °C ni incinérer.

AVERTISSEMENT - Pour réduire le risque de brûlures, d'incendie ou d'électrocution ou les blessures corporelles : - Tenir l'appareil hors de portée des enfants. - L'appareil ne doit jamais rester sans surveillance lorsqu'il est branché. - L'appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (notamment des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui ne manquent de connaissances et d'expérience, à moins que ces personnes ne soient sous la surveillance d'une personne responsable de leur sécurité ou qu'elle leur ait donné des consignes pour utiliser l'appareil. Ne pas laisser les enfants utiliser cet appareil ou jouer avec. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance. - Utiliser cet appareil uniquement pour l'usage domestique prévu, tel que décrit dans le présent mode d'emploi. - N'utiliser l'appareil exclusivement avec le câble de charge fourni avec. - Le câble de charge ne doit être alimenté que par un chargeur USB de classe 2 ou une bloc d'alimentation limité à une tension correspondant à celle figurant sur l'appareil. - Ne jamais recharger cet appareil si le cordon ou la fiche sont endommagés. Ne pas le mettre en marche si un fonctionne pas correctement, s'il est endommagé ou s'il est tombé dans l'eau. - Ne pas utiliser cet appareil si la tête est endommagée ou cassée - en raison de risque potentiel de blessure. - Maintenir l'appareil, le cordon de charge et l'adaptateur à l'écart des surfaces chaudes. - Ne pas utiliser à l'extérieur ou là où sont utilisés l'appareil, broncher traiteur à l'oxygène. - Tenir les cheveux, parties de corps, pièce à l'écart des ouvertures. - Débranchez l'appareil de la prise, puis retirez le câble de charge de l'appareil. - L'appareil n'est pas conçu pour être utilisé sous/dans ou à proximité de l'eau. - Cet appareil contient des piles non remplaçables. - Cet appareil contient une pile lithium-ion. Pour les piles contiennent aux réglementations locales. - Ne pas utiliser en extérieur, et ne pas le faire fonctionner dans un endroit où des produits aérosols (aérosols) sont utilisés, ou là où de l'oxygène est administré. **ATTENTION** - Pour des raisons d'hygiène, cet appareil ne doit être utilisé que par une seule personne. - N'utilisez que sur des ongles complètement secs. - Ce n'est pas un électrique ou d'accident, cesser immédiatement d'utilisation. - Ne pas exposer l'appareil à l'eau ou à une humidité excessive.

DE

Ideaal voor manicures en pedicures
Instructiegids
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES - Bij het gebruik van een elektrisch product, moeten altijd basisvoorzorgsmaatregelen worden genomen, waaronder de volgende: Lees alle instructies lezen voordat u dit product gebruikt.

GEVAAR - Om het gevaar van een elektrische schok te beperken: - Het product niet aanraken als het in water is gevallen. Onmiddellijk uit het stopcontact halen. - Het product niet aanraken als het in water is gevallen. Onmiddellijk uit het stopcontact halen. - Het product niet op een plaats neerzetten of opbergen waar het kan omvallen of in een badkuip of gootsteen kan worden getrokken. Niet in het water of andere vloeistoffen laten vallen of steken. - Voor het reinigen van het product altijd eerst de stekker uit het stopcontact halen. - De in dit product gebruikte batterij kan bij onzorgvuldige verwendung een brand- oder verätzungsgefahr darstellen. Nicht auseinandernehmen und nicht über 93,3 °C erhitzen oder verbrennen.

WAARSCHUWING - Om het risico op brandwonden, brand, een elektrische schok of letsel te verminderen: - Buiten bereik van kinderen houden. - Houd een apparaat onbewaakt achterlaten, als het in een stopcontact steekt. - Het apparaat mag niet worden gebruikt door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of met gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen betreffende het gebruik van het apparaat van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Laat kinderen het product niet gebruiken of ermee spelen. Zonder toezicht mogen kinderen het apparaat niet schoonmaken of onderhouden. - Dit product uitsluitend gebruiken voor het beoogde huishoudelijk gebruik dat in deze handleiding wordt beschreven. - Alleen gebruiken met de bij dit product meegeleverde laadkabel. - Laadkabel mag alleen worden gevoed door een USB-lader van klasse 2 of een UPS-voeding met een spanning die overeenkomt met de markering op het apparaat. - Dit product nooit opladen met een beschadigd snoer of beschadigde stekker, en het product niet gebruiken als het niet goed werkt, beschadigd is of in water is gevallen. - Dit product niet gebruiken met een beschadigde of gebroken kop, aangezien dit letselrisicoo verursachen. - Product, laadkabel en USB-lader uit de buurt van verwarmde oppervlakken houden. - Altijd voor de laadkabel aan het product bevestigen, dan verbinden met een stopcontact en vervolgens en daarna aansluiten op een stopcontact. Om de in te laden, de adapter uit het stopcontact halen en dan de laadkabel verwijderen van het apparaat. - Het apparaat is niet bedoeld voor gebruik in of rond water. - Dit apparaat bevat een ingebouwde batterijen. Bij onzorgvuldige verwendung een brand- oder letsliggevaarlijk zijn. Niet verbranden of boven 93,3 °C verhitten oder verbrennen.

OPGELET: - Vanuit hygiënisch oogpunt het product door één enkele persoon worden gebruikt. - Alleen gebruiken op nagels die volledig droog zijn. - Bij of heel geringe ongemak of irritatie, het gebruik onmiddellijk stopzetten. - Stel het apparaat niet bloot aan water of overtollig vocht.

IT

Ottimo per manicure e pedicure
Istruzioni
SALVARE QUESTE ISTRUZIONI

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA - Quando si utilizza un prodotto elettronico, è necessario seguire sempre le precauzioni di base, inclusa quanto segue: Leggere tutte le istruzioni prima di utilizzare questo prodotto.

PERICOLO - Per ridurre il rischio di scossa elettrica: - Non toccare il unità se è caduta durante la carica in acqua. Staccare immediatamente la spina dalla presa. - Non posizionare o conservare il prodotto in un luogo da cui possa cadere o essere tirato in una vasca o un lavandino. Non posizionare o far cadere in acqua o in altri liquidi. - Scollegare il prodotto dalla presa elettrica dell'adattatore dopo averlo ricaricato. - Non immergere o esporre il prodotto in un luogo da cui può cadere o da cui può essere trascinato in un lavandino o una vasca da bagno. Non posizionare o far cadere il prodotto in acqua o altri liquidi. - Staccare il prodotto dalla presa prima di pulirlo. - Se utilizzata in modo impropria, la batteria contenuta in questo prodotto potrebbe causare incendi o ustioni chimiche. Non smontare, riscaldare a oltre 33,3 °C o incenerire.

AVVERTENZA - Per ridurre il rischio di ustioni, incendio, scossa elettrica o danni alle persone: - Tenere fuori dalla portata dei bambini. - Un apparecchio elettrico non deve mai essere lasciato incustodito quando viene sorvegliato. - L'apparecchio non è destinato all'utilizzo da parte di persone (inclusi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o cognitive o che mancano di esperienza e/o conoscenza, a meno che non siano sorvegliati o istruiti sull'utilizzo dell'apparecchio da una persona responsabile per la loro sicurezza. Non consentire ai bambini di usare o giocare con il prodotto. La pulizia e la manutenzione dell'utente non devono essere eseguite da bambini senza supervisione. - Utilizzare questo prodotto solo per l'uso domestico previsto, come descritto nel presente manuale. - Caricare solo con il cavo di ricarica fornito con il prodotto. - Il cavo di ricarica deve essere collegato alla rete elettrica solo tramite un caricatore USB di Classe 2 o un alimentatore con limite di alimentazione limitata (LPS), alla tensione corrispondente alla dicitura riportata sull'unità. - Non caricare mai il prodotto se il cavo o la spina sono danneggiati, se non funziona correttamente, se è caduto o è stato danneggiato o se è caduto in acqua. - Non utilizzare questo prodotto in caso di danni danneggiate o rotte. in quanto vi è il potenziale causare lesioni. - Tenere il prodotto, il cavo di ricarica e l'adattatore USB lontani da fonti di calore e superfici ad alta temperatura. - Il dispositivo non è destinato all'uso in acqua o vicino all'acqua. - Questo apparecchio contiene batterie non sostituibili. - Questa unità contiene una batteria agli ioni di litio. Smaltire in conformità alle linee guida locali. - Non utilizzare all'aperto e non lo lasciare in funzione in ambienti dove vengono somministrati ossigeno.

ATTENZIONE: - Per motivi igienici l'unità deve essere utilizzata da una sola persona. - Utilizzare solo su unghie completamente asciutte. - In caso di irritazione o fastidio, interrompere immediatamente l'uso. - Non esporre l'unità all'acqua o ad un eccesso di umidità.

US Patent Pending

PL

Doskonała do manicure'u i pedicure'u
Instrukcja obsługi
ZACHOWAJ TĘ INSTRUKCJĘ

WAŻNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA - Podczas używania produktu elektrycznego należy zawsze zachować podstawowe środki ostrożności, włącznie z następującymi: Przed użyciem urządzenia przeczytać wszystkie instrukcje.

NIEBEZPIECZEŃSTWO - Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem: - Nie dotykać urządzenia, jeśli podczas ładowania wpadło do wody. Natychmiast odłączyć od zasilania. - Przewód zasilający i urządzenie do innego akcesoria nie są przeznaczone do korzystania pod wodą lub pod prysznicem. - Po ładowaniu zawsze odłączać produkt od gniazdka. Nie ciągnąć za przewód. - Nie umieszczać ani nie przechowywać produktu w miejscu, z którego może spaść lub może zostać ciągnięte do wanny lub zlewu. Nie zanurzać ani nie wrzucać do wody ani innych płynów. - Przed czyszczeniem odłączyć produkt od zasilania. - Akumulator umieszczony w urządzeniu może stwarzać ryzyko pożaru lub oparzenia chemicznego w przypadku niewłaściwego traktowania. Nie rozmontowywać, nie podgrzewać do temperatury przekraczającej 93,3°C ani nie palić.

OSTRZEŻENIE - Aby zmniejszyć ryzyko oparzeń, pożaru, porażenia prądem lub innego zranienia osób: - Przechowywać z dala od dzieci. - Urządzenie nie powinno pozostawione bez opieki, gdy jest podłączone. - Z urządzenia nie powinny korzystać osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także osoby nieposiadające wystarczającego doświadczenia i wiedzy, chyba że przy ich użyciu jest obecna osoba odpowiedzialna za ich bezpieczeństwo i wydała im instrukcje dotyczące obsługi urządzenia. Nie pozwalać dzieciom bawić się tym urządzeniem. Czyszczenie oraz konserwacja nie powinny być wykonywane przez dzieci bez nadzoru. - Używać tylko zgodnie z jego przeznaczeniem przedstawionym opisanym w niniejszej instrukcji obsługi. - Ładować tylko za pomocą dołączonego kabla. - Kabel ładujący należy ładować wyłącznie za pomocą ładowarki USB klasy 2 lub zasilacza UPS o napięciu odpowiadającym napięciu podanemu na urządzeniu. - Nie ładować produktu, jeśli przewód ładujący lub wtyczka są uszkodzone, nie działa prawidłowo, uległ uszkodzeniu, został upuszczony lub rozbity. - Nie używać produktu z uszkodzonymi lub rozbitymi końcówkami, ponieważ może to spowodować obrażenia ciała. - Nie używać w pobliżu produktów w aerozolu (sprayu) ani w miejscach, w których podawany jest tlen. - Trzymać włosy, palce i wszystkie części ciała z dala od otworów i ruchomych części. - Trzymać produkt z dala od włosów, rzęs i luźnych ubrań. - Aby odłączyć, wyjąć adapter z gniazdka, a następnie wyjąć przewód ładujący z urządzenia. - Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku w wodzie ani w jej pobliżu. - Urządzenie zawiera baterie litowe, które nie podlegają wymianie. - Urządzenie zawiera akumulator litowo-jonowy. Połknięcie lub dostanie się do oczu może spowodować poparzenie chemiczne. Zgodnie z lokalnymi wytycznymi. - Nie używać na zewnątrz ani w miejscach, w których używane są produkty w aerozolu (sprayu) lub podawany jest tlen.

OSTROŻNIE - Ze względów higienicznych, z urządzenia powinna korzystać tylko jedna osoba. - Nie próbować naprawiać urządzenia, które nie działa prawidłowo. - Przestać korzystać z urządzenia natychmiast, jeśli wystąpi dyskomfort lub podrażnienie. - Nie wystawiać urządzenia na działanie wody ani nadmiernej wilgoci.

US Patent Pending

ES

Perfecto para manicuras y pedicuras
Manual de instrucciones
GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD - Cuando utilice un producto eléctrico, siempre debe tomar precauciones básicas, incluidas las siguientes: Lea todas las instrucciones antes de utilizar este producto.

PELIGRO - Para reducir el riesgo de descarga eléctrica: - No toque el dispositivo si se cae en el agua mientras se está cargando. Desenchufe inmediatamente. - No coloque ni guarde el dispositivo en un lugar desde el que pueda caer o ser arrastrado a una bañera o un fregadero. No lo coloque ni lo deje caer en el agua ni en otros líquidos. - Desenchufe el dispositivo de la toma de corriente o del adaptador después de cargarlo. - No coloque ni deje caer el dispositivo en un lugar donde pueda caer o ser arrastrado a una bañera o un fregadero. No lo coloque ni lo deje caer en el agua ni en otros líquidos. - Desenchufe el dispositivo antes de limpiarlo. - La batería de este dispositivo puede presentar un riesgo de incendio o quemaduras químicas si se manipula incorrectamente. No desmonte, caliente por encima de los 33,3 °C ni incinere.

ADVERTENCIA - Para reducir el riesgo de quemaduras, incendios, descargas eléctricas o lesiones personales: - Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños. - Nunca deje el dispositivo desatendido cuando esté enchufado. - No permita que el dispositivo lo utilicen personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que reciban supervisión o instrucciones sobre el uso del dispositivo por parte de una persona responsable de su seguridad. No permita que los niños utilicen el dispositivo como un juguete. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión. - Utilice este producto solo para el uso doméstico previsto tal y como se describe en este manual. - Utilice solo el cable de carga suministrado con este producto. - El cable de carga solo debe recibir energía de un cargador USB de clase 2 o de una fuente de alimentación limitada (LPS) con una tensión que corresponda a la indicada en el dispositivo. - No cargue nunca el producto si el cable o el enchufe están dañados, si no funciona correctamente, si se ha caído o dañado o si se ha caído en el agua. - No utilice este producto si está dañado o roto, ya que podría causar lesiones. - No lo utilice en zonas donde se estén usando productos en aerosol (spray) ni donde se esté suministrando oxígeno. - Mantenga el cabello, los dedos y todas las partes del cuerpo alejadas de las aberturas y las piezas móviles. - Mantenga el dispositivo libre de cabello, pestañas y ropa suelta. - Para desconectar, retire el adaptador de la toma de corriente y, a continuación, retire el cable de carga del dispositivo. - El dispositivo no está diseñado para utilizarse en el agua ni cerca de ella. - Este dispositivo contiene baterías de litio no recargables. - Este dispositivo contiene una batería de iones de litio. La ingestión o el accidente pueden causar quemaduras químicas graves. Siga las directrices locales. - No lo utilice en exteriores ni lo haga funcionar en un lugar donde se estén usando productos en aerosol (spray) ni donde se esté suministrando oxígeno.

PRECAUCIÓN - Por motivos de higiene, el dispositivo debe ser utilizado por una sola persona. - No intente reparar el dispositivo si no funciona correctamente. - Deje de utilizarlo inmediatamente si siente molestias o irritación. - No exponga el dispositivo al agua ni a un exceso de humedad.

US Patent Pending

PT

Ideal para manicures e pedicures
Guia de instruções
GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA - Ao utilizar um produto elétrico, devem ser sempre seguidas precauções básicas, incluindo as seguintes: Leia todas as instruções antes de utilizar este produto.

PERIGO - Para reduzir o risco de choque elétrico: - Não toque no dispositivo se ele cair na água durante o carregamento. Desligue imediatamente da tomada. - Não coloque nem guarde o dispositivo num local de onde ele possa cair ou ser puxado para uma banheira ou lavatório. Não o coloque nem deixe cair na água ou noutros líquidos. - Desligue este produto da tomada antes de o limpar. - A bateria utilizada neste produto pode representar um risco de incêndio ou queimadura química se for manuseada incorretamente. Não desmonte, aqueça acima de 33,3 °C nem incinere.

AVISO - Para reduzir o risco de queimaduras, incêndio, choque elétrico ou ferimentos em pessoas: - Mantenha fora do alcance das crianças. - Um aparelho nunca deve ser deixado sem vigilância quando estiver ligado. - O aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido supervisão ou instruções relativas à utilização do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança. Não permita que as crianças utilizem o produto como brinquedo. A limpeza e a manutenção do utilizador não devem ser efetuadas por crianças sem supervisão. - Utilize este produto apenas para a utilização doméstica prevista, conforme descrito neste manual. - Utilize apenas com o cabo de carregamento fornecido com este produto. - O cabo de carregamento só deve ser fornecido por um carregador USB de classe 2 ou uma fonte de alimentação limitada (LPS) com uma tensão correspondente à indicada na unidade. - Nunca carregue o produto se o cabo ou a ficha estiverem danificados, se não estiver a funcionar corretamente, se tiver sofrido danos ou se tiver caído. Não utilize este produto se estiver danificado ou partido, uma vez que existe o risco de ferimentos. - Não utilize em locais onde sejam utilizados produtos em aerossol (spray) ou onde seja administrado oxigénio. - Mantenha o cabelo, os dedos e todas as partes do corpo afastados de aberturas e peças móveis. - Mantenha o dispositivo sem cabelo, pestanas e roupa solta. - Para desligar, retire o transformador da tomada e, em seguida, retire o cabo de carregamento do dispositivo. - O dispositivo não se destina a ser utilizado em ou perto de água. - Este dispositivo contém baterias de lítio não substituíveis. - Esta unidade contém uma bateria de iões de lítio. A ingestão ou acidente pode causar queimaduras químicas graves. Siga as diretrizes locais. - Não utilize ao ar livre nem o faça funcionar num local onde estejam a ser utilizados produtos aerossóis (sprays) ou onde esteja a ser administrado oxigénio.

ATENÇÃO - Por motivos de higiene, o dispositivo deve ser utilizado por uma só pessoa. - Não tente reparar o dispositivo se este não estiver a funcionar corretamente. - Pare de o utilizar imediatamente se sentir desconforto ou irritação. - Não exponha o dispositivo à água nem a excesso de humidade.

US Patent Pending

What's included:
Protective Cover
Finishing Touch Flawless™ Salon Nails
6 Finishing Touch Flawless™ Salon Nail Heads
Storage Case for Finishing Touch Flawless™ Salon Nails
Charging Cable

IMPORTANT:
Read all instructions and warnings prior to use.

Im Lieferumfang enthalten:
Schutzabdeckung
Finishing Touch Flawless™ Salon Nails
6 Aufsätze für Finishing Touch Flawless™ Salon Nails
Aufbewahrungsbox für Finishing Touch Flawless™ Salon Nails Aufsätze
Ladekabel

WICHTIG:
Lesen Sie vor der Verwendung des Produkts alle Gebrauchsanweisungen und Warnhinweise sorgfältig durch.

Contenuto della confezione:
Coperchio di protezione
Finishing Touch Flawless™ Salon Nails
6 testine Finishing Touch Flawless™ Salon Nails
Custodia per testine Finishing Touch Flawless™ Salon Nails
Cavo di ricarica

IMPORTANTE:
Leggere tutte le istruzioni e le avvertenze prima dell'utilizzo.

Ce qui est inclus :
Couvercle de protection
Finishing Touch Flawless™ Salon Nails
6 têtes pour Finishing Touch Flawless™ Salon Nails
Boîte de rangement pour têtes de Finishing Touch Flawless™ Salon Nails
Câble de charge

IMPORTANT :
Lisez toutes les consignes et tous les avertissements avant l'usage.

Inhoud:
Beschermkap
Finishing Touch Flawless™ Salon Nails
6 Finishing Touch Flawless™ Salon Nails Koppen
Opbergdoos voor Finishing Touch Flawless™ Salon Nails Koppen
Laadkabel

BELANGRIJK:
Lees alle instructies en waarschuwingen vóór gebruik.

Zawartość opakowania:
Osłona ochronna
Finishing Touch Flawless™ Salon Nails
6 głowic do Finishing Touch Flawless™ Salon Nails
Opakowanie do przechowywania głowic do Finishing Touch Flawless™ Salon Nails
Kabel ładujący

WAŻNE:
Przed użyciem należy zapoznać się ze wszystkimi instrukcjami i ostrzeżeniami.

Что входит в комплект:
Защитный колпачок
Пилочки Finishing Touch Flawless™ Salon Nails
6 насадок для Finishing Touch Flawless™ Salon Nails
Футляр для хранения насадок Finishing Touch Flawless™ Salon Nails
Шнур для зарядки

ВАЖНО!
Перед использованием ознакомьтесь со всеми инструкциями и предупреждениями.



Getting Started
Charging/Recharging - **NOTE:** The unit will operate while charging. • Prior to first use, fully charge unit (approximately 2 hours to fully charge). • Locate the charging port at the bottom of the unit (Image 1). • Insert small end (micro USB) of the charging cable (included) into the charging port (Image 1). • Insert large end (USB-A) into any USB compliant power adapter. • The charging LED Indicator Light will illuminate while unit is charging (Image 1). • When charging is complete, the LED Indicator Light will turn OFF. • Remove the charging cable.

Getting to Know Your Finishing Touch Flawless™ Salon Nails - • Prior to first use, become familiar with the heads, speed modes, and directions. • The unit has both Low/High speed modes and Forward/Reverse directions. • **Only use on nails that are completely dry.** • If there is a sensitive reaction, discontinue use immediately. • Use on nails only – do not use on other body parts. • Replace protective cover when not in use. • Replace all heads to the storage case when not in use.

Speed Modes & Directions Use - When switched ON, the top of the unit will flash. • The forward icon is the OFF position for the unit. • It is recommended to always start on the Low setting. • Turn the unit on by sliding the Power Switch to Low setting (Image 4). • The first dot is opposed to the single circle ○ in the **FORWARD** Direction, Low Speed (Image 5). • The second dot is opposed to the double circles ○○ in the **FORWARD** Direction, High Speed. • The first dot is opposed to the single circle ○ in the **REVERSE** Direction, Low Speed. • The second dot is downward to the double circles ○○ in the **REVERSE** Direction, High Speed. • Choose the setting that directs nail dust/debris away from your hand (Image 6).

How To Use
For best results, use light pressure and only on dry nails. • If you experience a sensitive reaction, discontinue use immediately.

Prise en main
Charge/Recharge - **REMARQUE :** L'appareil se fonctionnera pas pendant la charge. • Avant la première utilisation, procédez à une charge complète de l'appareil (environ deux heures pour une charge complète). • Repérez le port de charge sur le dessous de l'appareil (image 1). • Insérez le petit embout (micro USB) du câble de charge (inclus) dans le port de charge (image 2). • Insérez la grosse extrémité (USB-A) dans un adaptateur secteur USB certifié. • Le voyant LED de charge s'allumera lorsque l'appareil sera en charge (image 1). • Lorsque la charge est terminée, le voyant LED s'éteindra. • Retirez le câble de charge.

Se familiariser avec votre Finishing Touch Flawless™ Salon Nails - • Avant la première utilisation, se familiariser avec les têtes, les vitesses et les directions. • L'appareil possède deux modes de vitesse (Low/High) et deux directions (Forward/Reverse). • **Ne l'utilisez que sur des ongles complètement secs.** • En cas de réaction sensible, cessez immédiatement l'utilisation. • Utilisez que sur les ongles, ne pas utiliser sur d'autres parties du corps. • Remettez le capuchon de protection en place en cas de non-utilisation. • Remettez toutes les têtes dans la boîte de rangement en cas de non-utilisation.

Modes de vitesses et directions d'utilisation - Lorsque l'appareil est allumé, le haut de l'appareil clignote. • L'icône avant correspond à la position OFF de l'appareil. • Il est recommandé de toujours commencer avec le réglage Vitesse lente. • Mettez l'appareil en faisant glisser le bouton d'allumage sur le réglage Vitesse lente (Image 4). • Le premier point est face au cercle unique ○ dans la direction **AVANT**, Vitesse lente (Image 5). • Le deuxième point est face aux deux cercles ○○ dans la direction **AVANCE**, Vitesse rapide. • Le premier clic vers le bas en direction du cercle unique ○ dans la direction **ARRIÈRE**, Vitesse lente. • Le deuxième clic vers le bas en direction des doubles cercles ○○ dans la direction **ARRIÈRE**, Vitesse rapide. • Choisir le réglage qui dirige la poussière/les débris d'ongles loin de votre main (Image 6).

Gebruik
Opladen/opnieuw opladen - **NB:** Het apparaat werkt tijdens het opladen. • Laad het apparaat voor het eerste gebruik volledig op (ongeveer 2 uur om volledig op te laden). • Zoek de oplaadpoort aan de onderkant van het apparaat (afbeelding 1). • Steek het kleine uiteinde (micro USB) van de laadkabel (meegeleverd) in de laadpoort (afbeelding 2). • Steek het grote uiteinde (USB-A) in een willekeurige USB-compatibele stroomadapter. • De oplaadindicator gaat tijdens het opladen branden (afbeelding 1). • Wanneer het opladen klaar is, gaat het LED-lampje UIT. • Verwijder de laadkabel.

Leer uw Finishing Touch Flawless™ Salon Nails kennen - • Raak voor het eerste gebruik vertrouwd met de koppen, de snelheidsstanden en de richtingen. • Het apparaat heeft zowel laag/hoge snelheidsstanden als vooruit/achteruit richtingen. • **Alleen gebruiken op nagels die volledig droog zijn.** • Als er een gevoelige reactie optreedt, het gebruik onmiddellijk staken. • Alleen op nagels gebruiken – niet op andere lichaamsdelen. • Plaats de beschermkap terug als het apparaat niet wordt gebruikt. • Plaats alle koppen terug in de opbergdoos wanneer ze niet worden gebruikt.

Gebruik van snelheidsstanden en richtingen - • Wanneer het apparaat AAN staat, zal de bovenkant oplichten. • De horizontale lijn is de UIT-stand voor het apparaat. • Het wordt aanbevolen om altijd op de Laag-stand te beginnen. • Zet het apparaat aan door de aan/uit-schakelaar in de stand Laag te schuiven (afbeelding 4). • De eerste stip wijkt terug naar de enkele cirkel in de richting **VOORUIT**, Snelheid Laag (afbeelding 5). • De tweede stip wijkt terug naar de dubbele cirkels in de richting **VOORUIT**, Snelheid Hoog. • De eerste stip wijkt terug naar de enkele cirkel in de richting **ACHTERUIT**, Snelheid Laag. • De tweede stip wijkt terug naar de dubbele cirkels in de richting **ACHTERUIT**, Snelheid Hoog. • Kies de instelling die nagelstof/afval van uw hand wegblift (afbeelding 6).

Użytkowanie
Ładowanie/ponowne ładowanie - **UWAGA:** Urządzenie można korzystać podczas ładowania. • Przed pierwszym użyciem należy naładować urządzenie do pełna (około 2 godziny). • Znajdź port ładowania na spodzie urządzenia (rysunek 1). • Włóż mały koniec (micro USB) kabla do ładowania do portu ładowania (rysunek 1). • Włóż duży koniec (USB-A) do dowolnego zgodnego z USB zasilacza sieciowego. • Podczas ładowania zapali się dioda LED wskaźnik ładowania (rysunek 1). • Po zakończeniu ładowania dioda LED wyłączy się. • Odłącz kabel ładujący.

Zapoznanie się z Finishing Touch Flawless™ Salon Nails - • Przed