



Veet EASY WAX™ električni roll-on

HR Sustav za depilaciju voskom, jednostavan za uporabu, za rezultate kao iz kozmetičkog salona u vlastitom domu. Prije uporabe, molimo da pažljivo pročitate mjere opreza na ovome letku i uvijek se držite uputa za uporabu.

PREDIVNO GLATKA KOŽA U 6 KORAKA

- 1 Patronu s voskom umetnite u uređaj za zagrijavanje. Spojite kabel i ukopćajte u struju. Uključit će se crvena lampica. Uredaj smjestite na bazu. Idealna temperatura postiže se nakon najmanje 20 minuta (najviše 30 minuta).



- 2 Nakon 20 minuta provjerite temperaturu voska tako da ga razmazete po komadu papira. Ako se razmazuje jednakomjerno i lako, prave je temperature i spreman za uporabu. U suprotnom, neka uređaj zagrijava vosak još 5-10 minuta; povremeno provjeravajte je li vosak dovoljno maziv. Vodeći računa o tome da je patrona na svom mjestu, lagano preokrenite uređaj kako bi vosak dospio do glave uređaja.

Dok odstranjujete dlačice, uređaj može ostati ukopčan; sam će regulirati temperaturu. Ako želite, možete ga i iskopčati, a vosak bi trebao ostati prave temperature još 15 minuta. Grijач uvijek isključite nakon uporabe.



ODSTRANJIVANJE DLAČICA S NOGU I RUKU

- 3 Vosak razmazite u smjeru rasta dlačice – od koljena prema gležnjevima. Provjerite je li nakošena strana valjka u kontaktu s kožom dok nanosite vosak, tako da valjak klizi po koži.



- Za dlačice ispod pazuha preporučamo uporabu patrone s manjom glavom.
- Dlačice na gornjem dijelu pazuha rastu prema gore, a na donjem prema dolje. Vodite računa o tome da pazuhе depilirate u dvije faze. Traku od tkanine izrežite na odgovarajuću veličinu. Jednu ruku podignite iza glave i unatrag kako bi se koža napela. Vosak nanesite od sredine pazuha prema gore za gornji dio te prema dolje za donji dio.



- 4 Odmah položite traku preko sloja voska, vodeći računa o tome da je pri dnu trake najmanje 1 cm koji nije namazan voskom. Zagladite traku dlanom u smjeru rasta dlačica.

- Za dlačice na bikini zoni preporučamo uporabu patrone s manjom glavom.
- Izrežite traku na prikladnu veličinu za dio bikini zone koji želite depilirati. Savijte nogu prema van. Držite kožu napetom i nanesite vosak u smjeru rasta dlačica. Dlačice odjednom odstranjujte samo s maloga područja.



- 5 Odmah položite traku na jednu polovicu pazuha, vodeći računa o tome da je pri dnu trake najmanje 1 cm koji nije namazan voskom. Zagladite traku dlanom u smjeru rasta dlačica - dalje od sredine pazuha.



- 6 Kožu držite napetom. Čvrsto uhvatite kraj trake i povucite je unatrag što brže možete, u smjeru suprotnom od rasta dlačica (povlačeći prema dolje za gornji dio pazuha te prema gore za donji dio).



- Kožu držite napetom. Čvrsto uhvatite kraj trake i povucite je unatrag što brže možete, u smjeru suprotnom od rasta dlačica. Traku povucite uz ostatak trake, blizu kože, a ne dalje od nje. Budite hrabi – što brže potegnete, više ćete dlačica odstraniti.



- Kako biste umirili kožu neposredno nakon depilacije, područje pritisnite dlanom.

Vosak nanosite dosjednim redoslijedom kako ne biste preskočili dio. Ne nanosite vosak na isto područje više od jedanput. Kako biste najbolje iskoristili paketić trake, svaku traku upotrijebite više od jednog tijekom jednog odstranjuvanja dlačica.

- 7 Nakon odstranjuvanja dlačica, ostatke voska s kože očistite Perfect Finish maramicom. Također možete upotrijebiti dječje ulje ili stražnju stranu upotrijeljene trake.

NAKON ODSTRANJIVANJA DLAČICA

Nakon odstranjuvanja dlačica koža može biti blago crvena. To je prirodno, a crvenilo možete smiriti ako kožu isperete hladnom vodom. Ako osjetite blagu nadraženost, nemojte se češati. Kožu umjesto toga nježno pritisnite rukom. Bilo kakav osjećaj neugode trebao bi trajati kratko – u suprotnom, obratite se liječniku. Kao i kod depilacije u kozmetičkom salonu, pričekajte 24 sata prije sunčanja, uporabe uređaja/preparata za samotamnjene, uporabe antiperspiranta ili nanošenja parfimiranih proizvoda na depilirane dijelove tijela. Iskopčajte grijać. Nakon uporabe patrona će biti vruća – neka se ohladi prije nego što je izvadite iz uređaja. Ako je potrebno, valjak možete očistiti stražnjom stranom upotrijeljene trake od tkanine. Za tu svrhu ne koristite se vodom, Perfect Finish maramicama ni bilo čim drugim. Zaklopite i pohranite na suho mjesto. Žicu ne omatujte oko grijaća, ne povlačite niti savijajte.

JOŠ SAVJETA IZ VEETA

Za najbolje rezultate, prije depilacije dlačice trebaju biti dugačke najmanje 2 mm. Ako su dulje od 5 mm, depilacija će biti ugodnija ako ih prethodno malo skratite. Neka koža bude suha, bez tragova krema, antiperspiranta ili ulja. Isperite je i upotrijebite talk ili dječji puder kako biste bili sigurni da je suha, osobito na području pazuha. Za najbolje rezultate, napravite piling 24 sata prije depilacije kako bi se dlačice bolje isticale. To je dobro učiniti osobito ako vas muče urasle dlačice. Ako se depilirate za posebnu prigodu, računajte na to da treba proći jedan dan kako bi se crvenilo smirilo. Ako nikada prije dlačice niste odstranjuvali voskom, pokušajte prvo depilirati noge – njih je najlakše depilirati i manje su osjetljive od ostalih dijelova. Ako vam ponestane Perfect Finish maramica, za ostatke voska upotrijebite dječje ulje. Vosak se neće isprati vodom, sapunom ni alkoholom.

MJERE OPREZA

Pročitate i slijedite sve mjere opreza i upute prije uporabe. Sačuvajte vanjsko pakiranje i letak. Prikladno za uporabu na nogama, rukama, pazusima i bikini zoni. NIJE PRIKLADNO za uporabu na glavi, licu, očima, nosu, ušima, oko anusa, genitalija i bradavica ili na bilo kojim drugim dijelovima tijela. Ne upotrijeljavajte na varikoznim venama, ožiljcima, madežžima, osutoj, puknutoj, nadraženoj ili sunčen opećenoj koži ili koži koja je u prethodno burno reagirala na vosak za odstranjuvanje dlačica. Uvijek napravite stanku od 72 sata između odstranjuvanja dlačica. Prije uporabe savjetujte se s liječnikom ako uzimate bilo kakve lijekove koji mogu utjecati na kožu ili ako imate bilo kakvu kožnu bolest. Depilacija voskom nije prikladna za starije osobe, dijabetičare ili osobe koje uzimaju oralne retinoide. Prije uporabe ISPITAJTE REAKCIJU KOŽE tako da nanesete proizvod na mali dio kože koji želite tretirati i potom ga odstranite, držeci se uputa za uporabu. Ako nakon 24 SATA nema burne reakcije, nastavite s primjenom. Ako prilikom uporabe osjetite bilo kakvo peckanje, odmah odstranite proizvod i temeljito isperite hladnom vodom. Ako se osjećaj žarenja zadrži, zatražite liječnički savjet. Nakon uporabe, savjetujemo da pričekate 24 sata prije uporabe antiperspiranta, bilo kakvog drugog parfimiranog proizvoda te prije uporabe uređaja/preparata za samotamnjene, plivanja ili sunčanja. ČUVATI IZVAN DOHVATA DJECE. U slučaju gutanja, odmah zatražite liječnički savjet i pokažite vanjsko pakiranje. Izbjegavajte dodir s očima. U slučaju dodira s očima, odmah isperite s mnogo vode i zatražite liječnički savjet. Depilacija voskom prikladna je za trudnice, ali može uzrokovati podljeve.

UPОЗOREЊЕ

Kada je u uporabi, patrona će biti vruća. Neka se patrona ohladi prije nego što je izvadite iz uređaja. Uz ovaj uređaj upotrijeljavajte samo Veet patrone s voskom. Uporaba adaptera, višestrukih utičnica i/ili produžnih kablova nije dozvoljena. Ovaj je uređaj namijenjen isključivo kućnoj uporabi.

VAŽNE SIGURSNE MJERE

PRIJE UPORABE PROČITAJTE SVE UPUTE. SAČUVAJTE OVAJ LETAK ZA BUDUĆE UPORABE.

Prilikom korištenja električnog uređaja, osobito u prisutnosti djece, uvijek treba slijediti osnovne mjere opreza i sigurnosti. Djecu treba nadgledati kako se ne bi igrala uređajem. Ovim se uređajem ne bi smjeli koristiti osobe (uključujući djecu) bez pomoći ili nadzora druge osobe, ako ih neki oblik invaliditet ili nedostatak iskustva i znanja sprecavaju da se njime sigurno koriste. UVJEK ČUVAJTE OD KONTAKTA S VODOM. UPOTREBLJAVAJTE SAMO NA SUHOME. OPASNOST: Kao i kod većine električnih uređaja, električni dijelovi su električni aktivni čak i kada nisu priključeni na električnu mrežu.

KAKO BISTE UMANJILI RIZIK OD STRUJNOG UDARA

Ne upotrijeljavajte u blizini ili unutar kada, tuš-kabineta, umivaonika ili drugih posuda koje sadrže vodu. Uredajem ne rukujte mokrim rukama. Uredaj ne smještajte ni ne čuvajte na mjestu odakle može pasti ili biti povučen u kadu ili umivaonik. Ne uranjujte niti ispuštajte u vodu ili drugu tekućinu. Ako uređaj padne u vodu dok je ukopčan, odmah ga iskopčajte i ne dodirujte vodu. Kako biste umanjili rizik od opekotina, strujnog udara, požara ili ozljeda, prije nego što uključite uređaj, provjerite odgovara li strujna voltaža navedena na uređaju vašoj lokalnoj volatži. Uredaj nikada ne bi trebalo ostavljati bez nadzora kada je ukopčan. Ovim se uređajem koristite samo prema namjeni koja je opisana u ovome letku. Koristite se samo strujnim kabelom koji je uključen u pakiranje. Ne koristite se uređajem ako ima oštećen strujni kabel, ako ne radi kako treba ili ako je poštetio se ili upao u vodu. Strujni kabel držite podalje od zagrijanih površina. Ne omatujte ga oko uređaja. Za čišćenje uređaja i valjka ne upotrijeljavajte vodu, Veet Finish maramice niti bilo kakvu drugu tekućinu. Uporaba vode, Veet Finish maramica ili bilo kakve druge tekućine za čišćenje valjka također će vosak učiniti nedjeljovitim (neće dobro prianjati uz dlačice). U uređaj nikada ne stavljavajte ništa drugo osim Veet patrona s voskom. Uredaj nikada ne uključujte u struju ako se u njemu ne nalazi Veet patrona s voskom. U skladu s Pravilnikom o gospodarenju otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremom (»Narodne novine«, br. 74/2007, 133/2008, 31/2009, 156/2009, 143/2012 i 86/2013) ovaj uređaj je označen oznakom »prekriženog spremnika za skupljanje otpada s kotačima« koja znači da se ne smije odlagati s ostalim nerazvrstanim komunalnim otpadom. Po isteku vijeka trajanja, stari uređaji se moraju posebno prikupljati zbog optimiziranja ponovnog dobivanja i recikliranja materijala koje sadrže, te smanjenja utjecaja na ljudsko zdravlje i okoliš. Informacije o mjestima za prikupljanje starih uređaja radi njihovog ispravnog odlaganja zatražite od prodavatelja.

UPITAJTE VEET STRUČNJAKE

Kako uklanjanje dlačica voskom utječe na rast dlačica? Uklanjanje dlačica voskom neće usporiti njihov rast, ali ako redovito provodite takvu depilaciju, dlačica će biti manje, a one će biti tanje i mekše. Kada će dlačice ponovo izrasti? Uz Veet odstranjuvanje voskom možete uživati do 28 dana u predivno gladkoj koži. Brzina ponovnog izbijanja dlačica razlikuje se od osobe do osobe. Kada ih ponovo mogu ukloniti voskom? Preporučamo da pričekate 72 sata prije nego što dlačice ponovo odstranite voskom. Također, vodite računa o tome da vam dlačice budu duge najmanje 2 mm tako da se vosak može dobro privrhati, čime će i odstranjuvanje biti učinkovitije. Na nekim područjima ne mogu odrediti u kojem smjeru rastu dlačice. Možete li pomoći? Dlačice ponekad rastu u više smjerova. Na primjer, na pazusima dlačice na gornjem dijelu rastu prema gore, a na donjem prema dolje. Ako niste sigurni, zagladite dlačice da se spljošte. Smjer u kojem leže spljošteni i koji ne stvara neugodu kada po njima prelazite rukom, smjer je rasta. Znači, kada ih odstranjujete voskom, traku morate vući u smjeru suprotnom od toga. Snimke i više savjeta stručnjaka pronađite na www.veet.com.

OSTALI PROIZVODI „VEET“

Trake s voskom, vruci vosak ili krema za odstranjuvanje dlačica s mirisom jasmina ili llijiana, izbor je Vaš. Proizvodi Veet posebno su osmišljeni kako bi Vam pružili kožu gladu na dodir, bez obzira na tip kože. Treba li Vam precizno nanošenje za područja kao što su bikini zona ili obre, nanošenje ispod tuša za dane kada nemate vremena ili vosak za gladkoču koja traje do 4 tjedna, proizvodi Veet će ispuniti sve Vaše potrebe. Istražite proizvode Veet za glalkocu na www.veet.com.