

**Návod na použití****UPOZORNĚNÍ**

- **Důkladně si přečtěte všechny pokyny a uchovávejte je pro budoucí použití.**
- Uchovávejte mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- Tento přístroj mohou používat děti ve věku od 8 let a výše a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud budou pod dohledem nebo jim byly dány instrukce týkající se používání přístroje bezpečným způsobem a byly srozuměny s možným nebezpečím. Děti si s přístrojem nesmí hrát. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- Toto zařízení **MUSÍ** být uzemněno.
- Pokud trpíte kožním onemocněním, poraďte se s dermatologem před použitím.
- Nepoužívejte na poraněnou nebo poškozenou pokožku.
- Nepoužívejte na místech pokožky, kde byla provedena kosmetická chirurgie.
- Zařízení je možné vyčistit otřením vlhkým hadříkem. Na výrobek **NEPOUŽÍVEJTE** rozpouštědla ani abrazivní čisticí prostředky.
- **NEPOUŽÍVEJTE** tento spotřebič, pokud nefunguje správně. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem nebo jeho servisním agentem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby nedošlo k nebezpečí.

SOUČÁST BALENÍ

- | | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| ① Uzávěr | ⑦ Šipka pro snížení |
| ② Vyjímatelná mistička | ⑧ Tlačítko pro program tuhého vosku |
| ③ Zdířka pro nabíjení | ⑨ Tlačítko pro program měkkého vosku |
| ④ Časový, teplotní displej | ⑩ Zpoždění časovače |
| ⑤ Stupňový indikátor | ⑪ Tlačítko pro zapnutí / vypnutí |
| ⑥ Šipka pro zvýšení | ⑫ Napájecí kabel |



DŮLEŽITÉ INFORMACE

- Tento produkt je určen k použití osobami, které mají zkušenosti s použitím vosku.
- Teplota zobrazená na displeji je pro zahřívání nikoli pro vosk. Během zahřívání se teplota vosku zvýší, aby odpovídala zobrazené teplotě. Značka (*) vedle zobrazené teploty ukazuje, kdy se vosk zahřívá.
- Vždy otestujte teplotu vosku nanesením jen malého množství vosku na pokožku.
- Vždy postupujte podle pokynů přibalených k vosku, který používáte.
- Osoby necitlivé na teplo musí být při používání tohoto zařízení opatrné.
- Během 24 hodin po ošetření byste se měli vyhnout horkým koupelím, soláriím, saunám nebo jiným tepelným ošetřením.
- V případě popálenin, dejte postiženou oblast pod studenou vodu po dobu nejméně 10 minut a vyhledejte lékařskou pomoc.
- Pokud během používání cítíte brnění nebo silnou bolest, vosk okamžitě odstraňte a důkladně opláchněte vodou. Pokud pocit přetrvává, vyhledejte lékařskou pomoc.

ZKOUŠKA NÁPLASTÍ

Vždy provádějte zkoušku náplastí na vnitřní straně předloktí nebo na malé ploše kůže, aby se zjistila možná kožní reakce. Počkejte 24 hodin. Pokud dojde k podráždění, nepoužívejte tento produkt.

JAK ZAČÍT

Připojte napájecí kabel k jednotce a zapojte jej do síťové zásuvky.

Krok 1

Připojte napájecí kabel k jednotce a zapojte jej do elektrické sítě. Na LCD displeji se zobrazí 90 °C (symbol), ale v tomto okamžiku se přístroj ještě nezačne zahřívat.

Krok 2

Pokud používáte tuhý vosk, umístěte vosk do vyjímatelné misky na vosk.

Pokud používáte měkký vosk, vyjměte vyjímatelnou misticčku a umístěte misku s měkkým voskem přímo do ohřívače.



NASTAVENÍ TEPLOTY OHŘÍVAČE

Každý druh vosku vyžaduje zahřátí na určitou teplotu pro jejich použití, teplotu ohřívače lze upravit stisknutím tlačítek nahoru a dolů před stisknutím tlačítka Start.



ZPOŽDĚNÍ ČASOVAČE

Krok 1

Stiskněte tlačítko zpoždění časovače.

Krok 2

Pomocí šipek pro zvýšení (UP) a snížení (DOWN) nastavte zpoždění časovače na 0,5 hodiny až 24 hodin.

Krok 3

Stisknutím tlačítka Start / Stop nastavte zpoždění časovače.

POZNÁMKA: Chcete-li resetovat teplotu nebo zpoždění časovače během používání jednotky, stisknutím tlačítka Start / Stop deaktivujete aktuální nastavení a poté pomocí šipek pro zvýšení (UP) a snížení (DOWN) upravte výše uvedené nastavení.



RYCHLÉ PROGRAMY PRO ZAHŘÍVÁNÍ

Tuhý vosk

- Do misticčky na vosk přidejte menší množství pevného vosku a vložte misticčku do ohřívače.
- Stiskněte tlačítko pro program tuhého vosku a poté tlačítko Start / Stop.
- Teplota ohřívače se zvyšuje na 125 °C a vosk se zahřívá přibližně 45 minut a poté se snižuje na 90 °C. Teplota vosku se pak udržuje na přibližně 90 °C. **Důležité:** Vosk používejte pouze tehdy, když je uvedená teplota 90 °C.
- Program ukončíte stisknutím tlačítka pro program tuhého vosku nebo tlačítka Start / Stop.



Měkký vosk

- Ujistěte se, že je nádoba na vosk vyjmuta a umístěte misku s měkkým voskem přímo do ohřívače.
- Stiskněte tlačítko Soft Wax a poté stiskněte tlačítko Start/Stop.
- Teplota ohřívače se zvýší na 135 °C a ohřívá vosk po dobu přibližně 45 minut a poté se snižuje na 90 °C. Teplota vosku se pak udržuje na přibližně 90 °C.



Důležité: Vosk používejte pouze tehdy, když je uvedená teplota přibližně 90 °C.

- Během zahřívání vosk promíchejte každých 10 minut.
- Program ukončíte stisknutím tlačítka pro měkký vosk nebo tlačítka Start / Stop.

PO POUŽITÍ

- Odpojte ohřívač vosku od zdroje napětí, očistěte mističku od zbytkového vosku a nechte ji úplně vychladnout.
- Uchovávejte jednotku v chladu a suchu.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Pro dosažení nejlepších výsledků vyčistěte přebytečný vosk, dokud je zařízení stále horké.

Udělejte toto:

- Odpojte ohřívač vosku od zdroje napětí.
- Odstraňte veškerý vosk pomocí čističe horkého vosku naneseného na hadřík.

SPECIFIKACE

Model: CWAX3

Napájení: 110W

Napětí: 230V – 50 Hz

Kapacita: 500ml

Teplota: 30-150 °C (86-275 °F)



Před použitím si pozorně přečtěte tyto pokyny a uschovejte je pro budoucí použití.



Tento produkt je určen pouze pro vnitřní použití.



Tento produkt je v souladu s platnými právními předpisy EU o výrobcích.

ZÁKAZNICKÁ PÉČE

Jestliže máte jakékoliv dotazy, kontaktujte nás na adrese: www.online@riobeauty.com

Jestliže si chcete přiblížit další příslušenství, navštivte: www.riobeauty.com, nebo se obraťte na místního distributora.

GARANCE

Jestliže si chcete zaregistrovat svou dvouletou záruku online, navštivte:

www.riobeauty.com/warranty_online.htm

LIKVIDACE



Směrnice o odpadech z elektrických a elektronických zařízení (WEEE) (2012 / 19 / EU) byla zavedena k recyklaci výrobků za použití nejlepších dostupných technologií využití a recyklace s cílem minimalizovat dopad na životní prostředí, ošetřit jakékoliv nebezpečné látky a zabránit rostoucí skládce. Tento výrobek je klasifikován jako elektrická nebo elektronická zařízení, proto se ujistěte, že po skončení životnosti tohoto výrobku je likvidován správným způsobem v souladu s požadavky místních orgánů. NESMÍ být likvidován s domácím odpadem.

KONTAKT NA SERVISNÍ STŘEDISKO:

Výhradní dovozce a distributor pro ČR a SK:

BORGY CZ, a.s.

Reklamace / servis

Zápy 4 (areál RTK)

250 01 Zápy

Česká republika

Tel.: +420 326 320 662

E-mail: reklamace@borgy.cz

www.borgy.cz

**Návod na použitie****UPOZORNENIE**

- **Dôkladne si prečítajte všetky pokyny a uchovávajte ich pre budúce použitie.**
- Uchovávajte mimo dosahu detí a domácich zvierat.
- Tento prístroj môžu používať deti vo veku od 8 rokov a vyššie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, ak budú pod dohľadom alebo im boli dané inštrukcie týkajúce sa používania prístroja bezpečným spôsobom a boli uzročené s možným nebezpečenstvom. Deti si s prístrojom nesmú hrať. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Toto zariadenie MUSÍ byť uzemnené.
- Ak trpíte kožným ochorením, poraďte sa s dermatológom pred použitím.
- Nepoužívajte na poranenú alebo poškodenú pokožku.
- Nepoužívajte na miestach pokožky, kde bola vykonaná kozmetická chirurgia.
- Zariadenie je možné vyčistiť otrením vlhkou handričkou. Na výrobok NEPOUŽÍVAJTE rozpúšťadlá ani abrazívne čistiace prostriedky.
- NEPOUŽÍVAJTE tento spotrebič, ak nefunguje správne. Ak je napájací kábel poškodený, musí byť vymenený výrobcom alebo jeho servisným agentom alebo podobne kvalifikovanou osobou, aby nedošlo k nebezpečenstvu.

SÚČASŤ BALENIA

- | | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| ① Uzáver | ⑦ Šípka pre zníženie |
| ② Odnímateľná mištička | ⑧ Tlačidlo pre program tuhého vosku |
| ③ Zdierka pre nabíjanie | ⑨ Tlačidlo pre program mäkkého vosku |
| ④ Časový, teplotný displej | ⑩ Oneskorenie časovača |
| ⑤ Stupňový indikátor | ⑪ Tlačidlo pre zapnutie / vypnutie |
| ⑥ Šípka pre zvýšenie | ⑫ Napájací kábel |



DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

- Tento produkt je určený na použitie osobami, ktoré majú skúsenosti s použitím vosku.
- Teplota zobrazená na displeji je pre zahrievanie nie pre vosk. Počas zahrievania sa teplota vosku zvýši, aby zodpovedala zobrazenej teplote. Značka (*) vedľa zobrazenej teploty ukazuje, kedy sa vosk zahrieva.
- Vždy otestujte teplotu vosku nanesením len malého množstva vosku na pokožku.
- Vždy postupujte podľa pokynov pribalených k vosku, ktorý používate.
- Osoby necitlivé na teplo musia byť pri používaní tohto zariadenia opatrné.
- Počas 24 hodín po ošetrovaní by ste sa mali vyhnúť horúcim kúpeľom, soláriám, saunám alebo iným tepelným ošetrovaním.
- V prípade popálenín, dajte postihnutú oblasť pod studenou vodou po dobu najmenej 10 minút a vyhľadajte lekársku pomoc.
- Ak počas používania cítite brnenie alebo silnú bolesť, vosk okamžite odstráňte a dôkladne opláchnite vodou. Ak pociť pretrvávajú, vyhľadajte lekársku pomoc.

SKÚŠKA NÁPLASTI

Vždy vykonávajte skúšku náplastí na vnútornej strane predlaktia alebo na malej ploche kože, aby sa zistila možná kožná reakcia. Počkajte 24 hodín. Pokiaľ dôjde k podráždeniu, nepoužívajte tento produkt.

AKO ZAČAŤ

Pripojte napájací kábel k jednotke a zapojte ho do sieťovej zásuvky.

Krok 1

Pripojte napájací kábel k jednotke a zapojte ho do elektrickej siete. Na LCD displeji sa zobrazí 90°C (symbol), ale v tomto okamihu sa prístroj ešte nezačne zahrievať.

Krok 2

Pokiaľ používate tuhý vosk, umiestnite vosk do vyberateľnej misky na vosk.

Pokiaľ používate mäkký vosk, vyjmite onímateľnú misičku a umiestnite misku s mäkkým voskom priamo do ohrievača.



NASTAVENIE TEPLOTY OHRIEVAČA

Každý druh vosku vyžaduje zahriatie na určitú teplotu pre ich použitie, teplotu ohrievača je možné upraviť stlačením tlačidiel hore a dole pred stlačením tlačidla Štart.



ONESKORENIE ČASOVAČA

Krok 1

Stlačte tlačidlo oneskorenia časovača.

Krok 2

Pomocou šípok pre zvýšenie (UP) a zníženie (DOWN) nastavte oneskorenia časovača na 0,5 hodiny až 24 hodín.

Krok 3

Stlačením tlačidla Štart / Stop nastavte oneskorenie časovača.

POZNÁMKA: Ak chcete resetovať teplotu alebo oneskorenia časovača počas používania jednotky, stlačením tlačidla Štart / Stop deaktivujete aktuálne nastavenie a potom pomocou šípok pre zvýšenie (UP) a zníženie (DOWN) upravte vyššie uvedené nastavenie.



RÝCHLE PROGRAMY PRE ZAHRIEVANIE

Tuhý vosk

- Do misičky na vosk pridajte menšie množstvo pevného vosku a vložte misičku do ohrievača.
- Stlačte tlačidlo pre program tuhého vosku a potom tlačidlo Start / Stop.
- Teplota ohrievača sa zvyšuje na 125 ° C a vosk sa zahrieva približne 45 minút a potom sa znižuje na 90 ° C. Teplota vosku sa potom udržiava na približne 90 ° C. **Dôležité:** Vosk používajte iba vtedy, keď je uvedená teplota 90 ° C.
- Program ukončíte stlačením tlačidla pre program tuhého vosku alebo tlačidla Start / Stop.



Mäkký vosk

- Uistite sa, že je nádoba na vosk vybratá a umiestnite misku s mäkkým voskom priamo do ohrievača.
- Stlačte tlačidlo Soft Wax a potom stlačte tlačidlo Štart/Stop.
- Teplota ohrievača sa zvýši na 135 ° C a ohrieva vosk po dobu približne 45 minút a potom sa zníži na 90 ° C. Teplota vosku sa potom udržiava na približne 90 ° C.



Dôležité: Vosk používajte iba vtedy, keď je uvedená teplota približne 90 ° C.

- Počas zahrievania vosk premiešajte každých 10 minút.
- Program ukončíte stlačením tlačidla pre mäkký vosk alebo tlačidla Štart / Stop.

PO POUŽITÍ

- Odpojte ohrievač vosku od zdroja napätia, očistite mištičku od zvyškového vosku a nechajte ju úplne vychladnúť.
- Uchovávajte jednotku v chlade a suchu.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

Pre dosiahnutie najlepších výsledkov vyčistite prebytočný vosk, kým je zariadenie stále horúce.

Urobte toto:

- Odpojte ohrievač vosku od zdroja napätia.
- Odstráňte všetok vosk pomocou čističa horúceho vosku naneseného na handričku.

ŠPECIFIKÁCIA

Model:	CWAX3
Napájanie:	110W
Napätie:	230V – 50 Hz
Kapacita:	500ml
Teplota:	30-150 °C (86-275 °F)



Pred použitím si pozorne prečítajte tieto pokyny a odložte ich pre budúce použitie.



Tento produkt je určený iba pre vnútorné použitie.



Tento produkt je v súlade s platnými právnymi predpismi EÚ o výrobkoch.

ZÁKAZNÍCKA STAROSTLIVOSŤ

Ak máte akékoľvek otázky, kontaktujte nás na adrese: www.online@riobeauty.com

Ak si chcete priobjednať ďalšie príslušenstvo, navštívte: www.riobeauty.com, alebo sa obráťte na miestneho distribútora.

GARANCIA

Ak si chcete zaregistrovať svoju dvojročnú záruku online, navštívte: www.riobeauty.com/warranty_online.htm

LIKVIDÁCIA



Smernica o odpade z elektrických a elektronických zariadení (WEEE) (2012 /19 / EÚ) bola zavedená na recykláciu výrobkov za použitia najlepších dostupných technológií využitia a recyklácie s cieľom minimalizovať dopad na životné prostredie, ošetriť akékoľvek nebezpečné látky a zabrániť rastúcej skládke. Tento výrobok je klasifikovaný ako elektrické alebo elektronické zariadenie, preto sa uistite, že po skončení životnosti tohto výrobku je likvidovaný správnym spôsobom v súlade s požiadavkami miestnych orgánov. NESMIE byť likvidovaný s domácom odpadom.

KONTAKT NA SERVISNÉ STREDISKO:

Výhradný dovozca a distribútor pro ČR a SK:

BORGY CZ, a.s.

Reklamácie /servis

Zápy 4 (areál RTK)

250 01 Zápy

Česká republika

Tel.: +420 326 320 662

E-mail: reklamace@borgy.cz

www.borgy.cz