

AROMA DIFUZER, ZVLHČOVAČ A NOČNÍ SVĚTLO S KAMENNOU HIMALÁJSKOU SOLÍ

DHRS – Návod k použití CZ

VAROVÁNÍ

- **Přečtěte si pečlivě všechny pokyny a uschovejte je pro budoucí použití.**
- Tento spotřebič mohou používat děti a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud byly pod dohledem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí souvisejícímu nebezpečí. Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Čištění a údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.
- Při plnění vody a čištění nádržky na vodu se ujistěte, že je spotřebič vypnutý a odpojený od elektrické sítě.
- Neponořujte zařízení do vody. K čištění NEPOUŽÍVEJTE rozpouštědla ani abrazivní čisticí prostředky.
- Umístěte na rovný povrch asi 60 cm od podlahy a 10 cm od stěny. Přístroj NEPOKLÁDEJTE na dřevěný nábytek nebo povrchy, které by mohla poškodit voda.
- Udržujte mimo dosah spotřebičů citlivých na vodu, abyste předešli nehodám.
- Když difuzér nepoužíváte, vždy odstraňte vodu a otřete nádržku na vodu.
- Vysoká vlhkost může podporovat růst biologických organismů v prostředí.
- Nedovolte, aby oblast kolem zvlhčovače byla mokrá nebo zvlhla. Pokud dojde k vlhkosti, snižte výstup zvlhčovače. Pokud výstupní intenzitu zvlhčovače nelze dostatečně snížit, používejte zvlhčovač přerušovaně. Nedovolte, aby savé materiály, jako jsou koberce, záclony, závěsy nebo ubrusy, zvlhly.
- Během plnění a čištění odpojte spotřebič od elektrické sítě.
- Nikdy nenechávejte vodu v nádrži, když se spotřebič nepoužívá.
- Před uskladněním zvlhčovač vyprázdněte a vyčistěte. Před dalším použitím zvlhčovač vyčistěte.
- Uchovávejte mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- NEPOUŽÍVEJTE tento spotřebič, pokud nefunguje správně nebo pokud upadl nebo byl poškozen.
- Tento spotřebič smí být napájen pouze bezpečným velmi nízkým napětím, které odpovídá označení na spotřebiči.
- Vyprázdněte nádrž a doplňte ji každý třetí den. Před doplňováním očistěte nádrž čerstvou vodou z vodovodu nebo čisticími prostředky. Odstraňte veškerý vodní kámen, usazeniny nebo film, který se vytvořil na stranách nádrže nebo na vnitřních površích, a všechny povrchy otřete do sucha.
- Mikroorganismy, které se mohou vyskytovat ve vodě nebo v prostředí, kde je spotřebič používán nebo skladován, mohou růst ve vodní nádrži a být vyfukovány do vzduchu a způsobit velmi vážná zdravotní rizika, když se voda neobnovuje a nádrž není řádně pravidelně čistěna každé 3 dny.

- **Nádrž na vodu čistěte každé tři dny.**

**POPIS PŘÍSTROJE**

- 1 Kryt
- 2 Horní víčko
- 3 Časovač (M)

- 4 Tlačítko mlhy (☁)
- 5 Nádrž na vodu
- 6 Maximální hladina vody

- 7 Napájecí zásuvka
- 8 USB kabel
- 9 Kamenné soli

POUŽITÍ



Sejměte kryt přístroje.



Opatrně nalijte vodu do vodní nádrže.

Poznámka: Neplňte horkou vodou ani nepřekračujte maximální hladinu vody.



Volitelné: Přidejte 3-5 kapek esenciálního oleje.



Nasadte kryt a horní uzávěr.
Přidejte kamenné soli kolem difuzéru.



Připojte USB kabel k jednotce a napájecímu zdroji.

Poznámka: Jednotka dvakrát pípne.

Funkce mlhy

Stiskněte tlačítko mlhy/světla (teplé světlo se rozsvítí)

- Jednou pro nepřetržitou mlhu.
- Dvakrát pro přerušovanou mlhu.
- Třikrát pro vypnutí funkce mlhy (teplé světlo zhasne).

Funkce světla

Stiskněte a podržte tlačítko mlhy/světla vždy na 3 sekundy. Pro následující:

- Jednou pro jasné oranžové světlo.
- Dvakrát pro spuštění měnící se světelné sekvence.
- Třikrát pro vypnutí funkce světla.

Poznámka: Světlo se automaticky vypne, když dojde voda.

Funkce časovače

Stiskněte tlačítko Časovač

- Jednou pro spuštění časovače na 1 hodinu.
- Dvakrát na 3 hodiny.
- Třikrát na 6 hodin.
- Čtvrtým stisknutím časovač vypnete.

Poznámka:

Funkce časovače bude fungovat pouze tehdy, když je zapnuta funkce mlha/světlo.

Funkce mlhy, světla a časovače lze používat současně.

PO KAŽDÉM POUŽITÍ



- Vypněte a odpojte jednotku od napájení.
- Sejměte kryt.
- Vypusťte a důkladně vypláchněte vodní nádrž.
- Nádržku otřete dočista a osušte čistým měkkým hadříkem nebo papírovou utěrkou.

DŮLEŽITÁ INFORMACE

- Nesprávné použití tohoto produktu může způsobit zranění.
- Uvnitř jednotky nejsou žádné části, které by mohl uživatel sám opravit.
- Vyčistěte nádržku na vodu po každém použití nebo každé tři dny. Esenciální oleje nejsou rozpustné ve vodě a mají tendenci zůstat ve vodní nádrži.
- Pokud se během používání výrobku necítíte dobře, okamžitě zařízení vypněte.

SPOTŘEBNÍ MATERIÁLY

Chcete-li doobjednat:

Esenciální oleje Rio, navštivte: www.riobeauty.com/collections/aromatherapy-essential-oils

SPECIFIKACE

Model: DHRS
Vstup: 5V  1000mA 5,0W  



Před použitím si pečlivě přečtěte tyto pokyny a uschovejte je pro budoucí použití.



Tento výrobek je určen pouze pro vnitřní použití.



Tento výrobek je v souladu s aktuální legislativou EU o výrobcích.



Vstupní středový kolík zásuvky kladný.



PÉČE O ZÁKAZNÍKY

Pokud máte nějaké dotazy, napište nám na: online@riobeauty.com

ZÁRUKA

Chcete-li zaregistrovat svou dvouletou záruku online, navštivte: www.riobeauty.com/pages/warranty-registration

LIKVIDACE



Směrnice o odpadech z elektrických a elektronických zařízení (WEEE) (2012/19/EU) byla zavedena za účelem recyklace produktů pomocí nejlepších dostupných technik obnovy a recyklace, aby se minimalizoval dopad na životní prostředí, nakládání s nebezpečnými látkami a zabránilo se narůstajícímu množství skládek.

Tento produkt je klasifikován jako elektrické nebo elektronické zařízení, proto prosím zajistěte, aby byl na konci životnosti tohoto produktu zlikvidován správným způsobem v souladu s požadavky místních úřadů. NESMÍ se likvidovat s domovním odpadem.

Recyklujte zodpovědně:

1. Zkontrolujte místní obecní směrnice
2. Oddělte součásti a správně je zlikvidujte

KONTAKT NA SERVISNÍ STŘEDISKO:

Výhradní dovozce a distributor pro ČR a SK:

BORGY CZ, a.s.

Reklamace / servis

areál RTK, Zápy 4, 250 61, Česká republika,

E-mail: reklamace@borgy.cz, www.borgy.cz

ARÓMA DIFÚZER, ZVLHČOVAČ A NOČNÉ SVETLO S KAMENNOU HIMALÁJSKOU SOĽOU

DHRS – Návod na použitie SK

VAROVANIE

- **Prečítajte si starostlivo všetky pokyny a uschovajte ich pre budúce použitie.**
- Tento spotrebič môžu používať deti a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ boli pod dohľadom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú súvisiacim nebezpečenstvám. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Počas plnenia a čistenia odpojte spotrebič od elektrickej siete.
- Neponárajte zariadenie do vody. Na čistenie NEPOUŽÍVAJTE rozpúšťadlá ani abrazívne čistiace prostriedky.
- Umiestnite na rovný povrch asi 60 cm od podlahy a 10 cm od steny. Prístroj NEPOKLADAJTE na drevený nábytok alebo povrchy, ktoré by mohla poškodiť voda.
- Udržujte mimo dosahu spotrebičov citlivých na vodu, aby ste predišli nehodám.
- Keď difúzer nepoužívate, vždy odstráňte vodu a utrite nádržku na vodu.
- Vysoká vlhkosť môže podporovať rast biologických organizmov v prostredí.
- Nedovoľte, aby oblasť okolo zvlhčovača bola mokrá alebo zvlhla. Pokiaľ dôjde k vlhkosti, znížte výstup zvlhčovača. Ak výstupnú intenzitu zvlhčovača nemožno dostatočne znížiť, používajte zvlhčovač prerušovane. Nedovoľte, aby nasiakavé materiály, ako sú koberce, záclony, závesy alebo obrusy, zvlhli.
- Počas plnenia a čistenia odpojte spotrebič od elektrickej siete.
- Nikdy nenechávajte vodu v nádrži, keď sa spotrebič nepoužíva.
- Pred uskladnením zvlhčovač vyprázdnite a vyčistite. Pred ďalším použitím zvlhčovač vyčistite.
- Uchovávajte mimo dosahu detí a domácich zvierat.
- NEPOUŽÍVAJTE tento spotrebič, pokiaľ nefunguje správne alebo ak spadol alebo bol poškodený.
- Tento spotrebič smie byť napájaný iba bezpečným veľmi nízkym napätím, ktoré zodpovedá označeniu na spotrebiči.
- Vyprázdnite nádrž a doplňte ju každý tretí deň. Pred dopĺňaním očistite nádrž čerstvou vodou z vodovodu alebo čistiacimi prostriedkami. Odstráňte všetok vodný kameň, usadeniny alebo film, ktorý sa vytvoril na stranách nádrže alebo na vnútorných povrchoch, a všetky povrchy utrite do sucha.
- Mikroorganizmy, ktoré sa môžu vyskytovať vo vode alebo v prostredí, kde je spotrebič používaný alebo skladovaný, môžu rásť vo vodnej nádrži a byť vyfukované do vzduchu a spôsobiť veľmi vážne zdravotné riziká, keď sa voda neobnovuje a nádrž nie je riadne pravidelne čistená každé 3 dni.

- **Nádrž na vodu čistite každé tri dni.**

**POPIS PRÍSTROJA**

- 1 Kryt
- 2 Horné viečko
- 3 Časovač (M)

- 4 Tlačidlo hmly (mist)
- 5 Nádrž na vodu
- 6 Maximálna hladina vody

- 7 Napájacia zásuvka
- 8 USB kábel
- 9 Kamenné soli

POUŽITIE



Odoberte kryt prístroja.



Opatrne nalejte vodu do vodnej nádrže.

Poznámka: Neplňte horkou vodou ani neprekračujte maximálnu hladinu vody.



Voliteľné: Pridajte 3-5 kvapiek esenciálneho oleja.



Nasadte kryt a horný uzáver.
Pridajte kamenné soli okolo difuzéra.



Pripojte USB kábel k jednotke a napájacímu zdroju.

Poznámka: Jednotka dvakrát pípne.

Funkcia hmly

Stlačte tlačidlo hmly/svetla (teplé svetlo sa rozsvieti)

- Raz pre nepretržitú hmlu.
- Dvakrát pre prerušovanú hmlu.
- Trikrát pre vypnutie funkcie hmly (teplé svetlo zhasne).

Funkcia svetla

Stlačte a podržte tlačidlo hmly/svetla vždy na 3 sekundy. Pre nasledujúce:

- Raz pre jasne oranžové svetlo.
- Dvakrát pre spustenie meniacej sa svetelnej sekvencie.
- Trikrát pre vypnutie funkcie svetla.

Poznámka: Svetlo sa automaticky vypne, keď dôjde voda.

Funkcia časovača

Stlačte tlačidlo Časovač

- Raz na spustenie časovača na 1 hodinu.
- Dvakrát na 3 hodiny.
- Trikrát na 6 hodín.
- Štvrtým stlačením časovač vypnete.

Poznámka:

Funkcia časovača bude fungovať iba vtedy, keď je zapnutá funkcia hmla/svetlo.

Funkcie hmly, svetla a časovača je možné používať súčasne.

PO KAŽDOM POUŽITÍ



- Vypnite a odpojte jednotku od napájania.
- Odstráňte kryt.
- Vypustite a dôkladne vypláchnite vodnú nádrž.
- Nádržku utrite dočista a osušte čistou mäkkou handričkou alebo papierovou utierkou.

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA

- Nesprávne použitie tohto produktu môže spôsobiť zranenie.
- Vnútri jednotky nie sú žiadne časti, ktoré by mohol používateľ opraviť.
- Vyčistite nádržku na vodu po každom použití alebo každé tri dni. Esenciálne oleje nie sú rozpustné vo vode a majú tendenciu zostávať vo vodnej nádrži.
- Ak sa počas používania výrobku necítite dobre, okamžite zariadenie vypnite.

SPOTREBNÉ MATERIÁLY

Ak chcete doobjednať:

Esenciálne oleje Rio, navštívte: www.riobeauty.com/collections/aromatherapy-essential-oils

ŠPECIFIKÁCIA

Model: DHRS
Vstup: 5V  1000mA 5,0W 



Pred použitím si pozorne prečítajte tieto pokyny a uschovajte ich pre budúce použitie.



Tento výrobok je určený iba na vnútorné použitie.



Tento výrobok je v súlade s aktuálnou legislatívou EÚ o výrobkoch.



Vstupní středový kolík zásuvky kladný.



STAROSTLIVOSŤ O ZÁKAZNÍKOV

Ak máte akékoľvek otázky, napíšte nám na: online@riobeauty.com

ZÁRUKA

Ak chcete zaregistrovať svoju dvojročnú záruku online, navštívte: www.riobeauty.com/pages/warranty-registration

LIKVIDÁCIA



Smernica o odpadoch z elektrických a elektronických zariadení (WEEE) (2012/19/EÚ) bola zavedená za účelom recyklácie produktov pomocou najlepších dostupných techník obnovy a recyklácie, aby sa minimalizoval dopad na životné prostredie, nakladanie s nebezpečnými látkami a zabránilo sa narastajúcemu množstvu skládok.

Tento produkt je klasifikovaný ako elektrické alebo elektronické zariadenie, preto prosím zaistite, aby bol na konci životnosti tohto produktu zlikvidovaný správnym spôsobom v súlade s požiadavkami miestnych úradov. NESMIE sa likvidovať s domovým odpadom.

Recyklujte zodpovedne:

1. Skontrolujte miestne obecné smernice
2. Oddelte súčasti a správne ich zlikvidujte

KONTAKT NA SERVISNÉ STREDISKO:

Výhradný dovozca a distribútor pre ČR a SK:

BORGY CZ, a. s.

Reklamácie / servis

areál RTK, Zápy 4, 250 61, Česká republika,

E-mail: reklamace@borgy.cz, www.borgy.cz