



HOW TO USE CONAS A ÚSÁID COME USARE KĀ LIETOT KAIP NAUDOTI KIF TUŽA SPÓSÓB UŽYCIA COMO UTILIZAR CUM SE UTILIZA AKO POUŽÍVAŤ KAKO UPORABljATI CÓMO UTILIZAR HUR MAN ANVÄNDER

PT: COMO UTILIZAR:

1. Certifique-se de que o seu Unihorn está limpo e totalmente carregado antes de utilizar, utilizando o cabo de carregamento fornecido. Durante o carregamento a luz piscará. Depois de totalmente carregada, a luz permanecerá acesa.
2. Para libertar a magia da cauda, pressione e mantenha pressionado o botão  durante 2 segundos para ativar o motor duplo dentro do corpo. Clique para progredir através de 10 definições diferentes para encontrar o seu ponto ideal único.
3. Para iniciar o bocal exclusivo do Unihorn, pressione e mantenha pressionado o botão  durante 2 segundos. Clique para progredir através de 10 modos diferentes para encontrar o local de prazer perfeito.
4. Pressione e mantenha pressionados ambos os botões durante 2 segundos para desligar.

NOTA: Se utilizar este brinquedo com lubrificante, utilize uma marca à base de água.

RO: CUM SE UTILIZA:

1. Asigurați-vă că Unihorn este curat și complet încărcat înainte de utilizare, folosind cablul de încărcare furnizat. În timpul încărcării, lumina va clipi. Odată încărcată complet, lumina va rămâne aprinsă.
2. Pentru a dezlănțui magia cozii, apăsați și mențineți apăsat butonul  timp de 2 secunde pentru a activa motorul dublu din corp. Faceți clic pentru a trece prin 10 setări diferite pentru a găsi propriul dvs. punct dulce unic.
3. Pentru a porni piesa bucală unică a Unihorn, apăsați și mențineți apăsat butonul  timp de 2 secunde. Faceți clic pentru a trece prin 10 moduri diferite pentru a găsi locul perfect de plăcere.
4. Apăsați și mențineți apăstate ambele butoane timp de 2 secunde pentru a opri.

NOTĂ: Dacă utilizați această jucărie cu un lubrifiant, vă rugăm să utilizați o marcă pe bază de apă.

SK: AKO POUŽÍVAŤ:

1. Pred použitím sa uistite, že je váš Unihorn čistý a plne nabitý pomocou dodaného nabíjacieho kábla. Počas nabíjania bude kontrolka blikať. Po úplnom nabití zostane svetlo svietiť.
2. Ak chcete voľnú kúzu chvosta, stlačte a podržte tlačidlo  na 2 sekundy, aby sa aktivoval duálny motor v tele. Kliknutím prejdete cez 10 rôznych nastavení, aby ste našli svoju vlastnú jedinečnú sladkosť.
3. Ak chcete spustiť jedinečný náustok Unihorn, stlačte a podržte tlačidlo  na 2 sekundy. Kliknutím prejdete cez 10 rôznych režimov, aby ste našli svoje dokonalé miesto pre zábavu.
4. Pre vypnutie stlačte a podržte obe tlačidlá na 2 sekundy.

POZNÁMKA: Ak používate túto hračku s lubrikantom, použite značku na vodnej báze.

SL: KAKO UPORABLJATI:

1. Pred uporabo se prepričajte, da je Unihorn čist in popolnoma napolnjen s priloženim polnilnim kablom. Med polnjenjem bo lučka utripala. Ko je baterija popolnoma napolnjena, lučka ostane prižgana.
2. Če želite sprostiti čarobnost repa, pritisnite in držite gumb  2 sekundi, da aktivirate dvojni motor v telesu. Kliknite, če želite napredovati skozi 10 različnih nastavitev in poiščati svojo edinstveno sladko točko.
3. Za zagon edinstvenega ustnika Unihorn pritisnite in držite gumb  2 sekundi. Kliknite za napredovanje skozi 10 različnih načinov in poiščite svoj popoln užitek.
4. Za izklop pritisnite oba gumba in jih držite 2 sekundi.

OPOMBA: Če uporabljate to igračo z lubrikantom, uporabite blagovno znamko na vodni osnovi.

ES: CÓMO UTILIZAR:

1. Asegúrese de que su Unihorn esté limpio y completamente cargado antes de usarlo, utilizando el cable de carga provisto. Durante la carga, la luz parpadeará. Una vez cargada por completo, la luz permanecerá encendida.
2. Para desatar la magia de la cola, mantén presionado el botón  durante 2 segundos para activar el motor dual dentro del cuerpo. Haz clic para avanzar a través de 10 configuraciones diferentes y encontrar tu propio punto ideal.
3. Para iniciar la boquilla única del Unihorn, presione y mantenga presionado el botón  durante 2 segundos. Haz clic para avanzar a través de 10 modos diferentes y encontrar tu lugar de placer perfecto.
4. Mantenga presionados ambos botones durante 2 segundos para apagar.

NOTA: Si utiliza este juguete con lubricante, utilice una marca a base de agua.

SV: HUR MAN ANVÄNDER:

1. Se till att din Unihorn är ren och fulladdad före användning, med hjälp av den medföljande laddningskabeln. Under laddning kommer lampan att blinka. När den är fulladdad förblir lampan tänd.
2. För att släppa loss svansens magi, tryck och håll in  knappen i 2 sekunder för att aktivera den dubbla motorn i kroppen. Klicka för att gå igenom 10 olika inställningar för att hitta din egen unika sweet spot.
3. För att starta Unihorns unika munstycke, tryck och håll ner  knappen i 2 sekunder. Klicka för att gå igenom 10 olika lägen för att hitta din perfekta nöjesplats.
4. Tryck och håll båda knapparna i 2 sekunder för att stänga av.

OBS: Om du använder den här leksaken med ett smörjmedel, använd ett vattenbaserat märke.

EN: HOW TO USE:

1. Ensure your Unihorn is clean and fully charged before use, using the charging cable provided. During charge the light will blink. Once fully charged the light will remain on.
2. To unleash the tail's magic, press and hold the  button for 2 seconds to activate the dual motor within the body. Click to progress through 10 different settings to find your own unique sweet spot.
3. To start the Unihorn's unique mouthpiece, press and hold the  button for 2 seconds. Click to progress through 10 different modes to find your perfect pleasure spot.
4. Press and hold both buttons for 2 seconds to turn off.

NOTE: If using this toy with a lubricant, please use a water-based brand.

BG: КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ

1. Уверете се, че вашият Unihorn е чист и напълно зареден преди употреба, като използвате предоставения кабел за зареждане. По време на зареждане светлината ще мига. След като се зареди напълно, светлината ще остане включена.
2. За да разгърнете магията на опашката, натиснете и задръжте бутон  за 2 секунди, за да активирате двойния мотор в тялото. Кликнете, за да преминете през 10 различни настройки, за да намерите вашето собствено уникално приятно място.
3. За да стартирате уникалния мундшук на Unihorn, натиснете и задръжте бутон  за 2 секунди. Кликнете, за да преминете през 10 различни режима, за да намерите идеалното място за удоволствие.
4. Натиснете и задръжте двата бутона за 2 секунди, за да изключите.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако използвате тази играчка с лубрикант, моля, използвайте марка на водна основа.