



**HOW TO USE
CONAS A ÚSÁID
COME USARE
KĀ LIETOT
KAIP NAUDOTI
KIF TUŽA
SPÓSÓB UŽYCIA
COMO UTILIZAR
CUM SE UTILIZA
AKO POUŽÍVAŤ
KAKO UPORABLJATI
CÓMO UTILIZAR
HUR MAN ANVÄNDER**

PT: COMO UTILIZAR:

1. Certifique-se de que o seu Unihorn está limpo e totalmente carregado antes de utilizar, utilizando o cabo de carregamento fornecido. Durante o carregamento a luz piscará. Depois de totalmente carregada, a luz permanecerá acesa.

2. Para iniciar a buzina em forma de varinha do Unihorn, pressione e mantenha pressionado o botão  durante 2 segundos. Clique para progredir através de 10 modos diferentes para encontrar o local de prazer perfeito.

3.º Para magia de virar a cauda, pressione e mantenha pressionado o botão  durante 2 segundos para ativar o motor duplo dentro do corpo. Clique para progredir através de 10 definições diferentes para encontrar o seu ponto ideal único.

4.º Pressione e mantenha pressionados ambos os botões durante 2 segundos para desligar.

NOTA: Se utilizar este brinquedo com lubrificante, utilize uma marca à base de água.

RO: CUM SE UTILIZA:

1. Asigurați-vă că Unihorn este curat și complet încărcat înainte de utilizare, folosind cablul de încărcare furnizat. În timpul încărcării, lumina va clipi. Odată încărcată complet, lumina va rămâne aprinsă.

2. Pentru a porni claxonul în formă de baghetă al Unihornului, apăsați și mențineți apăsat butonul  timp de 2 secunde. Faceți clic pentru a trece prin 10 moduri diferite pentru a găsi locul perfect de plăcere.

3. Pentru magia de întoarcere a cozii, apăsați și mențineți apăsat butonul  timp de 2 secunde pentru a activa motorul dublu din corp. Faceți clic pentru a trece prin 10 setări diferite pentru a găsi propriul dvs. punct dulce unic.

4. Apăsați și mențineți apăstate ambele butoane timp de 2 secunde pentru a opri.

NOTĂ: Dacă utilizați această jucărie cu un lubrifant, vă rugăm să utilizați o marcă pe bază de apă.

SK: AKO POUŽÍVAŤ:

1. Pred použitím sa uistite, že je váš Unihorn čistý a plne nabitý pomocou dodaného nabíjacieho kábla. Počas nabíjania bude kontrolka blikáť. Po úplnom nabití zostane svetlo svietiť.

2. Ak chcete spustiť húkačku Unihornu, stlačte a podržte tlačidlo  na 2 sekundy. Kliknutím prejdete cez 10 rôznych režimov, aby ste našli svoje dokonalé miesto pre zábavu.

3. Pre mágiu preklápania chvostom stlačte a podržte tlačidlo  na 2 sekundy, aby sa aktivoval duálny motor v tele. Kliknutím prejdete cez 10 rôznych nastavení, aby ste našli svoju vlastnú jedinečnú sladkosť.

4. Pre vypnutie stlačte a podržte obe tlačidlá na 2 sekundy.

POZNÁMKA: Ak používate túto hračku s lubrikantom, použite značku na vodnej báze.

SL: KAKO UPORABLJATI:

1. Pred uporabo se prepričajte, da je Unihorn čist in popolnoma napolnjen s priloženim polnilnim kablom. Med polnjenjem bo lučka utripala. Ko je baterija popolnoma napolnjena, lučka ostane prižgana.

2. Za zagon Unihornovega paličastega hupa pritisnite in držite gumb  2 sekundi. Kliknite za napredovanje skozi 10 različnih načinov in poiščite svoj popoln užitek.

3. Za čarovnijo obračanja repa pritisnite in držite gumb  2 sekundi, da aktivirate dvojni motor v telesu. Kliknite, če želite napredovati skozi 10 različnih nastavitev in poiškati svojo edinstveno sladko točko.

4. Za izklop pritisnite oba gumba in jih držite 2 sekundi.

OPOMBA: Če uporabljate to igračo z lubrikantom, uporabite blagovno znamko na vodni osnovi.

SV: SOMO UTILIZAR:

1. Asegúrese de que su Unihorn esté limpio y completamente cargado antes de usarlo, utilizando el cable de carga provisto. Durante la carga, la luz parpadeará. Una vez cargada por completo, la luz permanecerá encendida.

2. Para iniciar la bocina tipo varga del Unihorn, presione y mantenga presionado el botón  durante 2 segundos. Haz clic para avanzar a través de 10 modos diferentes y encontrar tu lugar de placer perfecto.

3. Para voltear la cola mágicamente, presione y mantenga presionado el botón  durante 2 segundos para activar el motor dual dentro del cuerpo. Haz clic para avanzar a través de 10 configuraciones diferentes y encontrar tu propio punto ideal.

4. Mantenga presionados ambos botones durante 2 segundos para apagar.

NOTA: Si utiliza este juguete con lubricante, utilice una marca a base de agua.

SV: HUR MAN ANVÄNDER:

1. Se till att din Unihorn är ren och fulladdad före användning, med hjälp av den medföljande laddningskabeln. Under laddning kommer lampan att blinka. När den är fulladdad förblir lampan tänd.

2. För att starta Unihorns trollstavliknande horn, tryck och håll ned  knappen i 2 sekunder. Klicka för att gå igenom 10 olika lägen för att hitta din perfekta nöjesplats.

3. För tail flipping magi, tryck och håll in  knappen i 2 sekunder för att aktivera den dubbla motorn i kroppen. Klicka för att gå igenom 10 olika inställningar för att hitta din egen unika sweet spot.

4. Tryck och håll båda knapparna i 2 sekunder för att stänga av.

OBS: Om du använder den här leksaken med ett smörjmedel, använd ett vattenbaserat märke.

EN: HOW TO USE:

1. Ensure your Unihorn is clean and fully charged before use, using the charging cable provided. During charge the light will blink. Once fully charged the light will remain on.

2. To start the Unihorn's wand-like horn, press and hold the  button for 2 seconds. Click to progress through 10 different modes to find your perfect pleasure spot.

3. For tail flipping magic, press and hold the  button for 2 seconds to activate the dual motor within the body. Click to progress through 10 different settings to find your own unique sweet spot.

4. Press and hold both buttons for 2 seconds to turn off.

NOTE: If using this toy with a lubricant, please use a water-based brand.

BG: КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ

1. Уверете се, че вашият Unihorn е чист и напълно зареден преди употреба, като използвате предоставения кабел за зареждане. По време на зареждане светлината ще мига. След като се зареди напълно, светлината ще остане включена.

2. За да стартирате подобния на пръчка класкон на Unihorn, натиснете и задръжте бутон  за 2 секунди. Кликнете, за да преминете през 10 различни режима, за да намерите идеалното място за удоволствие.

3. За магия с обръщане на опашка, натиснете и задръжте бутон  за 2 секунди, за да активирате двойния мотор в тялото. Кликнете, за да преминете през 10 различни настройки, за да намерите вашето собствено уникално приятно място.

4. Натиснете и задръжте двата бутон за 2 секунди, за да изключите.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако използвате тази играчка с лубрикант, моля, използвайте марка на водна основа.