

# VIBRÁTOR UNIHORN USB BULLET BEAN BLOSSOM



## Návod

### OVLÁDÁNÍ

- 1) Výrobek zapnete stiskem tlačítka „ON/OFF“ po dobu cca 2 vteřin. Přivítá vás jemnou vibrací a přepne se do pohotovostního režimu.
- 2) Následnými krátkými stisky stejného tlačítka přepínáte mezi jednotlivými vibračními a pulzačními rytmy.
- 3) Výrobek vypnete stiskem tlačítka „ON/OFF“ po dobu cca 2 vteřin.

### ÚDRŽBA

Po každém použití výrobek opláchněte vlažnou vodou.

Doporučujeme také použít **čistič erotických pomůcek**, který navíc pomáhá k odstranění mikroskopických nečistot.

Výrobek stačí nastříkat, nechat cca 1 minutu působit a poté osušit ručníkem či utěrkou, které nepouští vlákna.

### VODĚODOLNOST

Produkt je **voděodolný**, proto je jeho údržba velmi jednoduchá.

Na produkt může dopadat stříkající voda, ale do vody jej ponořit **NESMÍTE!**

**Vodotěsnost** pak znamená, že byste mohli výrobek do vody zcela ponořit a užít si tak vodních hrátek.

Vzhledem pouze k **voděodolnosti** výrobku, to v tomto případě **není možné**.

### LUBRIKACE

Používejte výhradně **lubrikanty na VODNÍ BÁZI**. Jiné lubrikační gely by mohly poškodit povrch pomůcky a ten by se pak stal lepkavým.

### POHON A NABÍJENÍ

Výrobek je poháněn integrovaným akumulátorem, který je od výroby cca z jedné poloviny nabitý, doporučujeme ho ovšem před prvním použitím zcela nabít.

Nabíjení akumulátoru provádějte sejmutím „hlavy“, kde se krývá USB konektor.

Při nabíjení LED dioda bliká a při úplném nabití LED kontrola svítí trvale.

### SKLADOVÁNÍ

Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě.

### OBSAH BALENÍ

V balení naleznete vibrátor s USB koncovkou, která je umístěna pod „hlavou“ vibrátoru.