

Властивості:

- керамічна технологія
- 2 режими регуляції швидкості повітряного потоку та температури
- безшумний
- насадка-концентратор
- мініатюрний диффузор
- перешкоджає попаданню волосся у вентилятор
- легкий ергономічний дизайн
- зручно використовувати під час подорожей
- кільце для підвищення

Технічні параметри:

- довжина кабеля: 1,8 м
- потужність:

МАШИНКИ ДЛЯ СТРИЖКИ ТА ЕПІЛЯТОРИ

Перед використанням приладу ознайомтеся уважно з правилами безпеки!

ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ

БУДЬТЕ ОБЕРЕЖНІ: поліетиленові пакети, в які упакований прилад можуть представляти небезпеку. Пакети повинні знаходитися в недоступному для дітей місці.

Не використовуйте пакети в дитячих кроватках, колясках або в дитячих манежах. Тонка плівка може приклеїтися до носа або до рота,

перешкоджаючи доступ повітря. Пакет - не іграшка.

БУДЬТЕ ОБЕРЕЖНІ: не використовуйте пакети над чи поблизу умивальника, ванни, душа чи будь-якої іншої ємності, яка містить рідину. Утримуйте прилад сухим.

Якщо ви використовуєте прилад у ванній кімнаті, то обов'язково від'єднайте його від розетки електричної мережі, після того, як ви закінчили користуватись ним. Близкість джерела води може представляти небезпеку навіть тоді, коли прилад від'єднаний від мережі. Для забезпечення додаткового захисту в електричній мережі ванної кімнати рекомендується встановити прилад остаточного диференційного струму, або автоматичний запобіжник, диференційний струм функціонування якого не перевищує 30мА. Зверніться за консультацією до професійного електрика.

У жодному випадку не занурюйте прилад у воду або іншу рідину.

При використанні або зарядженні прилада використовуйте лише той адаптер, який входить в комплект приладу.

Не використовуйте прилад з пошкодженням адаптером або шнуром живлення. Якщо шнур буде пошкоджений, то замінить його може лише компанія - виробник, її професійний сервісний центр або кваліфіковані електрики.

Не використовуйте прилад, якщо він падав або має сліди пошкодження.

Не залишайте увімкнений або під'єднаний до електричної

мережі прилад.

Негайно від'єднайте прилад від електричної мережі, якщо виникають проблеми під час його експлуатації.

Після кожного використання та перед тим, як почистити прилад відключайте його від електричної мережі.

Не залишайте прилад включеним у мережу понад 24 години.

Даний прилад не призначений для використання особами (включаючи дітей), фізичні, сенсорні або інтелектуальні здібності яких обмежені, а також особами, які не мають достатнього досвіду та знань, за виключенням тих ситуацій, коли за ними забезпечений належний догляд зі сторони особи, відповідальної за їх безпеку, або якщо їм попередньо було проведено інструктаж щодо безпечного користування приладом. Необхідно слідкувати за тим, щоб діти не грались з приладом.

Для того, щоб не пошкодити шнур, його не потрібно накручувати навколо приладу; слідкуйте за тим, щоб шнур зберігався в положенні без перекрутів і заломів.

Даний прилад відповідає нормам викладеним в директивах 04/108/EC (електромагнітна сумісність) та 06/95/EC (безпека електропобутових приборів).

УТИЛІЗАЦІЯ ЗАРЯДЖЕНИХ АКУМУЛЯТОРІВ ТА БАТАРЕЙОК

Після закінчення строку роботи приладу необхідно демонтувати з приладу розряджений акумулятор та батарейки і безпечно зліквідувати їх відповідним способом за посередництвом призначеній для цього мережі пунктів збору утилізованої сировини.

Переконайтесь, що батарейки і акумулятор повністю розряджені.