

MASTURBÁTOR PDX ELITE

VIBRATING ANAL STROKER

Návod k použití:

1. Vyjměte ze spodní části vibrační patronu, ve které jsou umístěny akumulátory
2. Otevřete tubus a z akumulátoru sejměte průhlednou slídu, následně dojde ke spojení kontaktů
3. Otevřete horní část, ve které je umístěn silikonový rukáv (anál)
4. Vespod rukávu je prostor, do kterého vložte vibrační patronu s akumulátorem
5. Stiskem tlačítka na vibrační patroně zapnete vibrace
6. Silikonový rukáv vložte zpět do plastového pouzdra

Návod na údržbu:

Před a po každém použití masturbátor omyjte a použijte čistič na erotické pomůcky. Opatrně vytáhněte rukáv masturbátoru z obalu. Na konci rukávu je vibrační patrona, kterou vyjměte z rukávu. Ten omyjte a vnitřní tunel propláchněte pod tekoucí vlažnou vodou. Poté naneste čistič, vyčkejte 5 minut a znovu jej opláchněte. Po úplném a důkladném vysušení jej posypte pudrem pro masturbátory. Pokuste se jej prosypat i uvnitř a rozetřete pudr prsty. Vložte patronu zpět do kapsičky a zasuňte rukáv zpět do obalu. Pro upevnění pozice můžete rukou silně šknout směrem dolů a využít gravitační a odstředivou sílu pro usazení rukávu v obalu.

Lubrikace:

Realistické materiály mohou být používány pouze s lubrikanty na vodní bázi. **Použití lubrikantů na silikonové bázi může poškodit povrch materiálu!** Na takové poškození nemůže být uplatněna reklamace.

Voděodolnost:

Masturbátor je odolný proti stříkající vodě. Vzhledem k elektronice uvnitř masturbátoru se pokuste jej vystavit přímé tekoucí vodě co nejméně. Nikdy masturbátor neponořujte do vody a neumývejte jej, pokud je připojený k vibrační patroně.

Napájení:

3x akumulátor LR44

Materiál:

TPE materiál