

MASTURBÁTOR PDX ELITE VIBRATING ANAL STROKER

Návod na použitie:

1. Vyberte zo spodnej časti vibračnú patrónu, v ktorej sú umiestnené akumulátory
2. Otvorte tubus a z akumulátora odoberte priehľadnú sl'udu, následne dôjde k spojeniu kontaktov
3. Otvorte hornú časť, v ktorej je umiestnený silikónový rukáv (anál)
4. Naspodku rukáva je priestor, do ktorého vložte vibračnú patrónu s akumulátorom
5. Stlačením tlačidla na vibračnej patróne zapnete vibrácie
6. Silikónový rukáv vložte späť do plastového puzdra

Návod na údržbu:

Pred a po každom použití masturbátor umyte a použite čistič na erotické pomôcky. Opatrne vytiahnite rukáv masturbátora z obalu. Na konci rukáva je vibračná patróna, ktorú vyberte z rukáva. Ten umyte a vnútorný tunel prepláchnite pod tečúcou vlažnou vodou. Potom naneste čistič, vyčkajte 5 minút a znovu ho opláchnite. Po úplnom a dôkladnom vysušení ho posypte púdom pre masturbátory. Pokúste sa ho presypať aj vo vnútri a rozotrite púder prstami. Vložte patrónu späť do vrečka a zasuňte rukáv späť do obalu. Na upevnenie pozície môžete rukou silne šklbnúť smerom dole a využiť gravitačnú a odstredivú silu na usadenie rukávu v obale.

Lubrikácia:

Realistické materiály môžu byť používané iba s lubrikantmi na vodnej báze. Použitie lubrikantov na silikónovej báze môže poškodiť povrch materiálu! Na také poškodenie nemôže byť uplatnená reklamácia.

Vodeodolnosť:

Masturbátor je odolný voči striekajúcej vode. Vzhľadom k elektronike vo vnútri masturbátora sa pokúste ho vystaviť priamej tečúcej vode čo najmenej. Nikdy masturbátor neponárajte do vody a neumývajte ho, pokiaľ je pripojený k vibračnej patróne.

Napájanie:

3x akumulátor LR44

Materiál:

TPE materiál