

MASÁŽNÍ HLAVICE BODY WAND

Návod na použití:

- 1) Podržením horního tlačítka po dobu 3 vteřin zapnete vibraci
- 2) Dalšími krátkými stisky spodního tlačítka měníte intenzitu síly vibrace
- 3) Hlavici vypnete opětovným podržením vrchního tlačítka po dobu 3 vteřin

Údržba

Po každém použití pomůcku opláchněte pod vlažnou vodou a můžete také použít čistič erotických pomůcek. Hlavice je voděodolná, proto je její údržba velice snadná. Do vody ji však **NESMÍTE PONOŘIT!**

Skladování

Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě.

Lubrikace

Používejte výhradně lubrikanty na VODNÍ BÁZI. Jiné lubrikační gely by mohly poškodit povrch pomůcky!

Pohon a nabíjení

Masážní hlavice je poháněna dobíjecím Li-on akumulátorem. Dobíjení provádějte pomocí přiloženého USB kabelu.

Obsah balení

Masážní hlavice, USB kabel, pytlík na masážní hlavici