

VIBRAČNÉ VAJÍČKO NS NOVELTIES REVEL WINX



Návod

OVLÁDANIE

- 1) Pre zapnutie/vypnutie vajíčka stlačte tlačidlo „power“ na tele vajíčka po dobu cca 2 sekúnd.
- 2) Krátkymi stlačeniami rovnakého tlačidla prepínate medzi jednotlivými vibračnými režimami.
- 3) Pre použitie s diaľkovým ovládačom musí byť vajíčko zapnuté.
- 4) Krátkymi stlačeniami tlačidla na diaľkovom ovládači prepínate medzi jednotlivými vibračnými režimami.

ÚDRŽBA

Po každom použití výrobok opláchnite vlažnou vodou.

Odporúčame tiež použiť **čistič erotických pomôcok**, ktorý navyše pomáha na odstránenie mikroskopických nečistôt. Výrobok stačí nastriekať, nechať cca 1 minútu pôsobiť a potom osušiť uterákom alebo utierkou, ktoré nepúšťajú vlákna.

VODEODOLNOSŤ

Produkt je **vodeodolný**, preto je jeho údržba veľmi jednoduchá.

Na produkt môže dopadať striekajúca voda, ale do vody ho ponoriť **NESMIETE!**

Vodotesnosť znamená, že by ste mohli výrobok do vody úplne ponoriť a užiť si tak vodné hrátky.

Vzhľadom iba k **vodeodolnosti** výrobku, to v tomto prípade **nie je možné**.

POZOR! Ovládač nie je vodeodolný ani vodotesný!

LUBRIKÁCIA

Používajte výhradne **lubrikanty na VODNEJ BÁZE**. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky a ten by sa potom stal lepkavým.

POHON A NABÍJANIE

Výrobok je poháňaný kvalitným integrovaným Li-on akumulátorom, ktorý je od výroby cca z jednej polovice nabitý, odporúčame ho však pred prvým použitím úplne nabiť.

Nabíjanie akumulátora vykonávajte pomocou priloženého USB kábla, ktorý môžete zapojiť do adaptéra na telefón, do PC alebo do powerbanky.

Pri nabíjaní LED dióda bliká a pri úplnom nabití LED kontrolka svieti trvalo.

POZOR! Neprekračujte dobu nabíjania 40 minút!

Ovládač je poháňaný akumulátorom CR2032.

SKLADOVANIE

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

OBSAH BALENIA

V balení nájdete vibračné vajíčko, diaľkové ovládanie, USB kábel na nabíjanie a batériu typu CR2032.