

VIBRÁTOR PRETTY LOVE OWEN



Návod

OVLÁDANIE

- 1) Spodná časť vibrátora slúži ako kryt pre batérie.
- 2) Zapnutie vibrátora vykonáte tak, že zložíte kryt batérií, vložíte 2 akumulátory typu AA (nie sú súčasťou balenia) a kryt zaskrutkujete späť.
- 3) Vibrátor začne automaticky vibrovať, tzn, že pokiaľ ho budete chcieť vypnúť, musíte vytiahnuť aj batérie.

ÚDRŽBA

Po každom použití vibrátor opláchnite vlažnou vodou s mydlovým prostriedkom. Môžete tiež použiť **čistič erotických pomôcok**, ktorý navyše pomáha na odstránenie mikroskopických nečistôt. Výrobok stačí nastriekať, nechať cca 1 minútu pôsobiť a potom osušiť uterákom alebo utierkou, ktoré nepúšťa vlákna.

VODEODOLNOSŤ

Vibrátor je **vodeodolný**, preto je jeho údržba veľmi jednoduchá. Vodeodolnosť znamená, že naň dopadá striekajúca voda, ale **NESMIETE** ho do vody **PONORIŤ!** Ponoriť výrobok do vody by ste mohli iba v prípade, že by bol vodotesný.

LUBRIKÁCIA

Používajte výhradne **lubrikanty na VODNEJ BÁZE**. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky a ten by sa potom stal lepkavým.

POHON A NABÍJANIE

Vibrátor je poháňaný dvoma akumulátormi typu AAA. Pre väčšiu výdrž odporúčame používať alkalické akumulátory alebo akumulátory s možnosťou opakovaného nabitia.

SKLADOVANIE

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

OBSAH BALENIA

Vibrátor.