

VIBRÁTOR PRETTY LOVE FELIX



Návod

OVLÁDÁNÍ

- 1) Krátkým stiskem vrchního tlačítka power vibrátor zapnete a ten se ihned zapne do prvního vibračního režimu. LED indikátor se rozsvítí.
- 2) Spodním tlačítkem se symbolem vibrace a jeho dalšími krátkými stisky měníte jednotlivé režimy.
- 3) Opětovným krátkým stiskem tlačítka power vibrátor vypnete.

ÚDRŽBA

Po každém použití vibrátor opláchněte vlažnou vodou s mýdlovým prostředkem.

Můžete také použít **čistič erotických pomůcek**, který navíc pomáhá k odstranění mikroskopických nečistot. Výrobek stačí nastříkat, nechat cca 1 minutu působit a poté osušit ručníkem či utěrkou, které nepouští vlákna.

VODĚODOLNOST

Vibrátor je **voděodolný**, proto je jeho údržba velice snadná.

Voděodolnost znamená, že na něj dopadat stříkající voda, ale **NESMÍTE** jej do vody **PONOŘIT!**

Ponořit výrobek do vody byste mohli pouze v případě, že by byl **vodotěsný**.

LUBRIKACE

Používejte výhradně **lubrikanty na VODNÍ BÁZI**. Jiné lubrikační gely by mohly poškodit povrch pomůcky a ten by se pak stal lepkavým.

POHON A NABÍJENÍ

Vibrátor je poháněn dvěma akumulátory typu AAA. Pro větší výdrž doporučujeme používat alkalické akumulátory nebo akumulátory s možností opakovaného nabití.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě.

OBSAH BALENÍ

Vibrátor.