

VIBRÁTOR PRETTY LOVE GENE



Návod

OVĽÁDANIE

- 1) Spodná časť vibrátora slúži ako kryt pre batérie.
- 2) Odoberte kryt batérií, vložte dva akumulátory typu AAA (nie sú súčasťou balenia) a kryt zaskrutkujete späť.
- 3) Vibrátor zapnete stlačením spodného tlačidla „power“ po dobu cca 3 sekúnd.
- 4) Pre zmenu jednotlivých vibračných rytmov stlačte krátko pravé tlačidlo so symbolom „vlnovky“.
- 5) Po stlačení tlačidla so symbolom „reproduktora“ sa spustí ovládanie hlasom/hudbou.
- 6) Pre vypnutie vibrátora stlačte spodné tlačidlo „power“ po dobu cca 3 sekúnd.

ÚDRŽBA

Po každom použití výrobok opláchnite vlažnou vodou.

Odporúčame tiež použiť **čistič erotických pomôcok**, ktorý navyše pomáha na odstránenie mikroskopických nečistôt. Výrobok stačí nastriekať, nechať cca 1 minútu pôsobiť a potom osušiť uterákom alebo utierkou, ktoré nepúšťajú vlákna.

VODEODOLNOSŤ

Výrobok je **vodeodolný**, preto je jeho údržba veľmi jednoduchá.

Vodeodolnosť znamená, že naň dopadá striekajúca voda, ale **NESMIETE** ho do vody **PONORIŤ!** Ponoriť výrobok do vody by ste mohli iba v prípade, že by bol vodotesný.

LUBRIKÁCIA

Používajte výhradne **lubrikanty na VODNEJ BÁZE**. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky a ten by sa potom stal lepkavým.

POHON A NABÍJANIE

Výrobok je poháňaný dvoma akumulátormi typu AAA. Pre vyššiu výdrž odporúčame používať alkalické akumulátory alebo akumulátory s možnosťou opakovaného nabitia.

SKLADOVANIE

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

OBSAH BALENIA

V balení nájdete vibrátor.